Несоответствие условий взлёта

- 1. Определение отказа
 - ➤ Ha ИЛС→«Takeoff condition unsatisfied»
 - ► На левом ИПВ→«EMRG»→«Takeoff condition unsatisfied»
- 2. Действия при отказе

Данный отказ происходит только на этапе проверки перед полётом.

1) Проверка перед полётом

Боковая дальность > 15м

Отклонение от курса >> 15°

Взлётная дистанция < 1200м