Отказ дифференциального GPS

- 1. Определение отказа
 - ➤ Ha ИЛС→«GPS differential failure»
 - ► На левом ИПВ→«EMRG»→«GPS differential failure»
- 2. Действия при отказе:
 - 1) На этапе разбега
 - «Emergency BRAKE».
 - 2) На этапе набора высоты при взлёте
 - При относительной высоте более 100м «Normal Approach» или «Reverse Approach».
 - 3) На этапе захода на посадку
 - При относительной высоте ≤150м «<u>RAALT</u>»;
 - «Override Allowed»;
 - Наблюдать ВПП посредством видеокамеры переднего обзора и готовиться к ручному ориентированию носового колеса.
 - 4) На этапе пробега
 - Ручное ориентирование носового колеса.