Отказ по безопасной высоте

- 1. Определение отказа
 - ➤ Ha ИЛС→«Safety Altitude»;
 - ➤ На левом ИПВ→«EMRG»→«Safety Altitude»
 - ▶ Речевое предупреждение «Pull-up»
- 2. Действия при отказе
 - 1) На этапе крейсерского полёта
 - Набор высоты с вмешательством оператора.
 - 2) На других этапах
 - Не требуется действий.

Примечание: отказ безопасной высоты заключается в том, что радиовысота ниже предварительно установленной безопасной высоты (400м-1200м) на режеме полёта по командам, режиме ручного управления полётом, или режиме полёта по задачам.