Пониженная температура аккумулятора 12В

- 1. Определение отказа
 - ➤ Ha ИЛС→«12V battery low temperature»
 - ► На левом ИПВ→«EMRG»→«12V battery low temperature»
- 2. Действия при отказе
 - 1) На этапе разбега
 - «<u>Emergency BRAKE</u>».
 - 2) На этапе набора высотыпри взлёте
 - При относительной высоте > 100м «Normal Approach» или «Reverse Approach».
 - 3) На этапе крейсерского полёта
 - Выдать команды «Command FLT MODE» и «Descend» до отсутствия отказа.

Если отказ не устраняется

- Выполнить посадку с помощью «Normal Approach» или «Reverse Approach» или «Diversion Approach» или «SADR» как можно скорее.
- **4) На этапе захода на посадку** Не требуется действий.
- Ба этапе пробегаНе требуется действий.

Внимание: «пониженная температура аккумулятора 12В» может привести к отказу аккумулятора 12В.