半导体物理及固体物理基础

第四章: 半导体的导电性



孙斌

Email: sunbin@suda.edu.cn/sb2
http://web.suda.edu.cn/sb2

苏州大学 | 未来科学与工程学院

课程内容



- 半导体中的电子状态
 - 晶格结构
 - 能带
- 杂质和缺陷能级
 - 缺陷
 - 杂质能级
- 载流子的统计分布
 - 状态密度
 - 费米-狄拉克分布
 - 载流子浓度

- 半导体的导电性
 - 漂移
 - 扩散
- 非平衡载流子
 - 产生
 - 复合
- pn结和金属-(氧化物)-半导体接触
 - 零偏
 - 反偏
 - 正偏

载流子输运(Carrier Transport)



- 载流子(电子和空穴)的净流动,产生电流;
- 产生载流子净流动的运动过程称为输运;

晶体中的两种基本输运机制:

漂移(drift)运动:由电场引起的载流子运动;

扩散(diffusion)运动:由浓度梯度引起的载流子运动;

此外,温度梯度也会引起载流子运动。




漂移 (Drift)

电子的运动




电子的无规则热运动



$$\frac{1}{2}m_0v_{th}^2 = \frac{3}{2}kT$$

$$v_{th} \approx 10^7 \text{ cm/s}$$

电子在外电场作用下的漂移运动





空穴的漂移运动



$$F = eE$$

$$= m_p^* a$$

$$= m_p^* \frac{dv}{dt}$$


如果初始速度为0:

$$v=a au=rac{eE}{m_{
m p}^*} au$$
 (mean free time)

(为漂移速度,不包含热速度)

空穴的漂移运动





空穴在两次碰撞之间的平均时间为_{τ_{cp}} (平均自由时间)

碰撞前的最大速度:

$$oldsymbol{v_{
m peak}} = rac{e E}{m_p^*} au_{cp}$$

单个电子的平均漂移速度:

$$\tilde{v}_{\text{peak}} = \frac{1}{2} \frac{eE}{m_p^*} \tau_{cp}$$

迁移率 (mobility)



$$\tilde{v}_{d} = \frac{eE}{m_{p}^{*}} \tau_{cp} = \frac{e\tau_{cp}}{m_{p}^{*}} E$$

$$\mu_{p} = \frac{\tilde{v}_{d}}{E} = \frac{e\tau_{cp}}{m_{p}^{*}}$$

$$u_p = \frac{e au_{cp}}{m_p^*}$$

电子:

$$\mu_{\mathbf{n}} = \frac{e \tau_{c\mathbf{n}}}{m_{\mathbf{n}}^*}$$

散射机制




晶格散射和杂质散射

半导体中影响载流子迁移率的两种散射机制:

▲ 晶格散射(声子散射):




$$\mu_L \propto T^{-\frac{3}{2}}$$




▲ 电离杂质散射:

$$\mu_I \propto rac{T^{+rac{3}{2}}}{N_I} \qquad N_I = N_d^+ + N_a^-$$



散射机制





散射机制



τ,表示由于晶格散射造成的碰撞之间的时间间隔,

 $t_{\rm L}$ 表示微分时间t内受到晶格散射的次数。

τ_τ表示电离杂质散射造成的碰撞之间的时间间隔,

 t_{r} 表示微分时间t内受到电离杂质散射的次数。

微分时间dt内受到散射的总次数:

$$\frac{dt}{\tau} = \frac{dt}{\tau_L} + \frac{dt}{\tau_I} \quad \frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_L} + \frac{1}{\tau_I} \quad \frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu_L} + \frac{1}{\mu_I}$$

漂移电流



- 载流子在电场力的作用下的运动称为漂移运动
- 载流子电荷的净漂移形成漂移电流

密度为的体电荷以平均速度v,运动:

$$\boldsymbol{J}_{drf} = \boldsymbol{\rho} \boldsymbol{v}_d \quad (\mathbf{A/cm}^2)$$

若体电荷为空穴:

$$J_{p|drf} = epv_d$$



空穴的漂移电流

在弱电场的作用下,空穴的平均漂移速度为:

$$v_{dp} = \mu_p E$$
 μ_p : 空穴的迁移率,单位是cm²/ Vs

空穴的漂移电流:

$$J_{p|drf} = epv_{dp} = ep\mu_p E$$



电子的漂移电流

电子的漂移电流:

$$J_{n|drf} = \rho v_{dn} = -env_{dn}$$

电子的平均漂移速度:

$$v_{dn} = -\mu_n E$$

电子的漂移电流:

$$J_{n|drf} = -en(-\mu_n E) = en\mu_n E$$

漂移运动



电子和空穴的总漂移电流

空穴的漂移电流:

$$J_{p|drf} = ep\mu_p E$$

电子的漂移电流:

$$J_{n|drf} = en\mu_n E$$

总的漂移电流:

$$\boldsymbol{J}_{n|drf} = \boldsymbol{e}\boldsymbol{n}\boldsymbol{\mu}_{n}\boldsymbol{E} + \boldsymbol{e}\boldsymbol{p}\boldsymbol{\mu}_{p}\boldsymbol{E} = \left(\boldsymbol{e}\boldsymbol{n}\boldsymbol{\mu}_{n} + \boldsymbol{e}\boldsymbol{p}\boldsymbol{\mu}_{p}\right)\boldsymbol{E}$$

电阻率



漂移电流:

$$J_{drf} = en\mu_n E + ep\mu_p E = \left(en\mu_n + ep\mu_p\right) E$$

电导率:

$$\sigma = en\mu_n + ep\mu_p$$

电阻率:
$$\rho = \frac{1}{en\mu_n + ep\mu_p} \approx \begin{cases}
\frac{1}{en\mu_n} & \text{n型半导体} \\
\frac{1}{ep\mu_n} & \text{p型半导体}
\end{cases}$$

电阻率与杂质浓度关系




电导率:

$$\sigma = en\mu_n + ep\mu_p$$

电阻率:


$$\rho = \frac{1}{en\mu_n + ep\mu_p}$$



	Si	Ge	GaAs	InAs
μ_n (cm ² /V·s)	1400	3900	8500	30, 000
μ_p (cm ² /V·s)	470	1900	400	500

电阻率与温度的关系






电阻率的测量

表 か 大学 SOOCHOW UNIVERSITY

四探针法



电阻率:

$$\rho = \frac{V}{I} \cdot CF \cdot t \quad (\Omega \cdot \text{cm})$$

$$\frac{d}{s} \gg 1, \ CF = 4.54$$

方块电阻:


$$R_{s} = \frac{V}{I} \cdot CF (\Omega)$$

$$R = \rho \frac{l}{Wt} = \frac{\rho}{t} \frac{l}{W}$$

饱和速度



GaAs材料比较特殊,漂移速度先达到峰值, 后下降,即存在负斜率,也就是说电压增大, 电流降低,产生负微分电阻效应。



强弱电场区,速度饱和


GaAs强电场效应



能谷散射→有效质量变大→迁移率降低

较高能谷的电子:

有效质量为m₂ 迁移率为μ₂ 浓度为n₂




较低能谷的电子: 有效质量为 m_1 迁移率为 μ_1 浓度为 n_1



扩散 (Diffusion)

扩散运动(Diffusion)





散运动



电子扩散电流:

$$J_{dif} = +ev_{th}l\frac{dn}{dx}$$
 $l_{cn} = v_{th}\tau_{cn}$

$$l_{cn} = v_{th} \tau_{cn}$$

$$=+eD_n\frac{dn}{dx}$$


 $=+eD_n\frac{dn}{dx}$ D_n : 电子扩散系数


空穴扩散电流:

$$J_{dif} = -eD_p \frac{dp}{dx}$$
 D_p : 空穴扩散系数

扩散运动







$$\boldsymbol{J}_{dif} = -\boldsymbol{e}\boldsymbol{D}_p \, \frac{d\boldsymbol{p}}{d\boldsymbol{x}}$$

扩散运动



漂移电流:

$$J_{drf} = en\mu_n E + ep\mu_p E = \left(en\mu_n + ep\mu_p\right)E$$

扩散电流:

$$J_{dif} = eD_n \frac{dn}{dx} - eD_p \frac{dp}{dx}$$

总电流:

$$J = en\mu_n E + ep\mu_p E + eD_n \frac{dn}{dx} - eD_p \frac{dp}{dx}$$

爱因斯坦关系




$$J_n = 0 = qn\mu_n \mathcal{E} + qD_n \frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}x}$$

$$n = N_{\rm c} e^{-(E_{\rm c} - E_{\rm F})/kT}$$

$$\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}x} = \frac{-N_{\mathrm{c}}}{kT} \mathrm{e}^{-(E_{\mathrm{c}} - E_{\mathrm{F}})/kT} \frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{c}}}{\mathrm{d}x}$$

$$=\frac{-n}{kT}\frac{dE_c}{dx}$$

$$=\frac{-n}{kT}q\mathscr{E}$$






N-type semiconductor bar

Decreasing donor concentration

$$\frac{D_p}{\mu_p} = \frac{D_n}{\mu_n} = \frac{kT}{e}$$

霍尔效应






$$qE_y = qv_x B_z$$

$$V_H = E_{_{\scriptscriptstyle \mathrm{V}}} W$$

扩散运动





$$qE_{y} = qv_{x}B_{z}$$

$$V_{H} = E_{y}W$$

$$= v_{x}B_{z}W$$


$$= \frac{I}{epdW}B_{z}W$$

$$= \frac{IB_{z}}{epd}$$

$$p = \frac{IB_z}{edV_H}$$

$$n = -\frac{IB_z}{edV_H}$$





$$J_{x} = epv_{x} = ep\mu_{p}E_{x}$$

$$\frac{I_x}{dW} = ep\mu_p \frac{V_x}{L}$$

$$\mu_p = \frac{I_x L}{epdWV_x}$$

$$\mu_{\rm n} = \frac{I_x L}{endWV_x}$$

$$p = \frac{IB_z}{edV_H}$$

$$n = -\frac{IB_z}{edV_H}$$

.....

半导体导电性小结



- 1) 欧姆定律
- 2) 载流子输运机制
 - ▶ 漂移(Drift): 外加电场
 - ▶ 扩散(Diffusion): 浓度梯度
- 3) 载流子散射机制
 - ▶ 晶格散射 (声子散射)
 - ▶ 电离杂质散射
- 4) 迁移率与温度、杂质浓度关系
- 5) 弱电场:线性关系
- 6) 强电场:速度饱和
- 7) 扩散系数
- 8) 爱因斯坦关系
- 9) 霍尔效应(Hall Effect)
- 10)霍尔电压
 - ▶ 载流子类型
 - ▶ 浓度
 - ▶ 迁移率