得分

一、课程教学目标 1 简答题(共 50 分)

- 1. (8分)举例说明汇编语言指令与机器指令的区别;介绍8051单片机指令系统在存储空间、执行时间方面的特点;解释伪指令ORG、EQU、END、DB的作用。
 - 1. 计算机 所能识别的语言 只有机器语言,即由 0知 1构成的代码,非常难

汇编语言和机器语言都是直接对硬件进行操作,只不过指金条用了英文编写的 标识符,相比机器语言更需易识别和记忆。

拳例: 熏做"10+20"的物法,用机器码槽令编程:

0111010000001010 把10級到數加器A中 001001,000010100 A加20,结果仍設在A中 那汇编码等编程:以上两条指定可写成:

MOV A, #OAH ADD A, #14H

805| 单片机 指生系统在存储量间 在ROM中,执行时间有单周期指生,双周期 指生和洞期指令

汇编起始的指至0.8G, 规定程序块或数据块存放的起始地址.

江编》结束的指金在机,结束汇编

空节数据度义的指定08,从标号挡定的地址单元开始,将数据 麦宁的学节 数据按顺序依没存入.

守量数据及义的指定DW,从标号指定的地址单元开始,将数据意中的导数据按从左到右的顺序依没存入. PX的值的指令EQU, 将表达出的值成分一个描述的符号名

- 2. (8分)什么是寻址方式?说明寄存器寻址、直接寻址、寄存器间接寻址各自涉及的存储器空间。分别用三种寻址方式写出汇编语言指令,实现将片内 RAM 地址为 06H 单元的内容送到累加器 A。
 - 2. 寻址 St. : CPU 执行指定时获取操作数的 (2):

直接寻 业方式适应于片内 RAM 的所有地址学问。

蜀存器身址造在于片内00H1下H的32个字节, 图RO,RI,…, R7基示

寄存器间接寻址只能使用寄存器的或尽,作为地址指针,来寻址内部 RAM (OOH~FFH)中的数据,寄存器间接寻址也适用于访问分部RAM

第一种: MOV PSW, # 00H

MOV. A, R6

第二种:MOV. A,06H

第种:MOV RO, #06H

MOV A, BRO

- 3. (8分)单片机外部中断的触发方式有哪两种? CPU 响应中断的条件有哪些? 当 CPU 响应中断时, PC 的值有什么变化?中断优先级有几级?如何设置中断优先级?
 - 3. 有明确发和同处准备出发。由于名式是不同电平有效。只需单片机在中断重量中引力入端 1NTO 如 INT 1 上采样到 你电平时,就像治分部中设行。

日本中的式见了是明年中的下条潜放处。这种就不,在两个相邻机器周期又了中进价请求引入端进行条样中,如何一次为后,后一次对证,即为有较中断情求。

思此在这●西种中断信号 就下,中断请求得的 高 电平长点和低电平 长远都 色 到证持 一个周期以保电平 安化能较单的积 条样图

响应中断的条件。

- 11)有中國海 发出中国清丰
- 12)中断总允许任日31, 和CPU开中断
- 13/中清中断的中断领的中断台评位的1,即中断岭南锁屏蔽
- (4)元月级或更高级中断正在服务
- (5) 当葡萄全国期已经结束
- (4) 老现行给全为尺ETI或访问IE或IP描绘时,设括创始装挂着的 另一条指字已执行完单
- 当 QU 确定中断时,PC的值等为中断经序的入。地址 中断 依 名好有2 级,中断优格 级 中湖斯 批准储海台器 1/2美高 量的,1p中最近依为1,相应的中断和是海北 杂银 无则 就是依 龙 比极

- 4. (8分)如何设置定时器/计数器工作在计数方式?当定时器/计数器工作在计数方式下时,计数脉冲从哪个引脚输入?计数脉冲的最高频率是多少?当定时器/计数器工作在方式2时,最大的计数值是多少?
 - 4. 定时器/计数器由TMOD: 宽时器计数器工作后式控制中的C/T控制任本控制。


C/T: counter/Timer 控制,为 0, timer 对内部和路周英用脉冲计截,为 1 时, counter 对抗部输入引冲计数,让十一次数需要两个机器图期。

处于计数工作模式的加速计数器对于芯片结子 TOCP(4)成于 TI (P3.5)上的输入脉冲计数;

这时黑净作计数器才模式时,外部输入的计数的种的最后额外为系统时钟 额车的 中.

当到器/计数器工作在行之时,最大的计影值为28-256

5. (8分)8051的串口有几种工作方式?波特率如何确定?接收到的数据存放在哪个寄存器中?串口接收完一个字节数据后,标志位 RI 有什么变化?



数据海中寄存器 按数字数据 RF-1 6.

(1)独立式按键的每个按键都单独 by 一根1/00岁\$ 89 C51 单片机的引贴P 相连,所有控键都至连接到公共地或同一个电源上,每个按键备约为独立工 作而不互相影响,的用于所需据键较少的场合

对独立式按键进行编程可以采用JNB或JB来查询哪一个按键换程下,然后 转向相向的处理程序

12) 矩阵式键盘:

矩阵式键盘的按键的触点接于由行、列母结构成的矩阵电路的交叉处 每当一个按键探的时候将接通相后的行列母线。

短铁键盘饰的 助假首先判断是转按键被按下, 当检测到解 键控的时候将判断是哪个按键被按下并获取键码值,然后根 据不同的键码值转向不同的功能程序。

行扫描法和线旋转法。

行扫描法:

以规定行输出,到输入.

(2) 将全"0"数据从行线上输出,读取引线,若全"1"则以为没有按 镇、飞灯以为有按键

13)在有控建情况下, 逐次 使其中的 行战输出"0", 某的行线的"1",读真 引浅, 若渎取的数据为全"1",则表明 经行没有按键, 若读取的 非全"1",根据行列线上的数据, 观唯一确定哪个键接下.

行 反转流

以 着先规定行储的 输出,引储为输入.

(1)从行线上输出全"0"的数据,从引线溪取数据,如果溪取数据的 生门"、则说明湖镇键控下,否则认为有描键。

(3) 改变输入输出端口,将(2)中获得的数据从列线输出,从行线 渎厥 数据,根据两次使取的数据,就似唯一确定哪个键板下。


2K

得分

二、课程教学目标 2 设计题(共 50 分)


7. (15分)回答问题:

- 7-1. 画出 8051 单片机的 P1 口连接 8 个发光二极管, P3. 3 外接一个按键开关 K1 的硬件连接图。
- 7-2. 设 8051 的晶振频率为 12MHz,对**定时器/计数器 1** 编程,利用定时器中断,控制 8 个 LED 中的高两位 LED 一直保持熄灭状态,低 6 位 LED 闪烁,亮灭间隔时间为 800ms。按键 K1 闭合可以切换**定时器 1** 的启动与停止。



ORG 0000 H 7-2. INTTI: MAIN. LIMP. MOV TH1,#63H ORG 00134 MOV TLI, # OCOH EXINT1;中断1升缝 LJMP. INC RZ OOLBH ORG CINE RI, #20, NEXT; INTT1. LJMP 中医于20次,为800005 0100H ORG MOV.PI,A MAIN=MOV SP, #60H XRL A#3FH MOV. TMOD, #10H MOV R2, #00H MOV THI, # 63 H; 定时40ms NEXT: RETI TLI, #0 co H MOV R2 #00 H. MUV END sETB EA ET SETB TRI SETB SETB ITI SETB EX MOV A, #OCOH SJMP. \$ EXINT 1: GL TRI RET 1.

8. (10 分) 画出单片机与 DAC0832 **单缓冲方式输入、单极性输出**的连接电路图,并编写程序实现 DAC0832 输出**占空比 30%的方波**,方波的电压范围是 **2V~4V**。



MOV DPTR, # TFFFH 8. LOOP: MOV A, #102. MOUX ODPTR, A A CALL DELAY ACALL DELAY ACALL DELAY ACALL DELAY ACALL DELAY ACALL DELAY. MOV A, # 204 @ DPTR, A MOUX ACALL DELAY DELAY ACALL DELAY ACALL SIMP LOOP

DEAN: MOV RT, #0 FFFH

0) NZ R7, \$

RET

- 9. (15分)单片机外接两个共阳极数码管的电路如图 1 所示。回答问题:
- 9-1. 动态数码显示的原理是什么?
- 9-2. 编写汇编语言程序,将片内 RAM 40H 单元中的两位**压缩 BCD** 码转换成**非压缩 BCD 码**,显示在数码管上,数码管动态扫描每位显示时间约为 2ms。(共阳极数码管 0-9 的段码: 0c0H, 0f9H, 0a4H, 0b0H, 99H, 92H, 82H, 0f8H, 80H, 90H)




图 1 8051 与数码管接口电路

9-1. 段选码、往选强每速入-次后延时1ms,因人服的规范暂留时间为100ms,所以 每段显示的间隔不要超过20ms,并保持延时一般时间,以选成规范暂留效果, 作人看上去每个数码管都在气

动态量承接口一所有数码管的段码线对龙并联播在一个部分中,而每位数码管的与关端 锅川田作 1/0口说 控制。

```
9-2. ORG 0000H
          MAIN
    LIM
          000 3H
     ORG
          INTOSUB
     MMP
             00 40H
      ORG
     MAIN: MOU SP, #30H
            A, #81H
      MOV
            IE, A
      MOV
      MOV A, #01H
       MOU TON, A
       MOV RO, #OOH
             DPTR , #TABLE
       MOV
       LCALL DISPLAY
       JMP MAIN
       TABLE: DB 3TH, ObH, 53H, 4FH, 66H, 60H, 70H, 07H, 7FH, 6FHOISPLAY
            B, #OAH
      MOV
                                          RET.
      DIV AB
                                        DELAY30: MOV RT, #OFFH
      MOY A.B
      MOVC A, O A+DPTR.
                                        DO: MOU RG, #OFFH
                                       DOO: MOU RS, #OFFH
      MOV. P2, A.
      IMP DISPLAY
                                       DI: #PINZ RS,DI;
                                       DIO: DINZ Rb, DIO;
       IN TO SUB:
                                      DJNZ
        INC RO
                                              R7,00
                                      RET
                                      END.
```

- 10. (10 分) ADC0809 与单片机的接口如图 2 所示。回答问题:
- 10-1. START、EOC 信号的作用是什么?
- 10-2. 编写程序采集**通道 0** 的 A/D 转换结果,以查询方式连续采集 32 个数据,存放到片内 RAM 20H 开始的单元中。




图 2 8051 与 ADC0809 接口电路

10-1.
START 名品信息,加上亚脉冲后,A/D转换开始进行。
EO C. 转换结束信息,是芯片的输出信息。
转换开始后,EOC信息复合证;转换结束对,EOC返回高电子。
这个信息可以作为A/D转换器的状态信息来查询,也可以直接相作中断请求信息。

10-2:
ADC: DRG 0100H.

MOV RD, #20H

MOV RZ, #32

MOV DPTR, #0000H

LOUP: MOVX @DPTR, A

JMB P3.2, \$

MOVX A, @ DPTR

MOV & RO, A

INC RO

DJNZ R2, LOOP

RET.