

RGB 灯 WS2812 实验(RMT)

淘宝店铺:

PC端:

http://n-xytrt8gqu585po94mwj5atokcyd4.taobao.com/index.htm

手机端:

https://shop.m.taobao.com/shop/shop_index.htm?sellerId=755668508&shopId=1044935 95&inShopPageId=423890608&pathInfo=shop/index2



资料下载地址:

链接: https://pan.baidu.com/s/1kCjD8yktZECSGmHomx_veg?pwd=q8er

提取码: q8er


源码下载地址:

https://gitee.com/vi-iot/esp32-board.git



一、WS2812 介绍

之前的课我们介绍了 LED 的点亮和呼吸灯,但灯的颜色只有一种,一个 IO 口只能操控一个灯,在智能家居开发中,灯可不能这么单调,我们需要一种新的器件,就是本课介绍的 WS2812。WS2812 是集成控制单元以及 RGB 灯珠的器件,集成度高,功能强大,并且可以 串接。以下是单个 WS2812 的外形引脚图




引脚序号	引脚名称	功能
1	VDD	电源 3.5-5.3V,但是实测 3.3V 也能
		驱动
2	DOUT	数据输出
3	VSS	接地脚
4	DIN	数据输入

WS2812 是单线通信,对于 0 码和 1 码的编码方式如下

T0H	0 码, 高电平时间	220ns~380ns
T1H	1码, 高电平时间	580ns~1μs
T0L	0 码, 低电平时间	580ns~1μs
T1L	1码, 低电平时间	220ns~420ns
RES	帧单位,低电平时间	280µs 以上


输入码型:



由上可知,0码和1码都是由高低电平组成,只不过高低电平占用时间有区别


而数据帧也很简单,如下

24bit 数据结构




对于一个 WS2812 灯珠,颜色描述如下,我们知道所有颜色都是由三原色 RGB 组成的,因此通过对 WS2812 中 RGB 不同的值,就可以显示我们想要的颜色。但一般来说我们电路接的可不只一个 WS2812 灯珠,会有很多个接在一起,也就是前一个 WS2812 的 DOUT 脚接入后一个 WS2812 的 DIN,如下图所示





最先一个的 WS2812 的 DIN 接我们 ESP32 的引脚。那既然只有一个 IO,如何控制多个 WS2812? 其实这得益于 WS2812 比较特别的控制流程。当我们发送第一个 24 位数据时,第一个 WS2812 会记录并且锁存起来,再发第二个的 24 位的时候,就会把数据直接传输给第二个 WS2812 并记录,再发第三个 24 位数据,第前两个因为已经记录了数据,因此都会将数据流转到下一个,最后也就是第三个会收到数据。如此类推,直到我们发送一个 RESET 信号,本次传输才结束,后续发送数据又从第一个 WS2812 开始记录,具体流程如下图



二、RMT 红外控制

在学习用 ESP32 点亮 WS2812 之前,我们还要了解一下 RMT 红外控制,为什么需要了解这个模块?大家可以看到,驱动 WS2812 要求的时序很高,我们用 IO 口模拟控制比较困难,用 SPI 或者 I2C 时序也对不上,因此红外是最优选择,我们先来了解一下红外的基本原理。


红外辐射,介于可见光和微波之间、波长范围为 0.76-1000 微米的红外波段的电磁波。它是频率比红光低的不可见光,因此我们肉眼是无法看见红外的。

我们来看下常用的 NEC 红外编码数据格式

经典 NEC 红外编码使用 38kHz 载波频率;

命令帧由 起始位 + 地址码 + 地址码反码 + 命令码 + 命令码反码 组成。

起始码: 9ms 高电平 (38KHZ 脉冲) +4.5ms 低电平



逻辑"0": 562.5µs 的高电平 + 562.5µs 的低电平,总时长为 1.125ms。

逻辑"1": 562.5µs 的高电平 + 1.6875ms 的低电平,总时长为 2.25ms

结束码: 562.5µs 的有效脉冲


注意这里的高电平是指 38kHz,占空比大概是 1/3 的载波,低电平为 0,然而在使用 RMT 驱动 WS2812 控制中,我们不需要载波。



三、RMT 程序控制 WS2812

控制 WS2812 程序稍微有点复杂,但都是一劳永逸,我们写好了,日后拿过来就可以直 接用。

打开 esp32-board/ws2812 工程, 目录如下



最核心的代码在 led_ws2812.c 中, 我们先来看看初始化函数代码 ws2812_init

```
/** 初始化 WS2812 外设
* @param gpio 控制 WS2812 的管脚
* @param maxled 控制 WS2812 的个数
* @param led handle 返回的控制句柄
* @return ESP OK or ESP FAIL
esp_err_t ws2812_init(gpio_num_t gpio,int maxled,ws2812_strip_handle_t*
handle)
   struct ws2812_strip_t* led_handle = NULL;
   //新增一个 WS2812 驱动描述
   led handle = calloc(1, sizeof(struct ws2812 strip t));
   assert(led handle);
   //按照 led 个数来分配 RGB 缓存数据
   led_handle->led_buffer = calloc(1,maxled*3);
   assert(led_handle->led_buffer);
   //设置 LED 个数
   led_handle->led_num = maxled;
   //定义一个 RMT 发送通道配置
   rmt_tx_channel_config_t tx_chan_config = {
       .clk_src = RMT_CLK_SRC_DEFAULT,
                                          //GPIO 管脚
      .gpio_num = gpio,
      .mem_block_symbols = 64,
                                         //内存块大小,即 64 * 4 = 256
      .resolution_hz = LED_STRIP_RESOLUTION_HZ, //RMT 通道的分辨率
10000000hz=0.1us,也就是可以控制的最小时间单元
                                          //底层后台发送的队列深度
       .trans_queue_depth = 4,
   };
   //创建一个 RMT 发送通道
```



```
ESP_ERROR_CHECK(rmt_new_tx_channel(&tx_chan_config, &led_handle->led_chan));
    //创建自定义编码器(重点函数),所谓编码,就是发射红外时加入我们的时序控制    ESP_ERROR_CHECK(rmt_new_led_strip_encoder(&led_handle->led_encoder));
    //使能 RMT 通道    ESP_ERROR_CHECK(rmt_enable(led_handle->led_chan));
    //返回 WS2812 操作句柄    *handle = led_handle;
    return ESP_OK;
}
```

源码大致解读如下

ws2812_strip_t 结构体为 WS2812 驱动描述,保存了 RMT 通道、RGB buffer 数据、led 个数信息。

rmt_tx_channel_config_t 结构体用于定义 RMT 发送通道配置,包含时钟源、GPIO 管脚、分辨率、发送缓存等。最后调用 rmt_new_tx_channel 函数设置。

rmt_new_led_strip_encoder 函数是本篇的重点,里面设定了编码器,对发送的数据格式进行配置

现在看下这个函数的定义

```
** 创建一个基于 WS2812 时序的编码器
* @param ret encoder 返回的编码器,这个编码器在使用 rmt transmit 函数传输时
* @return ESP OK or ESP FAIL
esp err t rmt new led strip encoder(rmt encoder handle t *ret encoder)
   esp_err_t ret = ESP_OK;
   //创建一个自定义的编码器结构体,用于控制发送编码的流程
   rmt_led_strip_encoder_t *led_encoder = NULL;
   led encoder = calloc(1, sizeof(rmt led strip encoder t));
   ESP_GOTO_ON_FALSE(led_encoder, ESP_ERR_NO_MEM, err, TAG, "no mem for
led strip encoder");
   led encoder->base.encode = rmt encode led strip;
                                                 //这个函数会在 rmt
发送数据的时候被调用,我们可以在这个函数增加额外代码进行控制
   led_encoder->base.del = rmt_del_led_strip_encoder; //这个函数在卸载
rmt 时被调用
   led encoder->base.reset = rmt led strip encoder reset; //这个函数在复
位 rmt 时被调用
   //新建一个编码器配置(0,1 位持续时间,参考芯片手册)
   rmt_bytes_encoder_config_t bytes_encoder_config = {
      .bit0 = {
          .level0 = 1,
```



```
.duration0 = 0.3 * LED STRIP RESOLUTION HZ / 1000000, //
T0H=0.3us
           .level1 = 0,
           .duration1 = 0.9 * LED_STRIP_RESOLUTION_HZ / 1000000, //
T0L=0.9us
       },
       .bit1 = {
           .level0 = 1,
           .duration0 = 0.9 * LED_STRIP_RESOLUTION_HZ / 1000000, //
T1H=0.9us
           .level1 = 0,
           .duration1 = 0.3 * LED_STRIP_RESOLUTION_HZ / 1000000, //
T1L=0.3us
       .flags.msb_first = 1 //高位先传输
   };
   //传入编码器配置,获得数据编码器操作句柄
   rmt new bytes encoder(&bytes encoder config,
&led_encoder->bytes_encoder);
   //新建一个拷贝编码器配置,拷贝编码器一般用于传输恒定的字符数据,比如说结束
   rmt_copy_encoder_config_t copy_encoder_config = {};
   rmt_new_copy_encoder(&copy_encoder_config,
&led_encoder->copy_encoder);
   //设定结束位时序
   uint32_t reset_ticks = LED_STRIP_RESOLUTION_HZ / 1000000 * 50 / 2; /
分辨率/1M=每个 ticks 所需的 us,然后乘以 50 就得出 50us 所需的 ticks
   led_encoder->reset_code = (rmt_symbol_word_t) {
       .level0 = 0,
       .duration0 = reset_ticks,
       .level1 = 0,
       .duration1 = reset ticks,
   };
   *ret_encoder = &led_encoder->base;
   return ESP_OK;
err:
   if (led_encoder) {
       if (led_encoder->bytes_encoder) {
           rmt_del_encoder(led_encoder->bytes_encoder);
       if (led_encoder->copy_encoder) {
           rmt_del_encoder(led_encoder->copy_encoder);
```



```
free(led_encoder);
}
return ret;
}
```

这个函数重点在于 rmt_bytes_encoder_config_t 结构体配置,这个结构体里面定义了RMT 控制 0 码和 1 码的高低电平时间,这时候就可以把 WS2812 的 0 码、1 码的高低电平时间填入。其中 LED_STRIP_RESOLUTION_HZ 宏定义的是时钟分辨率,例程里是 10MHz,也就是低于 0.1us 的脉冲无法发出,LED_STRIP_RESOLUTION_HZ/10000000 表示的是 1us 对应时钟节拍 tick 数。完成配置后,通过 rmt_new_bytes_encoder 函数设置并返回一个编码器,这个编码器用于将我们要发送的字节数据转为 RMT 格式的数据,在 esp-idf 中 RMT 格式的数据称为 RMT 符号,对应的是 rmt_symbol_word_t 结构体。

另外一个较重点的是 rmt_encode_led_strip 函数,这个函数会在执行红外发送的时候调用,其目的就是将数据编码成 RMT 格式,编码 RESET 符号,控制结束流程。

具体和其余的代码,大家通过看代码中的注释即可知道什么意思。

现在我们看一下怎么应用这个代码,我们看下 led_ws2812.h 头文件的接口

```
typedef struct ws2812 strip t *ws2812 strip handle t;
/** 初始化 WS2812 外设
 * @param gpio 控制 WS2812 的管脚
 * @param maxled 控制 WS2812 的个数
* @param led handle 返回的控制句柄
 * @return ESP_OK or ESP_FAIL
esp_err_t ws2812_init(gpio_num_t gpio,int maxled,ws2812_strip_handle_t*
led handle);
/** 反初始化 WS2812 外设
* @param handle 初始化的句柄
* @return ESP OK or ESP FAIL
esp err t ws2812 deinit(ws2812 strip handle t handle);
/** 向某个 WS2812 写入 RGB 数据
* @param handle 句柄
 * @param index 第几个 WS2812 (0 开始)
* @param r,g,b RGB 数据
 * @return ESP OK or ESP FAIL
esp_err_t ws2812_write(ws2812_strip_handle_t handle,uint32_t
index,uint32_t r,uint32_t g,uint32_t b);
```

只有三个接口,初始化、反初始化、设置 RGB 值。 现在我们主要看下 ws2812_write 函数如何使用

ws2812 strip handle t 句柄是 ws2812 init 函数返回的句柄, 我们对 WS2812 操作都是



基于这个句柄进行。

index 要操作的灯珠下标,0开始。比如说开发板配套的 WS2812 器件上有 12 个灯珠,我们要操作第 5 个灯珠,index=4。

rgb rgb 数据每个值最大 255,3 个值就是 24 位

在 app_main()中,调用如下

```
void app_main(void)
   ws2812_strip_handle_t ws2812_handle = NULL;
   int index = 0;
   ws2812 init(WS2812 GPIO NUM, WS2812 LED NUM, &ws2812 handle);
   while(1)
       for(index = 0;index < WS2812_LED_NUM;index++)</pre>
           uint32_t r = 230,g = 20,b = 20;
           ws2812 write(ws2812_handle,index,r,g,b);
           vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(80));
       for(index = 0;index < WS2812_LED_NUM;index++)</pre>
           uint32_t r = 20,g = 230,b = 20;
           ws2812_write(ws2812_handle,index,r,g,b);
           vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(80));
       //蓝色跑马灯
       for(index = 0;index < WS2812_LED_NUM;index++)</pre>
           uint32_t r = 20, g = 20, b = 230;
           ws2812 write(ws2812 handle,index,r,g,b);
           vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(80));
   }
```

编译并烧录进我们的开发板后,就会看到红绿蓝三种颜色的跑马灯在循环闪动。

大家可以直接将这两个 led_ws2812.h、led_ws2812.c 应用在自己工程中,减少后面重复的编码工作