

# freeRTOS

# 使用教学

# 淘

# 淘宝店铺:

# PC 端:

http://n-xytrt8gqu585po94mwj5atokcyd4.taobao.com/index.htm

# 手机端:

https://shop.m.taobao.com/shop/shop\_index.htm?sellerId=755668508&shopId=1044935 95&inShopPageId=423890608&pathInfo=shop/index2



# 资料下载地址:

链接: https://pan.baidu.com/s/1kCjD8yktZECSGmHomx\_veg?pwd=q8er

提取码: q8er

# 源码下载地址:

https://gitee.com/vi-iot/esp32-board.git



#### 一、前言

esp-idf 是基于 freeRTOS 的框架,里面用到的组件,以及我们的应用程序都是基于 freeRTOS 来开发的,因此我们必须掌握 freeRTOS 的用法。如果我们不深究原理,只关注于 freeRTOS 的接口使用,我们很快就能掌握。另外,因为 freeRTOS 开源免费的特性,目前大部分芯片产商做的 SDK 都是基于 freeRTOS 系统开发的,因此我们就更有理由要学习 RTOS 了。

# 二、为什么要使用 RTOS?

在低端设备中,程序基本分为裸机和 RTOS,针对简单的程序,我们用裸机程序完全可以满足,一旦功能复杂,程序模块众多,裸机程序往往很难满足我们的需求。因此我们就要用到 RTOS 系统。一个最简单的例子如下:

```
裸机程序
while(1)
{
funA();
funB();
funC();
}
```


对于裸机程序,我们需要把所有的功能模块代码写在一个大循环里面,可以想象,其中一个功能模块发生阻塞需要延时等待时,其他功能模块均要延时等待,大家可能说可以用状态机来避免这个问题,状态机编程复杂不说,程序可读性也差。

右边是 RTOS 程序,RTOS 程序可以新建多个任务处理不同模块的功能。当模块 A 需要阻塞等待时,它可以放弃自己的执行时间片,把时间片让给其他任务,这样整体程序就可以高效的运行,当然 RTOS 还意味着很多东西,这里只是举一个最直观的例子。

#### 三、freeRTOS 任务概述

使用 FreeRTOS 的实时应用程序可以被构建为一组独立的任务。每个任务在自己的上下文中执行,不依赖于系统内的其他任务或 RTOS 调度器本身。

任务分为四个状态:运行、准备就绪、阻塞、挂起,状态转换如下





#### 运行:

当任务实际执行时,它被称为处于运行状态。 任务当前正在使用处理器。 如果运行 RTOS 的处理器只有一个内核, 那么在任何给定时间内都只能有一个任务处于运行状态。

#### 准备就绪:

准备就绪任务指那些能够执行(它们不处于阻塞或挂起状态),但目前没有执行的任务,因为同等或更高优先级的不同任务已经处于运行状态。

#### 阻塞:

如果任务当前正在等待时间或外部事件,则该任务被认为处于阻塞状态。例如,如果一个任务调用 vTaskDelay(),它将被阻塞(被置于阻塞状态),直到延迟结束-一个时间事件。任务也可以通过阻塞来等待队列、信号量、事件组、通知或信号量事件。处于阻塞状态的任务通常有一个"超时"期, 超时后任务将被超时,并被解除阻塞,即使该任务所等待的事件没有发生。"阻塞"状态下的任务不使用任何处理时间,不能被选择进入运行状态。

#### 挂起:

与"阻塞"状态下的任务一样,"挂起"状态下的任务不能 被选择进入运行状态,但处于挂起状态的任务没有超时。相反,任务只有在分别通过 vTaskSuspend() 和 xTaskResume() API 调用明确命令时 才会进入或退出挂起状态。

优先级:每个任务均被分配了从 0 到 (configMAX\_PRIORITIES - 1) 的优先级,其中的 configMAX\_PRIORITIES 在 FreeRTOSConfig.h 中定义,低优先级数字表示低优先级任务。 空闲任务的优先级为零。

关于任务,有几个最常见的 API 函数

## //任务创建

#### BaseType t xTaskCreatePinnedToCore(

TaskFunction\_t pvTaskCode, //任务函数指针,原型是 void fun(void \*param) const char \*constpcName, //任务的名称,打印调试可能会有用 const uint32\_t usStackDepth,//指定的任务堆栈空间大小(字节) void \*constpvParameters, //任务参数

UBaseType\_t uxPriority, // 优 先 级 , 数 字 越 大 , 优 先 级 越 大 , 0 到 (configMAX\_PRIORITIES - 1)

TaskHandle\_t \*constpvCreatedTask, //传回来的任务句柄 const BaseType\_t xCoreID) //分配在哪个内核上运行

//延时 xTicksToDelay 个周期 void vTaskDelay( const TickType\_t xTicksToDelay )

# 四、队列、信号量、互斥锁

#### 1) 队列

队列是任务间通信的主要形式。 它们可以用于在任务之间以及中断和任务之间发送消息。 在大多数情况下,它们作为线程安全的 FIFO (先进先出)缓冲区使用,新数据被发送



到队列的后面, 尽管数据也可以发送到前面。




```
常用如下 API:
QueueHandle_t xQueueCreate( //创建一个队列,成功返回队列句柄
                            //队列容量
   UBaseType_t uxQueueLength,
                        //每个队列项所占内存的大小(单位是字节)
   UBaseType_t uxItemSize
);
BaseType_t xQueueSend(
                        //向队列头部发送一个消息
   QueueHandle_t xQueue,
                             // 队列句柄
   const void * pvltemToQueue, //要发送的消息指针
                           //等待时间
   TickType txTicksToWait);
BaseType_t xQueueSendToBack(
                             //向队列尾部发送一个消息
                             // 队列句柄
   QueueHandle_t xQueue,
   const void * pvltemToQueue, //要发送的消息指针
                           //等待时间
   TickType t xTicksToWait);
BaseType txQueueReceive(
                        //从队列接收一条消息
   QueueHandle_t xQueue,
                                //队列句柄
   void * pvBuffer,
                                      //指向接收消息缓冲区的指针。
   TickType_t xTicksToWait );
                             //等待时间
                              //xQueueSend 的中断版本
BaseType txQueueSendFromISR(
   QueueHandle_t xQueue,
                             // 队列句柄
   const void * pvltemToQueue, //要发送的消息指针
   BaseType_t *pxHigherPriorityTaskWoken ); //指出是否有高优先级的任务被
唤醒
```

## 2) 信号量

信号量是用来保护共享资源不会被多个任务并发使用为了让大家更好的理解信号量,我这边画了个类比图。





这个图中,有一个雨伞池,里面一共有六把雨伞,上面的人是正在使用雨伞的人, 当使用人数达到 6人时雨伞已经没有了,下面是等待使用雨伞的人,因为没有雨伞了, 他们只能等待,当有人还雨伞的时候,他们其中一人就可以拿雨伞来用。

这个图里面,雨伞池是我们的信号量句柄,雨伞是信号量,而用户就是任务,任务可以等待是否取得信号量,再去继续执行后续操作,保证资源的正确访问,当使用完信号量后,需要释放信号量。

信号量使用起来比较简单。因为在 freeRTOS 中它本质上就是队列,只不过信号量只关心队列中的数量而不关心队列中的消息内容,在 freeRTOS 中有两种常用的信号量,一是计数信号量,而是二进制信号量。

二进制信号量很简单,就是信号量总数只有 1,也就是这个图中总雨伞数量只有 1。 计数信号量则可以自定义总共的信号量 以下是常用的 API 函数

//创建二值信号量,成功则返回信号量句柄(二值信号量最大只有 1 个) SemaphoreHandle\_t xSemaphoreCreateBinary(void);

//创建计数信号量,成功则返回信号量句柄

SemaphoreHandle txSemaphoreCreateCounting(

UBaseType\_t uxMaxCount, //最大信号量数 UBaseType\_t uxInitialCount); //初始信号量数

//获取一个信号量,如果获得信号量,则返回 pdTRUE xSemaphoreTake( SemaphoreHandle\_t xSemaphore,//信号量句柄 TickType t xTicksToWait ); //等待时间

//释放一个信号量

xSemaphoreGive(SemaphoreHandle\_txSemaphore); //信号量句柄

//删除信号量

void vSemaphoreDelete( SemaphoreHandle\_t xSemaphore );

#### 3) 互斥锁

互斥锁: 与二进制信号量类似, 但会发生优先级翻转



//创建一个互斥锁

SemaphoreHandle\_t xSemaphoreCreateMutex( void )

# 五、事件组

事件位: 用于指示事件是否发生, 事件位通常称为事件标志

事件组:就是一组事件位。事件组中的事件位通过位编号来引用

下图表示一个 24 位事件组, 使用 3 个位来保存前面描述的 3 个示例事件

Event Group	
Event Bits	
	100
Bit 23	<b>→</b> BH
23	第二位发生了事件

以下是常用的 API 函数

//创建一个事件组,返回事件组句柄,失败返回 NULL

EventGroupHandle\_t xEventGroupCreate( void );

//等待事件组中某个标志位,用返回值以确定哪些位已完成设置

EventBits\_t xEventGroupWaitBits(

const EventGroupHandle\_t xEventGroup, //事件组句柄 const EventBits\_t uxBitsToWaitFor, //哪些位需要等待

const BaseType\_t xClearOnExit, //是否自动清除标志

位

const BaseType t xWaitForAllBits, //是否等待的标志位都

成功了才返回

TickType\_t xTicksToWait ); //最大阻塞时间

//设置标志位

EventBits\_t xEventGroupSetBits(

EventGroupHandle\_t xEventGroup,//事件组句柄 const EventBits t uxBitsToSet ); //设置哪个位

//清除标志位

EventBits\_t xEventGroupClearBits(

EventGroupHandle\_t xEventGroup, //事件组句柄 const EventBits\_t uxBitsToClear ); //清除的标志位

# 六、直达任务通知、

定义:每个 RTOS 任务都有一个任务通知数组。 每条任务通知 都有"挂起"或"非挂起"的通知状态, 以及一个 32 位通知值。

直达任务通知是直接发送至任务的事件, 而不是通过中间对象 (如队列、事件组或信号量)间接发送至任务的事件。向任务发送"直达任务通知" 会将目标任务通知设为"挂起"状态(此挂起不是挂起任务)。



# 以下是最常用的 API

//用于将事件直接发送到 RTOS 任务并可能取消该任务的阻塞状态

BaseType\_t xTaskNotify(

TaskHandle\_t xTaskToNotify, //要通知的任务句柄 uint32\_t ulValue, //携带的通知值 eNotifyAction eAction ); //执行的操作

# 需要注意的是参数 eAction 如下表所述

eAction 设置	执行的操作
eNoAction	目标任务接收事件,但其 通知值未更新。 在 这种情况下,不使用 ulValue。
eSetBits	目标任务的通知值 使用 ulValue 按位或运算
elncrement	目标任务的通知值自增 <b>1</b> (类似信号量的 give 操作)
eSetValueWithOverwrite	目标任务的通知值 无条件设置为 ulValue。
eSetValueWithoutOrwrite	如果目标任务没有挂起的通知,则其通知值将设置为 ulValue。如果目标任务已经有挂起的通知,则不会更新其通知值。

# //等待接收任务通知

BaseType\_t xTaskNotifyWait(

uint32\_t ulBitsToClearOnEntry, //进入函数清除的通知值位

uint32\_t ulBitsToClearOnExit,//退出函数清除的通知值位

uint32\_t \*pulNotificationValue, //通知值

TickType\_t xTicksToWait); //等待时长

关于 freeRTOS 经典例程,源码在于 esp32-board/rtos 中,这个例程 main.c 中包含了 freeRTOS 在实际应用中非常常用的例程,也有丰富的注释,大家看完之后肯定能学会如何使 用 freeRTOS。