

# 读取 DHT11

# 温湿度传感器数据

# 淘

## 淘宝店铺:

#### PC端:

http://n-xytrt8gqu585po94mwj5atokcyd4.taobao.com/index.htm

# 手机端:

https://shop.m.taobao.com/shop/shop\_index.htm?sellerId=755668508&shopId=1044935 95&inShopPageId=423890608&pathInfo=shop/index2



#### 资料下载地址:

链接: https://pan.baidu.com/s/1kCjD8yktZECSGmHomx\_veg?pwd=q8er

提取码: q8er

### 源码下载地址:

https://gitee.com/vi-iot/esp32-board.git




### 一、DHT11介绍

DHT11 是一款常用的数字温湿度传感器,适合于需要测量温度和湿度的基本应用场景。 其测量范围为湿度为 5%到 95%RH,温度范围为-20℃到 60℃,湿度测量精度为±5%RH,温度测量精度为±2℃,采用单总线通信协议,通过一个数据引脚完成输入输出双向传输。




DHT11 实物图

DHT11 传感器有 4 个管脚, 其中有一个管脚不用接, 另外就是 VCC, SIG, GND, 可能大家自行买的 DHT11 是带了转接板的, 因此需要仔细确认管脚顺序, DHT11 硬件连接简单, 与 MCU 连接如下所示, 只需要在信号脚上接一个 5K 的上拉电阻即可。供电范围是 3-5.5V, 超过这个范围可能会烧毁。



典型应用电路

DHT11 的通信包数据长度为 40 个字节。组成如下: 8bit 湿度整数数据+8bit 湿度小数数据+8bit 温度整数数据+8bit 温度小数数据+8bit 粒验和,湿度小数数据是 0 不用关注,数据传输格式为高位在前,低位在后,校验和是前 4 个字节相加。对于 DHT11 的数据传输时序非常严格,并非是低电平为 0,高电平为 1,和上一课 WS2812 类似,对于逻辑 0 和逻辑 1,均是通过不同时间的高电平占比来表示的。具体时序逻辑如下图



大致流程就是,主机发起开始信号(>18ms的低电平),拉高 40us 等待。然后 DHT11 会拉低 80us 表示响应信号,然后拉高 80us 表示开始传输数据。每一位数据前都有 50us 的低电平,紧接着如果是数据 0,高电平持续时间大概在 23-27us,如果是数据 1,高电平大概是 68us-74us,全部数据传输完成后,DHT11 拉低 50us,表示传输完毕,然后主机拉高表示



通信结束。通过梳理这些时序,我们发现使用 ESP32 的 RMT 模块是可以拿来驱动 DHT11 的,不过这次我们要用到的是 RMT 模块的接收。具体代码请看下节。

# 二、ESP32 驱动 DHT11

在本课程配套的开发板上, DHT11的信号脚是接到 GPIO25上, 大家也可以接到其他 GPIO上, 不过要改一下代码中的 GPIO 脚号。代码在 esp32-board/dht11中, 我们先来分析几个关键函数。

```
// DHT11 初始化
void DHT11 Init(uint8 t dht11 pin)
   DHT11 PIN = dht11 pin;
   rmt_rx_channel_config_t rx_chan_config = {
       .clk_src = RMT_CLK_SRC_APB, // 选择时钟源
       .resolution_hz = 1000 * 1000, // 1 MHz 滴答分辨率,即 1 滴答 = 1
       .mem_block_symbols = 64, // 内存块大小,即 64 * 4 = 256 字
      .gpio num = dht11 pin,
      .flags.invert in = false,
                                     // 不反转输入信号
                                  // 不需要 DMA 后端
       .flags.with_dma = false,
   };
   //创建 rmt 接收通道
   ESP_ERROR_CHECK(rmt_new_rx_channel(&rx_chan_config,
&rx chan handle));
   //新建接收数据队列
   rx_receive_queue = xQueueCreate(20,
sizeof(rmt_rx_done_event_data_t));
   assert(rx_receive_queue);
   //注册接收完成回调函数
   ESP_LOGI(TAG, "register RX done callback");
   rmt rx event callbacks t cbs = {
       .on_recv_done = example_rmt_rx_done_callback,
   };
   ESP ERROR_CHECK(rmt_rx_register_event_callbacks(rx_chan_handle, &cbs
rx_receive_queue));
   //使能 RMT 接收通道
   ESP_ERROR_CHECK(rmt_enable(rx_chan_handle));
```

初始化中,首先是需要定义 rmt\_rx\_channel\_config\_t 内容,大致就是选择时钟源、时钟分辨率、底层内存块大小(一般设置为 64)、GPIO 编号等内容,时钟频率这里设定为 1M,刚好是 1us,因此低于 1us 的脉冲无法分辨。而 DHT11 时序中没有低于 10us 的脉冲,因此



绰绰有余。

然后创建一个接收队列,在 main 函数主循环中实时接收数据。队列数据内容是 rmt rx done event data t,里面包含了 RMT 数据(RMT 符号)信息。

另外一个重要的点是设置 RMT 接收完成回调函数,当 ESP32 检测到 RMT 接收完成后,就会调用这个接收函数,通知我们数据接收完毕,我们看一下这个回调函数的实现。

```
//接收完成回调函数
static bool example_rmt_rx_done_callback(rmt_channel_handle_t channel, const rmt_rx_done_event_data_t *edata, void *user_data)
{
    BaseType_t high_task_wakeup = pdFALSE;
    QueueHandle_t rx_receive_queue = (QueueHandle_t)user_data;
    // send the received RMT symbols to the parser task
    xQueueSendFromISR(rx_receive_queue, edata, &high_task_wakeup);
    return high_task_wakeup == pdTRUE;
}
```

回调函数中 edata 参数包含了 RMT 数据信息,我们把这个参数发到刚才创建的队列中,然后就返回了,xQueueSendFromISR 是 xQueueSend 的中断函数版本,只能在中断函数中调用。

然后看一下,我们是如何获取 DHT11 数据的,请看如下代码

```
// 使用 RMT 接收 DHT11 数据
int DHT11_StartGet(int *temp_x10, int *humidity)
   //发送 20ms 开始信号脉冲启动 DHT11 单总线
   gpio_set_level(DHT11_PIN, 1);
   gpio_set_direction(DHT11_PIN, GPIO_MODE_OUTPUT);
   ets_delay_us(1000);
   gpio set level(DHT11 PIN, 0);
   ets_delay_us(20000);
   //拉高 20us
   gpio_set_level(DHT11_PIN, 1);
   ets_delay_us(20);
   //信号线设置为输入准备接收数据
   gpio_set_direction(DHT11_PIN, GPIO_MODE_INPUT);
   gpio_set_pull_mode(DHT11_PIN,GPIO_PULLUP_ONLY);
   //启动 RMT 接收器以获取数据
   rmt_receive_config_t receive_config = {
      .signal_range_min_ns = 1000, //最小脉冲宽度(1us),信号长度小于这
个值,视为干扰
      .signal_range_max_ns = 200*1000, //最大脉冲宽度(200us), 信号长度
大于这个值,视为结束信号
   };
   rmt_symbol_word_t raw_symbols[64]; //接收缓存
```



```
rmt_rx_done_event_data_t rx_data; //实际接收到的数据
ESP_ERROR_CHECK(rmt_receive(rx_chan_handle, raw_symbols,
sizeof(raw_symbols), &receive_config));
    // wait for RX done signal
    if (xQueueReceive(rx_receive_queue, &rx_data, pdMS_TO_TICKS(1000)) ==
pdTRUE) {
        // parse the receive symbols and print the result
        return parse_items(rx_data.received_symbols,
rx_data.num_symbols,humidity, temp_x10);
    }
    return 0;
}
```

前面的启动时序代码就不做过多说明了,大家对照着时序图和注释看就行,有几个点需要说明一下,rmt\_receive\_config\_t 这个结构体定义了两种脉冲,第一种是最小脉冲信号,低于这个脉冲宽度,RMT 模块认为是干扰信号,第二种是最大脉宽,大于此脉宽的视为 RMT 接收结束信号,在这里分别设置 1us 以及 200us。

调用 rmt\_receive 函数,把过滤脉冲配置、接收的 RMT 符号缓存传入,在底层即开始接收到,然后我们从队列中接收从回调函数发来的数据即可。

parse\_items 函数是解析 RMT 符号,把它转化为我们程序中可以识别的数据。接下来看下这个函数的实现

```
// 将 RMT 读取到的脉冲数据处理为温度和湿度(rmt_symbol_word_t 成为 RMT 符号)
static int parse_items(rmt_symbol_word_t *item, int item_num, int *humidity
int *temp_x10)
   int i = 0;
   unsigned int rh = 0, temp = 0, checksum = 0;
                                    // 检查是否有足够的脉冲数
   if (item num < 42){
      ESP_LOGI(TAG, "item_num < 42 %d",item_num);</pre>
      return 0;
   item++;
                                   // 跳过开始信号脉冲
   for (i = 0; i < 16; i++, item++) // 提取湿度数据
       uint16_t duration = 0;
       if(item->level0)
          duration = item->duration0;
          duration = item->duration1;
       rh = (rh << 1) + (duration < 35 ? 0 : 1);
   for (i = 0; i < 16; i++, item++) // 提取温度数据
       uint16 t duration = 0;
```



```
if(item->level0)
       duration = item->duration0;
   else
        duration = item->duration1;
   temp = (temp << 1) + (duration < 35 ? 0 : 1);
for (i = 0; i < 8; i++, item++){ // 提取校验数据
   uint16_t duration = 0;
   if(item->level0)
        duration = item->duration0;
   else
       duration = item->duration1;
   checksum = (checksum << 1) + (duration < 35 ? 0 : 1);</pre>
// 检查校验
if ((((temp >> 8) + temp + (rh >> 8) + rh) & 0xFF) != checksum){
   ESP_LOGI(TAG, "Checksum failure %4X %4X %2X\n", temp, rh, checksum);
   return 0;
*humidity = rh >> 8;
*temp_x10 = (temp >> 8) * 10 + (temp & 0xFF);
return 1;
```

上一课在介绍驱动 WS2812 时,我们提到了 RMT 符号,这个是 RMT 模块用于描述 RMT 数据的符号。其定义如下

```
/**
    * @brief The layout of RMT symbol stored in memory, which is decided by
the hardware design
    */
typedef union {
    struct {
        uint16_t duration0 : 15; /*!< Duration of level0 */
        uint16_t level0 : 1; /*!< Level of the first part */
        uint16_t duration1 : 15; /*!< Duration of level1 */
        uint16_t level1 : 1; /*!< Level of the second part */
        };
        uint32_t val; /*!< Equivalent unsigned value for the RMT symbol */
} rmt_symbol_word_t;</pre>
```

由上可以知道,本质上 RMT 符号是一种描述,它描述了一个数据位高电平时间和低电平时间分别占用是多少,duration 成员就是电平时间,level 表示电平。DHT11 总共包含 40个数据位,再加上起始符号和结束符号,一共有 42 个 RMT 符号。所以在 parse items 函数



中我们首先就判断了 RMT 符号个数,然后通过 item++跳过起始符号,然后开始的是湿度数据,湿度数据整数+小数一共 16 位。通过 DHT11 时序图知道,我们只需要判断高电平的持续时间,就能分辨出这个 RMT 符号表示的是数据 0 还是 1。在 for 循环中,我们先判断 RMT 符号中的结构体 level 成员,看看 level0 还是 level1 是 1,如果 level0 是 1,我们就取 duration0 作为高电平的持续时间,这样最保险,然后我判断持续时间是否大于 35us,大于 35us 就是数据 1,否则就是数据 0,经过循环和左移操作后,我们就能把数据组合起来,温度值、校验也是同样处理方式。最后是校验,我们把前四位数据加起来,看看是否与校验位相等即可(只取低 8 位)

在 app\_main()中,我们循环调用 DHT11\_StartGet 函数,可以不断的获取到温湿度数据。 再次提醒代码在 esp32-board/dht11 中,如果大家有什么疑问,建议显示反复的查看这份代码,加深理解,esp-idf 的世界非常丰富。