

# **SmartConfig**

# 一键配网

## 淘

### 淘宝店铺:

#### PC端:

http://n-xytrt8gqu585po94mwj5atokcyd4.taobao.com/index.htm

#### 手机端:

https://shop.m.taobao.com/shop/shop\_index.htm?sellerId=755668508&shopId=1044935 95&inShopPageId=423890608&pathInfo=shop/index2



#### 资料下载地址:

链接: https://pan.baidu.com/s/1kCjD8yktZECSGmHomx\_veg?pwd=q8er 提取码: q8er

#### 源码下载地址:

https://gitee.com/vi-iot/esp32-board.git




#### 一、SmartConfig 知识扫盲


在讲 STA 课程的时候,我们用的是代码里面固定的 SSID 和密码去连接热点,但实际应用中不可能这么弄,我们得有办法把家里的 WiFi SSID 和密码输入到设备里面去,对于带屏带输入设备还好,因为可以人为手动输入,但很多 IOT 设备都不具备这种能力,因此我们需要其他方法。把 SSID 和密码告诉给设备,让设备能正确连接 WiFi 热点接入到物联网的过程,称为配网。

配网方式有很多种,比如 AP 配网、蓝牙配网,还有本课介绍的 SmartConfig 一键配网,SmartConfig 对用户来说操作是最简单的配网方式,其配网原理比较巧妙,我们来看下 SmartConfig 的基本原理到底如何。

首先要让 WiFi 芯片处于混杂模式下,监听网络中的所有报文;手机 APP 将 SSID 和密码编码到 UDP 报文中,通过广播包或组播报发送,智能硬件接收到 UDP 报文后解码,得到正确的 SSID 和密码,然后主动连接指定 SSID 的路由完成连接。



具体是如何接收报文的?另外在802.11协议中,MAC帧数据域是加密的,设备没有连上WiFi是无法读取这部分内容的。具体帧格式如下图,我们只关注MAC帧中的数据域(MSDU)



对于 UDP 广播包,MAC 数据帧中数据部分(MSDU),我们无法知道内容,但是通过对帧的



解析我们知道这部分数据的长度,这部分数据是由 20 字节 IPv4 头部+8 字节 UDP 报文头部+UDP 内容组成的 IP 报文,假如 IP 报文长度为 500 字节,则 UDP 内容长度为 500-20-8=472 字节,这里我们定义,500 字节称为明文长度。

我们再制定一个定义,<mark>密文长度=明文长度+算法常量</mark>,算法常量往往是一个固定值,由 APP 和 WIFI 设备默认。

假如算法常量是 10。现在手机 APP 要传输 1234 这个数据,只需要在 UDP 报文内容中填充(1234-20(Ipv4 头)-8(UDP 报头)-10(算法常量))个字节即可(内容任意),也就是

IP 报文总长 1224

lpv4 头: 20 字节 UDP 头: 8 字节

UDP 内容: 1196 字节

也就是说我们通过 UDP 广播发送 1196 个字节就行,内容任意。

当设备收到这个 UDP 报文后需要解码,先得到 IP 报文长度 1224,然后我们要加上算法常量 10,得到 1234,因此设备最终获得了 1234 这个数据。

那么对于设备来说,如何知道这个 UDP 广播包就是 SmartConfig 发出的呢?这里涉及到一个前导码的概念,当设备 WIFI 开启混杂模式时,会在所处环境中快速切换各条信道来抓取每个信道中的数据包,当遇到正在发送前导码数据包的信道时,锁定该信道并继续接收广播数据,直到收到足够的数据来解码出其中的 WiFi 密码然后连接 WiFi,因此前导码一般由几个特殊的字节组成,方便和其他 UDP 包区分。

假设手机 APP 要发送"test"四个字符,算法常量为 16,流程如下:

- 1) APP 连续发送 3 个 UDP 广播包,数据为均为前导码。
- 2) APP 发送 1 个 UDP 广播包, IP 报文数据长度为't'-16。
- 3) APP 发送 1 个 UDP 广播包, IP 报文数据长度为'e'-16。
- 4) APP 发送 1 个 UDP 广播包, IP 报文数据长度为's'-16。
- 5) APP 发送 1 个 UDP 广播包, IP 报文数据长度为't'-16。
- 6) APP 切换 WIFI 信道重复上述步骤

上述是数据传输的基本原理,但由于每一家厂商的算法常量、传输内容格式、前导码等都不一样,因此不同厂家之间的 SmartConfig 一般无法通用。

#### 二、ESP32 中的 SmartConfig

通过查看 esp-idf 的源码,发现 ESP32 上的 SmartConfig 实现是看不到源码的,但不妨碍我们使用,而使用方式也比较简单,当然需要配合 APP 来使用,乐鑫官方也提供了 demo 版本的 APP,这个是开源的,我们可以集成到自己的 APP 应用中,下载地址是:

安卓.

 $\underline{\text{https://github.com/EspressifApp/EsptouchForAndroid/releases/tag/v2.0.0/esptouch-v2.0.0.}} \\ \underline{\text{apk}}$ 

IOS:

https://apps.apple.com/cn/app/espressif-esptouch/id1071176700

接下来看下 ESP32 源码,源码位于 esp32-board/wifi\_smartconfig 由于在实际应用工程中,进入 SmartConfig 一般都是长按某个按键,因此这个例程中也



把之前按键短按长按处理的例程搬过来用了,长按3秒触发SmartConfig。

#### app\_main()如下

```
//按键事件组
static EventGroupHandle_t s_pressEvent;
#define SHORT_EV   BIT0   //短按
#define LONG_EV BIT1 //长接
#define BTN_GPIO GPIO_NUM_39
/** 长按按键回调函数
* @param 无
 * @return 无
void long_press_handle(void)
   xEventGroupSetBits(s_pressEvent,LONG_EV);
void app_main(void)
   nvs_flash_init();
initialise_wifi();
                           //初始化 wifi
   s_pressEvent = xEventGroupCreate();
   button_config_t btn_cfg =
      .gpio_num = BTN_GPIO, //gpio 号
      .active_level = 0,
      .long_press_time = 3000, //长按时间
      .short_cb = NULL, //短按回调函数
      .long_cb = smartconfig_start
                                           //长按回调函数
   };
   button_event_set(&btn_cfg); //添加按键响应事件处理
   EventBits_t ev;
   while(1)
xEventGroupWaitBits(s_pressEvent,LONG_EV,pdTRUE,pdFALSE,portMAX_DELAY);
      if(ev & LONG_EV)
          smartconfig_start(); //检测到长按事件, 启动 smartconfig
```

app\_main()中注册了长按按键事件,主循环中检测到了长按事件,执行 smartconfig\_start 函数,启动 SmartConfig。



### 接下来看下 main/wifi\_smartconfig.c 文件对 SmartConfig 的处理

```
/** 启动 smartconfig
  * @param 无
  * @return 无
*/
void smartconfig_start(void)
{
    if(!s_is_smartconfig)
    {
        s_is_smartconfig = true;
        esp_wifi_disconnect();
        xTaskCreate(smartconfig_example_task, "smartconfig_example_task"
4096, NULL, 3, NULL);
    }
}
```

smartconfig\_start 函数里面,会断开 wifi 连接然后启用一个 smartconfig 任务,s is smartconfig 标志是 SmartConfig 运行标志,防止重复执行 SmartConfig。

```
'** smartconfig 处理任务
 * @param 无
 * @return 无
static void smartconfig_example_task(void * parm)
   EventBits_t uxBits;
   ESP_ERROR_CHECK( esp_smartconfig_set_type(SC_TYPE_ESPTOUCH_V2) );
      //设定 SmartConfig 版本
   smartconfig_start_config_t cfg = SMARTCONFIG_START_CONFIG_DEFAULT();
   ESP_ERROR_CHECK( esp_smartconfig_start(&cfg) ); //启动 SmartConfig
   while (1) {
       uxBits = xEventGroupWaitBits(s_wifi_event_group, CONNECTED_BIT |
ESPTOUCH_DONE_BIT, true, false, portMAX_DELAY);
       if(uxBits & CONNECTED_BIT) {
          ESP_LOGI(TAG, "WiFi Connected to ap");
       if(uxBits & ESPTOUCH DONE BIT) {
                                        //收到 smartconfig 配网完成通知
          ESP_LOGI(TAG, "smartconfig over");
                                    //停止 smartconfig 配网
          esp smartconfig stop();
          write_nvs_ssid(s_ssid_value); //将 ssid 写入 NVS
          write_nvs_password(s_password_value); //将 password 写入 NVS
          s_is_smartconfig = false;
          vTaskDelete(NULL); //退出任务
```



```
}
}
}
```

在 smartconfig\_example\_task 中会设定 SmartConfig 的版本,可以选 V1、V2、AirKiss(微信用的),版本之间不兼容,我这边选用了 V2,然后 esp\_smartconfig\_start(&cfg)启动 SmartConfig,后面会监听两个事件,一个是 WiFi 连接成功事件,一个是 SmartConfig 完成事件,当 SmartConfig 完成后,我们把 SSID 和密码保存到 NVS 中,然后退出任务,结束整个 SmartConfig 流程。

```
* @param arg 自定义参数
 * @param event_base 事件类型
 * @param event id 事件标识 ID,不同的事件类型都有不同的实际标识 ID
 * @param event_data 事件携带的数据
static void event_handler(void* arg, esp_event_base_t event_base,
                             int32_t event_id, void* event_data)
   if (event_base == WIFI_EVENT && event_id == WIFI_EVENT_STA_START) {
       if(s_ssid_value[0] != 0)
           esp_wifi_connect();
   } else if (event_base == WIFI_EVENT && event_id ==
WIFI_EVENT_STA_DISCONNECTED) {
       //WIFI 断开连接后,再次发起连接
       if(!s_is_smartconfig)
           esp_wifi_connect();
       //清除连接标志位
       xEventGroupClearBits(s_wifi_event_group, CONNECTED_BIT);
   } else if (event_base == IP_EVENT && event_id == IP_EVENT_STA_GOT_IP)
       //获取到 IP, 置位连接事件标志位
       xEventGroupSetBits(s_wifi_event_group, CONNECTED_BIT);
   } else if (event_base == SC_EVENT && event_id == SC_EVENT_SCAN_DONE) {
       //smartconfig 扫描完成
       ESP_LOGI(TAG, "Scan done");
   } else if (event_base == SC_EVENT && event_id == SC_EVENT_FOUND_CHANNEL)
       //smartconfig 找到对应的通道
       ESP_LOGI(TAG, "Found channel");
   } else if (event_base == SC_EVENT && event_id == SC_EVENT_GOT_SSID_PSWD)
       ESP_LOGI(TAG, "Got SSID and password");
```



```
smartconfig_event_got_ssid_pswd_t *evt =
(smartconfig_event_got_ssid_pswd_t *)event_data;
       wifi_config_t wifi_config;
       uint8_t ssid[33] = { 0 };
       uint8_t password[65] = { 0 };
       //从 event data 中提取 SSID 和密码
       bzero(&wifi_config, sizeof(wifi_config_t));
       memcpy(wifi_config.sta.ssid, evt->ssid,
sizeof(wifi_config.sta.ssid));
       memcpy(wifi config.sta.password, evt->password,
sizeof(wifi_config.sta.password));
       wifi_config.sta.bssid_set = evt->bssid_set;
       if (wifi_config.sta.bssid_set == true) {
           memcpy(wifi_config.sta.bssid, evt->bssid,
sizeof(wifi config.sta.bssid));
       }
       memcpy(ssid, evt->ssid, sizeof(evt->ssid));
       memcpy(password, evt->password, sizeof(evt->password));
       ESP LOGI(TAG, "SSID:%s", ssid);
       ESP_LOGI(TAG, "PASSWORD:%s", password);
       snprintf(s_ssid_value,33,"%s",(char*)ssid);
       snprintf(s_password_value,65,"%s",(char*)password);
       //重新连接 WIFI
       ESP ERROR CHECK( esp wifi disconnect() );
       ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_set_config(WIFI_IF_STA,
&wifi config) );
       esp_wifi_connect();
   } else if (event_base == SC_EVENT && event_id == SC_EVENT_SEND_ACK_DONE)
       //smartconfig 已发起回应
       xEventGroupSetBits(s wifi event group, ESPTOUCH DONE BIT);
```

在事件处理回调函数中,包含了对 SmartConfig 的处理,比较关键的是 SC\_EVENT\_GOT\_SSID\_PSWD 和 SC\_EVENT\_SEND\_ACK\_DONE 事件,SC\_EVENT\_GOT\_SSID\_PSWD 事件表示已经获取到 SSID 和密码了,接下来我们可以发起连接。SC\_EVENT\_SEND\_ACK\_DON 事件表示 SmartConfig 完成,配网可以结束了,通知 SmartConfig 任务退出。

由此可见,esp-idf 对 SmartConfig 功能进行了高度封装,我们基本不用做复杂的处理就可以使用,十分方便,完整的代码请看 esp32-board/wifi\_smartconfig,idf.py build+idf.py flash 烧录到开发板后,就可以运行。另外大家可以看下官方的 demo APP







左边是 V1 版本,右边是 V2 版本,在进入 APP 的时候可以选择,使用的时候,需要手机连接当前的 2.4G WiFi,然后输入密码,点击确定的时候就开始了,开发板上长按按键 3 秒,查看串口打印开始了 SmartConfig 即可松手,过一会就会自动的完成配网。