

ADC 获取 NTC 温度

淘

淘宝店铺:

PC端:

http://n-xytrt8gqu585po94mwj5atokcyd4.taobao.com/index.htm

手机端:

https://shop.m.taobao.com/shop/shop_index.htm?sellerId=755668508&shopId=1044935 95&inShopPageId=423890608&pathInfo=shop/index2



资料下载地址:

链接: https://pan.baidu.com/s/1kCjD8yktZECSGmHomx_veg?pwd=q8er

提取码: q8er

源码下载地址:

https://gitee.com/vi-iot/esp32-board.git




一、NTC 介绍


NTC 是 Negative Temperature Coefficient 的缩写,一般指负温度系数半导体器件,而在我们物联网实验中,称为 NTC 热敏电阻。NTC 热敏电阻阻值计算公式如下:

$$R_T = R_{T_0} * e^{B_n * (rac{1}{T} - rac{1}{T_0})}$$

式中 RT、 RT0 分别为温度 T 、 T0 时的电阻值,Bn 为材料常数。 对于 T0=25 $^{\circ}$ C,R0=10K $^{\Omega}$,Bn=3950 的电阻-温度曲线如下所示



由此可见,温度越高,阻值越小。对于 NTC 的电路相对简单,如下图



当 NTC 阻值发生变化时,Vout 也随之发生变化,通过采样 Vout 电压,然后根据欧姆定律计算出电阻值,再由电阻值可算出对应的温度值。

二、NTC 例程

由上节可知,我们需要采样 Vout 的值,需要用到 ESP32 的 ADC 功能,esp-idf 库对 ADC 的操作已经封装的相当好,直接引出 API 给我们使用,虽然如此,但依然有一些东西我们要注意,开发板中的 Vout 接到了 GPIO36 上,关于 ESP32 的 ADC,ESP32 上具有两个 ADC 转化模块,分别是 ADC1 和 ADC2,每个 ADC 模块均具有 8 路,由于在启用 ADC2 时,无法使用



WIFI 功能,因此本例程不介绍 ADC2,也不推荐大家使用 ADC2。然后并不是所有的 GPIO 口都具有 ADC 功能,只有如下 GPIO 口具有 ADC 功能

- 1) GPIO32 ADC1_CH4
- 2) GPIO33 ADC1_CH5
- 3) GPIO34 ADC1_CH6
- 4) GPIO35 ADC1_CH7
- 5) GPIO36 ADC1_CH0
- 6) GPIO37 ADC1_CH1
- 7) GPIO38 ADC1_CH2
- 8) GPIO39 ADC1_CH3

以下是部分初始化代码

```
* 温度检测初始化
* @param 无
* @return 无
void temp_ntc_init(void)
  adc_oneshot_unit_init_cfg_t init_config1 = {
     .unit_id = ADC_UNIT_1, //WIFI 和 ADC2 无法同时启用,这里选择 ADC1
  };
  //启用单次转换模式
  ESP_ERROR_CHECK(adc_oneshot_new_unit(&init_config1, &s_adc_handle));
  //-----ADC1 Config-----//
  adc_oneshot_chan_cfg_t config = {
     .bitwidth = ADC_BITWIDTH_12, //分辨率
     .atten = ADC_ATTEN_DB_12,
     //衰减倍数, ESP32 设计的 ADC 参考电压为 1100mV, 只能测量 0-1100mV 之间的
电压,如果要测量更大范围的电压
     //需要设置衰减倍数
     /*以下是对应可测量范围
     ADC_ATTEN_DB_0 100 mV ~ 950 mV
     };
  ESP_ERROR_CHECK(adc_oneshot_config_channel(s_adc_handle,
TEMP_ADC_CHANNEL, &config));
  //-----ADC1 Calibration Init-----//
  do_calibration1 = example_adc_calibration_init(ADC_UNIT_1,
ADC_ATTEN_DB_12, &adc1_cali_handle);
 //新建一个任务,不断地进行 ADC 和温度计算
```



```
xTaskCreatePinnedToCore(temp_adc_task, "adc_task", 2048, NULL,2, NULL,
1);
}
```

这里先说下 adc_oneshot_new_unit 这个函数,这个函数是启用单次转换,ESP32 中有两种转化模式,分别是单次转换和连续转换,单次转换的意思是,我启动 ADC 转换,ADC 模块就只转换一次值然后停止,连续转换是启动 ADC 转换后,ADC 模块会不断地执行 ADC 转换,除非我们手动调用停止。经过我本人亲自的试验,连续转换的精度非常差,而且还受其他通道影响,可能之后乐鑫官方后续推出的系列芯片会修复这些问题,因此本教程只用单次转换。然后需要填充 adc_oneshot_chan_cfg_t 结构体,这个结构体只有两项,分辨率和衰减系数,分辨率的意思是,采样回来的最大值,比如说我们满量程是 2450mV,分辨率设置成 12 位,如果外部输入的电压是 2450mV 则,我们通过 adc_oneshot_read 读取到的值是 2^12-1=4095。本例程中 ADC_BITWIDTH_12 配置成 12 位分辨率。.atten = ADC_ATTEN_DB_12 这个特性可以说是 ESP32 较特殊的特性,ESP32 内部的 ADC 参考电压只有 1100mV,理论上最大只能采样1100mV,如果我们要采样大于这个值,我们就必须设置衰减,让外部电压到了 ESP32 内部后进行衰减,然后整体来看,我们就可以采用大于 1100mV 电压。以下是衰减对应的测量范围

```
1) ADC_ATTEN_DB_0 100 mV ~ 950 mV
2) ADC_ATTEN_DB_2_5 100 mV ~ 1250 mV
3) ADC_ATTEN_DB_6 150 mV ~ 1750 mV
4) ADC_ATTEN_DB_12 150 mV ~ 2450 mV
```

由此可见,最大的衰减倍数,最高能测量的电压是 2450mV, 当输入大于这个值(注意, 不能超过 3300mV, 否则会损坏芯片),程序中读取到的值都是 4095。

example_adc_calibration_init 函数里面用 ESP32 芯片内部预烧录的参数值对电压采样结果进行校准。

最后新建一个 temp_adc_task 函数不断读取 ADC 值

我们接下来看一下 temp adc task 这个函数



```
uint32_t res = 0;
for(i = 0;i < ADC_VALUE_NUM;i++)
{
    voltage += s_voltage_raw[i];
}
voltage = voltage/ADC_VALUE_NUM;
if(voltage < ADC_V_MAX)
{
    //电压转换为相应的电阻值
    res = (voltage*NTC_RES)/(ADC_V_MAX-voltage);
    //根据电阻值查表找出对应的温度
    s_temp_value = get_ntc_temp(res);
}
adc_cnt = 0;
}
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100));
}</pre>
```

adc_oneshot_read 函数触发一次转换,并且将转换后的值返回。adc_cali_raw_to_voltage 函数将读取的 ADC 值转化成相应的电压值

这个任务重每个周期会执行 **10** 次转换,并且将转化值保存在 **s_voltage_raw** 中,**10** 次转换后,通过计算平均值,达到滤波的效果。

由上节的采样电路图以及欧姆定律可知,电阻计算公式如下

R=(V*10K)/(3.3V-V);

其中 V 是采样得到的数值。10K 是 NTC 参考电阻。3.3V 是电路中的参考电压(非 ESP32 内部 ADC 参考电压)

计算得到电阻值后,我们就可以通过电阻值 R 获取到温度值了。

那问题来了

$$R_T = R_{T_0} * e^{B_n * (\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0})}$$
 ,这个公式这么复杂,代入进去计算基本算不出来,一般我们不这样做,我们一般通过查表来得到温度值。如何做呢?

当我们买了 NTC 热敏电阻后, 厂家一般都会给我们一份 NTC 电阻温度对应表。如下所示

温度 (℃)	欧姆	温度 (℃)	阻值(Ω)						
-40	336600	-1	34380	38	5776	77	1385	116	433.4
-39	315000	0	32660	39	5546	78	1341	117	421.8
-38	295000	1	31040	40	5326	79	1298	118	410.6
-37	276400	2	29500	41	5118	80	1256	119	399.8
-36	259000	3	28060	42	4918	81	1216	120	389.4
-35	242800	4	26680	43	4726	82	1178	121	379.2
-34	227800	5	25400	44	4544	83	1141	122	369.4
-33	213800	6	24180	45	4368	84	1105	123	359.8

具体的还要参考厂家提供。那我们如何在程序中使用这个表呢?首先我们需要建一个常量数组,把这些值保存起来,在本例程中是这样做的。



```
//NTC温度表
static const temp_res_t s_ntc_table[] =
    {-10,51815},
    {-9,49283},
    {-8,46889},
    \{-7,44624\},
    {-6,42481},
    {-5,40450},
    {-4,38526},
    {-3,36702},
    {-2,34971},
    {-1,33329},
    {0,31770},
    {1,30253},
    {2,28815},
    {3,27453},
    {4,26160},
```

这个数组单元是一个结构体,第一个成员是温度值,第二个成员是电阻值。 现在有两个问题

- 1) 查找效率
- 2) 值问题

先看查找效率,我们计算出电阻值后,如果查找。一种最笨的方法是遍历,但相对耗时,还有一种是二分查找,二分查找的前提是,表是按顺序排列的,我们看这个表,阻值是从大大小的顺序排列的,因此我们可以用二分查找的方法进行查找,代码如下:

```
/** 二分查找,通过电阻值查找出温度值对应的下标

* @param res 电阻值

* @param left ntc 表的左边界

* @param right ntc 表的右边界

* @return 温度值数组下标

*/

static int find_ntc_index(uint32_t res,uint16_t left, uint16_t right)

{

    uint16_t middle = (left + right) / 2;
    if (right <= left || left == middle)
    {

        if (res >= s_ntc_table[left].res)
            return left;
        else
            return right;
    }
    if (res > s_ntc_table[middle].res)
    {

        right = middle;
        return find_ntc_index(res,left, right);
```



```
}
else if (res < s_ntc_table[middle].res)
{
    left = middle;
    return find_ntc_index(res,left, right);
}
else
    return middle;
}</pre>
```

再看问题 2

我们计算出的电阻值,很有可能在这个表上查不到。那我们如何处理呢?上述经过二分查找后,我们会返回一个下标,这个下标对应数组中的电阻值会比计算出来的电阻值稍小,而这个下标的下一个数组值又会比计算出来的电阻值稍大。伪代码就是

R >= s_ntc_table[index].rec;

R< s ntc table[index+1].rec;

R 是我们采样电压计算出来的电阻值, index 是二分查找返回的数组下标


假设我们刚查到这个电阻值在表中,那么很简单,直接用下标对应的温度即可。但很多时候我们不会这么理想,大多数情况都是 R>s_ntc_table[index].rec && R < s_ntc_table[index+1].rec。这种情况我们该如何处理最好?

有两种处理方式,

第一种我们直接用 s_ntc_table[index].temp 或 s_ntc_table[index+1].temp 就行,简单粗暴,这种没有计算出小数点,因为表中的温度值全部是整数。

第二种就是使用线性插值

何为线性插值?请看下图



假设 y=f(x)是一段较复杂的曲线方程,而坐标(X0, Y0)和(X1, Y1)是落在这条曲线上的两点,因为这个方程比较复杂,我们如果有一些点需要计算,直接代入到原方程计算比较困难,如果要计算的点满足 1) 落在 X0, X1 之间, 2) X0 和 X1 距离比较近,这时后我们就可以把坐标(X0, Y0)和(X1, Y1)之间当成是一条直线。通过两点式计算出这条直线的方程,然后再将要计算的值代入这条直线方程,计算就简单多了。代码如下:

```
/* @param x 需要计算的 X 坐标
 * @param x1,x2,y1,y2 两点式坐标
 * @return y 值
*/
static float linera_interpolation(int32_t x,int32_t x1, int32_t x2, int32_t
y1, int32_t y2)
{
```



```
float k = (float)(y2 - y1) /(float)(x2 - x1);
float b = (float)(x2 * y1 - x1 * y2) / (float)(x2 - x1);
float y = k * x + b;
return y;
}

本例程中,
X1=s_ntc_table[index].res
X2=s_ntc_table[index+1].res
Y1=s_ntc_table[index].temp
Y2=s_ntc_table[index+1].temp
X = R(采用电压对应计算出来的值)
而返回了的Y值就是线性插值计算出来的温度值
```

app_main()函数比较简单

```
void app_main(void)
{
    temp_ntc_init();
    while(1)
    {
        ESP_LOGI(TAG,"current temp:%.2f",get_temp());
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000));
    }
}
```

每隔 1000ms 获取温度值并且打印

完成的例程可以参考 esp32-board/ntc