เทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูล

Error Detection and Correction

กล่าวนำ

การรับส่งข้อมูลสิ่งที่เป็นหัวใจในการคำเนินการคือ ความถูกต้องตรงกัน ของข้อมูล ซึ่งในวิธีการรับส่งไม่ว่าจะเป็นแบบแอนะล็อกหรือแบบคิจิตอล ต่าง ก็ให้ความสำคัญต่อสิ่งนี้เช่นเดียวกัน แต่ในการรับส่งข้อมูลแบบคิจิตอลจะมี ข้อดีในเรื่องของการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล


วิธีที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง

- ☐ Parity Error Detection
- □ Data Correction Using LRC/VRC
- ☐ Cyclic Redundancy Check (CRC)
- ☐ Checksum Error Detection


Parity Error Detection

เป็นกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องที่ใช้ในวิธีการส่งแบบไม่เข้า จังหวะ(Asynchronous) โดยวิธีการทำงานคือจะมีบิตข้อมูลเพิ่มขึ้นมาอีก 1 บิต ซึ่งจะเรียกว่า พาริตี้บิต(Parity Bit) เป็นตัวตรวจสอบ โดยจำเป็นต้องมีการตก ลองกันก่อนจะทำการให้จำนวนของลอจิก 1 เมื่อรวมกันกับพาริตี้บิตแล้วจะให้ จำนวนลอจิก 1 เป็นจำนวนคู่(Even) หรือจำนวนคี่(Odd)

รูปแบบการทำงานของ Even Parity Error Detection



รูปแบบการทำงานของ Odd Parity Error Detection



แบบฝึกหัดประกอบความเข้าใจ

ให้นักศึกษาทำการคำนวณหาค่าพาริตี้บิตแบบลอจิก 0 แบบจำนวนคู่ (Even Parity Error Detection) พร้อมแสดงวิธีทำ

- 1. 0100 0011
- 2. 1100 1111
- 3. 0101 0101
- 4.01101100
- 5.00000000

คำถามชวนคิด

เมื่อมีการส่งข้อมูลออกไปคือ 0010 1100 แต่เมื่อผู้รับได้รับข้อมูล 1000 1100 และมีกระบวนการตรวจสอบโดยใช้วิธี Even Parity Error Detection นักศึกษาคิดว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอย่างไร ระบบการตรวจสอบจะสามารถทำได้ ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใดพร้อมให้เหตุผลประกอบ

Data Correction Using LRC/VRC

เป็นเทคนิคที่ใช้รูปแบบผสมผสานแบบ 2 มิติ โดยนำกระบวนการ Even Parity Check Detection ในการหาค่า Vertical Redundancy Check(VRC) เพื่อ หาค่าความถูกต้องของแต่กลุ่มข้อมูล จากนั้นนำข้อมูลทั้งหมดมาทำการหาค่า ความถูกต้องด้วยเทคนิค XOR เพื่อให้ได้ค่า Longitudinal Redundancy Check(LRC) เมื่อได้ค่าทั้งสองก็นำไป LRC ทำการ XOR กับค่าที่ทำการส่งออก ไปถ้าได้คำตอบเป็น 0 ก็แสดงว่าข้อมูลที่ได้รับถูกต้อง

ตารางความจริงของลอจิก Excusive-OR (XOR)

INPUT A	INPUT B	Result
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

รูปแบบการทำงานของ LRC/VRC

ตัวอย่าง ให้ทำการคำนวณหาค่า LRC/VCR พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของ คำตอบ เมื่อทำการส่งข้อมูล Help! ออกไป โดยข้อมูลตัวอักษรจะตรงกับค่าใน ตารางแอสกี(ASCII Table)

Solution(1)

แปลงข้อมูลที่ได้แล้วทำการหาค่า VRC ด้วยวิธี Even Parity Check

ASCII	VRC	MSB						LSB
Code								
Н	0	1	0	0	1	0	0	0
e	0	1	1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	0	1	1	0	0
p	1	1	1	1	0	0	0	0
!	0	0	1	0	0	0	0	1

Solution(2)

ใช้เทคนิค XOR กับกลุ่มข้อมูลทั้งหมดรวมทั้ง VRC บิตด้วย

**เทคนิค ถ้าจำนวนลอจิก 1 ได้เป็นจำนวนคี่ ผลลัพธ์ที่ได้คือ 1 **

ASCII	VRC	MSB						LSB
Code								
Н	0	1	0	0	1	0	0	0
e	0	1	1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	0	1	1	0	0
p	1	1	1	1	0	0	0	0
!	0	0	1	0	0	0	0	1
LRC	1	0	0	1	0	0	0	0

วิธีการตรวจคำตอบ

ผลลัพธ์ที่นำข้อมูลที่ทำการส่งทั้งหมด มาทำการ XOR กับค่า LRC ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องได้ลอจิก 0 ทั้งหมด

ASCII	VRC	MSB						LSB
Code								
Н	0	1	0	0	1	0	0	0
e	0	1	1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	0	1	1	0	0
p	1	1	1	1	0	0	0	0
!	0	0	1	0	0	0	0	1
LRC	1	0	0	1	0	0	0	0
Result	0	0	0	0	0	0	0	0

แบบฝึกหัดประกอบความเข้าใจ

ให้ทำการคำนวณหาค่า LRC/VRC พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของ คำตอบ เมื่อทำการส่งข้อมูลดังต่อไปนี้

- 1. Hello
- 2. Net
- 3. Work
- 4. Map
- 5. Pop

ค่า ASCII Code : H = 0x48 M = 0x4D N = 0x4E P = 0x50 W = 0x57 a = 0x41e = 0x65 k = 0x6B l = 0x6C o = 0x6F p = 0x70 t = 0x74

CRC

วิธีการ Cyclic Redundancy Check(CRC) เป็นวิธีการตรวจสอบที่ได้รับ ความนิยมในการใช้งานสำหรับการรับส่งข้อมูลแบบเข้าจังหวะ(Synchronous) ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย IBM ขั้นตอนการทำงานคือ จะทำการสร้างตัวหาร (divisor)ขึ้นมาตามจำนวนบิตที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น CRC-16 จะใช้จำนวนบิตที่เป็นตัวหารจำนวน 17 บิต ส่วน CRC-4 จะใช้จำนวนบิตที่เป็นตัวหารจำนวน 5 บิต และใช้กระบวนการ XOR ในการหาผลลัพธ์ของคำตอบ

ข้นตอนการทำงานของ CRC

- □ กำหนดค่าตัวหาร(divisor) ตามรูปแบบ CRC ที่ใช้ในการตรวจสอบโดยต้องมี จำนวนบิตเพิ่มขึ้นมาอีก 1 บิต
- ทำการเพิ่มลอจิก 0 ท้ายของลำดับข้อมูลตามจำนวนบิตที่ตกลงตามรูปแบบ
 CRC
- □ น้ำค่าข้อมูลที่เพิ่มลอจิก ทำการ XOR กับค่าตัวหาร(divisor) ผลลัพธ์ที่ได้เราจะ เรียกว่า ค่า CRC character
- □ นำค่า CRC character ที่ได้แทนค่าลอจิก 0 ที่ใส่ในตอนแรก
- □ เมื่อนำค่าข้อมูลที่เพิ่มค่า CRC character แล้วกับการ XOR กับค่าตัวหาร ถ้า ผลลัพธ์ที่ได้เป็นศูนย์แสดงว่าข้อมูลที่ส่งมีความถูกต้อง

รูปแบบการทำงานของ CRC


ตัวอย่าง ให้ทำการคำนวณค่า CRC โดยใช้กระบวนการ CRC-4 โดยมีค่าตัวหาร (divisor) เท่ากับ 10011 และมีค่าข้อมูลคือ 1100 0110 1011 01 จงแสดงวิธีการ คำนวณ พร้อมทั้งตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้

<u>วิธีการคำนวณ</u>

ทำการเพิ่มลอจิก 0 ตามจำนวนบิตตามรูปแบบการตรวจสอบ(ในที่นี้คือ CRC-4) ค่าตั้งต้นของข้อมูล

1100 0110 1011 01 0000

นำค่าข้อมูลที่เพิ่มลอจิก 0 มาทำการ XOR กับ ค่าตัวหาร



เมื่อตามวิธีการขั้นต้น จนกระทั่งเสร็จสิ้นจะได้ CRC Character = 1001

ดังนั้นข้อมูลที่ทำการส่งจากเดิม

1100 0110 1011 01 0000

ข้อมูลใหม่

1100 0110 1011 01 1001

ค่าตัวหาร(divisor) จะเท่ากับ 10011

แบบฝึกหัดประกอบความเข้าใจ

ให้ทำการคำนวณหาค่า CRC-4 และมีค่าตัวหาร(divisor) 10011 พร้อมทั้ง ตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบ เมื่อทำการส่งข้อมูลดังต่อไปนี้

- 1. 1100 0100
- 2.00111100
- 3. 1100 1100
- 4.01100011
- 5. 1010 1010

คำถามชวนคิด

ทำไมค่าตัวหาร(divisor) ต้องใช้จำนวนบิตเพิ่มขึ้น 1 บิต เมื่อกำหนดค่า CRC ที่ กำหนด ตัวอย่างเช่น CRC-4 ทำไมถึงใช้ตัวหาร(divisor)จำนวน 5 บิต

Checksum Error Detection

เป็นวิธีการตรวจสอบข้อผิดพลาด ที่นิยมเพื่อตรวจสอบความตรงกันของ ข้อมูล 2 ชุด ซึ่งมีข้อดีในเรื่องความเร็วในการตรวจสอบแต่วิธีนี้ก็ไม่สามารถ รับประกันความถูกต้องตรงกันได้ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมีวิธีการตรวจสอบได้ 2 แบบคือ

- 1.น้ำค่าข้อมูลทั้งหมดมาบวกกันแล้วทำการตัดบิตทด(Carry-Flag) ออกแล้วนำ ผลลัพธ์ที่ได้มาทำการทดสอบ
- 2.น้ำค่าข้อมูลทั้งหมคมาทำการ XOR กันเพื่อหาผลลัพธ์

ตารางสรุปการใช้งานรูปแบบการตรวจจับข้อผิดพลาด

Error Method Summary						
Error Method	Data Type	Detection	Number of Errors			
		Corrections	Detectable			
Parity	Asynchronous	Detection	One per Character			
LRC/VRC	Asynchronous	Correction	One per Message			
CRC	Either	Detection	Unlimited			
Checksum	Synchronous	Correction	Unlimited			

ขนาดข้อมูลเพิ่มเติม(Overhead) ของแต่ละวิธี

Error Method	Overhead
Parity	One bit per Character
LRC/VCR	One bit per Character plus LRC Character
CRC	CRC Bytes at end of Message
Checksum	Checksum Character at end of Message