

検索No.	参考機種	内容	分類1	分類2
			WR18	MOTOR ASSY
5	[WR18-033] 指定表の参考を"参考扱い"とする		訂正前	訂正後

改訂理由：

設定前/Before

10	過渡電圧演射 VOLTAGE TRANSIENT EMISSION	ISO 7637-2 2004-06	ECUにバリスタを使用のこと/USE OF VARISTOR ON ECU	
11	顧客規格 CUSTOMER SPECIFICATION	66 96 909 627 99	PSAの仕様書に準拠のこと。 ACCORDING TO SPECIFICATION SHEET PSA	参考/FOR INFORMATION ONLY
12	EMC試験計画 EMC TEST PLAN	BN591364-102	参考扱い/FOR INFORMATION ONLY	

↓
設定後/After

10	過渡電圧の挿出 VOLTAGE TRANSIENT EMISSION	ISO 7637-2 (2011)	ECUにバリスタを使用のこと/USE OF VARISTOR ON ECU	
11	顧客規格 CUSTOMER SPECIFICATION	66 96 909 627 99	PSAの仕様書に準拠すること。 CONFORM TO SPECIFICATION SHEET PSA	参考扱い/FOR INFORMATION ONLY
12	EMC試験計画 EMC TEST PLAN	BN591364-102	参考扱い/FOR INFORMATION ONLY	