



TP2 –Conception des systèmes temps réels Notion des priorités

I. Objectif:

- Concevoir une application temps réel en se basant sur la notion des tâches et leurs priorités.

II. Notion des tâches et priorités

Toutes les tâches ont une priorité de 0 (le plus élevé) à 7 (le plus bas). Il existe trois modes de priorité :

- Priorités désactivées (disabled): C'est un mode rapide et compact où toutes les priorités assignées sont ignorées. En revanche, il ne permet pas d'attribuer une priorité plus élevée pour des tâches plus importantes.
- ➤ Priorités normales (normal priorities): Chaque tâche a sa propre priorité. S'il y a plusieurs tâches prêtes, alors la tâche avec la plus haute priorité sera exécutée. Si plusieurs tâches prêtes ont la même priorité, alors elles seront fonctionnées en mode « round-robin ». Ce mode présente deux inconvénients:
- -Quand il y a une tâche toujours prête avec une haute priorité, aucune tâche de faible priorité ne sera exécutée.
- Lorsque deux ou plusieurs tâches ont la même priorité et elles attendent pour le même événement, une seule d'entre elles obtiendra le contrôle.
 - Priorités étendues (extended priorities): toutes les tâches prendront le contrôle en fonction de leurs priorités.

Par exemple, s'il y a deux tâches toujours prêtes avec les priorités 3 et 4, puis l'une d'entre elles obtiennent 55-60% de contrôle (avec priorité 4) et d'autres - 40-45%.

L'avantage de ce mode garantit que toutes les tâches auront le contrôle. Mais dans ce système en mode nécessite 2 octets d'addition de RAM pour chaque tâche.



Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université de Carthage Institut Supérieur des Technologies de l'Information et de la Communication




Le mode de priorité est défini une fois sur la scène de la compilation par la configuration du paramètre OS_PRIORITY_LEVEL dans osacfg.h:

#define OS_PRIORITY_LEVEL OS_PRIORITY_DISABLE // Pour désactiver les priorités #define OS_PRIORITY_LEVEL OS_PRIORITY_NORMAL // Pour priorités normales #define OS_PRIORITY_LEVEL OS_PRIORITY_EXTENDED // Pour priorités étendues Par défaut OS_PRIORITY_NORMAL est réglé.


III. Travail demandé:

Nous allons réaliser dans cette partie une application à base du noyau OSA munie de deux tâches sur un microcontrôleur 18F4550.

- 1) Suivez les étapes suivantes pour réaliser une application temps réel.
- Créer un nouveau dossier sur le bureau et le renommer sous le nom de votre projet.
- ➤ Importer le dossier noyau_OSA dans ce nouveau dossier



Créer un projet MikroC et le sauvegarder sous le même chemin du nouveau dossier créé.




Ajouter les fichiers osa.c, osa.h, oscfg.h




Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université de Carthage



Institut Supérieur des Technologies de l'Information et de la Communication



Vérifier les fichiers ajoutés dans l'arborescence du projet



2) Ecrire un programme qui permet de créer deux tâches, une tâche qui fait allumer une led connectée sur le bit 1 du PORTD et une autre tâche qui fait allumer une autre led connectée sur le bit 2 du PORTD.

```
#include <osa.h>
#include <OSAcfg.h>
#pragma funcall main Tache2
#pragma funcall main Tache1
```



Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université de Carthage



Institut Supérieur des Technologies de l'Information et de la Communication

```
void InitTimer0(){
T0CON
             = 0x88;
TMR0H
             = 0xD1;
TMR0L
             = 0x21;
GIE_bit
            = 1;
TMR0IE\_bit = 1;
void Interrupt(){
if (TMR0IF_bit){
  TMR0IF_bit = 0;
  TMR0H
              = 0xD1;
 TMR0L
              = 0x21;
  OS_Timer(); }
                  // incrémentation du timer
}
  void Tache1(void)
{
   while(1) {
    UART1_Write_Text("task1");
    UART1_Write(13);
    UART1_Write(10);
               // changer l'état du bit1 du portd
    OS_Yield();
             }
}
    void Tache2(void)
{
   while(1)
    UART1_Write_Text("task2");
    UART1_Write(13);
    UART1_Write(10);
                 // changer l'état du bit2 du portd
```




Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université de Carthage



Institut Supérieur des Technologies de l'Information et de la Communication

```
OS_Yield();
}
void main() {
                   // configurer le portd en sortie
                   //initialiser le portd avec zéro
  OSCCON = 0X70; // internal oscillator to 8MHz
 ADCON1 = 0x0F; // Configurer AN pins
                   // désactiver le comparateur
 CMCON = 7;
 UART1_Init(19200);
                            // Init USART module
  OS_Init();
  OS_Task_Create(0,Tache2);
 OS_Task_Create(0,Tache1);
 InitTimer0();
  OS_Run();
```

3) Réaliser un schéma ISIS et tester votre application.





Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université de Carthage Institut Supérieur des Technologies de l'Information et de la Communication



4) Changer le type de priorité dans osacfg.h puis remplir le tableau ci-dessous pour chacun des cas suivants :

	Tâche en cours d'exécution	
	Priorité normale	Priorité étendue
Tâche 1 plus prioritaire que la tâche 2		
Tâche 2 plus prioritaire que la tâche 1		
Tâche 1 et la tâche 2 ont le même niveau de priorité mais la tâche 1 est créée avant la tâche 2		
Tâche 1 et la tâche 2 ont le même niveau de priorité mais la tâche2 est créée avant la tâche1		
Tâche 1 plus prioritaire que la tâche 2 et on introduit un delay de 500 ms (OS_Delay(500))		
Tâche 1 plus prioritaire avec OS_Delay(500) la tâche 2 avec un retard (OS_Delay(100))		