

## ATmega leicht gemacht!

# Interrupt



## Interrupts

- Bei Interrupts handelt es sich um einen "Benachrichtigungsmechanismus", welcher es einer ALU erlaubt, mit minimaler Verzögerung aufgetretene Ereignisse zu erkennen und zu verarbeiten
- Interrupts werden in drei Kategorien unterteilt
  - Externen Interrupts (z.B.: Reset)
  - Interne Interrupts (z.B.: Timer)
  - Software Interrupts (irrelevant bei Mikrocontrollern)

## Interrupt-Verarbeitung Intel x86-Architektur



- Interrupts sperren
- Program Counter (PC) und Statusregister sichern
- PC und Statusregister der Interrupt-Routine laden
- Interrupt freigeben
- Ausführen der Interruptbehandlungsroutine
- Interrupts sperren
- PC und Statusregister wiederherstellen
- Interrupts freigeben

## Interrupt-Verarbeitung Atmel AVR



- Interrupts sperren
- Program Counter (PC) sichern
- PC der Interrupt-Routine laden
- Ausführen der Interruptbehandlungsroutine
- PC wiederherstellen
- Interrupts freigeben



## Timing der Interruptroutine

- Start der Interruptroutine
  - Beim eintreffen eines Interrupts wird der aktuelle Befehl noch vollständig Bearbeitet (drei Taktzyklen bei einem Sprungbefehl).
  - Vier weitere Takte werden für die Interrupt-Sperrung, das Löschen des jeweiligen Interrupt Flags, das Sichern des PC sowie der Sprung an die Startadresse der Interrupt-Routine benötigt (in einem Sleep-Modus werden acht Takte benötigt)
- Ende der Interruptroutine
  - Es werden wiederum vier Takte benötigt, in denen der urspüngliche PC vom Stack wiederhergestellt wird, der Sprung an die ursprüngliche Adresse erfolgt und die Interrupts freigegeben werden



## Intialisierung Interrupt

- Ein Programm mit Interruptsteuerung hat folgende Merkmale
  - Das Global Interrupt Enable Bit muss gesetzt sein (SREG = (1 << 7))
    - Bei AVR GCC Compiler wird dies durch das Makro sei() erreicht.
  - Eine Interrupt-Service-Routine muss vorhanden sein

```
# include <avr/interrupt.h>

ISR(INTO_vect) //Vector name
{
    PORTC=0x55;
}
```

- Interrupt muss initialisiert werden

```
...

MCUCRI = (1 < < I SC01) | (1 < < I SC00); //Steigende Flanke löst aus

GICRI = (1 < < I NT0); //I NT0 enable
...
```



## ATmega leicht gemacht!

## AD - Wandler



### AD-Wandler

- 10-bit Resolution
- 0.5 LSB Integral Non-linearity
- ±2 LSB Absolute Accuracy
- 13 260 µs Conversion Time
- Up to 15 kSPS at Maximum Resolution
- 8 Multiplexed Single Ended Input Channels
- 7 Differential Input Channels
- 2 Differential Input Channels with Optional Gain of 10x and 200x

- Optional Left adjustment for ADC Result Readout
- 0 VCC ADC Input Voltage Range
- Selectable 2.56V ADC Reference Voltage
- Free Running or Single Conversion Mode
- ADC Start Conversion by Auto Triggering on Interrupt Sources
- Interrupt on ADC Conversion Complete
- Sleep Mode Noise Canceler




#### AD-Wandler

Single endet Conversion

$$ADC = \frac{V_{IN} \cdot 1024}{V_{REF}}$$

• Differential channels

$$ADC = \frac{(V_{POS} - V_{NEG}) \cdot GAIN \cdot 512}{V_{REF}}$$





## ADMUX Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	REFS1	REFS0	ADLAR	MUX4	MUX3	MUX2	MUX1	MUX0	ADMUX
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

• REFS[1:0]:

Reference Selection Bits

• ADLAR:

ADC Left Adjust Result

• MUX[4:0]:

Analog Channel and Gain Selection Bits



## ADCSRA Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	ADEN	ADSC	ADATE	ADIF	ADIE	ADPS2	ADPS1	ADPS0	ADCSRA
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

ADEN: ADC Enable

• ADSC: ADC Start Conversion

ADATE: ADC Auto Trigger Enable

• ADIF: ADC Interrutpt Flag

• ADIE: ADC Interrupt Enable

• ADPS[2:0]: ADC Prescaler Selection Bits



## SFIOR Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	ADTS2	ADTS1	ADTS0	-	ACME	PUD	PSR2	PSR10	SFIOR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

#### • ADTS[2:0]:

ADC Auto Trigger Source



## Beispiel 1

```
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
int main (void)
   uint16_t result;
   ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0); // Frequenzvorteiler
                                                       // und ADC aktivieren
   ADMUX = 0;
                                                   // Kanal waehlen (Kanal 0)
   ADMUX | = (1 << REFS1) | (1 << REFS0);
                                                   // interne Referenzspannung
   ADCSRA I = (1 << ADSC);
                                                   // eine Wandlung
   while(!(ADCSRA & (1 < < ADIF)));
                                                   // auf Abschluss warten
   ADCSRA I = (1 << ADIF);
                                                   // ADIF Bit loeschen
   result = ADC;
                                                   // Ergebnis speichern
```