




- | | |
|--|--|
| 1. Температура младенца | 11. Сигнал тревоги по отказу системы/нагревателя |
| 2. Контрольная температура | 12. Сигнал тревоги отказа/отсоединения датчика |
| 3. Индикатор режима «Младенец» | 13. Сигнал тревоги сбоя электропитания |
| 4. Клавиша режима «Младенец» | 14. Индикатор отключения/принятия к сведению сигнала |
| 5. Индикатор мощности нагревателя в виде гистограммы в % | 15. Клавиша отключения/принятия к сведению сигнала тревоги |
| 6. Индикатор режима ручного управления | 16. Дисплей АПГАР-таймера |
| 7. Клавиша режима ручного управления | 17. Пуск/пауза АПГАР |
| 8. Клавиша повышения/понижения температуры/мощности | 18. Сброс АПГАР |
| 9. Индикатор общей тревоги | |
| 10. Сигнал тревоги «Проверь младенца» | |

****Дезинфекции подлежат наружные поверхности прибора. Допускается применение дезинфицирующих средств отечественного и зарубежного производства по МУ-287-113 с учётом методических документов по их применению;***