

## АСПИРАТОР ХИРУРГИЧЕСКИЙ SO — 2

### НАЧАЛО РАБОТЫ



- Контейнер-сборник поместить в гнездо и установить крышку контейнера с запорным клапаном;
- Шланг с фильтром одеть на отсасывающий штуцер, а вторым концом на штуцер с маркировкой «**VACUUM**»
- Дренажный шланг надеть на штуцер на крышке контейнера с запорным клапаном;
- Подключить устройство к сети;
- Прерывая проход воздуха при помощи временного блокирования пальцем штуцера крышки, установить желаемое значение вакуума.

### ОБРАБОТКА

- Отключить от сети;
- Контейнер опорожнить.
- Контейнер, крышку продезинфицировать в дезинфицирующем растворе.
- Корпус протереть салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором.