

Алгоритм действий медицинской сестры при проведении электрокардиографии на аппарате «Альтон-106»

1. Подготовка аппаратуры:

Включить аппарат "Альтон" и проверить его работоспособность.

Убедиться в наличии достаточного количества электродов и геля, проверить срок годности расходных материалов.

Проверить кабель пациента на предмет целостности и правильного подключения.

Настроить параметры записи: чувствительность (обычно **10 мм/мВ**), скорость записи (**25 мм/с**) и фильтры (при необходимости). Выбрать режим регистрации ЭКГ.

2. Подготовка пациента:

Убедиться в наличии направления на ЭКГ и провести идентификацию пациента.

Объяснить пациенту ход процедуры и попросить снять металлические предметы.

Уложить пациента на кушетку в удобном положении, обеспечив доступ к грудной клетке и конечностям.

Обеспечить психологический комфорт пациента, попросить его расслабиться и не двигаться во время записи.

3. Наложение электродов:

Подготовить кожу в местах наложения электродов (обезжирить, при необходимости обработать гелем).

Наложить электроды в соответствии со стандартной схемой:

Красный электрод - на правую руку.

Желтый электрод - на левую руку.

Зеленый электрод - на левую ногу.

Черный электрод - на правую ногу (заземление).

Грудные электроды (V1-V6) накладываются на соответствующие точки грудной клетки (см. схему).

4. Снятие ЭКГ:

Запустить запись ЭКГ на аппарате. Убедиться, что на ленте отображаются все необходимые отведения (стандартные, усиленные, грудные).

Нажать кнопку записи ЭКГ. Печать продолжается автоматически. При ручном проведении записи ЭКГ в настройках находим режим «ручной по 3 или 6 отведений» и нажать кнопку **старта**, для переключения отведений нажать кнопку со стрелкой вниз.

В процессе записи следить за состоянием пациента и качеством сигнала, при необходимости корректировать положение электродов или настройки аппарата.

5. Обработка результатов:

На ленте указать идентификационные данные пациента, дату и время исследования.

Обработать электроды согласно инструкции по эксплуатации аппарата (протереть спиртом или специальным раствором).

Утилизировать использованные расходные материалы (салфетки, пленки).

Провести дезинфекцию рук.

Важно: При возникновении каких-либо вопросов или сомнений

