

Порядок работы Моющей- дезинфицирующей машины Steelco DS 500



- Нажать на кнопку "пуск".
- Дверь моечной камеры должна быть закрыта.
- В водонагреватель начнет поступать вода.
- Начнется ее нагрев, загорится светодиод "Температура", указывающий на включенное состояние ТЭН.
- По достижении температуры воды 85 °С подача ее продолжится.
- Подогретая вода поступит в ванну мытья. Когда вода в ванне достигнет верхнего датчика уровня, наполнение прекратится. Загорится светодиод "стоп" – машина готова к работе.
- В зависимости от степени загрязнения посуды выбрать необходимую программу.
- Для выбора программ длительностью 60, 90 и 180 необходимо нажать на одну из кнопок « I », « II », « III » соответственно.
- После нажатия кнопки загорится светодиод над выбранной программой.
- Открыть дверь машины, светодиод "стоп" станет мигать.
- Установить кассету с посудой в моечную камеру и закрыть дверь. Светодиод "стоп" погаснет.
- Выполнение заданной программы мытья и ополаскивания начнется после того, как прекратится нагрев воды в водонагревателе и светодиод "температура" погаснет.
- После окончания рабочего цикла вновь загорится светодиод "стоп". Открыть дверь и достать кассету с вымытой посудой

Обработка производится 2-х протиранием с интервалом 15 мин дез. раствором

Для мытья в машине рекомендуется использовать посуду, изготовленную из стекла и коррозионностойкой стали.



Порядок работы посудомоечной машины фронтальной МПФ-12-01



Обработка производится 2-х протиранием с интервалом 15 мин дез. раствором



- Нажать на кнопку "пуск".
- Дверь моечной камеры должна быть закрыта.
- В водонагреватель начнет поступать вода.
- Начнется ее нагрев, загорится светодиод "Температура", указывающий на включенное состояние ТЭН.
- В зависимости от степени загрязнения посуды выбрать необходимую программу.
- Для выбора программ длительностью 60, 90 и 180 необходимо нажать на одну из кнопок « I », « II », « A » соответственно.
- После нажатия кнопки загорится светодиод над выбранной программой.
- Открыть дверь машины, светодиод "стоп" станет мигать.
- Установить кассету с посудой в моечную камеру и закрыть дверь. Светодиод "стоп" погаснет.
- Выполнение заданной программы мытья и ополаскивания начнется после того, как прекратится нагрев воды в водонагревателе и светодиод "температура" погаснет.
- После окончания рабочего цикла вновь загорится светодиод "стоп". Открыть дверь и достать кассету с вымытой посудой