Педаль включения флюороскопии
— это устройство, которое позволяет оператору активировать режим просвечивания (флюороскопии) прямо с рабочего места в пультовой, не находясь непосредственно в процедурной комнате



Назначение.

Педаль служит для инициации рентгеноскопии (или съёмки, если аппарат поддерживает разные режимы). Она подаёт сигнал в систему управления аппаратом, запуская генерацию излучения.

Принцип работы.

Педаль имеет двухступенчатый алгоритм. Сначала выполняется «предэкспозиция» — нажатие до определённого промежуточного положения (иногда до полного утопания одной кнопки в другой). После завершения этой фазы нужно нажать педаль до упора — тогда начнётся основная экспозиция (собственно флюороскопия или съёмка).

Где используется.

В пультовой педаль обычно расположена так, чтобы оператор мог дотянуться до неё, сидя за консолью. В процедурной её размещают в зоне проведения исследования (например, у стола пациента).

Важные предупреждения и меры безопасности.

- Перед нажатием убедитесь, что все защитные экраны (свинцовые фартуки, ширмы) правильно установлены и закрывают необходимые зоны.
- Все сотрудники, не участвующие непосредственно в исследовании, должны покинуть зону прямого излучения или находиться за защитными экранами.
- Строго запрещено находиться в местах, где есть риск механического взаимодействия с подвижными частями аппарата во время работы.
- Обязательно используйте средства индивидуальной защиты.

Проверка работоспособности.

Перед началом работы убедитесь, что педаль реагирует на нажатие и корректно передаёт сигнал в систему управления.

Как правильно проводить обработку

1. Подготовка. Перед началом работ обязательно отключите рентгеновский аппарат от сети.

2. Выбор средства. Для обработки педали используйте дезинфицирующие средства, разрешённые к применению в медицинских организациях.

3. Технология обработки.

- Протрите педаль и прилегающие участки (рукоятки, корпус) ветошью, смоченной в рабочем растворе дезсредства.
- Обработку проводите сверху вниз или в направлении хода механизма, чтобы избежать попадания загрязнений внутрь корпуса.
- Выдержите время контакта, указанное в инструкции к средству.
- Тщательно протрите поверхность чистой ветошью, смоченной водой, чтобы удалить остатки дезинфицирующего средства.
-

4. Важные предостережения.

- Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса аппарата.
- Не используйте для обработки аэрозольные баллоны — при распылении мелкие капли могут попасть на чувствительные элементы и вызвать короткое замыкание.
- Не проводите влажную уборку во время работы аппарата.

Важные нюансы, чтобы не нарушить санитарные правила:

•Не используйте средства, которые повреждают пластик или вызывают коррозию металлических частей педали.
•Соблюдайте время контакта средства с поверхностью — не нужно просто «смочить и промокнуть», нужно выдержать экспозицию.
•После дезинфекции протрите педаль сухой салфеткой, чтобы убрать остатки влаги.
•Периодически проверяйте состояние самого механизма педали: если есть видимые загрязнения или коррозия, их нужно устранить до обработки.

К работе с рентгенозащитным оборудованием допускаются только сотрудники, прошедшие инструктаж по радиационной безопасности и ознакомленные с паспортом изделия.