

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧАТЕЛЯ - РЕЦИРКУЛЯТОРА «ДЕЗАР-4»



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

1. Вставить вилку кабеля питания в розетку с напряжением 220В.
2. Выключить переключатель «СЕТЬ».
3. При этом загорятся световые индикаторы, контролирующие поступление напряжения питания на лампы и вентиляторы и счетчик времени.
4. По окончании работы отключить переключатель «СЕТЬ», отсоединить вилку кабеля питания от розетки 220В.

Необходимо учитывать время наработки бактерицидных ламп. Фиксации времени наработки и своевременная замена бактерицидных ламп может производиться по показаниям цифровых счетчиков.

ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕЦИРКУЛЯТОРА «ДЕЗАР-4»

Эффективность рециркулятора как бактерицидная, так и фильтрация и очистка воздушного потока зависит от своевременной замены фильтров (воздушного или воздушного угольного). Замену фильтров рекомендуется проводить 1 раз в месяц. Одновременно с заменой фильтра рекомендуется проводить дезинфекционную обработку решётки защитной и решётки фильтродержателя.

Для замены фильтра выполнить следующие операции:

- Снять фильтровальный блок (без применения инструмента), одновременно нажав защёлки-фиксаторы
- Снять решётку-фильтродержатель, одновременно нажав на защёлки (Рис. 11), и извлечь использованный фильтр, соблюдая правила обращения с инфицированными материалами.



- Утилизация использованного фильтра осуществляется в соответствии с требованиями и правилами, действующими на территории страны, где используется прибор.
- Обработать дезинфицирующими средствами нижнюю защитную решётку и решётку-фильтродержатель методом погружения или протирания. После обработки методом погружения решётки должны быть высушены. 18
- Установить новый фильтр, закрепив его решёткой-фильтродержателем на защитной решётке рециркулятора
- Установить фильтровальный блок на место лёгким нажатием до щелчка