КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Мобильная лабораторная система очистки воды Аквалаб AL Mobil

(Медиана-Фильтр, серия УВОИ-«МФ»-1812, модель Аквалаб AL-4 Mobil)

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



ПЕРЧАТКИ



ОЧКИ



ХАЛАТ



СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ВОДОПРОВОДА!

1 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Установите систему на ровную, устойчивую поверхность.
2. Подключите подачу исходной воды (водопровод или ёмкость) и слив в канализацию.
3. Проверьте целостность шлангов и соединений.
4. Убедитесь, что сетевой кабель подключен к заземлённой розетке (220 В, 50 Гц).

2 ПУСК И РАБОТА СИСТЕМЫ

1. Включите питание (автомат на электрощите/кабеле).
2. Убедитесь, что на панели горят индикаторы и отображаются параметры (давление, температуря).
3. Откройте подачу воды на входе.
4. Дождитесь стабилизации показаний и выхода на рабочий режим.

3 ЗАБОР ПРОБЫ ВОДЫ

1. Возьмите пробу очищенной воды из крана/выхода системы (после стабилизации потока).
2. Проверьте качество воды по показаниям анализатора/тест-полосок.
3. При необходимости зафиксируйте результаты в журнале.

4 ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

1. Закройте подачу исходной воды.
2. Дайте системе промыться (2–5 минут).
3. Выключите питание.
4. Слейте воду из системы при длительном простое.

5 ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

1. Проведите санитарную обработку (по инструкции).
2. Проверьте состояние фильтров и расходных материалов.
3. Уберите оборудование в место хранения.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Дисплей / контроллер отображает параметры работы и состояния фильтров.

Кнопка включения/выключения системы.

Индикаторы аварийных сигналов (низкое давление, перегрев, качество воды и др.).

ВАЖНО!

- Не допускайте работы системы без воды.
- Не открывайте корпус при включённом питании.
- Используйте только рекомендованные расходные материалы (фильтры, картриджи, реагенты).
- При неисправностях прекратите работу и обратитесь в сервисную службу «Медиана-Фильтр».

СОБЛЮДАЙТЕ ПОРЯДОК И ЧИСТОТУ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ!

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с полной эксплуатационной документацией.