


КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГИГРОМЕТРА «ФАРМАЦЕВТ»

Гигрометр предназначен для измерения относительной влажности и температуры воздуха. На ж/к дисплее гигрометра постоянно отображается значение относительной влажности.




ГИГРОМЕТР «ФАРМАЦЕВТ»

Настройка времени и даты

На ж/к дисплее отображается: • время (в формате «ЧЧ.ММ.ПП»); • дата (в формате «ДД.ММ.ГГГГ»). При нажатии кнопки «+» задаваемое значение увеличивается, при нажатии кнопки «-» — уменьшается.	Кнопки + - Настройка времени и даты
Для корректировки следующих значений времени и даты, использовать кнопки «В» и «Д».	Выбор следующего значения Переход на следующую цифру
Для выхода из режима настройки времени и даты нажать и удерживать кнопку «В».	 Сохранить и выйти
Для повторного входа в режим настройки времени и даты, нажать и удерживать несколько секунд кнопку «В».	Вход в режим настройки времени и даты 12:00 300 12020

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГИГРОМЕТРА «ФАРМАЦЕВТ»

Гигрометр предназначен для измерения относительной влажности и температуры воздуха. На ж/к дисплее гигрометра постоянно отображается значение относительной влажности.



ГИГРОМЕТР «ФАРМАЦЕВТ»

Настройка времени и даты

На ж/к дисплее отображается: • время (в формате «ЧЧ.ММ.ПП»); • дата (в формате «ДД.ММ.ГГГГ»). При нажатии кнопки «+» задаваемое значение увеличивается, при нажатии кнопки «-» — уменьшается.	Кнопки + - Настройка времени и даты
Для корректировки следующих значений времени и даты, использовать кнопки «В» и «Д».	Выбор следующего значения Переход на следующую цифру
Для выхода из режима настройки времени и даты, нажать и удерживать кнопку «В».	 Сохранить и выйти
Для повторного входа в режим настройки времени и даты, нажать и удерживать несколько секунд кнопку «В».	Вход в режим настройки времени и даты 12:00 300 12020