内容定制新**克度** 在手就界开 加入百度教章 WP よ 下载客户端

共享文档 首页

精品内容 🛂

名师招募

机构合作 ₩ 频道专区 ₩ 百度智慧课堂 ▼ 百度教育VIP₩

百度文库 专业资料 工程科技 建筑/土木

散点法计算土方平整

5.0分(高于99%的文档)

49 简介

举报 **一手机打开**

加入教育VIP 获取下载特权 >

土方挖填计算——散点法

A、 散点法

根据各项目片现状地形,确定平整田块。根据地形条件选择土方 计算方法。这里各项目片内地形虽有起伏,但变化较均匀,不太 复杂。所以采用散点法计算土方工程量。

过程是: 确定田面设计高程→计算挖填平均深度→计算挖填方面

积→计算挖填土方量。方法如下:

1、确定田面设计高程 H: (考虑挖填土方尽可能平衡,可参考田 面平均高程 Ha)

Ha=(H1+H2+...+Hn)/n式中: Ha 为田面平均高程 (m);

H1、H2... Hn 为各测点高程 (m);

- n为高程点个数。
- 2、计算挖填平均深度:
- 3、填方区平均填高:ht=H-∑Ht/L

挖方区平均挖深:hw=∑Hw/m-H

式中: L 为测点高程小干 H 的测点数:

m 为测点高程大于 H 的测点数:

Ht 为高程小于 H 的各测点高程 (m):

3、挖填方面积计算:

填方面积: At=Aa×ht/(ht+hw)

文档可以转存到百度网盘啦!

2 /2

1下载券

立即下载





搜索文档

内容定制新玩法 🔲 在手机打开

1下载券

下载

型型9年教师资格证**《报考条件》**发布,3类非师范生恐不能报名!

挖方面积: Aw=Aa×hw/(ht+hw) 式中: Aa 为田块总面积。

4、挖填土方量计算

填方量: Vt=At×ht 挖方量: Vw=Aw×hw

5、(表土剥离)种植土土方量计算

需要确定剥离层厚度、挖方区剥离、回填起止深度,填方区剥离、回填起止高度

例如:本项目表土厚度以 15cm 计,挖方区,挖方深度小于 10cm 的,不进行表土剥离;填方区,填方深度小于 40cm 的不进行表土剥离;根据相应的挖填面积之和乘以种植土层 30cm(剥离 15cm 层加上回填层 15cm)。

第四步: 土地平整土方量合计

各工区的挖填土方量加上各工区的种植土土方量之和,即为土地 平整土方量。

> 定制新 服务

热门 免费送

客户端

极速收纳

文档可以转存到百度网盘啦!

1下载券

立即下载

