Omst 版本号: V3	文档标题 空气压缩机维护			文件等级	页数 1 of 2
保密等级 3				文件约 OMST-	
编写日期 20220512	作者 唐正明	校对人	审批	参考文献	

日期	修改内容	修改页码	修改人
20220512	新作		唐正明

Omst 版本号: V3	文档标题 <b>空气压缩机维护</b>			文件等级	页数 2 of 2
保密等级				文件编号	
3				OMST-I	S4.5
编写日期 20220512	作者 唐正明	校对人	审批	参考文献	

# 1 <u>目的</u>

本方法定义空气压缩机维护。

# 2 工作指导

# 2.1 仪器

空气压缩机

### 2.2 步骤

2.2.1维保报警重置



- 2.2.1.1当屏幕出现维修"维修报警"按"MENU"进入,输入权限密码"2042",进入菜单栏。
- 2.2.1.2选择"保养信息",选择保养信息里的每一项把数值设为1,按"ENTER"确认。
- 2.2.1.3按 "CANCEL"返回到主页面,按 "RESET"恢复维修报警到正常。

### 2.2.2泄气阀更换

2.2.1停机使用专用扳手拆开泄气阀,装上新泄气阀确认。

# 3 参考文献

标题	参考文献