Omst 版本号: V3	文档标题 钢丝抽出制样			文件等级	页数 1 of 3
保密等级 3				文件约 OMST-L	
编写日期 20220512	作者 唐正明	校对人	审批	参考文献 GB/T 2941	

日期	修改内容	修改页码	修改人
20220512	新作		唐正明

Omst 版本号: V3	文档标题 钢丝抽出制样			文件等级	页数 2 of 3
保密等级				文件编号	
3				OMST-L	-S1.10
编写日期	作者	校对人	审批	参考文献	
20220512	唐正明			GB/T 2941	

1 目的

本方法定义为钢丝抽出试验制作样品。

2 <u>工作指导</u>

2.1 仪器

开放式炼胶机

平板硫化机

2.2 步骤

- 2.2.1橡胶试样制备
 - 2.2.1.1调整开炼机挡板宽度为200-250mm, 取橡胶包辊在开炼机上(除非另有规定, 胶料都要包在前棍上), 然后出片, 使用厚度计测量厚度约为7mm。
 - 2.2.1.2出片的胶料放在平整、洁净、干燥的金属表面上,并表明橡胶的压延方向, 双面使用薄膜纸覆盖,保持干净。
 - 2.2.1.3胶料在标准条件下调节2h-24h,为避免吸收空气中的潮气,可放置在密封容器中。
 - 2.2.1.4按照压延方向使用专用裁刀切2个长13.5mm宽7mm的胶条,使用时,取下胶料表面的塑料膜。

2.2.2钢丝制作

2.2.2.1戴好一次性手套,使用熔断机制作15根长约为150mm的试验钢丝放在干净的 布或者纸上,在任何情况下,只能解除钢丝两端,严禁触碰埋入橡胶试样部 位的钢丝,保持干净。

2.2.3样品制作

- 2.2.3.1用适当的工具把一条胶条压入模具下层,然后把制作好钢丝逐一穿过模具孔中并对齐,再放入上层的胶条压实,模具上下覆盖玻璃纸(一起放进平板硫化机),避免污染。
- 2.2.4硫化样品

参考文献

标题	参考文献	
	GB/T2941	

Omst 版本号: V3	文档标题 钢丝抽出制样			文件等级	页数 3 of 3
保密等级 3				文件编号 OMST-L-S1.10	
编写日期 20220512	作者 唐正明	校对人	审批	参考文献 GB/T 2941	