

# 厦门大学《嵌入式系统》课程期末试卷

软件学院 软件工程系 2017级 软件工程专业 主考教师: 曾文华 试卷类型: (A卷) 考试时间: 2020.1.7

<b>–,</b>	填空题	(30 个空,	每1空1分,	共 40 分;	在答题纸填写答案时请写上每个空格的对应
编号	$(\frac{1}{7})$				

- 1、最新的 ARM 处理器产品是 ARM Cortex-A 系列、ARM Cortex-R 系列、ARM Cortex-M 系列,其中 Cortex-A 系列又称为 <u>(1)高性能</u>处理器,Cortex-R 系列又称为<u>(2)实时</u>处理器,ARM Cortex-M 系列又称为 (3)低成本、低功耗 处理器。
- 2、实验箱的主 CPU i.MX6 是基于<u>(4) ARM Cortex-A9</u> 架构的嵌入式处理器;实验箱的从 CPU STM32 其内核是 (5) ARM Cortex-M3 。
- 3、最受欢迎的 10 个 Linux 发行版: \_\_\_\_(6) Ubuntu\_\_、\_\_\_(7) Fedora\_\_、OpenSUSE、Debian、Mandriva、Mint、PCLinuxOS、Slackware、Gentoo、CentOS。
- 4、ARM 处理器的异常模式是指除 (8) 用户 模式和 (9) 系统 模式外的其他五种模式。
- 5、ARM 指令有两种状态,分别是 ARM 状态和 Thumb 状态。ARM 状态和 Thumb 状态切换可以通过 <u>(10)</u> BX 指令来实现。
- 6、RT-Linux 是具有\_\_\_\_(11) 硬实时\_\_特性的多任务操作系统。
- 7、Linux 是 (12)单内核 的, (12)单内核 最大的优点是效率高, 因为所有的内容都集中在一起, (12)单内核 也有可扩展性以及可维护性差的缺点, (13)模块机制 的引入就是为了弥补这一缺点。
- 8、μCLinux 是专门针对没有 (14) MMU (存储管理单元) 的处理器设计的。
- 9、Linux 内核支持动态可加载模块,模块通常是<u>(15)设备驱动程序</u>。可以通过 insmod 命令加载模块,通过 rmmod 命令卸载模块,通过 lsmod 命令列出已经安装的模块。
- 10、嵌入式应用软件开发通常采用交叉开发模式,也称为 (16) 宿主机/目标机 模式。
- 11、IMX6 实验箱(嵌入式 Linux 系统) 启动后(即打开实验箱的电源开关,或者按下实验箱的 Reset 键),

- 先执行<u>(17)Boot Loader</u>, 进行硬件和内存的初始化工作, 然后加载<u>(18)Linux 内核</u>和<u>(19)</u>根文件系统 ,完成 Linux 系统的启动。
- 12、Linux 的设备驱动程序开发调试有两种方法,第一种是直接编译到<u>(20)内核</u>;第二种是编译为 <u>(21)模块</u>的形式,单独加载运行调试。
- 13、块设备驱动程序没有 read 和 write 操作函数,对块设备的读写是通过 (22)请求函数 完成的。
- 14、YAFFS(Yet Another Flash File System)是专为嵌入式系统使用<u>(23)NAND</u>型闪存而设计的一种日志型文件系统。
- 15、使用 mmap 系统调用,可以将 (24) 内核 空间的地址映射到 (25) 用户 空间。
- 16、CAN 总线信号使用差分电压传送,两条信号线被称为 CAN\_H 和 CAN\_L。CAN\_H 和 CAN\_L 均是 2.5V 左右时,表示为逻辑\_\_\_(26)1\_\_, 称为"隐性"。CAN\_H=3.5V、CAN\_L=1.5V 时,表示逻辑\_\_\_(27)\_0\_\_, 称为"显性"。
- 17、Android 的软件架构采用了分层结构,由上至下分别为: Application 应用层、Application Framework 应用框架层、Android Runtime & Libraries 运行时库和本地库层、 (28)Linux Kernel 内核层 。
- 18、Android 应用程序开发是基于 Android 架构提供的 API 和类库编写程序,这些应用程序是完全的 (29) Java 代码程序,它们构建在 Android 系统提供的 API 之上。
- 19、开发 Android 应用程序可以基于 Google 提供的 \_\_\_\_(30) Android SDK \_\_\_ 开发工具包,也可以 直接在 Android 源码中进行编写。
- 二、名词解释(请写出下列英文缩写的中文全称,10 小题,每 1 小题 1 分,共 10 分;在答题纸填写答案时请写上每小题的对应编号)
- 1、AVD: Android Virtual Device, Android 虚拟设备
- 2、BOOTP: Bootstrap Protocol, 引导程序协议
- 3、IP核: Intellectual Property,知识产权核,知识产权模块

- 4、I2C (IIC, I<sup>2</sup>C): Inter Integrated-Circuit, 内部集成电路总线
- 5、JTAG: Joint Test Action Group, 联合测试工作组, JTAG 协议
- 6, MDK: Microcontroller Development Kit
- 7. NDK: Native Development Kit
- 8、Rootfs: Root File System, 根文件系统
- 9、SPI: Serial Peripheral Interface, 串行外设接口
- 10、SoC: System on Chip, 片上系统

### 三、简答题(8小题,共25分;在答题纸填写答案时请写上每小题的对应编号)

1、什么是嵌入式系统的交叉开发(交叉编译)? (2分)

答:即宿主机/目标机模式。宿主机为 PC 机;目标机可以是实际的运行环境,也可以用仿真系统替代实际的运行环境。

2、Ubuntu 的"NFS 服务"的功能是什么?"Samba 服务"的功能是什么?(2分)

答: Samba 服务: 在 Windows 下,可以访问 Ubuntu 的文件夹(如: /home/now)。

NFS 服务:将 Ubuntu 的文件夹(如:/imx6),设为 NFS 共享,在实验箱上执行 mount 命令,即可将 Ubuntu 的文件夹(/imx6),共享到实验箱上的文件夹上(如:/mnt)。

3、ARM 指令格式如下:

 $\langle opcode \rangle \{\langle cond \rangle\} \{S\} \langle Rd \rangle, \langle Rn \rangle \{, \langle shift\_op2 \rangle\}$ 

<>内的项是必须的, { }内的项是可选的

请写出 ARM 指令格式中各个字段的含义。(3分)

答:

opcode: 指令助记符(操作码),如 LDR, STR 等

cond: 执行条件(条件码),如 EQ,NE等

S: 可选后缀,加S时影响 CPSR 中的条件码标志位,不加S时则不影响

Rd: 目标寄存器

Rn: 第1个源操作数的寄存器

op2: 第2个源操作数

### shift: 位移操作

4、ARM 处理器的运行模式有哪 7 种? (3 分)

### 答:

- 1) 用户模式(USR)
- 2) 快速中断模式 (FIQ)
- 3) 外部中断模式(IRQ)
- 4) 管理模式 (SVC)
- 5) 数据访问终止模式(ABT)
- 6) 系统模式 (SYS)
- 7) 未定义指令终止模式(UND,未定义模式)
- 5、什么是 Boot Loader? 其作用是什么? 常见的 Boot Loader 有那几个? (3分)

### 答:

- (1) Bootloader: 引导加载程序。
- (2) 嵌入式系统(实验箱)启动后(打开电源,或者按 Reset 键),先执行 Bootloader,进行硬件和内存的初始化工作,然后加载 Linux 内核和根文件系统,完成 Linux 系统的启动。
- (3) 常见的 Boot Loader 有: U-Boot、vivi、Blob。
- 6、IMX6 实验箱的固态存储器(Flash 存储器)的典型空间分配结构是什么?(2分)

### 答:

- 1) Boot Loader
- 2) 内核的启动参数(Boot parameters)
- 3) 内核映像
- 4) 根文件系统映像
- 7、什么是设备文件? (2分)
- 答: Linux 抽象了对硬件的处理,所有的硬件设备都可以作为普通文件一样对待,可以使用标准的系统调用接口来完成对设备的打开(open)、关闭(close)、读写(read、write)和 I/O 控制操作(ioctl),驱动程序的主要任务是实现这些系统调用函数。
- 8、请解释以下命令中每个字段(共5个字段)的具体含义:(2分)
  - mknod /dev/lp0 c 6 0

答:

mknod: 创建设备文件的命令

/dev/lp0:设备名

- c:表示字符设备
- 6: 主设备号
- 0: 次设备号
- 9、IMX6 实验箱 Linux 环境(Ubuntu 环境)的 fsl-6dl-source.tar.gz 压缩文件,解压后得到如下的 4 个文件 夹,请问这 4 个文件夹分别是存放什么内容? (2 分)



### 答:

- ① kernel-3.14.28: 内核源代码目录
- ② rootfs: 文件系统目录
- ③ sdk: 交叉编译器目录
- ④ u-boot2014: uboot 源代码目录
- 10、简述 Android NDK 开发过程,包括 Android NDK 开发环境的搭建、HelloJni 程序的编译和运行过程。(3分)

### 答:

- 第一步搭建 NDK 开发环境:
- (1) 在 Vmware 虚拟机中,打开 Android NDK 系统用的 Ubuntu
- (2) 下载 Android NDK, 得到源码包: android-ndk-r9-linux-x86.tar.bz2, 并将其拷贝到 Ubuntu 中
- (3)解压 NDK 源码,在虚拟机 Ubuntu 环境下执行: # tar xjvf android-ndk-r9-linux-x86.tar.bz2 -C /Android/
- (4) 配置环境变量
- 第二步: NDK 开发与编译。执行\$NDK,编译 C/C++代码,生成 libhello-jni.so
- 第三步:将 libhello-jni.so 文件拷贝到电脑硬盘的 HelloJni 的..\app\libs\armeabi\目录中
- 第四步:打开 Android Studio,打开 HelloJni 工程,编译 HelloJni 工程
- 第五步: 在 Android Studio 中,选择在实验箱上运行 HelloJni 工程
- 11、简述实验箱从 CPU(STM32)程序的开发过程,包括 MDK 的安装、J-Link 的安装,以及 LED 实验程序的编译和运行。(3 分)

### 答:

### 第一步:安装 MDK5

- (1) 安装 MDK5 主体。运行"MDK520.EXE"文件
- (2) 安装对应 MCU 的 Pack 支持包。运行 "Keil.STM32F1xx DFP.2.1.0.pack"文件
- (3) 注册破解 MDK520。运行"注册.exe"文件(需要关闭电脑的杀病毒软件)

### 第二步:安装调试工具 J-Link

- (1) 将 J-Link 的扁线插入实验箱的 STM32 JTAG 插槽,J-Link 的 USB 口连到电脑的 USB 口
- (2) 运行 "Setup JLink V512h.exe"

#### 第三步: LED 实验程序的编译和运行

(1)运行"Keil uVision5"(MDK5)。


打开 LED 工程(D:\UP-Tech\STM32\Exp\LED\Project\MDK\LED.uvprojx)

- (2) 编译 LED 工程
- (3)下载目标代码(可执行程序的十六进制文件)到实验箱的Flash中(STM32核心板上)

方法一: 通过 MDK5 下载目标代码

方法二:通过 J-Link 下载目标代码

- (4) 按实验箱的 STM32 核心板旁边的 Reset 键,则开始执行程序
- 12、实验箱从 CPU(STM32)LED 程序的 MDK 工程文件夹如下:



请问该文件夹5个子文件夹存放什么内容? (3分)

### 答:(1)App 存放用户程序

- (2) Board 存放开发板(实验箱)的驱动程序
- (3) Chip 存放 STM32 芯片驱动程序
- (4) Document 存放工程说明文档
- (5) Project 存放工程文件

## 四、综合题(7小题,共25分;在答题纸填写答案时请写上每小题的对应编号)

1、设当前目录下有 pthread.c 文件和 Makefile 文件, Makefile 文件的内容如下:

CC = arm-poky-linux-gnueabi-gcc -march=armv7-a -mthumb-interwork -mfloat-abi=hard -mfpu=neon -mtune=cortex-a9 --sysroot=/opt/poky/1.7/sysroots/cortexa9hf-vfp-neon-poky-linux-gnueabi

EXTRA LIBS += -lpthread

EXP INSTALL = install -m 755

INSTALL DIR = ../bin

EXEC = ./pthread

OBJS = pthread.o

all: \$(EXEC)

\$(EXEC): \$(OBJS)

\$(CC) -o \$@ \$(OBJS) \$(EXTRA LIBS)

install:

\$(EXP INSTALL) \$(EXEC) \$(INSTALL DIR)

clean:

-rm -f \$(EXEC) \*.elf \*.gdb \*.o

已知 "/opt/poky/1.7/environment-setup-cortexa9hf-vfp-neon-poky-linux-gnueabi" 文件中有以下的内容: export CFLAGS=" -O2 -pipe -g -feliminate-unused-debug-types"

请问在当前目录下执行 make 命令,其结果是什么(屏幕上显示什么内容)? 执行 make install 命令,其结果是什么(屏幕上显示什么内容)? 执行 make clean 命令,其结果是什么(屏幕上显示什么内容)?

该 Makefile 文件将完成交叉编译工作(即编译在实验箱上运行的可执行文件)。如果要完成本地编译工作(即编译在虚拟机上执行的可执行文件),请问怎么修改 Makefile 文件(只需写出修改的地方)? (3分)

注:同学们在答题时,可以用 CC 代替 arm-poky-linux-gnueabi-gcc -march=armv7-a -mthumb-interwork -mfloat-abi=hard -mfpu=neon -mtune=cortex-a9 --sysroot=/opt/poky/1.7/sysroots/cortexa9hf-vfp-neon-poky-linux-gnueabi,用 CFLAGS 代替 -O2 -pipe -g -feliminate-unused-debug-types

#### 欠.

### (1) 执行 make 命令,显示:

arm-poky-linux-gnueabi-gcc -march=armv7-a -mthumb-interwork -mfloat-abi=hard -mfpu=neon -mtune=cortex-a9 --sysroot=/opt/poky/1.7/sysroots/cortexa9hf-vfp-neon-poky-linux-gnueabi -O2 -pipe -g -feliminate-unused-debug-types -c -o pthread.o pthread.c

arm-poky-linux-gnueabi-gcc -march=armv7-a -mthumb-interwork -mfloat-abi=hard -mfpu=neon -mtune=cortex-a9 --sysroot=/opt/poky/1.7/sysroots/cortexa9hf-vfp-neon-poky-linux-gnueabi -o pthread pthread.o -lpthread

### 或者:

CC CFLAGS -c -o pthread.o pthread.c

CC -o pthread pthread.o -lpthread

### (2) 执行 make install 命令,显示:

## install -m 755 ./pthread ../bin

(3) 执行 make clean 命令,显示: rm -f ./pthread \*.elf \*.gdb \*.o

## (4) 将

CC = arm-poky-linux-gnueabi-gcc -march=armv7-a -mthumb-interwork -mfloat-abi=hard -mfpu=neon -mtune=cortex-a9 --sysroot=/opt/poky/1.7/sysroots/cortexa9hf-vfp-neon-poky-linux-gnueabi
修改为:

CC = gcc


2、以下程序为汇编语言调用 C 语言的例子:

请填写程序中空白(划线)的那二行。(2分)

答:

- (1) IMPORT add
- (2) BL add

### 3、字符设备驱动框架如下:



请填写该框架中的 4 个空格((1)至(4))部分的内容。(4分)

# 答:

- (1) file\_operations
- (2) 加载
- (3) 卸载
- (4) 用户
- 4、以下是 RS-485 驱动程序的头文件和全局变量,请问该程序的第 16)、17)、18) 行分别是做什么事情? (3 分)
- 1) #include linux/kernel.h>
- 2) #include linux/module.h>
- 3) #include ux/init.h>
- 4) #include linux/errno.h>
- 5) #include sinux/fs.h>
- 6) #include linux/cdev.h>
- 7) #include linux/types.h>
- 8) #include linux/device.h>
- 9) #include <asm/system.h>
- 10) #include <asm/uaccess.h>
- 11) #include linux/platform\_device.h>
- 12) #include <asm/irq.h>
- 13) #include linux/of.h>

```
#include linux/of device.h>
14)
      #include linux/of gpio.h>
15)
16)
      #define DRVNAME "UART485"
17)
      #define UART485 MAJOR 30
      #define UART485 MINOR 0
18)
19)
      #define UART485 TX 1
20)
      #define UART485 RX 0
答:
第 16) 行: 定义设备名
第17)行:定义主设备号
第18) 行: 定义次设备号
```

5、以下是 RS-485 驱动程序的初始化和退出函数,请问该程序的第 6)、33) 行分别是做什么事情? (2 分) 1) static int Uart485Init(void) 2) 3) dev t devt; 4) int retval; devt = MKDEV(UART485 MAJOR, UART485 MINOR); 5) 6) retval = register chrdev region(devt,1,DRVNAME); 7) if(retval>0) 8) return retval; cdev init(&uart485cdev,&uart485 fops); 9) 10) retval = cdev add(&uart485cdev,devt,1); 11) if(retval) 12) goto error; 13) uart485 class = class create(THIS MODULE,"UART485"); 14) if (IS ERR(uart485 class)) 15) { printk(KERN ERR "Error creating raw class.\n"); 16) cdev del(&uart485cdev); 17) 18) goto error; 19) MKDEV(UART485 MAJOR, UART485 MINOR), 20) device create(uart485 class, NULL,

```
21)
          gpio request(gpio ctrl,"uart485Ctrl");
22)
          gpio direction output(gpio ctrl,0);
23)
          gpio free(gpio ctrl);
24)
          return 0;
25)
          error:
            unregister chrdev region(devt, 1);
26)
          return retval;
27)
       }
28)
       static void Uart485Exit(void)
29)
       {
30)
           device destroy(uart485 class,MKDEV(UART485 MAJOR,UART485 MINOR));
31)
           class destroy(uart485 class);
           cdev del(&uart485cdev);
32)
33)
           unregister_chrdev_region(MKDEV(UART485_MAJOR,UART485_MINOR), 1);
34)
       }
第6)行:注册字符设备
第33)行:注销字符设备
6、以下是 RS-485 驱动程序的模块初始化和模块退出函数,请填写程序中的 2 个空格部分的内容: (2 分)
static int init gpio uart485 init(void)
{
    printk("\n\n\x), func );
    return platform driver register(&gpio uart485 device driver);
}
static void exit gpio uart485 exit(void)
{
    printk("\n\n\nkzkuan %s\n\n\n", func );
    platform driver unregister(&gpio uart485 device driver);
}
     (1)
              (gpio uart485 init);
     (2)
              _(gpio_uart485_exit);
```

NULL, DRVNAME);

### 答:

- (1) module init
- (2) module exit

7、如果我们不采用挂载的方式,而是采用下载的方式运行程序,即将 Ubuntu 中的可执行文件下载到实验箱中,再运行程序,请写出操作步骤(包括下载程序、运行程序)。设可执行文件(hello)存放在 Ubuntu 的/imx6/whzeng/hello/目录下,tftpd32.exe 文件(TFTP 服务)在 Windows 的 D:\UP-Tech\Linux 目录下,需要将可执行文件(hello)下载到实验箱的/home/root 目录中,Windows 系统的 IP 地址为 59.77.5.121。(4分)

### 答:

第一步:将 Ubuntu 下的/imx6/whzeng/hello/hello 文件,复制到 Windows 的 D:\UP-Tech\Linux 目录下(使用 Samba 服务)

第二步: 在 Windows 下运行"tftpd32.exe"(TFTP 服务),将tftpd32的Current Directory 设为D:\UP-Tech\Linux,Server interface 设为 59.77.5.121。

第三步:在实验箱的"超级终端(Xshell 2.0)"下,执行:

cd /home/root

tftp -gr hello 59.77.5.121

第四步:在实验箱的"超级终端(Xshell 2.0)"下,执行:

chmod 777 hello

./hello

8、以下为 RS-485 双机通讯程序的一部分,请问该程序中的第 7)、8)、9)、14) 行分别是做什么事情? (4分)

```
1) void* receive(void * data)
2) {
3)
       int c;
4)
       printf("RS-485 Receive Begin!\n");
5)
       for(;;)
6)
       {
           ioctl(fd485, UART485 RX);
7)
           read(fdCOMS1,&c,1);
8)
9)
           write(1,&c,1);
           if(c == 0x0d)
10)
```

```
printf("\n");
11)
          if(c == ENDMINITERM)
12)
              break;
13)
14)
          ioctl(fd485, UART485 TX);
15)
16)
      printf("RS-485 Receive End!\n");
      return NULL;
17)
18) }
答:
第7)行:设置 RS-485 为接收模式
第 8) 行: 从 RS-485 中读 1 个字符
第9)行:将读到的字符在标准输出设备(显示器)上输出(显示)
第 14) 行:设置 RS-485 为发送模式
9、以下为按键(小键盘)的主程序,请说明程序中的第22)、23)、24)行的具体功能是什么?
                                                                                      (3分)
1) #include <stdio.h>
2) #include <sys/types.h>
3) #include <sys/stat.h>
4) #include <fcntl.h>
5) #include linux/input.h>
6) #define NOKEY 0
   int main(int argc,char *argv[])
7)
8)
9)
        int keys fd;
10)
        char ret[2];
        struct input event t;
11)
12)
        keys_fd = open(argv[1], O_RDONLY);
        if(keys fd\leq=0)
13)
14)
        {
               printf("open %s device error!\n",argv[1]);
15)
16)
                return 0;
17)
18)
        while(1)
19)
        {
20)
           if(read(keys fd, \&t, sizeof(t)) == sizeof(t))
21)
           {
```

13

```
22)
                if(t.type == EV KEY)
                     if(t.value == 0 \parallel t.value == 1)
23)
                        printf("key %d %s\n",t.code,(t.value)?"Pressed":"Released");
24)
25)
           }
        }
26)
        close(keys fd);
27)
        return 0;
28)
29)
    }
第22) 行: 判断输入设备是不是键盘?
第23)行:判断有没有键按下(0表示按下),或者有没有键释放(1表示释放)?
第24)行:显示按下或释放的键的代码
10、以下为小键盘控制电子钟的主程序中的关键代码,请说明程序中的第5)、12)、13)行的具体功能是
什么?
       (3分)
1)
   int main(int argc, char *argv[])
2)
    {
3)
        keys fd = open(KEYDevice, O RDONLY);
4)
        mem fd = open("/dev/mem", O RDWR);
                              char*)mmap(NULL,(size t)0x10,PROT READ
5)
        cpld
                   (unsigned
                                                                            PROT WRITE
    PROT EXEC,MAP SHARED,mem fd,(off t)(0x8000000));
6)
        pthread create(&th time, NULL, time counter, 0);
        pthread create(&th key, NULL, key input, 0);
7)
8)
        while(1)
9)
        {
            for(i=0; i<8; i++)
10)
11)
            {
                    *(cpld+(0xe6 << 1)) = addr[i];
12)
13)
                    *(cpld+(0xe4<<1)) = tube[number];
                    usleep(1000);
14)
15)
            }
        }
16)
17)
        pthread join(th time, &retval);
18)
        pthread join(th key, &retval);
19)
        munmap(cpld,0x10);
```

- 20) close(mem\_fd);
- 21) close(keys\_fd);
- 22) return 0;
- 23) }

#### 答:

- 第5)行:内存映射操作,将数码管的内容映射到用户空间
- 第 12) 行:设置数码管的位地址(即哪一个数码管)
- 第13)行:设置数码管的段值(即显示什么内容,七段码或八段码)