《嵌入式系统》

(实验三 STM32、ARM裸机设计实验) (答案)

厦门大学信息学院软件工程系 曾文华

2024年10月22日

目录

•一、STM32设计实验

- 1-1 小键盘控制步进电机
- 1-2 小键盘控制陀机
- 1-3 小键盘控制LED灯
- 1-4 小键盘控制蜂鸣器
- 1-5 红外遥控器控制LED灯
- 1-6 红外遥控器控制蜂鸣器
- 1-7 电子钟
- 1-8 在数码管上显示温度采集值

•二、ARM裸机设计实验

- 2-1 LED灯(混合编程)
- 2-2 呼吸灯(汇编语言)
- 2-3 蜂鸣器 (汇编语言
- 2-4 查询方式按键控制蜂鸣器(混合编程)
- 2-5 中断方式按键控制蜂鸣器(混合编程)
- 2-6 串口发送与接收(混合编程)

一、STM32设计实验

设计实验1-1: 小键盘控制步进电机

请编写程序,实现通过小键盘控制步进电机的转动;按"1"键,步进电机顺时针转;按"2"键,步进电机逆时针转;按其它14个键,步进电机不转。

- 1、在直流电机"3_DC_Motor"实验工程的基础上修改程序,将新的实验工程命名为"19_Key_Stepper_Motor"
- 2、去掉"19_Key_Stepper_Motor"实验工程中的Dc_motor.c、tim.c、Dc_motor.h、tim.h文件
- 3、用"5_Stepper_Motor"实验工程中的gpio.c、stm32f4xx_it.c、gpio.h、stm32f4xx_it.h,代替"19_Key_Stepper_Motor"实验工程中的gpio.c、stm32f4xx_it.c、gpio.h、stm32f4xx_it.h
- 4、综合"3_DC_Motor"和"5_Stepper_Motor" 实验工程的main.c,得到<mark>新的main.c</mark>
- · 5、在MDK中打开"19_Key_Stepper_Motor",在工程中去掉Dc_motor.c、tim.c文件
- 6、编译、下载、运行程序

```
🗐 main.c - 记事本
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
                                                                        该程序实现通过小键盘控制步进电机转到的功能
  *****
                                                                          按小键盘 "1" 则顺时针转 按 "2" 则逆时针转 按其它14个键则停转 ****/
 #include "main.h"
 #include "usart.h"
#include "gpio.h'
#include "zlq72128.h"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             "19_Key_Stepper_Motor"实验工程main.c文件的开头部分
#include "stdio.h"
#include "i2c.h"
#define ZLG READ ADDRESS1
                                                                                                                                                                                                                          0x01
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  //键值寄存器
#define ZLG READ FUNCTION ADDRESS
                                                                                                                                                                                                                          0x03
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  //功能键寄存器
#define ZLG READ ADDRESS2
                                                                                                                                                                                                                           0x10
#define ZLG WRITE ADDRESS1
                                                                                                                                                                                                                          0x17
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  //显示缓冲区首地址
#define ZLG WRITE ADDRESS2
                                                                                                                                                                                                                          0x16
#define ZLG WRITE FLASH
                                                                                                                                                                                                                          0x0B
#define ZLG WRITE SCANNUM
                                                                                                                                                                                                                           0x0D
#define BUFFER SIZE1
                                                                                                                                                                                                                          (countof(Tx1 Buffer))
#define BUFFER SIZE2
                                                                                                                                                                                                                         (countof(Rx2 Buffer))
#define countof(a)
                                                                                                                                                                                                                          (sizeof(a) / sizeof(*(a)))
 #define DE A
                                                                                                                                  HAL GPIO WritePin(GPIOD, GPIO PIN 12,GPIO PIN SET);HAL GPIO WritePin(GPIOH, GPIO PIN 13,GPIO PIN RESET);HAL GPIO WritePin(GPIOE, GPIO PIN 4,GPIO PIN 4,GP
                                                                                                                                  HAL GPIO WritePin(GPIOD, GPIO PIN 12,GPIO PIN RESET);HAL GPIO WritePin(GPIOH, GPIO PIN 13,GPIO PIN SET);HAL GPIO WritePin(GPIOE, GPIO PIN 4,GPIO PIN RESET);HAL GPIO WritePin(GPIOE, GPIO PIN 4,GPIO PIN 4,
 #define DE B
                                                                                                                                  HAL GPIO WritePin(GPIOD, GPIO PIN 12,GPIO PIN RESET);HAL GPIO WritePin(GPIOH, GPIO PIN 13,GPIO PIN RESET);HAL GPIO WritePin(GPIOE, GPIO PIN 4,GPIO PIN SET);HAL GPIO PIN SET,HAL GPIO PIN SET
 #define DE C
                                                                                                                                  HAL GPIO WritePin(GPIOD, GPIO PIN 12,GPIO PIN RESET);HAL GPIO WritePin(GPIOH, GPIO PIN 13,GPIO PIN RESET);HAL GPIO WritePin(GPIOE, GPIO PIN 4,GPIO PIN 4,
 #define DE D
                                                                                                                                  HAL GPIO WritePin(GPIOD, GPIO PIN 12,GPIO PIN SET);HAL GPIO WritePin(GPIOH, GPIO PIN 13,GPIO PIN SET);HAL GPIO WritePin(GPIOE, GPIO PIN 4,GPIO PIN RESET);HAL GPIO
 #define DE AB
                                                                                                                                   HAL GPIO WritePin(GPIOD, GPIO PIN 12,GPIO PIN RESET);HAL GPIO WritePin(GPIOH, GPIO PIN 13,GPIO PIN SET);HAL GPIO WritePin(GPIOE, GPIO PIN 4,GPIO PIN SET);HAL GPIO
 #define DE BC
                                                                                                                                  HAL GPIO WritePin(GPIOD, GPIO PIN 12,GPIO PIN RESET);HAL GPIO WritePin(GPIOH, GPIO PIN 13,GPIO PIN RESET);HAL GPIO WritePin(GPIOE, GPIO PIN 4,GPIO PIN SET);HAL GPIO PIN SET
 #define DE CD
                                                                                                                                  HAL GPIO WritePin(GPIOD, GPIO PIN 12,GPIO PIN SET);HAL GPIO WritePin(GPIOH, GPIO PIN 13,GPIO PIN RESET);HAL GPIO WritePin(GPIOE, GPIO PIN 4,GPIO PIN RESET);HAL GPIO PIN RESET
#define DE DA
uint8 t flag = 0xff;
                                                                                                                                                                               //不同的按键有不同的标志位值
uint8 t flag key = 0;
                                                                                                                                                                              //中断标志位,每次按键产生一次中断,并开始读取8个数码管的值
uint8 t Rx2 Buffer[8]={0};
uint8 t Tx1 Buffer[8]=\{0\};
uint8 t clear[9]=\{0\};
uint8 t Rx1 Buffer[1]={0};
uint8 t Rx1 Buffer P[1]={0};
uint8 t Rx1 Buffer T[1]={0};
uint8 t reset[1]={0xff};
uint8 t Transmit Buffer[2]={0x00,0x03};
void SystemClock Config(void);
void swtich key(void);
void swtich key func(void);
void switch flag(void);
void delay my(uint8 t time);
```

"19_Key_Stepper_Motor"实验工程main.c文件的main函数

```
int main(void)
       HAL Init();
                              //HAL初始化
       SystemClock Config();
                              //系统时钟配置
       MX GPIO Init();
                            //GPIO初始化
       MX I2C1 Init();
                       //I2C初始化
       MX USART1 UART Init();
                              //串口初始化
       printf("FS-STM32开发板小键盘控制步进电机测试实验\r\n");
                                                              //在串口调试助手上显示打印的内容
       while (1)
                       I2C ZLG72128 Read(&hi2c1,0x61,0x01,Rx1 Buffer P,1);
                                                                      //读普通按键值
                       I2C ZLG72128 Read(&hi2c1,0x61,0x03,Rx1 Buffer T,1);
                                                                      //读功能按键值
                       if (Rx1 Buffer P[0] != 0x0)
                                                  //普通按键 (12个)
                                       swtich_key();
                                                              //键值转换
                       if (Rx1 Buffer T[0] != 0xff)
                                                  //功能按键(4个)
                                       swtich key func();
                                                              //键值转换
```

```
if(flag == 1)
              //****/八拍方式*****
                               顺时针转
                                        A AB B BC C CD D DA
               DE A;
               HAL_Delay(1);
                                     //可进行调速,延时时间不能太短
                                                              3 (最慢)、2 (中等)、1 (最快)
               DE AB;
               HAL Delay(1);
               DE B;
               HAL Delay(1);
               DE BC;
                                         "19_Key_Stepper_Motor"实验工程main.c文件的main函数
              HAL_Delay(1);
               DE C;
              HAL Delay(1);
               DE_CD;
              HAL Delay(1);
               DE D;
               HAL_Delay(1);
               DE DA;
               HAL Delay(1);
if(flag == 2)
               //*****八拍方式*****
                                        DA D CD C BC B AB A
                               逆时针转
               DE DA;
               HAL Delay(1);
                                     //可进行调速,延时时间不能太短
                                                              3 (最慢)、2 (中等)、1 (最快)
               DE D;
              HAL Delay(1);
               DE_CD;
               HAL Delay(1);
               DE C;
               HAL_Delay(1);
               DE BC;
               HAL Delay(1);
               DE B;
               HAL Delay(1);
               DE AB;
               HAL Delay(1);
               DE A;
```

HAL Delay(1);

设计实验1-2: 小键盘控制陀机

• 请编写程序,实现通过小键盘控制陀机的转动;按"1"键,陀机转动;按其它15个键,陀机不转。

- 1、在直流电机"3_DC_Motor"实验工程的基础上修改程序,将新的实验工程命名为"20_Key_Steering_Engine"
- 2、去掉"20_Key_Steering_Engine"实验工程中的Dc_motor.c、Dc_motor.h文件
- 3、用"4_Steering_Engine"实验工程中的gpio.c、stm32f4xx_it.c、tim.c、gpio.h、stm32f4xx_it.h、tim.h,代替 "20_Key_Steering_Engine"实验工程中的gpio.c、stm32f4xx_it.c、tim.c、gpio.h、stm32f4xx_it.h、tim.h
- 4、用"11_ZLG72128"实验工程中的i2c.c、i2c.h,代替"20_Key_Steering_Engine"实验工程中的i2c.c、i2c.h
- 5、综合"3_DC_Motor"和"4_Steering_Engine"实验工程的main.c,得到<mark>新的main.c</mark>
- 6、在MDK中打开"20_Key_Steering_Engine",在工程中去掉Dc_motor.c文件
- 7、编译、下载、运行程序

```
答案
```

```
🧻 main.c - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
#include "main.h"
#include "i2c.h"
                         "20_Key_Steering_Engine"实验工程main.c文件的开头部分
#include "tim.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
#include "zlg72128.h"
#include "stdio.h"
#define ZLG READ ADDRESS1
                                                             //键值寄存器
                                           0x01
#define ZLG_READ_FUNCTION_ADDRESS
                                           0x03
                                                             //功能键寄存器
#define ZLG READ ADDRESS2
                                           0x10
#define ZLG WRITE ADDRESS1
                                           0x17
                                                             //显示缓冲区首地址
#define ZLG WRITE ADDRESS2
                                           0x16
#define ZLG WRITE FLASH
                                           0x0B
#define ZLG WRITE SCANNUM
                                           0x0D
#define BUFFER SIZE1
                                           (countof(Tx1 Buffer))
#define BUFFER SIZE2
                                           (countof(Rx2 Buffer))
#define countof(a)
                                           (sizeof(a) / sizeof(*(a)))
uint8 t flag = 0xff;
                                  //不同的按键有不同的标志位值
uint8 t flag key = 0;
                                  //中断标志位,每次按键产生一次中断,并开始读取8个数码管的值
uint8 t Rx2 Buffer[8]={0};
uint8 t Tx1 Buffer[8]=\{0\};
uint8 t clear[9]=\{0\};
uint8 t Rx1 Buffer[1]={0};
uint8 t Rx1 Buffer P[1]={0};
uint8 t Rx1 Buffer T[1]={0};
uint8 t reset[1]={0xff};
uint8 t Transmit Buffer[2]={0x00,0x03};
void SystemClock Config(void);
void swtich key(void);
void swtich key func(void);
void switch flag(void);
void delay my(uint8 t time);
```

```
int main(void)
        uint16 t i;
        HAL Init();
        SystemClock Config();
                               "20_Key_Steering_Engine"实验工程main.c文件的main函数
        MX GPIO Init();
        MX TIM12 Init();
        MX I2C1 Init();
        MX USART1 UART Init();
        HAL TIM PWM Start(&htim12, TIM CHANNEL 1);
                                                        //启动陀机
        printf("FS-STM32开发板陀机测试实验\r\n");
                                                        //在串口调试助手上显示打印的内容
        while (1)
                for(i = 600; i < 2400; i++)
                        I2C ZLG72128 Read(&hi2c1,0x61,0x01,Rx1 Buffer P,1);
                                                                        //读普通按键值
                        I2C ZLG72128 Read(&hi2c1,0x61,0x03,Rx1 Buffer T,1);
                                                                        //读功能按键值
                        if (Rx1 Buffer P[0] != 0x0)
                                                    //普通按键 (12个)
                                swtich key();
                                                        //键值转换
                        if (Rx1 Buffer T[0] != 0xff)
                                                    //功能按键 (4个)
                                swtich key func();
                                                        //键值转换
                        if(flag == 1)
                                 HAL TIM SetCompare(&htim12, TIM CHANNEL 1,i);
                                                                                //陀机从右到左转到
                                HAL Delay(1);
                                                //延时1ms
                for(i = 2400; i > 600; i--)
                        I2C ZLG72128 Read(&hi2c1,0x61,0x01,Rx1 Buffer P,1);
                                                                        //读普通按键值
                        I2C ZLG72128 Read(&hi2c1,0x61,0x03,Rx1 Buffer T,1);
                                                                        //读功能按键值
                        if (Rx1 Buffer P[0] != 0x0)
                                                    //普通按键 (12个)
                                swtich key();
                                                        //键值转换
                        if (Rx1 Buffer T[0] != 0xff)
                                                    //功能按键 (4个)
                                swtich key func();
                                                        //键值转换
                        if(flag == 1)
                                 HAL TIM SetCompare(&htim12,TIM CHANNEL 1,i);
                                                                                //陀机从左到右转动
                                HAL Delay(1);
                                                //延时1ms
```

设计实验1-3: 小键盘控制LED灯

·请编写程序,实现通过小键盘控制LED灯亮灭;按"1、2、3、A"键,对应的LED1、LED2、LED3、LED4灯亮;按"4、5、6、B"键,对应的LED1、LED2、LED3、LED4灯灭。

- 1、在直流电机"3_DC_Motor"实验工程的基础上修改程序,将新的实验工程命名为"21_Key_Led"
- 2、去掉"21_Key_Led"实验工程中的Dc_motor.c、tim.c、Dc_motor.h、tim.h文件
- 3、用"1_Led"实验工程中的gpio.c、stm32f4xx_it.c、gpio.h、stm32f4xx_it.h,代替"21_Key_Led"实验工程中的gpio.c、stm32f4xx_it.c、gpio.h、stm32f4xx_it.h
- 4、综合"3_DC_Motor"和"1_Led"实验工程的main.c,得到新的main.c
- 5、在MDK中打开"21_Key_Led",在工程中去掉Dc_motor.c、tim.c文件
- 6、编译、下载、运行程序

```
🥅 main.c - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
#include "stdio.h"
#include "main.h"
                                          "21_Key_Led"实验工程main.c文件的开头部分
#include "i2c.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
#include "zlg72128.h"
#define ZLG READ ADDRESS1
                                                             //键值寄存器
                                           0x01
#define ZLG READ FUNCTION ADDRESS
                                           0x03
                                                             //功能键寄存器
#define ZLG READ ADDRESS2
                                           0x10
#define ZLG WRITE ADDRESS1
                                           0x17
                                                             //显示缓冲区首地址
#define ZLG WRITE ADDRESS2
                                           0x16
#define ZLG WRITE FLASH
                                           0x0B
#define ZLG WRITE SCANNUM
                                           0x0D
#define BUFFER SIZE1
                                           (countof(Tx1 Buffer))
#define BUFFER SIZE2
                                           (countof(Rx2 Buffer))
#define countof(a)
                                           (sizeof(a) / sizeof(*(a)))
uint8 t flag = 0xff;
                                  //不同的按键有不同的标志位值
uint8 t flag key = 0;
                                  //中断标志位,每次按键产生一次中断,并开始读取8个数码管的值
uint8 t Rx2 Buffer[8]={0};
uint8 t Tx1 Buffer[8]=\{0\};
uint8 t clear[9]={0};
uint8 t Rx1 Buffer[1]={0};
uint8 t Rx1 Buffer P[1]=\{0\};
uint8 t Rx1 Buffer T[1]={0};
uint8 t reset[1]={0xff};
uint8 t Transmit Buffer[2]={0x00,0x03};
void SystemClock Config(void);
void swtich key(void);
void swtich key func(void);
void switch flag(void);
void delay my(uint8 t time);
```

```
int main(void)
        HAL Init();
                                 //HAL初始化
        SystemClock Config();
                                 //系统时钟配置
                                                           "21_Key_Led"实验工程main.c文件的main函数
        MX GPIO Init();
                                 //GPIO初始化
                                 //I2C初始化
        MX I2C1 Init();
                                 //串口初始化
        MX USART1 UART Init();
        printf("\n\r FS-STM32开发板通过小键盘控制LED的亮灭实验\r\n");
                                                                           //在串口调试助手上显示打印的内容
        HAL GPIO WritePin(GPIOF,GPIO PIN 10,GPIO PIN SET);
                                                                                   //LED1灭
        HAL GPIO WritePin(GPIOC,GPIO PIN 0,GPIO PIN SET);
                                                                                   //LED2灭
        HAL GPIO WritePin(GPIOB,GPIO PIN 15,GPIO PIN SET);
                                                                                   //LED3灭
        HAL GPIO WritePin(GPIOH,GPIO PIN 15,GPIO PIN SET);
                                                                                   //LED4灭
        while (1)
                         I2C ZLG72128 Read(&hi2c1,0x61,0x01,Rx1 Buffer P,1);
                                                                           //读普通按键值
                         I2C ZLG72128 Read(&hi2c1,0x61,0x03,Rx1 Buffer T,1);
                                                                           //读功能按键值
                         if (Rx1 Buffer P[0] != 0x0)
                                                                           //普通按键 (12个)
                                 swtich key();
                                                                           //键值转换
                                 printf("flag = %d\n", flag);
                         if (Rx1 Buffer T[0] != 0xff)
                                                                           //功能按键(4个)
                                 swtich key func();
                                                                           //键值转换
                                 printf("flag = %d\n", flag);
                         if(flag == 1)
                                 HAL GPIO WritePin(GPIOF,GPIO PIN 10,GPIO PIN RESET);
                                                                                                            //LED1亮
                         if(flag == 4)
                                 HAL GPIO WritePin(GPIOF,GPIO PIN 10,GPIO PIN SET);
                                                                                                            //LED1灭
                         if(flag == 2)
                                 HAL GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET);
                                                                                                            //LED2亮
                         if(flag == 5)
                                 HAL GPIO WritePin(GPIOC,GPIO PIN 0,GPIO PIN SET);
                                                                                                            //LED2灭
                         if(flag == 3)
                                 HAL GPIO WritePin(GPIOB,GPIO PIN_15,GPIO_PIN_RESET);
                                                                                                            //LED3亮
                         if(flag == 6)
                                 HAL GPIO WritePin(GPIOB,GPIO PIN 15,GPIO PIN SET);
                                                                                                            //LED3灭
                         if(flag == 10)
                                 HAL GPIO WritePin(GPIOH,GPIO PIN 15,GPIO PIN RESET);
                                                                                                            //LED4亮
                         if(flag == 11)
                                 HAL GPIO WritePin(GPIOH,GPIO PIN 15,GPIO PIN SET);
                                                                                                            //LED4灭
```

设计实验1-4: 小键盘控制蜂鸣器

请编写程序,实现通过小键盘控制蜂鸣器的响/不响;按"1"键,蜂鸣器响;按其它15个键, 蜂鸣器不响。

- 1、在直流电机"3_DC_Motor"实验工程的基础上修改程序,将新的实验工程命名为"22_Key_Beep"
- 2、去掉"21_Key_Beep"实验工程中的Dc_motor.c、tim.c、Dc_motor.h、tim.h文件
- 3、用"2_Beep"实验工程中的gpio.c、stm32f4xx_it.c、gpio.h、stm32f4xx_it.h,代替"21_Key_Beep"实验工程中的gpio.c、stm32f4xx_it.c、gpio.h、stm32f4xx_it.h
- 4、综合"3_DC_Motor"和"2_Beep"实验工程的main.c,得到<mark>新的main.c</mark>
- 5、在MDK中打开"22_Key_Beep",在工程中去掉Dc_motor.c、tim.c文件
- 6、编译、下载、运行程序



```
🧻 main.c - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
                                                "22_Key_Beep"实验工程main.c文件的开头部分
#include "stdio.h"
#include "main.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
#include "zlg72128.h"
#include "i2c.h"
#define ZLG READ ADDRESS1
                                            0x01
                                                     //键值寄存器
#define ZLG READ FUNCTION ADDRESS
                                            0x03
                                                     //功能键寄存器
#define ZLG READ ADDRESS2
                                            0x10
#define ZLG WRITE ADDRESS1
                                            0x17
                                                     //数码管显示末尾地址
#define ZLG WRITE ADDRESS2
                                            0x16
#define BUFFER SIZE1
                                             (countof(Tx1 Buffer))
#define BUFFER SIZE2
                                             (countof(Rx2 Buffer))
#define countof(a)
                                             (sizeof(a) / sizeof(*(a)))
uint8 t flag = 0xff;
                                            //不同的按键有不同的标志位值
uint8 t Rx2 Buffer[8]={0};
uint8 t Tx1_Buffer[8]={0};
uint8 t Rx1 Buffer[1]=\{0\};
uint8 t Rx1 Buffer P[1]={0};
uint8 t Rx1 Buffer T[1]=\{0\};
uint8 t reset[1]={0xff};
uint8 t Transmit Buffer[2]={0x00,0x03};
void SystemClock Config(void);
void swtich_key(void);
void swtich key func(void);
void switch flag(void);
```

```
HAL Init();
                         //HAL初始化
SystemClock Config();
                         //系统时钟配置
MX_GPIO_Init();
                         //GPIO初始化
MX I2C1 Init();
                         //I2C初始化
MX USART1 UART Init();
                         //串口初始化
printf("\n\r FS-STM32开发板小键盘控制蜂鸣器实验\r\n");
                                                           //在串口调试助手上显示打印的内容
while (1)
        I2C ZLG72128 Read(&hi2c1,0x61,0x01,Rx1 Buffer P,1);
                                                           //读普通按键值
        I2C ZLG72128 Read(&hi2c1,0x61,0x03,Rx1 Buffer T,1);
                                                           //读功能按键值
        if (Rx1 Buffer P[0] != 0x0)
                                                           //普通按键 (12个)
                                                           //键值转换
                swtich key();
                printf("flag = %d\n", flag);
        if (Rx1 Buffer T[0] != 0xff)
                                                           //功能按键(4个)
                swtich key func();
                                                           //键值转换
                 printf("flag = %d\n", flag);
        if(flag == 1)
                 HAL GPIO WritePin(GPIOG,GPIO PIN 6,GPIO PIN SET);
                 HAL Delay(1);
                                 //延时1ms
                HAL GPIO WritePin(GPIOG,GPIO PIN_6,GPIO_PIN_RESET);
                 HAL Delay(1);
                                 //延时1ms
```

设计实验1-5: 红外遥控器控制LED灯

请编写程序,实现通过红外遥控器控制LED灯的亮/灭;按遥控器上的"1、2、3、4"键,对
 应的LED1、LED2、LED3、LED4灯亮;按遥控器上的"5、6、7、8"键,对应的LED1、LED2、LED3、LED4灯灭。

- 1、在红外接收 "13_IR_Receive"实验工程的基础上修改程序,将新的实验工程命名为 "23_IR_Receive_Led"
- 2、将"13_IR_Receive"和"1_Led"实验工程的gpio.c,结合起来,成为新的gpio.c
- 3、综合"13_IR_Receive"和"1_Led"实验工程的main.c,得到新的main.c
- 4、编译、下载、运行程序

```
📕 gpio.c - 记事本
                                                                    GPIO InitStruct.Pin = GPIO PIN 15;
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
                                                                    GPIO InitStruct.Mode = GPIO MODE OUTPUT PP;
#include "gpio.h"
                                                                    GPIO InitStruct.Pull = GPIO NOPULL;
                    "23_IR_Receive_Led"实验工程的gpio.c文件
                                                                    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
void MX GPIO Init(void)
                                                                    HAL GPIO Init(GPIOH, &GPIO InitStruct);
 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
                                                                    GPIO InitStruct.Pin = GPIO PIN 10;
  HAL RCC GPIOA CLK ENABLE();
                                                                    GPIO InitStruct.Mode = GPIO MODE OUTPUT PP;
 HAL RCC GPIOF CLK ENABLE();
                                                                    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
                                                                    GPIO InitStruct.Speed = GPIO SPEED FREQ LOW;
 GPIO InitStruct.Pin = GPIO PIN 15;
 GPIO InitStruct.Mode = GPIO MODE IT RISING FALLING;
                                                                    HAL GPIO Init(GPIOF, &GPIO InitStruct);
 GPIO InitStruct.Pull = GPIO NOPULL;
                                                                    GPIO InitStruct.Pin = GPIO PIN 0;
                                                                    GPIO InitStruct.Mode = GPIO MODE OUTPUT PP;
 HAL GPIO Init(GPIOF, &GPIO InitStruct);
                                                                    GPIO InitStruct.Pull = GPIO NOPULL;
 HAL_NVIC_SetPriority(EXTI15_10_IRQn, 2, 2);
                                                                    GPIO InitStruct.Speed = GPIO SPEED FREQ LOW;
 HAL NVIC EnableIRQ(EXTI15 10 IRQn);
                                                                    HAL GPIO Init(GPIOC, &GPIO InitStruct);
  HAL RCC GPIOH CLK ENABLE();
  HAL RCC GPIOC CLK ENABLE();
                                                                    GPIO InitStruct.Pin = GPIO PIN 15;
 HAL RCC GPIOB CLK ENABLE();
                                                                    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
                                                                    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
 HAL_GPIO_WritePin(GPIOH, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);
                                                                    GPIO InitStruct.Speed = GPIO SPEED FREQ LOW;
 HAL_GPIO_WritePin(GPIOF, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);
 HAL GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET);
                                                                    HAL GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStruct);
 HAL GPIO WritePin(GPIOB, GPIO PIN 15, GPIO PIN RESET);
```

```
🗐 main.c - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
#include "main.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
#include "stdio.h"
#include "RemoteInfrared.h"
                                                              "23_IR_Receive_Led"实验工程的main.c文件
 IO uint32 t GlobalTimingDelay100us;
void SystemClock Config(void);
uint8_t flag;
int main(void)
        HAL Init();
        SystemClock Config();
        MX GPIO Init();
        MX_USART1_UART_Init();
        printf("\n\r FS-STM32开发板 IR红外线接收实验程序\n\r");
        while (1)
                          flag = Remote Infrared KeyDeCode(); //等待按红外遥控器的按键
//
                          printf("flag = %d\n",flag);
                          if(flag == 8)
                                  HAL GPIO WritePin(GPIOF,GPIO PIN 10,GPIO PIN RESET);
                                                                                                               //LED1亮
                          if(flag = = 40)
                                  HAL GPIO WritePin(GPIOF,GPIO PIN 10,GPIO PIN SET);
                                                                                                               //LED1灭
                          if(flag == 136)
                                  HAL GPIO WritePin(GPIOC,GPIO PIN 0,GPIO PIN RESET);
                                                                                                               //LED2亮
                          if(flag == 168)
                                  HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET);
                                                                                                               //LED2灭
                          if(flag == 72)
                                  HAL GPIO WritePin(GPIOB,GPIO PIN 15,GPIO PIN RESET);
                                                                                                               //LED3亮
                          if(flag == 232)
                                  HAL GPIO WritePin(GPIOB,GPIO PIN 15,GPIO PIN SET);
                                                                                                               //LED3灭
                          if(flag == 200)
                                  HAL GPIO WritePin(GPIOH,GPIO PIN 15,GPIO PIN RESET);
                                                                                                               //LED4亮
                          if(flag == 24)
                                  HAL GPIO WritePin(GPIOH,GPIO PIN 15,GPIO PIN SET);
                                                                                                               //LED4灭
```

设计实验1-6: 红外遥控器控制蜂鸣器

• 请编写程序,实现通过红外遥控器控制蜂鸣器的响/不响;按遥控器上的"1"键,蜂鸣器响;按遥控器上的其它键,蜂鸣器不响。

- 1、在红外接收 "13_IR_Receive"实验工程的基础上修改程序,将新的实验工程命名为 "24 IR Receive Beep"
- 2、将"13_IR_Receive"和"2_Beep"实验工程的gpio.c,结合起来,成为新的gpio.c
- 3、综合"13_IR_Receive"和"2_Beep"实验工程的main.c,得到新的main.c
- 4、编译、下载、运行程序

```
gpio.c - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
#include "gpio.h"
                                      "23 IR Receive Beep"实验工程的gpio.c文件
void MX GPIO Init(void)
 GPIO InitTypeDef GPIO InitStruct = {0};
  HAL RCC GPIOA CLK ENABLE();
  HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE();
 GPIO InitStruct.Pin = GPIO PIN 15;
 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING;
 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
 HAL GPIO Init(GPIOF, &GPIO InitStruct);
 HAL NVIC SetPriority(EXTI15 10 IRQn, 2, 2);
 HAL NVIC EnableIRQ(EXTI15 10 IRQn);
  HAL RCC GPIOH CLK ENABLE();
  HAL RCC GPIOG CLK ENABLE();
 HAL GPIO WritePin(GPIOG, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET);
 GPIO InitStruct.Pin = GPIO PIN 6;
 GPIO InitStruct.Mode = GPIO MODE OUTPUT PP;
 GPIO InitStruct.Pull = GPIO NOPULL;
 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
 HAL GPIO Init(GPIOG, &GPIO InitStruct);
```

```
🧻 main.c - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
#include "main.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
                                                     "23_IR_Receive_Beep"实验工程的main.c文件
#include "stdio.h"
#include "RemoteInfrared.h"
 IO uint32_t GlobalTimingDelay100us;
void SystemClock Config(void);
uint8_t flag;
int main(void)
        HAL Init();
        SystemClock Config();
        MX GPIO Init();
        MX USART1 UART Init();
        printf("\n\r FS-STM32开发板 IR红外线接收实验程序\n\r");
        while (1)
                 flag = Remote Infrared KeyDeCode(); //等待按红外遥控器的按键
                 if(flag == 8)
                          HAL GPIO WritePin(GPIOG,GPIO PIN 6,GPIO PIN SET);
                         HAL Delay(5);
                                           //延时2ms
                         HAL_GPIO_WritePin(GPIOG,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_RESET);
                         HAL Delay(5);
                                           //延时2ms
```

设计实验1-7: 电子钟

• 请编写程序,实现在数码管上显示时、分、秒,每1秒变化1次。



• 思路:

- 1、在小键盘/数码管 "11 ZLG72128"实验工程的基础上修改程序,将新的实验工程命名为"25 Clock"
- 2、"0-9"的七段码为: 0x3f、0x06、0x5b、0x4f、0x66、0x6d、0x7d、0x07、0x7f、0x6f; "-"的七段码为0x40
- 3、要在8个数码管的某一位(某一个)上显示某个字符的程序如下:

#define ZLG_WRITE_ADDRESS1 #define ZLG_WRITE_ADDRESS2 #define ZLG WRITE ADDRESS3	0x17 0x16 0x15	//最右边的数码管(显示缓冲区首地址) //左数第7个数码管 //左数第6个数码管
#define ZLG_WRITE_ADDRESS3 #define ZLG_WRITE_ADDRESS4 #define ZLG_WRITE_ADDRESS5	0x15 0x14 0x13	//左数第01°数码管 //左数第5个数码管 //左数第4个数码管
#define ZLG_WRITE_ADDRESS6 #define ZLG_WRITE_ADDRESS7	0x12 0x11	//左数第3个数码管 //左数第2个数码管
#define ZLG_WRITE_ADDRESS8	0x10	//最左边的数码管

 $Tx1_Buffer[0] = 0x06;$

I2C_ZLG72128_Write_char(&hi2c1,0x60,ZLG_WRITE_ADDRESS7,Tx1_Buffer);

//在左数第2个数码管上显示"1"

- 4、修改"11 ZLG72128"实验工程的main.c, 得到新的main.c
- 5、编译、下载、运行程序

```
III main.c - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
#include "main.h"
                                                           "25_Clock"实验工程main.c文件的开头部分
#include "i2c.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
#include "zlg72128.h"
#include "stdio.h"
#define ZLG READ ADDRESS1
                                         0x01
                                                         //键值寄存器
#define ZLG READ FUNCTION ADDRESS
                                         0x03
                                                         //功能键寄存器
#define ZLG READ ADDRESS2
                                         0x10
#define ZLG WRITE ADDRESS1
                                         0x17
                                                         //最右边的数码管(显示缓冲区首地址)
#define ZLG WRITE ADDRESS2
                                         0x16
                                                         //最数第7个数码管
#define ZLG WRITE ADDRESS3
                                                         //最数第6个数码管
                                         0x15
#define ZLG WRITE ADDRESS4
                                         0x14
                                                         //最数第5个数码管
#define ZLG WRITE ADDRESS5
                                                         //最数第4个数码管
                                         0x13
#define ZLG WRITE ADDRESS6
                                                         //最数第3个数码管
                                         0x12
#define ZLG WRITE ADDRESS7
                                         0x11
                                                         //最数第2个数码管
#define ZLG WRITE ADDRESS8
                                         0x10
                                                         //最左边的数码管
#define ZLG WRITE FLASH
                                         0x0B
#define ZLG WRITE SCANNUM
                                         0x0D
#define BUFFER SIZE1
                                         (countof(Tx1 Buffer))
#define BUFFER SIZE2
                                         (countof(Rx2 Buffer))
#define countof(a)
                                         (sizeof(a) / sizeof(*(a)))
uint8_t flag = 0xff;
                                //不同的按键有不同的标志位值
uint8 t flag key = 0;
                                //中断标志位,每次按键产生一次中断,并开始读取8个数码管的值
uint8 t Rx2 Buffer[8]={0};
uint8 t Tx1 Buffer[8]={0};
uint8 t clear[9]={0};
uint8 t Rx1 Buffer[1]={0};
uint8 t Rx1 Buffer P[1]={0};
uint8 t Rx1 Buffer T[1]={0};
uint8 t reset[1]={0xff};
uint8 t Transmit Buffer[2]={0x00,0x03};
uint8 t hour = 23;
uint8 t minute = 59;
uint8 t second = 50;
uint8 t hour high = 0;
uint8 t hour low = 0;
uint8 t minute high = 0;
uint8 t minute low = 0;
uint8 t second high = 0;
uint8 t second low = 0;
```

"25_Clock"实验工程main.c文件的main函数

```
void SystemClock Config(void);
void swtich key(void);
void swtich_key_func(void);
void switch_flag(void);
void delay my(uint8 t time);
uint8 t convert(uint8 t hour minute second);
int main(void)
         HAL Init();
         SystemClock Config();
         MX GPIO Init();
         MX I2C1_Init();
         MX USART1 UART Init();
         printf("=====>电子钟测试程序<=====\n");
         while (1)
                  second ++;
                  if(second == 60)
                           second = 0;
                           minute ++;
                           if(minute == 60)
                                    minute = 0;
                                     hour ++;
                                    if(hour == 24)
                                              hour = 0;
                  hour high = hour/10;
                  hour low = hour - hour_high*10;
                  minute high = minute/10;
                  minute low = minute - minute high*10;
                  second_high = second/10;
                  second low = second - second high*10;
```

```
Tx1 Buffer[0] = convert(hour high);
                        I2C ZLG72128 Write char(&hi2c1,0x60,ZLG WRITE ADDRESS8,Tx1 Buffer);
 显示"时"
                        Tx1 Buffer[0] = convert(hour low);
                        I2C ZLG72128 Write char(&hi2c1,0x60,ZLG WRITE ADDRESS7,Tx1 Buffer);
                                                      显示"-"
                        Tx1 Buffer[0] = 0x40;
                        I2C ZLG72128 Write char(&hi2c1,0x60,ZLG WRITE ADDRESS6,Tx1 Buffer);
                        Tx1 Buffer[0] = convert(minute high);
                        I2C ZLG72128 Write char(&hi2c1,0x60,ZLG WRITE ADDRESS5,Tx1 Buffer);
显示"分"
                        Tx1 Buffer[0] = convert(minute low);
                        I2C ZLG72128 Write char(&hi2c1,0x60,ZLG WRITE ADDRESS4,Tx1 Buffer);
                        Tx1 Buffer[0] = 0x40;
                        I2C ZLG72128 Write char(&hi2c1,0x60,ZLG WRITE ADDRESS3,Tx1 Buffer);
                        Tx1 Buffer[0] = convert(second high);
                        I2C ZLG72128 Write char(&hi2c1,0x60,ZLG WRITE ADDRESS2,Tx1 Buffer);
显示"秒"
                        Tx1 Buffer[0] = convert(second low);
                        I2C ZLG72128 Write char(&hi2c1,0x60,ZLG WRITE ADDRESS1,Tx1 Buffer);
                        HAL Delay(1000);
                                                                     //延时1000ms
```

uint8_t convert(uint8_t hour_minute_second) switch(hour_minute_second)

```
case 0:
          return 0x3f;
case 1:
         return 0x06;
case 2:
          return 0x5b;
case 3:
          return 0x4f;
case 4:
          return 0x66;
case 5:
          return 0x6d;
case 6:
          return 0x7d;
case 7:
         return 0x07;
case 8:
          return 0x7f;
case 9:
         return 0x6f;
```

"25_Clock"实验工程main.c文件的convert函数

将0至9转换为相应的七段码

设计实验1-8: 在数码管上显示温度采集值

• 请编写程序,实现在数码管上显示采集到的温度传感器值。



- 1、在温度采集"14_Temp"实验工程的基础上修改程序,将新的实验工程命名为"26_Display_Temp"
- 2、将小键盘/数码管"11_ZLG72128"实验工程中的zlg72128.c、zlg72128.h文件,拷贝到"23_Display_Temp"实验工程中
- 3、"0.-9."的七段码为: 0xbf、0x86、0xdb、0xcf、0xe6、0xed、0xfd、0x87、0xff、0xef
- 4、综合"11_ZLG72128"和"14_Temp"实验工程的main.c,得到新的main.c
- 5、在MDK中打开"21_Key_Led",在工程中增加zlg72128.c文件
- 6、编译、下载、运行程序

```
🥘 main.c - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
#include "stdio.h"
                                                     "26_Display_Temp"实验工程main.c文件的开头部分
#include "main.h"
#include "i2c.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
#include "LM75A.h"
#include "zlg72128.h"
uint16 t Temp;
uint8 t Temp integerPart1;
uint8 t Temp integerPart2;
uint8 t Temp fractionalPart1;
uint8 t Temp fractionalPart2;
uint8 t Temp fractionalPart3;
uint8 t Temp fractionalPart4;
uint8 t Temp fractionalPart5;
uint8 t Temp fractionalPart6;
#define ZLG READ ADDRESS1
                                                          //键值寄存器
                                         0x01
#define ZLG READ FUNCTION ADDRESS
                                         0x03
                                                          //功能键寄存器
#define ZLG READ ADDRESS2
                                         0x10
#define ZLG WRITE ADDRESS1
                                         0x17
                                                          //最右边的数码管(显示缓冲区首地址)
#define ZLG WRITE ADDRESS2
                                         0x16
                                                          //最数第7个数码管
#define ZLG WRITE ADDRESS3
                                         0x15
                                                          //最数第6个数码管
#define ZLG WRITE ADDRESS4
                                         0x14
                                                          //最数第5个数码管
#define ZLG WRITE ADDRESS5
                                         0x13
                                                          //最数第4个数码管
#define ZLG WRITE ADDRESS6
                                                          //最数第3个数码管
                                         0x12
#define ZLG WRITE ADDRESS7
                                         0x11
                                                          //最数第2个数码管
#define ZLG WRITE ADDRESS8
                                         0x10
                                                          //最左边的数码管
#define ZLG WRITE FLASH
                                         0x0B
#define ZLG WRITE SCANNUM
                                         0x0D
#define BUFFER SIZE1
                                         (countof(Tx1 Buffer))
#define BUFFER SIZE2
                                         (countof(Rx2 Buffer))
#define countof(a)
                                         (sizeof(a) / sizeof(*(a)))
```

uint8_t flag = 0xff; //不同的按键有不同的标志位值 uint8_t flag_key = 0; //中断标志位,每次按键产生一次中断,并开始读取8个数码管的值 uint8_t flag_key = 0; //中断标志位,每次按键产生一次中断,并开始读取8个数码管的值

答案

"26_Display_Temp"实验工程main.c文件的开头部分

```
uint8 t Rx2 Buffer[8]={0};
uint8 t Tx1 Buffer[8]=\{0\};
uint8 t clear[9]=\{0\};
uint8 t Rx1 Buffer[1]={0};
uint8 t Rx1 Buffer P[1]={0};
uint8 t Rx1 Buffer T[1]={0};
uint8 t reset[1]={0xff};
uint8 t Transmit Buffer[2]={0x00,0x03};
void SystemClock Config(void);
void swtich key(void);
void swtich_key_func(void);
void switch flag(void);
void delay my(uint8 t time);
uint8 t convert(uint8 t temp display);
uint8 t convert dot(uint8 t temp display);
int main(void)
 HAL Init();
 SystemClock Config();
 MX GPIO Init();
 MX I2C1 Init();
 MX USART1 UART Init();
 LM75SetMode(CONF ADDR,NORMOR_MODE);
 while (1)
                   if((Temp = LM75GetTempReg()) != EVL ER)
                            LM75GetTempValue(Temp);
                                                                  //获取温度传感器的值
```

"26_Display_Temp"实验工程main.c文件的main函数

```
Temp integerPart1 = Temp*0.125/10;
                                                                                                                                                     //温度值整数部分的十位
Temp integerPart2 = Temp*0.125 - Temp integerPart1*10;
                                                                                                                                                     //温度值整数部分的个位
Temp fractionalPart1 = (Temp - (Temp integerPart1*10 + Temp integerPart2)*8)*0.125*10;
                                                                                                                                                                                                                                          //温度值小数点后第1位
Temp fractionalPart2 = ((Temp - (Temp integerPart1*10 + Temp integerPart2)*8)*0.125*10)*10- Temp fractionalPart1*10;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          //温度值小数点后第2位
Temp fractionalPart3 = (((Temp - (Temp integerPart1*10 + Temp integerPart2)*8)*0.125*10)*10- Temp fractionalPart1*10)*10 - Temp fractionalPart1*10)*10 - Temp fractionalPart1*10)*10 - Temp fractionalPart1*10,*10 - Tem
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         //温度值小数点后第3
Temp fractionalPart4 = ((((Temp - (Temp integerPart1*10 + Temp integerPart2)*8)*0.125*10)*10 - Temp fractionalPart1*10)*10 - Temp fractionalPart2*10)*10 - Temp fractionalPart2*10)*10 - Temp fractionalPart3*10;
Temp fractionalPart5 = (((((Temp - (Temp integerPart1*10 + Temp integerPart2)*8)*0.125*10)*10 - Temp fractionalPart1*10)*10 - Temp fractionalPart2*10)*10 - Temp fractionalPart2*10)*10 - Temp fractionalPart3*10
Temp fractionalPart6 = (((((Temp - (Temp integerPart1*10 + Temp integerPart2)*8)*0.125*10)*10 - Temp fractionalPart1*10)*10 - Temp fractionalPart2*10)*10 - Temp fractionalPart3*1
Tx1 Buffer[0] = convert(Temp integerPart1);
I2C ZLG72128 Write char(&hi2c1,0x60,ZLG WRITE ADDRESS8,Tx1 Buffer);
Tx1 Buffer[0] = convert dot(Temp integerPart2);
I2C ZLG72128 Write char(&hi2c1,0x60,ZLG WRITE ADDRESS7,Tx1 Buffer);
Tx1 Buffer[0] = convert(Temp fractionalPart1);
I2C ZLG72128 Write char(&hi2c1,0x60,ZLG WRITE ADDRESS6,Tx1 Buffer);
Tx1 Buffer[0] = convert(Temp fractionalPart2);
```

```
Tx1_Buffer[0] = convert(Temp_fractionalPart1);
I2C_ZLG72128_Write_char(&hi2c1,0x60,ZLG_WRITE_ADDRESS6,Tx1_Buffer);

Tx1_Buffer[0] = convert(Temp_fractionalPart2);
I2C_ZLG72128_Write_char(&hi2c1,0x60,ZLG_WRITE_ADDRESS5,Tx1_Buffer);

Tx1_Buffer[0] = convert(Temp_fractionalPart3);
I2C_ZLG72128_Write_char(&hi2c1,0x60,ZLG_WRITE_ADDRESS4,Tx1_Buffer);

Tx1_Buffer[0] = convert(Temp_fractionalPart4);
I2C_ZLG72128_Write_char(&hi2c1,0x60,ZLG_WRITE_ADDRESS3,Tx1_Buffer);

Tx1_Buffer[0] = convert(Temp_fractionalPart5);
I2C_ZLG72128_Write_char(&hi2c1,0x60,ZLG_WRITE_ADDRESS2,Tx1_Buffer);

Tx1_Buffer[0] = convert(Temp_fractionalPart6);
I2C_ZLG72128_Write_char(&hi2c1,0x60,ZLG_WRITE_ADDRESS1,Tx1_Buffer);

HAL Delay(1000);
```

```
Tx1 Buffer[0] = 0x00;
         I2C_ZLG72128_Write_char(&hi2c1,0x60,ZLG_WRITE_ADDRESS8,Tx1_Buffer);
         Tx1 Buffer[0] = 0x00;
         I2C ZLG72128 Write char(&hi2c1,0x60,ZLG WRITE ADDRESS7,Tx1 Buffer);
         Tx1 Buffer[0] = 0x00;
        I2C ZLG72128_Write_char(&hi2c1,0x60,ZLG_WRITE_ADDRESS6,Tx1_Buffer);
        Tx1 Buffer[0] = convert(Temp integerPart1);
         I2C_ZLG72128_Write_char(&hi2c1,0x60,ZLG_WRITE_ADDRESS5,Tx1_Buffer);
        Tx1 Buffer[0] = convert dot(Temp integerPart2);
         I2C ZLG72128 Write char(&hi2c1,0x60,ZLG WRITE ADDRESS4,Tx1 Buffer);
         Tx1_Buffer[0] = convert(Temp_fractionalPart1);
         I2C_ZLG72128_Write_char(&hi2c1,0x60,ZLG_WRITE_ADDRESS3,Tx1_Buffer);
        Tx1 Buffer[0] = convert(Temp fractionalPart2);
         I2C ZLG72128 Write char(&hi2c1,0x60,ZLG WRITE ADDRESS2,Tx1 Buffer);
        Tx1 Buffer[0] = convert(Temp fractionalPart3);
        I2C_ZLG72128_Write_char(&hi2c1,0x60,ZLG_WRITE_ADDRESS1,Tx1_Buffer);
HAL Delay(1000);
```

"26_Display_Temp"实验工程main.c文件的main函数

答案

前3个数码管不亮

```
//不带小数点的显示
```

```
答案
```

```
uint8_t convert(uint8_t temp_display)
         switch(temp_display)
                                     "26_Display_Temp"实验工程main.c文件的convert函数
                  case 0:
                            return 0x3f;
                  case 1:
                            return 0x06;
                  case 2:
                            return 0x5b;
                  case 3:
                            return 0x4f;
                  case 4:
                            return 0x66;
                  case 5:
                            return 0x6d;
                  case 6:
                            return 0x7d;
                  case 7:
                            return 0x07;
                  case 8:
                            return 0x7f;
                  case 9:
                            return 0x6f;
```

```
uint8_t convert_dot(uint8_t temp_display)
                                             //带小数点的显示
         switch(temp_display)
                                "26_Display_Temp"实验工程main.c文件的convert_dot函数
                  case 0:
                           return 0xbf;
                  case 1:
                           return 0x86;
                  case 2:
                           return 0xdb;
                  case 3:
                           return 0xcf;
                  case 4:
                           return 0xe6;
                  case 5:
                           return 0xed;
                  case 6:
                           return 0xfd;
                  case 7:
                           return 0x87;
                  case 8:
                           return 0xff;
                  case 9:
                           return 0xef;
```


二、ARM裸机设计实验

设计实验2-1: LED灯 (混合编程)

- 请采用汇编语言与C语言混合编程的方式编写LED灯实验程序: 01-fs_led
- 编程思路:请参考03-fs_beep实验工程的程序,只需要编写(修改)以下4个程序,其余的程序与03-fs_beep实验工程中的相同:
 - 1 main.c
 - ② fs3399_led.c
 - ③ fs3399_led.h
 - 4 Makefile

01-fs_led实验工程文件夹

· 汇编语言与C语言混合编程的程序



01-fs_led实验程序(1)

• 1, main.c

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H) #include "fs led.h" #include "fs3399 timer.h' /*----*/ * @brief Main program body * @param[in] None * @return int ****************************** int main() //设置LED1(GPIO4 C6) 、LED2(GPIO0 A2) 、LED3(GPIO0 B4) 为输出模式 FsLedInit(); for(;;) //打开LED1 FsLedOn(1); //延时100ms fs delay ms(100); //关闭LED1 FsLedOff(1); //延时100ms fs_delay_ms(100);

//打开LED2

FsLedOn(2);

//延时100ms fs delay ms(100);

//关闭LED2 FsLedOff(2); //延时100ms fs delay ms(100);

Main.c - 记事本

3个函数(FsLedInit、FsLedOn、FsLedOff)由fs3399_led.c提供

```
FsLedOn(2);
        //延时100ms
        fs delay ms(100);
        //关闭LED2
        FsLedOff(2);
        //延时100ms
        fs delay ms(100);
        //打开LED3
         FsLedOn(3);
        //延时100ms
        fs delay ms(100);
        //关闭LED3
        FsLedOff(3);
        //延时100ms
        fs delay ms(100);
while(1)
return 0;
```

//打开LED2

01-fs_led实验程序(2)

• 2、fs3399_led.c

```
■ fs3399 led.c - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
#include "fs led.h"
int FsLedInit()
       GPIO4->SWPORTA DDR = (0x1 << 22);
                                              //LED1输出模式——GPIO4的DDR的C6置1
                                                                                         初始化LED灯
       GPIO0->SWPORTA DDR |= (0x1 << 2);
                                              //LED2输出模式——GPIO0的DDR的A2置1
       GPIOO->SWPORTA_DDR = (0x1 << 12);
                                              //LED3输出模式——GPIO0的DDR的B4置1
       return 0;
int FsLedOn(int n)
       switch(i)
               case 1:
                               GPIO4->SWPORTA DR \mid= (0x1 << 22);
                                                                             //LED1灯亮——GPIO4的DR的C6置1
                               return 0;
               case 2:
                                                                                                                    点亮LED灯
                               GPIO0->SWPORTA DR |= (0x1 << 2);
                                                                             //LED2灯亮——GPIO0的DR的A2置1
               case 3:
                               GPIO0->SWPORTA DR \mid= (0x1 << 12);
                                                                             //LED3灯亮——GPIO0的DR的B4置1
                               return 0;
               defaule:
                               return 0:
int FsLedOff(int n)
       switch(i)
               case 1:
                               GPIO4->SWPORTA DR &= \sim (0x1 << 22);
                                                                             //LED1灯灭——GPIO4的DR的C6置0
                               return 0;
                                                                                                                      熄灭LED灯
               case 2:
                               GPIO0->SWPORTA DR &= \sim(0x1 << 2);
                                                                             //LED2灯灭——GPIO0的DR的A2置0
                               return 0:
               case 3:
                               GPIO0->SWPORTA DR &= \sim (0x1 << 12);
                                                                             //LED3灯灭——GPIO0的DR的B4置0
                               return 0;
               defaule:
                               return 0:
```


01-fs_led实验程序(3)

• 3、fs3399_led.h

```
🧐 fs led.h - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
#ifndef FS LED H
#define FS LED H
#include "fs3399_gpio.h"
#define PMUCRU BASE
                                    0xFF750000
//pclk_gpio1_en
#define PMUCRU_CLKGATE_CON1
                                             (*((volatile unsigned int *)(PMUCRU BASE+0x0104)))
int FsLedInit(void);
int FsLedOn(int);
int FsLedOff(int);
#endif /* __FS_LED_H__*/
```

01-fs_led实验程序(4)

4 Makefile







编译后生成上述3个文件,fs_led.elf为可执行文件

🧻 Makefile - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

CORTEX-A53 PERI DRIVER CODE

VERSION 3.0

ATHUOR www.hqyj.com

MODIFY DATE

2020.04.12 Makefile

SHELL=C:/Windows/System32/cmd.exe

CROSS COMPILE := ~/toolchain/6.4-aarch64/bin/aarch64-linux-

CFLAGS += -g -O0 -fno-builtin -nostdinc -l./common/include -l./include

CC = \$(CROSS_COMPILE)gcc LD = \$(CROSS_COMPILE)ld OBJCOPY = \$(CROSS_COMPILE)objcopy OBJDUMP = \$(CROSS_COMPILE)objdump

OUTPUT DIR = ./output

NAME = \$(OUTPUT_DIR)/fs_led



OBJSss := \$(wildcard ./start/*.S) \$(wildcard ./common/src/*.S) \

\$(wildcard ./source/*.S) \$(wildcard ./*.S) \

\$(wildcard ./start/*.c) \$(wildcard ./common/src/*.c) \

\$(wildcard ./source/*.c) \$(wildcard ./*.c)

OBJSs := \$(patsubst %.S,%.o,\$(OBJSss))

OBJS := \$(patsubst %.c,%.o,\$(OBJSs))

all:\$(OBJS)

- @ echo " LD Linking \$(NAME).elf"
- @ \$(LD) -Tmap.lds -o \$(NAME).elf \$^
- @ echo " OBJCOPY Objcopying \$(NAME).bin"
- @ \$(OBJCOPY) -O binary -S \$(NAME).elf \$(NAME).bin
- @ echo " OBJDUMP Objdumping \$(NAME).dis"
- @ \$(OBJDUMP) -D \$(NAME).elf > \$(NAME).dis

%.o: %.S

@ echo " AS \$@"

@ \$(CC) -o \$@ \$< -c \$(CFLAGS)

%.o : %.c

@ echo " CC \$@"

@ \$(CC) -o \$@ \$< -c \$(CFLAGS)

distclean clean:

@ echo " CLEAN complete."

@ rm \$(OBJS) \$(NAME).* main.o -rf

install:

cp \$(NAME).bin /mnt/hgfs/share

设计实验2-2: 呼吸灯 (汇编语言)

- 请采用汇编语言的方式编写呼吸灯实验程序: 02-fs_assembly_pwm
- 思路:请参考01-fs_assembly_led实验工程的程序,需要编写(修改)以下3个程序,其它程序与01-fs_assembly_led实验工程相同:
 - 1 fs_assembly_pwm.s
 - ② Makefile
 - 3 map.lds

02-fs_assembly_pwm实验工程文件夹

• 用汇编语言编写的程序



02-fs_assembly_pwm实验程序(1)

1、fs_assembly_pwm.s

```
🧐 fs pwm.s - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
.text
.global start
start:
//设置GPIO4 C6 (LED1灯) 为第二功能: PWM1
                                              //GRF GPIO4C IOMUX寄存器的地址=0xFF77E028
       Idr x0,=0xFF77E028
       |dr w1| = (0x3 << 28) | (0x1 << 12);
       str w1,[x0]
       //先关掉PWM1输出
       Idr x0,=0xFF42001C
                                              //PWM1->CTRL寄存器的地址=0xFF42001C
       Idr w1,[x0]
       and w1,w1,#(\sim(0x1 << 0))
       str w1,[x0]
       //设置时钟源
       Idr x0,=0xFF42001C
       Idr w1,[x0]
       orr w1, w1, \#(0x1 << 9)
       str w1,[x0]
       //设置分频因子
       Idr x0,=0xFF42001C
       Idr w1,[x0]
       orr w1, w1, \#(0x1 << 12)
       str w1,[x0]
       //设置预分频
       ldr x0,=0xFF42001C
       Idr w1,[x0]
       orr w1, w1, \#(0x1 << 16)
       str w1,[x0]
```

```
//设置PWM的模式
Idr x0,=0xFF42001C
Idr w1,[x0]
orr w1, w1, \#(0x1 << 1)
str w1,[x0]
//设置PWM输出波形起始极性
Idr x0,=0xFF42001C
Idr w1,[x0]
orr w1, w1, \#(0x1 << 3)
str w1,[x0]
//设置PWM对齐方式
Idr x0,=0xFF42001C
Idr w1,[x0]
and w1,w1,#(\sim(0x1 << 5))
str w1,[x0]
//使能PWM
Idr x0,=0xFF42001C
Idr w1,[x0]
orr w1, w1, \#(0x1 << 0)
str w1,[x0]
```

```
LOOP0:
        Idr w2,=0
LOOP1:
        //置PWM1->PERIOD HPR = 1000
        Idr x0,=0xFF420014
                                           //PWM1->PERIOD HPR寄存器的地址=0xFF420014
        Idr w1,=1000
        str w1,[x0]
        //置PWM1->DUTY LPR = w2
        Idr x0,=0xFF420018
                                           //PWM1->DUTY LPR寄存器的地址=0xFF420018
        str w2,[x0]
        //延时
        ldr w3,=0x00FFFFFF
                                  //设置一个计数值
LOOP2:
        sub w3,w3,#1
        cmp w3,#0
        bne LOOP2
        add w2,w2,#1
        cmp w2,#1000
         bne LOOP1
        Idr w2.=1000
LOOP3:
        //置PWM1->PERIOD HPR = 1000
        ldr x0.=0xFF420014
                                      //PWM1->PERIOD HPR寄存器的地址=0xFF420014
        Idr w1,=1000
        str w1,[x0]
        //置PWM1->DUTY LPR = w2
        Idr x0,=0xFF420018
                                      //PWM1->DUTY LPR寄存器的地址=0xFF420018
        str w2,[x0]
        ldr w3,=0x00FFFFFF
                              //设置一个计数值
LOOP4:
        sub w3,w3,#1
        cmp w3,#0
        bne LOOP4
        sub w2,w2,#1
        cmp w2,#0
        bne LOOP3
        b LOOP0
stop:
        b stop
```

02-fs_assembly_pwm实验程序(2)

• 2、Makefile

```
Makefile - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
# System environment variable.
NAME
                  = fs assembly pwm
CROSS
                  = ~/toolchain/6.4-aarch64/bin/aarch64-linux-
CC
                 = $(CROSS)gcc
                 = $(CROSS)Id
LD
OBJCOPY
                 = $(CROSS)objcopy
OBGJDOMP
                 = $(CROSS)objdump
CFLAGS
                  = -00 - q - c
all:
        $(CC) $(CFLAGS) -o $(NAME).o $(NAME).s
        $(LD) $(NAME).o -Tmap.lds -o $(NAME).elf
        $(OBJCOPY) -O binary -S $(NAME).elf $(NAME).bin
        $(OBGJDOMP) -D $(NAME).elf > $(NAME).dis
clean:
        rm -rf *.o *.bin *.elf *.dis
```

.PHONY: all clean

02-fs_assembly_pwm实验程序(3)

• 3、map.lds

```
III map.lds - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
OUTPUT FORMAT("elf64-littleaarch64", "elf64-littleaarch64", "elf64-littleaarch64")
OUTPUT ARCH(aarch64)
ENTRY( start)
SECTIONS
         . = 0x00280000;
         . = ALIGN(8);
         .text:
                   fs assembly pwm.o(.text)
                   *(.text)
         . = ALIGN(8);
  .rodata:
         { *(.rodata) }
  . = ALIGN(8);
  .data:
         { *(.data) }
  . = ALIGN(8);
  .bss:
  { *(.bss) }
```

设计实验2-3: 蜂鸣器 (汇编语言)

- 请采用汇编语言的方式编写蜂鸣器实验程序: 03-fs_assembly_beep
- 思路:请参考01-fs_assembly_led实验工程的程序,只需要编写(修改)以下3个程序,其它程序与01-fs_assembly_led实验工程相同:
 - 1 fs_assembly_beep.s
 - ② Makefile
 - 3 map.lds

03-fs_assembly_beep实验工程文件夹

• 用汇编语言编写的程序



03-fs_assembly_beep实验程序(1)

• 1、fs_assembly_beep.s

```
☐ fs beep.s - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
text
.global start
start:
       //设置 蜂鸣器(GPIO1 C7) 为输出模式
       Idr x0.=0xFF730004
       ldr w1,[x0]
       orr w1, w1, \#(0x1 << 23)
                             //w1的第23位置1
       str w1,[x0]
//-----LED1(GPIO4 C6)------
       //设置蜂鸣器(GPIO1 C7)输出高电平 (蜂鸣器响)
       ldr x0.=0xFF730000
       ldr w1,[x0]
       orr w1, w1, \#(0x1 << 23)
                             //w1的第23位置1
       str w1,[x0]
       ldr w3.=0x0FFFFFF
                              //设置一个计数值
LOOP1:
       sub w3,w3,#1
       cmp w3,#0
       bne LOOP1
       //设置蜂鸣器(GPIO1 C7)输出高电平 (蜂鸣器不响)
       Idr x0,=0xFF730000
       ldr w1,[x0]
       Idr w2.=0xFF7FFFF
       and w1,w1,w2
                              //w1的第23位置0
       str w1,[x0]
       ldr w3,=0x0FFFFFF
                              //设置一个计数值
LOOP2:
       sub w3,w3,#1
       cmp w3,#0
       bne LOOP2
```

```
//-----LED1(GPIO4 C6)------
       //设置蜂鸣器(GPIO1 C7)输出高电平 (蜂鸣器响)
       Idr x0,=0xFF730000
       ldr w1,[x0]
       orr w1, w1, \#(0x1 << 23)
                            //w1的第22位置1
       str w1,[x0]
       //延时
       Idr w3,=0x0FFFFFF
                             //设置一个计数值
LOOP5:
       sub w3,w3,#1
       cmp w3,#0
       bne LOOP5
       //设置蜂鸣器(GPIO1 C7)输出高电平 (蜂鸣器不响)
       Idr x0,=0xFF730000
       ldr w1,[x0]
       ldr w2,=0xFF7FFFF
       and w1,w1,w2
                            //w1的第23位置0
       str w1,[x0]
       //延时
       Idr w3,=0x0FFFFFF
                             //设置一个计数值
LOOP6:
       sub w3,w3,#1
       cmp w3,#0
       bne LOOP6
stop:
       b stop
```

```
/// fs_assembly_beep.s - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
                                  答案
.text
.global _start
start:
       //设置 蜂鸣器(GPIO1 DDR C7) 为高电平 (输出模式)
       Idr x0,=0xFF730004
       Idr w1,[x0]
       orr w1,w1,#(0x1 << 23)
                             //w1的第23位置1
       str w1,[x0]
//-----LED1(GPIO4 C6)-----
       //设置蜂鸣器(GPIO1 DR C7)输出高电平 (蜂鸣器响)
       Idr x0,=0xFF730000
       Idr w1,[x0]
                              //w1的第23位置1
       orr w1, w1, \#(0x1 << 23)
       str w1,[x0]
       //延时
                              //设置一个计数值
       ldr w3,=0x0FFFFFF
LOOP1:
       sub w3,w3,#1
       cmp w3,#0
       bne LOOP1
       //设置蜂鸣器(GPIO1 DR C7)输出低电平 (蜂鸣器不响)
       Idr x0,=0xFF730000
       Idr w1,[x0]
       Idr w2,=0xFF7FFFF
       and w1,w1,w2
                              //w1的第23位置0
       str w1,[x0]
       //延时
       ldr w3,=0x0FFFFFF
                              //设置一个计数值
LOOP2:
       sub w3,w3,#1
       cmp w3,#0
       bne LOOP2
```

03-fs_assembly_beep实验程序(2)

• 2、Makefile

```
Makefile - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
# System environment variable.
NAME
                  = fs assembly beep
                  = ~/toolchain/6.4-aarch64/bin/aarch64-linux-
CROSS
CC
                  = $(CROSS)qcc
LD
                  = $(CROSS)ld
OBJCOPY
                  = $(CROSS)objcopy
OBGJDOMP
                  = $(CROSS)objdump
CFLAGS
                  = -00 - q - c
all:
         $(CC) $(CFLAGS) -o $(NAME).o $(NAME).s
         $(LD) $(NAME).o -Tmap.lds -o $(NAME).elf
         $(OBJCOPY) -O binary -S $(NAME).elf $(NAME).bin
         $(OBGJDOMP) -D $(NAME).elf > $(NAME).dis
clean:
         rm -rf *.o *.bin *.elf *.dis
.PHONY: all clean
```


03-fs_assembly_beep实验程序(3)

• 3、map.lds

```
III map.lds - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
OUTPUT FORMAT("elf64-littleaarch64", "elf64-littleaarch64", "elf64-littleaarch64")
OUTPUT ARCH(aarch64)
ENTRY( start)
SECTIONS
         . = 0x00280000;
         . = ALIGN(8);
         .text:
                   fs assembly beep.o(.text)
                   *(.text)
         . = ALIGN(8);
  .rodata:
         { *(.rodata) }
  . = ALIGN(8);
  .data:
         { *(.data) }
  . = ALIGN(8);
  .bss:
   { *(.bss) }
```


设计实验2-4: 查询方式按键控制蜂鸣器 (混合编程)

- · 请采用汇编语言与C语言混合编程的方式编写查询方式按键控制蜂鸣器的程序(按KEY1键,蜂鸣器响;再按KEY1键,蜂鸣器不响): 11_fs_loop_key_beep
- · 编程思路:请在04-fs_loop_key实验工程的基础上修改程序,并参考03-fs_beep实验工程的程序。只需要修改以下2个程序,其它程序与04-fs_loop_key实验工程相同:
 - ① main.c
 - 2 Makefile



11-fs_loop_key_beep实验工程文件夹

· 汇编语言与C语言混合编程的程序



11-fs_loop_key_beep实验程序(1)

```
■ main.c - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
#include "fs3399 gpio.h"
#include "fs3399 timer.h"
//按键轮询检测: key1->beep
int main()
        //灯的状态标志位
        int beep flag = 1;
        //设置GPIO1 B2(key1) 为输入模式
        GPIO1->SWPORTA DDR = (\sim (0x1 << (1*8 + 2)));
        //设置GPIO1 C7(beep)为输出模式
        GPIO1->SWPORTA DDR |= (0x1 << 23);
        while(1)
                //轮询检测KEY1状态
                if (0 == (GPIO1 -> EXT PORTA & (0x1 << (1*8 + 2))))
                                                                                  //判断 GPIO1 B2 KEY1 是否按下?
                        fs delay ms(100); //软件消抖
                        if (0 = = (GPIO1 -> EXT_PORTA & (0x1 << (1*8 + 2))))
                                                                                  //判断 GPIO1 B2 KEY1 是否按下?
                                                                                                                   确定key1确实按下
                                 if (1 == beep flag)
                                         GPIO1->SWPORTA DR \mid= (0x1 << 23);
                                                                                  //设置GPIO1 C7 输出高电平 (蜂鸣器响)
                                         beep flag = 0;
                                 else
                                         GPIO1->SWPORTA DR &= (\sim(0x1 << 23));
                                                                                  //设置GPIO1 C7 输出低电平 (蜂鸣器不响)
                                         beep flag = 1;
```




11-fs_loop_key_beep实验程序(2)

```
Makefile - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
CROSS COMPILE := ~/toolchain/6.4-aarch64/bin/aarch64-linux-
CFLAGS += -q -O0 -fno-builtin -nostdinc -I./common/include -I./include
CC =
                 $(CROSS COMPILE)gcc
LD =
                 $(CROSS COMPILE)Id
OBJCOPY =
                 $(CROSS COMPILE)objcopy
OBJDUMP =
                 $(CROSS COMPILE)objdump
OUTPUT DIR = ./output
NAME = $(OUTPUT DIR)/fs loop key beep
OBJSss := $(wildcard ./start/*.S) $(wildcard ./common/src/*.S) \
                 $(wildcard ./*.S) $(wildcard ./*.S) \
                 $(wildcard ./start/*.c) $(wildcard ./common/src/*.c) \
                 $(wildcard ./source/*.c) $(wildcard ./*.c)
OBJSs := $(patsubst %.S,%.o,$(OBJSss))
OBJS := $(patsubst %.c,%.o,$(OBJSs))
all:$(OBJS)
        @ echo " LD Linking $(NAME).elf"
        @ $(LD) -Tmap.lds -o $(NAME).elf $^
        @ echo " OBJCOPY Objcopying $(NAME).bin"
        @ $(OBJCOPY) -O binary -S $(NAME).elf $(NAME).bin
        @ echo " OBJDUMP Objdumping $(NAME).dis"
        @ $(OBJDUMP) -D $(NAME).elf > $(NAME).dis
%.o: %.S
        @ echo " AS $@"
        @ $(CC) -o $@ $< -c $(CFLAGS)
%.o: %.c
        @ echo " CC $@"
        @ $(CC) -o $@ $< -c $(CFLAGS)
distclean clean:
        @ echo " CLEAN complete."
        @ rm $(OBJS) $(NAME).* main.o -rf
install:
        cp $(NAME).bin /mnt/hgfs/share
```


设计实验2-5:中断方式按键控制蜂鸣器 (混合编程)

- · 请采用汇编语言与C语言<mark>混合编程</mark>的方式编写中断方式按键控制蜂鸣器的程序(按KEY1键,蜂鸣器响;再按KEY1键,蜂鸣器不响): 12_fs_irq_key_beep
- · 编程思路:请在05-fs_irq_key实验工程的基础上修改程序,并参考03-fs_beep实验工程的程序。只需要修改以下6个程序,其它程序与05-fs_irq_key实验工程相同:
 - ① main.c
 - ② fs3399_int.c
 - ③ fs3399_beep_mode.c(修改了文件名)
 - 4 fs3399_int.h
 - ⑤ fs3399_beep_mode.h (修改了文件名)
 - 6 Makefile



12-fs_irq_key_beep实验工程文件夹

· 汇编语言与C语言混合编程的程序



12-fs_irq_key_beep实验程序(1)

```
📕 main.c - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
#include "fs3399_int.h"
int main()
         key_beep_irq();
         while (1)
         return 0;
```

12-fs_irq_key_beep实验程序(2)

```
🧻 fs3399 int.c - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
  return 0;
//irq 中断处理函数
void do irg(void)
  unsigned long nintid;
  unsigned long long irgstat;
  asm volatile("mrs %0, " stringify(ICC IAR1 EL1): "=r" (irgstat));
  nintid = (unsigned long)irqstat & 0x3FF;
  if (nintid < NR GIC IRQS)
    g irg handler[nintid].m func((void *)(unsigned long)nintid);
  asm volatile("msr " __stringify(ICC_EOIR1_EL1) ", %0" :: "r" ((unsigned long long)nintid));
  asm volatile("msr " stringify(ICC DIR EL1) ", %0":: "r" ((unsigned long long)nintid));
  isb();
//KEY1中断响应处理逻辑: 按键控制亮灭
static void key_beep_change(void)
  if (GPIO1->INT STATUS & (0x01 << (8 + 2)))
                                                       //Interrupt status
    GPIO1->PORTA EOI = (0x01 << (8 + 2));
                                                       //Clear interrupt
    if (flag == 0) {
         beep mode(1);
                                                       //蜂鸣器响
         flag = 1;
    } else {
                                                       //蜂鸣器不响
         beep mode(0);
         flag = 0;
//GPIO1_B2(KEY1)按键中断服务程序
void key beep irq(void)
                           //使能中断
  enable interrupts();
  // GPIO设置
                                     \&= \sim (0x01 << (8 + 2));
  GPIO1->SWPORTA DDR
                                                                                   //should be Input
  GPIO1->INTEN
                                    |= (0x01 << (8 + 2));
                                                                                   //Interrupt enable
  GPIO1->INTMASK
                                    \&= \sim (0x01 << (8 + 2));
                                                                                   //Interrupt bits are unmasked
  GPIO1->INTTYPE LEVEL
                                    |= (0x01 << (8 + 2));
                                                                                   //Edge-sensitive
  GPIO1->INT POLARITY
                                    \&= \sim (0x01 << (8 + 2));
                                                                                   //Active-low
  GPIO1->DEBOUNCE
                                    |= (0x01 << (8 + 2));
                                                                                  //Enable debounce
  // 注册中断函数并使能
  irg install handler(GPIO1 INTR, (interrupt handler t *)key beep change, (void *)(0));
  irq handler enable(GPIO1 INTR);
```

12-fs_irq_key_beep实验程序(3)

```
🧻 fs3399 beep mode.c - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
#include "fs3399 beep mode.h"
void beep mode(int mode)
        //设置GPIO1 C7为输出模式 (beep)
        GPIO1->SWPORTA DDR \mid= (0x1 << 23);
        //设置GPIO1 C7 输出低电平 (蜂鸣器不响)
        GPIO1->SWPORTA DR &= (\sim(0x1 << 23));
        if(0 == mode)
                                //蜂鸣器不响
                //设置GPIO1 C7 输出低电平
                GPIO1->SWPORTA_DR &= (\sim(0x1 << 23));
                                //蜂鸣器响
        if(1 == mode)
                //设置GPIO1 C7 输出高电平
                GPIO1->SWPORTA DR \mid= (0x1 << 23);
```

12-fs_irq_key_beep实验程序(4)

```
// fs3399 int.h - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
  unsigned int ICACTIVER[32]; //0x0380
  unsigned int IPRIORITYR[256]; //0x0400
  unsigned int ITARGETSR[256]; //0x0800
  unsigned int ICFGR[64]; //0x0c00
  unsigned int IGROUPMODR[64]; //0x0d00
  unsigned int NSACR[64]; //0x0e00
  unsigned int SGIR;
                         //0x0f00
  unsigned int RESERVED8[3]; //0x0f04
  unsigned int CPENDSGIR[4]; //0x0f10
  unsigned int SPENDSGIR[4]; //0x0f20
  unsigned int RESERVED9[5236]; //0x0f30
  unsigned int IROUTER[1918]; //0x6100
} gicd_reg, *p_gicd;
#define GICD ((p gicd)RKIO GICD PHYS)
#define ICC IAR0 EL1
                                   S3 0 C12 C8 0
#define ICC IAR1 EL1
                                   S3 0 C12 C12 0
#define ICC EOIR0 EL1
                                   S3 0 C12 C8 1
#define ICC EOIR1 EL1
                                   S3 0 C12 C12 1
#define ICC HPPIR0 EL1
                                   S3 0 C12 C8 2
#define ICC HPPIR1 EL1
                                   S3 0 C12 C12 2
#define ICC BPR0 EL1
                                   S3 0 C12 C8 3
                                   S3 0 C12 C12 3
#define ICC BPR1 EL1
#define ICC DIR EL1
                                   S3 0 C12 C11 1
#define ICC PMR EL1
                                   S3 0 C4 C6 0
#define ICC RPR EL1
                                   S3 0 C12 C11 3
#define ICC CTLR EL1
                                   S3 0 C12 C12 4
#define ICC CTLR EL3
                                   S3 6 C12 C12 4
#define ICC SRE EL1
                                   S3 0 C12 C12 5
#define ICC SRE EL2
                                   S3 4 C12 C9 5
#define ICC SRE EL3
                                   S3 6 C12 C12 5
#define ICC IGRPEN0 EL1
                                   S3 0 C12 C12 6
                                   S3 0 C12 C12 7
#define ICC IGRPEN1 EL1
#define ICC IGRPEN1 EL3
                                   S3 6 C12 C12 7
#define ICC SEIEN EL1
                                   S3 0 C12 C13 0
#define ICC SGI0R EL1
                                   S3 0 C12 C11 7
#define ICC SGI1R EL1
                                   S3 0 C12 C11 5
#define ICC ASGI1R EL1
                                   S3 0 C12 C11 6
extern void enable interrupts(void);
extern void irq install handler(int irq, interrupt handler t *handler, void *data);
extern int irg handler enable(int irg);
extern void do irq(void);
extern void key beep irq(void);
```

#endif

12-fs_irq_key_beep实验程序(5)

```
illustration in the state of t
```

12-fs_irq_key_beep实验程序(6)

```
Makefile - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
CROSS COMPILE := ~/toolchain/6.4-aarch64/bin/aarch64-linux-
CFLAGS += -g -O0 -fno-builtin -nostdinc -I./common/include -I./include
CC =
                 $(CROSS COMPILE)qcc
LD =
                 $(CROSS COMPILE)Id
OBJCOPY =
                 $(CROSS_COMPILE)objcopy
OBJDUMP =
                 $(CROSS COMPILE)objdump
OUTPUT DIR = ./output
NAME = $(OUTPUT DIR)/fs irq key beep
OBJSss := $(wildcard ./start/*.S) $(wildcard ./common/src/*.S) \
                  $(wildcard ./source/*.S) $(wildcard ./*.S) \
                  $(wildcard ./start/*.c) $(wildcard ./common/src/*.c) \
                 $(wildcard ./source/*.c) $(wildcard ./*.c)
OBJSs := $(patsubst %.S,%.o,$(OBJSss))
OBJS := $(patsubst %.c, %.o, $(OBJSs))
all:$(OBJS)
         @ echo " LD Linking $(NAME).elf"
         @ $(LD) -Tmap.lds -o $(NAME).elf $^
         @ echo " OBJCOPY Objcopying $(NAME).bin"
         @ $(OBJCOPY) -O binary -S $(NAME).elf $(NAME).bin
         @ echo " OBJDUMP Objdumping $(NAME).dis"
         @ $(OBJDUMP) -D $(NAME).elf > $(NAME).dis
%.o: %.S
         @ echo " AS $@"
         @ $(CC) -o $@ $< -c $(CFLAGS)
%.o: %.c
         @ echo " CC $@"
         @ $(CC) -o $@ $< -c $(CFLAGS)
distclean clean:
         @ echo " CLEAN complete."
         @ rm $(OBJS) $(NAME).* main.o -rf
install:
        cp $(NAME).bin /mnt/hgfs/share
```

设计实验2-6: 串口发送与接收(混合编程)

- 实验工程06-fs_uart只完成了串口的发送功能,该工程的"fs3399_uart.c"文件中还提供了串口接收函数"char fs_getc()"。
- · 请采用汇编语言与C语言混合编程的方式编写发送与接收的程序: 13-fs_uart_receive
- 编程思路:请在06-fs_uart实验工程的基础上修改程序,只需要修改以下2个程序,其它程序与06-fs_uart实验工程相同:
 - ① main.c
 - 2 Makefile


13-fs_uart_receive实验工程文件夹

· 汇编语言与C语言混合编程的程序



13-fs_uart_receive实验工程的运行

- 1、运行PUTTY.EXE (串口连接工具),将其处于"=>"状态
- 2、关闭Putty
- 3、运行UartAssist.exe(串口调试助手),打开串口
- 4、在Ubuntu中运行程序,此时串口调试助手中显示程序发送的结果
- 5、在串口调试助手的"发送"框中输入"abc123",点击发送,此时串口调试助手的"接收"框中显示"abc123",表示程序运行正确









13-fs_uart_receive实验程序(1)

```
🤳 main.c - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
         char str1[] = "FS3399 UART test string!";
         char str2[] = "Xiamen University";
         char c;
         fs uart init(115200);
                                                //串口初始化, 115200 is baud rate
         //测试串口发送数据
         //发送字符
          fs_putc('A');
          fs_putc('B');
          fs putc('C');
          fs putc('1');
          fs putc('2');
          fs putc('3');
          fs putc('a');
          fs putc('b');
          fs_putc('c');
          fs putc('\n');
          fs putc('\r');
         //发送字符串
         fs_puts(str1);
         //发送字符
         fs putc('\n');
         fs_putc('\r');
         //发送字符串
          fs_puts(str2);
         //printf函数测试
         printf("\n\r");
         printf("fs3399 test printf function\n\r");
         while (1)
                   c = fs_getc();
                   fs_putc(c);
         return 0;
```

13-fs_uart_receive实验程序(2)

```
Makefile - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
CROSS COMPILE := ~/toolchain/6.4-aarch64/bin/aarch64-linux-
CFLAGS += -g -O0 -fno-builtin -nostdinc -I./common/include -I./include
CC =
                  $(CROSS COMPILE)gcc
LD =
                  $(CROSS COMPILE)Id
OBJCOPY =
                  $(CROSS COMPILE)objcopy
OBJDUMP =
                  $(CROSS COMPILE)objdump
OUTPUT DIR = ./output
NAME = $(OUTPUT DIR)/fs uart receive
OBJSss := $(wildcard ./start/*.S) $(wildcard ./common/src/*.S) \
                  $(wildcard ./source/*.S) $(wildcard ./*.S) \
                  $(wildcard ./start/*.c) $(wildcard ./common/src/*.c) \
                  $(wildcard ./source/*.c) $(wildcard ./*.c)
OBJSs := $(patsubst %.S,%.o,$(OBJSss))
OBJS := $(patsubst %.c,%.o,$(OBJSs))
all:$(OBJS)
         @ echo " LD Linking $(NAME).elf"
         @ $(LD) -Tmap.lds -o $(NAME).elf $^
         @ echo " OBJCOPY Objcopying $(NAME).bin"
         @ $(OBJCOPY) -O binary -S $(NAME).elf $(NAME).bin
         @ echo " OBJDUMP Objdumping $(NAME).dis"
         @ $(OBJDUMP) -D $(NAME).elf > $(NAME).dis
%.o : %.S
         @ echo " AS $@"
         @ $(CC) -o $@ $< -c $(CFLAGS)
%.o : %.c
         @ echo " CC $@"
         @ $(CC) -o $@ $< -c $(CFLAGS)
distclean clean:
         @ echo " CLEAN complete."
         @ rm $(OBJS) $(NAME).* main.o -rf
install:
         cp $(NAME).bin /mnt/hgfs/share
```

Thanks