04 从粉末里挖出零件：SLS与MJF

树脂件像从液面升起，粉末打印件则常像一次小型考古：打开成形单元，零件埋在粉末中，需要清理出来。粉末床路线先铺一层薄粉，再选择性让其中一部分结合。周围未结合的粉末包围着作品，使一些复杂几何不必像桌面挤出那样设置独立支撑。这里先谈高分子粉末；金属粉床的热传导和支撑要求在下一章另外解释。[19]

SLS：用激光选择区域



AI教学示意：上排为聚合物粉床可能表达的连环、风道与弹性晶格；下排为金属轻量支架、通道结构和局部精加工表面的概念。通道形状并非可运行的工程设计。


选择性激光烧结SLS常用于尼龙等高分子粉末。铺粉之后，激光沿截面扫描，重复铺粉与扫描形成零件。打印不是在一盒完全冷的粉中随意画线，预热、温度均匀性和冷却控制很重要。它适合生产复杂卡扣、管道、外壳或铰接结构，但小孔、薄壁与狭窄间隙都需要符合相应设计边界。[20]

可以把若干互不相连的零件安排在成形空间中，不过摆放不是越挤越好。空间利用、热行为、清粉可达性都要考虑。“一盒装满”与“每一件都合格”是两种目标。对于服务商来说，一批混合订单的管理与后处理效率，有时比单个模型的打印时间更能决定交付周期。

[19] EOS《Selective Laser Sintering》 · eos.info
[20] Formlabs《Selective Laser Sintering: Complete Guide》 · formlabs.com

MJF：先用液体标记，再施加热能

HP的Multi Jet Fusion也从高分子粉末床开始，但不是让激光逐处扫描。喷头在粉层上选择性沉积熔结剂与细化剂，再配合热能控制哪些区域结合、哪些边缘受到抑制。这里喷出的液体不是最终零件的主要体积，也不是像胶水一样简单把一团冷粉粘住，因此不能因它“有喷头”就归为材料喷射或黏结剂喷射。[21]



图：SLS 与 MJF 的聚合物粉床连接机制。MJF 功能剂配合红外热能，并非用胶水把粉末粘住。依据 [20]及 [21]绘制。

问题	高分子SLS	HP MJF
选择结合区域	激光路径	功能液体沉积与热能协同
共通点	粉末床、逐层构建、需清粉	粉末床、逐层构建、需清粉
易误读之处	名称不能证明任意材料都能烧结	喷液体不等于黏结剂喷射
应怎样比较	同材料、同几何、同验收要求	同材料、同几何、同验收要求

从产品照片很难可靠区分所有SLS与MJF零件。染色、喷砂与平滑处理可能遮住原始外观，材料与设备条件也会改变颜色和触感。因此，照片适合观察表面；判断工艺还需要加工记录。

本页资料 · 点击标题访问来源

[20] Formlabs《Selective Laser Sintering: Complete Guide》 · formlabs.com
[21] HP《Comparing Binder jetting, Material Jetting, Multi Jet Fusion and SLS》 · hp.com

颗粒感可以是风格，也可以需要处理

粉末件表面常有细颗粒质感。它对工业夹具可能完全可以接受，放在经常触摸的眼镜框上，则可能希望通过染色、喷砂、涂覆或化学平滑得到更舒适外观。EOS把多种后处理路线列为独立工艺；这提醒我们，漂亮成品不是从机器里自动“掉出来”的默认状态。[22]

封闭空腔是一个典型误区：能把外壁打印出来，不代表里面的粉能自动消失。设计时必须安排清理通路，检查实际开口和内部路径。对于活动连接，还要留足让粉末移除与运动发生的间隙；“打印成一个组件”不等于“零间隙”。

用料与经济性，要看整批任务

未结合粉末可能按照指定比例与新粉混用，但它经历过热历史，不能无限循环，也不能假设所有系统共用一个刷新比例。材料利用率、更新粉量、清粉损失、冷却等待和设备利用率都会影响成本。服务商的一只小外壳报价，包含的不只是成品称出的几克尼龙。

适合兴趣读者的练习，是拿一张粉末打印成品图，圈出它最难清粉的三个区域，再想象如果改成FFF，需要在哪里加支撑。这个练习不要求你买工业机，却能帮助理解为什么同一个模型在不同工艺中，设计要跟着改变。

应用现场：一批一样，或者每件都不一样

Brose：汽车座椅里的小零件，也可能成为终用件。 Formlabs于2024年的Brose案例展示了SLS制造的汽车座椅组件，包括用于BMW X7的卡扣，以及作为另一项生产任务介绍的Bowden拉索释放组件。这里的打印已不只是检查外观：零件会进入实际装配，必须符合对应车型和用途的要求。[23]

本页资料 · 点击标题访问来源

[22] EOS《Post-Processing in 3D Printing》 · eos.info
[23] Formlabs，Brose的SLA与SLS汽车生产应用（2024） · formlabs.com



图：Formlabs案例中用于BMW X7座椅装配的打印卡扣[23]。真实照片；图片权利归原权利人，未确认开放再分发许可。它与文中的Bowden释放组件是不同零件。

对小型批量零件来说，粉床能在一次构建中安排许多件，又不用为每件增加树枝状独立支撑。省下支撑设计并不免除冷却、清粉、尺寸与功能检验。报道中的用途成立，也不代表随意换一种尼龙或打印方向，就能得到已经通过同样验证的汽车零件。

iOrthotics：把不同人的足形，放入同一个数字流程。 该企业2018年公开的案例描述了接收足部扫描、通过专用软件生成矫形器设计、使用HP Multi Jet Fusion制造的工作流。这里的重点是批量定制：同一批次可以容纳不同形状，不必先为每位使用者开一副固定模具。[24]

本页资料 · 点击标题访问来源

[23] Formlabs，Brose的SLA与SLS汽车生产应用（2024） · formlabs.com
[24] iOrthotics，HP MJF足矫形器数字制造案例（2018） · ioprint3d.com.au



图：iOrthotics公开案例中的HP打印设备照片[24]，不是足矫形器成品。图片权利归原权利人，未确认开放再分发许可。

这条路线把价值放在“扫描、设计、制造、适配”之间的衔接，而不是仅把传统铣削材料换成粉末。成形后仍要清理和完成相应表面、配套与适配工作。足矫形器的形状和使用效果由专业评估决定，不能把一份足部扫描直接当作已完成的产品设计；本例介绍制造分工，不提供诊疗方案。

两个案例分别说明了粉床的不同吸引力：Brose重视合格小件的批量组织，iOrthotics重视不同几何的统一生产。两者都需要批次追踪、稳定材料和检验；“同一盒里放得下”只是工艺规划的起点。

本页资料 · 点击标题访问来源

[24] iOrthotics，HP MJF足矫形器数字制造案例（2018） · ioprint3d.com.au