07 材料不是排行榜：从一卷线材读懂性能

假设你要做三个东西：放在书架上的小雕塑、卡在自行车上的灯架、能反复挤压的防撞脚垫。它们看起来都只是“小塑料件”，需求却完全不同。雕塑先关心表面和颜色；灯架要面对日晒、振动与夹紧力；脚垫需要变形后恢复。选材料最有效的起点，是写出物件将遭遇什么，而不是问哪种材料最强。

三组容易混淆的词



AI教学示意：十二种外观概念样片，从常用塑料、工程复材到金属、陶瓷与木粉复合料。颜色和外观不能识别材料牌号，亦不能据此判断性能。

强度回答破坏前能承受多大应力；刚度回答受力后多容易变形；韧性涉及吸收能量、抵抗突然断裂的能力。硬而脆的零件可以很难划伤，却不耐摔。柔软的材料也可能很难拉断。打印件的这些表现又受成形方向、孔隙、壁厚和工艺影响。拿原料颗粒的资料，不能直接替代打印件的测试报告。

还要区分“材料家族”和“商品配方”。PA是聚酰胺的总称，PA6、PA11、PA12并不是同一种料；一种品牌的“耐热PLA”也不能代表所有PLA。读技术数据表时，先看测试标准、试样方向、干湿状态和是否退火，再比较数字。Prusa的材料指南适合查打印条件与后处理兼容性，而非把所有性能压成一个总分。[32]

本页资料 · 点击标题访问来源

[32] Prusa Research，Filament Material Guide · help.prusa3d.com

从桌面常用料到工程料

材料	值得观察的性格	首先问什么
PLA	容易获得整洁外观、颜色丰富	是否会遇到高温或长期受力?
PETG	常用于功能件，兼顾可打印性与韧性	拉丝、表面和装配间隙能否接受?
ABS / ASA	常见工程热塑料；ASA偏向耐候需求	是否具备合适的封闭环境与排风?
TPU	柔韧，适合缓冲、柔性连接	硬度、回弹与送料系统是否匹配?
PA	尼龙家族，常见耐磨与功能应用	具体是哪种PA，吸湿后如何变化?
PC	聚碳酸酯家族，适合较高要求功能件	翘曲、层间结合与设备能力如何?

这张表只是选题地图，不能代替配方数据。比如“TPU 95A”中的数字关联邵氏硬度，但同样硬度不代表相同回弹、耐磨或耐化学性。许多复合配方还改变了基础树脂的表现。[32]

再往上是PEEK、PEKK、PEI等高性能聚合物。它们的价值可能在耐热、耐化学性或特定阻燃需求上，代价则是更严苛的成形环境。INTAMSYS的材料体系把PEEK、PEKK、PEI与工程材料、支撑材料分列，这说明“能把料熔出来”和“能稳定制成合格零件”是两回事。ULTEM是SABIC的商标；PEI是材料家族名，不能当作两种平行工艺。[33]

“碳纤维料”究竟加了什么

常见的PA-CF、PETG-CF，通常是在塑料基体中混入短切纤维。它们可能改变刚度、尺寸稳定性和表面观感，也可能增加磨耗；这不等于把一根连续碳纤维从零件一端铺到另一端。连续纤维增强还涉及纤维路径与载荷方向。买料时应追问基体、填料形态及测试方向，而不是只认包装上的“碳纤维”。Prusa把复合料单列，并提醒填充料具有与未填充树脂不同的性能和打印要求。[34]

木粉、金属粉、夜光粉也常被加入线材。木粉填充料并非整块木材；金属外观线材通常仍以聚合物承担结构。另一方面，专用于脱脂烧结的金属填充线材，会经历移除粘结剂与烧结，才获得目标金属件。两者应看后续工艺区分，不能凭重量或外观判断。

树脂、金属、陶瓷：成形以后还有材料变化

“树脂打印”中的树脂通常指可光固化配方，它可以模拟刚性、弹性、耐热或铸造需求，却不必与其模拟的热塑料具有相同化学组成。颜色相同不代表性能相同；医疗用途还依赖指定的清洗、后固化和完整验证流程。[35]

本页资料 · 点击标题访问来源

[32] Prusa Research，Filament Material Guide · help.prusa3d.com
[33] INTAMSYS，Industrial 3D Printing Filaments & Materials · intamsys.com
[34] Prusa Research，Material guide（复合料与各材料专题） · help.prusa3d.com
[35] Formlabs，3D printing post-processing FAQs · formlabs.com

金属打印常见不锈钢、工具钢、铝合金、钛合金、镍基合金、钴铬和铜等体系。EOS的材料库按合金与工艺方案组织，而非只写“钢”或“钛”：成分、粉末状态和热处理都会影响最后的组织与表现。选钛不是自动获得轻量化，几何设计和使用条件仍然决定它是否值得。[36]

陶瓷则可能以浆料、含陶瓷粉的光敏体系、粉末与粘结剂等形式进入设备。打印后往往需要脱脂、烧结，部分路线还需浸渗。成形时的“生坯”与最后的陶瓷件不是同一状态。ExOne对陶瓷粘结喷射的说明也强调，后处理决定最终材料表现。[37]

一个观察练习：为自己的手机支架写三行需求：受力、环境、外观。然后问候选材料分别解决了哪一行。若一个昂贵材料没有解决实际需求，就没有必要为了名字升级。

本页资料 · 点击标题访问来源

[36] EOS，Metal Powder for 3D Printing · eos.info
[37] ExOne，Polymer / ceramic printing process information · exone.com