
SPARQ

Измеритель S-параметров на принципе импульсной рефлектометрии

("S-Parameters Quick")



Что такое S-параметры?




- ✓ S-параметры измеряют параметры отраженной и падающей волн в тестируемых устройствах
- ✓ 'S' происходит от слова "Scattering" (Рассеивание)
- ✓ Тестируемые устройства могут быть: коаксиальные кабели. Пассивные антенны, активные усилители, микроволновые фильтры и т.п..
- ✓ S-параметры имеют модуль коэффициента передачи/отражения (dB) и фазу (градусы)
- ✓ Принятое обозначение: S<выход><вход>
 - о пример S21 = передача от порта 1 к порту 2
- ✓ Для измерения S-параметров используют векторные анализаторы и импульсные рефлектометры.



Введение измерение в S-параметров

- ✓ S-параметры (от словосочетания Scattering matrix «матрица рассеивания») это путь точного описания как ВЧ энергия проходит через многопортовые тестируемые устройства.
- ✓ ТЕСУ, в большинстве случает представляется как «черная коробка»
- √ Матрица S-параметров для N-портового устройства содержит № S-параметров
- ✓ S-дарамарды комплексыне величины (модуль вектора и фазы)











Пример отображения параметра S21 для переходной платы





Число портов ответ на вопросы



= ec

есть сопротивление (согласованное или нет)

есть физическая связь между портами



Порты 1 и 3 имеют физическую связь

Порты 2 и 4 имеют физическую связь


Hz S dB R 50

10000000 -9.325388e+000 1.696448e+001 -3.212368e+001 3.957784e+001 -1.384781e+000 -4.905982e+001 -3.381277e+001 1.285916e+002 -3.230127e+001 4.017078e+001 -9.149292e+000 1.045316e+001 -3.461039e+001 1.259645e+002 -1.607169e+000 -4.862178e+001 -1.398305e+000 -4.915537e+001 -3.441459e+001 1.250791e+002 -9.583646e+000 1.170182e+001 -3.219268e+001 4.153238e+001 -3.382233e+001 1.293954e+002 -1.482399e+000 -4.926255e+001 -3.227425e+001 4.223647e+001 -8.501068e+000 1.329251e+001 20000000 -8.415854e+000 -7.429701e+001 -2.185791e+001 -6.994311e+000 1.589352e-001 -1.004102e+002 -2.742099e+001 1.961331e+001 -2.194702e+001 -4.438735e+000 -7.701551e+000 -8.483125e+001 -2.915839e+001 1.245748e+001 4.715231e-001 -1.000467e+002 1.677796e-001 -9.970387e+001 -2.906990e+001 1.002416e+001 -9.329252e+000 -8.454984e+001 -2.182191e+001 -6.116842e+000 -2.748248e+001 2.258983e+001 5.479714e-001 -1.001441e+002 -2.189178e+001 -3.320241e+000 -6.462896e+000 -7.856100e+001 30000000 -1.086403^-+001 -1.781489e+002 -2.063685e+001 -7.824953e+001 -4.649954e+001 -1.581036e+002 -2.615018e+001 -1.204220e+00^- 2.79e+001 -1.004012 -2.796994e+000 -2.665018e+001 -1.204220e+00^- 2.79e+001 -1.004012 -2.796994e+000 -2.665018e+001 -1.204220e+00^- 2.79e+001 -2.796994e+000 -2.665018e+001 -1.204220e+00^- 2.79e+001 -2.796994e+000 -2.665018e+001 -2.796994

Отражение / передача


(частотная область)

- ✓ Отражение: потери при отражении (dB)
 - отношение в dB мощности отраженного сигнала по отношению к приложенной мощности сигнала
- ✓ Передача: потери при передаче сигнала (dB)
 - о отношение в dB мощности переданного сигнала по отношению к приложенной мощности сигнала





Основные особенности 4-портовых измерений



- ✓ 4-портовое ТЕСУ может быть представлено как с общими, так и с дифференциальными входами
 - ❖ Для 4-х полюсника с общим входом S-параметры выглядят как для 2-хполюсника, только S-параметры

$$\begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} & S_{14} \\ S_{21} & S_{22} & S_{21} & S_{24} \\ S_{31} & S_{32} & S_{33} & S_{24} \\ S_{41} & S_{42} & S_{43} & S_{44} \end{bmatrix}$$

❖ Но 4-портовое ТЕСУ может быть представлено как 2-х портовое ТЕСУ, но с дифференциальными входами; в этом случае Sпараметры можно отобразить в «смешанном режиме»



Смешанный режим S-параметров






$$\begin{pmatrix}
s & 11 & s & 12 & s & 13 & s & 14 \\
s & 21 & s & 22 & s & 23 & s & 24 \\
s & 31 & s & 32 & s & 33 & s & 34 \\
s & 41 & s & 42 & s & 43 & s & 44
\end{pmatrix}
\cdot
\begin{pmatrix}
a1 \\
a2 \\
a3 \\
a4
\end{pmatrix} =
\begin{pmatrix}
b1 \\
b2 \\
b3 \\
b4
\end{pmatrix}$$



Технологии развиваются со скоростями передачи...

- Высокие тактовые частоты и скорости передачи в компьютерах, телекоммуникации и сетевом оборудовании
- Новые стандарты во всем гигабитном диапазоне
 - PCIE Gen(3) 8 Гбит/с
 - SATA Gen(3)/SAS2
 - 10 Гигабитный интернет
- Высокие скорости передачи подразумевают форму импульса с малым временем нарастания/среза
- Необходимость контроля волнового сопротивления при воздании систем передачи



высокоскоростная переходная плата



Высокоскоростные системы передачи данных требуют...

 Факторы, игнорируемы на низких скоростях передачи, становятся критическими – перекрестные помехи, межсимвольная интерференция





рисунок показывает ключевые моменты, на которые следует обращать внимание при увеличении скоростей передачи данных


- Качество линий передачи становится критическим на высоких скоростях
- Анализ ИР становится частью измерения целостности сигнала высокоскоростных устройством вместе с джиттером

Основные проблемы целостности сигнала






Основные проблемы целостности сигнала






Отражения



Как межсимвольная интерференция создает джиттер в системе




 линии передачи и электронные компоненты, которые служат передатчиками и приемниками, имеют ограниченную полосу частот. Это приводит к тому, что фронты сигнала становятся не идеальными. Первый бит после переключения полярности может не достигнуть нужной амплитуды в заданный промежуток времени. Для этого некоторые системы используют «предыскажения», которые делают фронты сигнала более крутыми.

Как межсимвольная интерференция создает джиттер в системе


Поток данных = есть порядок бит, при котором возникает ошибка временного интервала при переключении полярности. Рассмотрим шаблон 00010 и 11110

Переход1->0 в последовательности 00010 и 11110 приводит к разному результату при достижении порогового уровня



Межсимвольная интерференция (МСИ)

это основная причина детерминированного джиттера




Основы импульсной рефлектометрии



Что такое ИР

ИР- <u>И</u>мпульсная <u>Р</u>ефлектометрия (ИР)



- ✓ Импульсный генератор используется для создания импульса возмущения (стимулятор)
- ✓ Отражение напряжения от тестируемого устройства (ТЕСУ) измеряются осциллографом на совпадение напряжения тестирования
- ✓ <u>Форма</u> измеренного отраженного сигнала помогает определить характер цепи и расположение неоднородностей

❖ИР измеряет *Неоднородности*, что означает отражение и расстояние до него

❖ Это измерение отражение во временной области









Time

Холостой Ход (Zнагр $\to ∞$) Пример ИР




Определение Vomp:

Vотр = Vвозм
$$\left(\begin{array}{c} Z \text{нагр} - Z_0 \\ \hline Z \text{нагр} + Z_0 \end{array}\right)$$
 Zнагр $\rightarrow \infty$, \therefore Vотр = Vвозм \therefore






Холостой Ход (Zнагр $\rightarrow ∞$) Пример ИР






Короткое замыкание(Zнагр =0) Пример ИР



Определение Vomp:

Votp = Vbosm
$$\left(\frac{Z_{\text{Harp}} - Z_0}{Z_{\text{Harp}} + Z_0}\right)$$


 $Z_{\text{Harp}} \rightarrow 0, \qquad \therefore \text{Votp} = \text{Vbosm}$





Короткое замыкание(Zнагр =0) Пример ИР


, Hеобработанная кривая



Выравненная кривая




Согласованная нагрузка (Z_{нагр} =500м) Пример ИР





Согласованная нагрузка


Пример ИР







Индуктивная (L) и Емкостная (C) нагрузки

Тестируемое устройство




Тестируемое устройство







Понимание отображения ИР



Индуктивные (L) и Емкостные (C) неоднородности







Индуктивность может быть рассчитана непосредственно по форму сигнала

$$L = \frac{1}{2} \int_{t_1}^{t_2} Z(t) dt$$



Емкость может быть рассчитана непосредственно по форму сигнала

$$C = \frac{1}{2} \int_{t_1}^{2} \frac{1}{Z(t)} dt$$

Последовательная индуктивность (L)







Шунтирующая емкость (С)





Определение места нахождения





Физически расстояние до неоднородности может быть определено как:

$$D = 0.5*(T)*(v_p)$$

 ${f D} = \Phi$ изическое расстояние до неоднородности ${f T} = {f B}$ ремя до неоднородности от начала импульса возмущения до точки неоднородности и обратно (задержка обратного хода) ${f v}_{f p} = {f c}$ корость распространения (свойство материала)



Многоступенчатое сопротивление



Что такое передаточная импульсная

❖это измерения передаточной характеристики во временной области

характеристика


ПИХ – <u>П</u>ередаточная <u>И</u>мпульсная <u>Х</u>арактеристика (ПИХ)

✓ Импульсный генератора обеспечивает формирование возмущающего импульса (стимуляция)


✓ <u>Передаточная характеристика</u> <u>тестируемого устройства</u> (ТЕСУ) измеряется осциллографом

✓ ПИХ включает потери при передаче

✓ Необходимо 2 ИР модуля – один для стимуляции, другой для измерений_



вч



ПИХ измерения





Нормализация АЧХ (калибровка)

♦ АЧХ устройства и разъемов до калибровки


Метод калибровки:

**K3*

Использование двух мер
– КЗ и согласованной нагрузки

Использование трех мер – КЗ, XX и согласованной нагрузки

❖После калибровки – неравномерности АЧХ, вызванные разъемами и линиями передачи скомпенсированы




TDR/TDT, векторные анализаторы и измерение S-параметров

✓ TDR/TDT и S-параметры описывают процесс отражения и передачи во


временной и частотной области.

- √TDR/ TDT измерения могут быть преобразованы в частотный домен для анализа S-параметров.
- ✓ S-параметры могут быть преобразованы во временной домен для измерения TDR/TDT



TDR/TDT


S-параметры





Отражение— корреляция в S_{11}

S-параметры полученные с векторного анализатора цепей и извлеченные из ИР измерений





Анализатор SPARQ ("S-Parameters Quick")



- Измеритель S-параметров на принципе импульсной рефлектометрии
 - частотный диапазон 40 ГГц на 4-х портах
 - встроенный автоматический OSLT (XX; КЗ; СН; МПК)
 - управление всего одной кнопкой
 - низкая цена, по сравнению с векторными анализаторами
 - малое время калибровки и измерения
 - компактные размеры



модели SPARQ

- SPARQ-4004E: 4 порта, 40 ГГц, внутр.калибратор
- SPARQ-4002E: 2 порта, 40 ГГц, внутр.калибратор
- SPARQ-4002M: 2 порта, 40 ГГц, внеш.калибратор
 В перспективе будут и модели с большим числом

портов

Включает в себя:

- 40 ГГц фазостабильные кабели
- 2.92 мм адаптеры
- специальный ключ, универсальный ключ
- USB накопитель с софтом




Архитектура SPARQ




Основан на принципе импульсной рефлектометрии

- система сбора информации использует формирователь с временем нарастания 6 пс
- LeCroy развертка CIS обеспечивает сбор 250 осциллограмм/сек
- 40 ГГц переключатели управляют подключением входного сигнала и калибровочного комплекта
- Алгоритм компенсации обеспечивает получение S-параметров только для измеряемого устройства.



Так это выглядит изнутри ☺










Где образцовые площадки для подключения?


Другими словами, что это за система, которую мы используем для измерения?






возможности SPARQ по <u>самокалибровке</u>

SPARQ показывает систему по ее анализу.




- До сегодняшнего для измерение S-параметров это преодоление множества сложностей
 - Векторные анализаторы не имеют встроенных систем калибровки
 - пользователи ИР должны учитывать влияние кабелей и тестовых площадок
- Мы делаем измерения ближе к пользователю...
 - Патентованный алгоритм измерения S-параметров позволяет вам компенсировать «известные» элементы системы.
- Пользователь сам конфигурирует SPARQ на необходимые компенсации адаптеров, кабелей и пр.

План-Карта SPARQ




процесс компенсации в SPARQ

Заданные S-параметры компонентов системы...




...и использование OSLT калибровки...

Мы рассчитываем S-параметры тестируемого устройства



Зависимость динамического диапазона от частоты





калибровка SPARQ и время измерения

0

Измерения зависят от вычислительных возможностей используемого компьютера

| 2-портовые измерения, включая калибровку | | | | | |
|--|---------|----------|------------|--|--|
| | | Пред. | Режим | | |
| # порта | # точек | просмотр | измерения | | |
| 2 | 1000 | 29 c | 1мин 36 с | | |
| 2 | 4000 | 42 c | 1 мин 52 с | | |
| 2 | 8000 | 56 c | 2 мин 15 с | | |

| Общее время калибровки | | | |
|------------------------|------------------|--|--|
| Режим погрешности | Время калибровки | | |
| Пред. просмотр | 11 c | | |
| измерение | 1 мин | | |

| 4-port measurement time, including calibration | | | | | |
|--|---------|------------|------------|--|--|
| | | Пред. | Режим | | |
| # порта | # точек | просмотр | измерения | | |
| 4 | 1000 | 1 мин 36 с | 4 мин 37 с | | |
| 4 | 4000 | 4 мин 14с | 6 мин 45с | | |
| 4 | 8000 | 7 мин 17 с | 10 мин 5с | | |

- Режим предпросмотра: Быстрая калибровка и малое время измерений
- Режим измерения: Больше усреднений сигнала для лучшей достоверности.
- Калибровка может выполняться перед каждым измерением без отключения/подключения тестируемого устройства



Результаты измерения SPARQ




Экран отображения SPARQ





Диаграмма Смита





Инструмент для оценки целостности сигнала, который вы оживали

- 1. измерение АЧХ в дифференциальном и несимметричном режимах до 40 ГГц
- 2. Смешанный режим измерения ослабления до 40 ГГц
- 3. ИР осциллограмма во время измерения
- 4. измерение ослабления в дифференциальном и несимметричном режимах до 40 ГГц
- 5. Режим отображения АЧХ
- 6. измерение сопротивления в дифф. и несимметричном режимах от длины линии
- 7. регулируемое время нарастания для всех доменов



- 8. до 16 одновременно индицируемых измерений
- 9. независимая растяжка на каждую осциллограммуе Стоу

Конфигурирование результирующих осциллорамм

- селектор S-параметров:
 - Выбор в зависимости от числа портов
 - SDxDy это примечания LeCroy
 - SDDху типичное отображение
 - Но ... если у вас >10 портов.




- селектор результата:
 - результат в частотной области
 - результат во временной области
 (Rho и Z только для S11, S22)





Несимметричный режим <-> смешанный режим


Несимметричный режим <-> смешанный режим для конвертации нужен только пересчет






Применение смешанного режима: краткий экскурс

• Пример несогласованной дифференциальной пары





S-параметры несимметричные



• S11, S22, : несимметричные потери отражения

S31, S42: несимметричные потери передачи


Это может быть использовано для определения дифференциальный свойств цепи, преобразованием в режим смешанных S-параметров

Режим смешанных S-параметров




$$\begin{bmatrix} sdd_{11} & sdd_{12} & sdc_{11} & sdc_{12} \\ sdd_{21} & sdd_{22} & sdc_{21} & sdc_{22} \\ scd_{11} & scd_{12} & scc_{11} & scc_{12} \\ scd_{21} & scd_{22} & scc_{21} & scc_{22} \end{bmatrix}$$

- Sdd_{xv}: описывает дифференциальные свойства
- Scc_{ху}: описывает свойства не симметричного режима
- Scd_{xy}: описывает преобразовании из несимметричного в симметричный режим





Пример дифференциальных измерений Sпараметров, используя несимметричные ИР





Результаты SPARQ во временной области



Переходная импульсная характеристика

- Отображение переходной характеристики для заданного пользователем времени нарастания
- Форма ПИХ близка к синусоиде.









Импульсная характеристика

 Производная от переходной импульсной характеристики - импульсная характеристика
 Пример: SD11 и SD22 ИХ:








Измерение Z и R

- Аппроксимация формы сопротивления
- Ось времени электрическая длина
 - как противоположная ПИХ и ИХ
- Пользователь сам выбирает время нарастания для аппроксимации
 - график Z показывает распределение сопротивления в зависимости от частоты



Отраженный и падающий сигнал (TDR/TDT)

- Отображаются «сырые» осциллограммы TDR и TDT
- SPARQ может усреднить:
 - в группу из 250 экрана (использует аппаратное усреднение)
 - как математическая функция усреднения




сравнение SPARQ и векторного анализатора


результаты тестирования



2-портовые анализаторы, 40 ГГц



сравнение SPARQ и векторного анализатора





польза от SPARQ

- стоимость измерения S-параметров значительно ниже, чем у векторного анализатора цепей
 - низкая цена делает измерения S-параметров доступными для всех
- Встроенный автоматический калибратор OSLT
 - нет ручных подключений/отключений или дорогих комплектов ECAL
- Готов для симуляции S-параметров
 - соответствует требованиям пассивности, взаимности и причинности;
 работает с постоянного напряжения
- Отображение как временного, так и частотного домена
 - Измерения на одном конце, смешанные режимы отображения Sпараметров в стандартной комплектации
 - Отображение ПХ, ИХ, Z и Rho
- Автоматическая компенсация тестовых площадок
 - влияние кабелей, адаптеров и пр. исключаются из результатов измерений
- возможность отображения отраженной и падающей волны
 - наглядное отображение TDR/TDT для быстрой проверки и отладки
- Небольшой размер, легкий, простой в использовании.



12-портовый анализатор SPARQ в диапазоне до 40 ГГц

SPARQ-4012E



