


**EJE PRINCIPAL**

Ít	Cantidad	Código del objeto	Descripción:
1	1	F 83214	Tornillo, plana 8-32 x ¼
2	1	31032	cuchilla fija
3	1	31029	cuchilla móvil
4	2	10089	cuchillo de la primavera
5	4	H 103212	Tornillo, Hex HD 10-32 x ½
6	1	15104	Ensamblado, sello del eje looper
7	1	15105	Junta, cierre del eje looper
8	1	10085	Soporte, cuchillo de pivote
9	1	10087	Tornillo, cuchillo de pivote
10	1	11120	Cierre de ducha
11	1	31016	Eje, cuchillo
12	1	10056	Buje, cuchillo eje
13	1	SS 103214CP	Tornillo, Soc. Set 10-32 x ¼ CP
14	1	10086	Enlace, cuchillo
15	1	10084	O-ring
dieciséis	1	10083	Eje, cuchillo de palanca acodada
17	1	WF 10	Lavadora, Flat 10
18	1	10082	Manivela, cuchillo de campana
	1	SS 540316	Tornillo, Soc. Establecer 5-40 x 3/16
19	1	10080	Asamblea, cuchillo biela
20	2	H 103278	Tornillo, Hex HD 10-32 x 7/8
21	1	31015	Eje, principal
22	1	3192	Llave
23	1	10125	Enchufe, eje principal tubería
24	1	31022	Bushing, extremo de la aguja del eje motor
25	3	3129	Arandela de empuje
26	1	31023	Varilla, conectando prim. carrera de alimentación
27	1	31004	, Alimentación excéntrica de elevación
	1	15108	Tornillo, Soc. Ajuste de ¼-20 x 3/8
	1	15109	Tornillo, Soc. Set Point Cono ¼-20 x 3/8
28	1	31028	Engranajes, bomba de impulsión
29	1	SS 832 316 CP	Tornillo, Soc. Conjunto 8-32 x 3/16 punto de cono
30	1	15043	Cuello, eje principal de bloqueo
31	1	15032	O-ring
32	1	4024	Teniendo, empuje
33	1	31021	Buje, extremo de accionamiento del árbol principal
34	1	10094	Gasket, sello del eje motor
35	1	10035	Montaje, eje principal del sello
36	1	10038	Hub, polea
	2	15108	Tornillo, Soc. Ajuste de ¼-20 x 3/8
37	1	10199	Polea, ajustable
	2	SS 142038	Tornillo, Soc. Ajuste de ¼-20 x 3/8
38	3	SF 103258	Tornillo, Soc. Plana de 10-32 x 5/8
39	4	SC 103212	Tornillo, Soc. Cap 10-32 x ½
40	1	SS 832316	Tornillo, Soc. Establecer 8-32 x 3/16
41	2	SB 103212	Tornillo, Soc. BTTN 10-32 x ½
42	2	15108	Tornillo, Soc. Set 10/32 x 3/8




20.6. ASAMBLEA looper



ÍT	Cantidad	Código del objeto	Descripción:
1	1	10060	looper
2	1	SC54012	Soc. El tapón de tuerca, 5-40 x 1/2
3	1	WF5	Lavadora, Piso 5
4	1	WF10	Lavadora, Flat 10
5	1	10059	Holder, Looper
6	1	H103234	Tornillo, Hex 10-32 x 3/4
7	2	SB103212	Tornillo, Soc. BTTN 10-32 x 1/2
8	1	15104	Asamblea, sello, Cuchillo Eje
9	1	3192	Llave
10	1	31013	Eje, Looper
11	1	10056	Buje, eje Looper
12	1	10173	Asamblea, Pivote Looper
	2	15066	Arandela de empuje
	1	15065	Abrazadera
	1	15039	Pin, Pivote Looper
	1	10153	Nudillo, Pivote Looper
	1	SC103258	Tornillo, Soc. Cap 10-32 x 5/8
13	1	SS1032516	Tornillo, Soc. Set 10-32 x 5/16
14	1	15105	Junta, sello del eje Looper
15	1	31018	Conjunto de leva, Looper
	1	SS103258CP	Tornillo, Soc. Set Point Cono 10-32 x 5/8
	1	SS103212	Tornillo, Soc. Set 10-32 x 1/2



20.7. La bomba de aceite



Artículo No.	Cantidad	Nº de pieza	Descripción:
1	2	SC103278	Tornillo, Soc. Cap 10-32 x 7/8
2	4	H103212	Tornillo, Hex HD 10-32 x ½
3	1	15015	bomba Monte
4	1	10084	O-ring
5	1	31096	Montaje, bomba de engranajes (modificado)
6	ÁRBITRO	15059	Fitting, Hombre Conn 1/8 MX 1/4 T
7	1	15050	Ensamblaje, Petróleo Línea - Ingesta
8	3,5 en (89 mm)	67735	Tubing, hidráulico 1/4 OD X 0,170 ID
9	1	66085	Montaje, Codo 1/8 1/8 F FX
10	1	15088	Tubo de ensayo, de cobre (incluye artículo # 6)
11	1	1882	Buje, neopreno
12	1	67733	Fitting, Conn. 1/8 MNPT X 1/4 T (SP)
13	1	15077	Arandela de nylon especial

**21. REPUESTOS CON LOGO FISCHBEIN**

PIEZAS CON LOGO - FISCHBEIN versión de febrero 24 de, 2009	
PARTE NO	DESCRIPCIÓN
10017	PLACA, de garganta (STD) LO-SP
10018	PLACA, de garganta (LONG puntada) LO-SP
10048	CONTENCIÓN, ROD - CONEXIÓN
10059	Holder, looper
10060	Looper, dos hilos
10078	PERRO, FEED - STANDARD
10079	PERRO, FEED - PUNTADA DE LARGO
10155	Shank, PRENSATELAS
10156	BLOQUE, la bisagra - PRENSATELAS
10157	CONJUNTO, PRENSATELAS
10164	OJAL, guía del hilo
10165	GUÍA DE HILO,
10171	PULL-OFF, hilo de la aguja
10174	Guardia, AGUJA
10177	TITULAR, guardia - AGUJA
10185	PIE, PRENSATELA - CURVA
10199	CONJUNTO, Polea - VARIABLE
10227	GAGE, presión de aceite
10230	GAGE, costura CABEZA DE DISTRIBUCIÓN
10285	PIE, PRESSER (RIB espinal)
10302	PLACA, rampa de la cuchilla de garganta (LG STCH)
10303	PLACA, RAMP CUTTER de garganta (STD)
10306	CUCHILLO, CAMA
10307	CUCHILLO, MOVIMIENTO
10434	POST, OFFSET
10443	CUCHILLO, MOVIMIENTO - WIDE
10479	PIE, PRESSER (TAPE / CADENA)
10481	CONJUNTO, PRENSATELAS - CINTA
10484	PIE, PRESSER (cinta)
10486	PERRO, FEED - NORMA MV
10494	PIE, PRESSER (1 1/4 TAPE)
10496	DOG, FEED - STANDARD (1 1/4 TAPE)
10555	PIE, PRESSER TAPE (3/8 WIDE)
10558	PIE, PRESSER TAPE (WIDE)
10565	PERRO, FEED - Tire de la cinta
10017B	PLACA, de garganta (SHORT-puntada-SPECIAL)
10017SR	PLACA, SPARK GARGANTA RESISTENTE
10017-U	PLACA, GARGANTA - 26445 PARA ROT. CUCHILLO, enfermedades de transmisión sexual. PUNTADA
10018SR	PLACA, SPARK GARGANTA RESISTENTE
10018-U	PLACA, GARGANTA - 26445 PARA ROT. CUCHILLO, puntada LARGO
10230B	GAGE, TIMING (BELG)
11003	CLIP, ÁNGULO - MODELO E, F
11007	SOPORTE, cuchillo (MODELO E, F)



11008	CLAMP, PIVOT - AGUJA (MODELO E, F)
11025	PALANCA, AGUJA
11101	Guardia, la barra de aguja
11104	GUARD, la barra de aguja (VOLVER)
11114	DISCO, TENSIÓN
11203	PERRO, FEED
11210	PLACA, GARGANTA
11212	PLACA, GARGANTA - CINTA
11213	PLACA, de garganta (ESPECIAL)
11299	CUBIERTA, CUBIERTA W / casquillo (completo)
11396	CONJUNTO, PRENSATELAS - TAPING
11399	CONJUNTO, PR FIEBRE & Grabado PLÁSTICO
11400	CONJUNTO, PRENSATELAS
11485	Piezas soldadas, COLECTOR - INTERIOR
11600	EJE PRINCIPAL
11652	Levantador, PRENSATELAS
11654	PALANCA, levantador - prensateclas
11801	Guardia, polea motriz
11882	Guardia, AGUJA
11902	CONJUNTO, Polea - TIEMPO DE MOTOR
11904	POLEA, MÁQUINA
11906	CONJUNTO, BISAGRA - MOTOR DE MONTAJE
11210B	PLACA, de garganta (ESPECIAL)
11212B	PLACA, de garganta (ESPECIAL)
11213B	PLACA, de garganta (ESPECIAL)
11396-U	PRENSATELAS TRATADOS
15053	CALIBRE, ACEITE 0-60 LB (caja de acero inoxidable)
15056	COLECTOR, FILTRO-OIL (ENS)
15115	PIE, yute PRESIÓN (Bélgica)
15053-1	CALIBRE, ACEITE 0-60 LB (BOTTOM MONTAJE)
15053-B	CALIBRE, ACEITE 0-60 LB (caja plástico)
31007	PALANCA, RANURADA-FEED BOTÓN DE DIRECCIÓN
31008	CLAMP, ROD-FEED portador del perro
31014	SEAL, palancas
31029	CUCHILLO, en movimiento (STD)
31032	CUCHILLO, fijos (STD)
31034	PALANCA, elevador del pie PRENSATELA
31037	PLACA, THROAT ROT / cuchilla (STD) LO-SP
31208	Looper, un solo hilo
40099	CONJUNTO, PINZA NDLE barra de palanca (MODELO F)
40307	ARM, seguidor de leva (MODELO F)
40317	CONJUNTO, ARM y detectores de seguidor de leva (MOD F)
67275	MOTOR, ECR / modelo F 1 / 6HP 115/1/60 V
67276	MOTOR, ECR / modelo F 1 / 6HP 220/1/60 V
67342	MOTOR, ECR 12VDC W / ETIQUETA
67753	MOTOR, MODELO F 1/6 HP, 220 V (DI)
67753-110 MOTOR	R, 1/6 HP para uso portátil, DOBLE AISLAMIENTO, CE
4022	MANIVELA
4294	PALANCA, PRIMAVERA