Les OS pour l'IoT

Jérôme Ermont

Toulouse INP/ENSEEIHT/Sciences du Numérique

Plan de la présentation

- Introduction
- Contiki-NG
- RIOT
- 4 FreeRTOS

Un OS pour l'IoT?

- Un objet connecté est composé de :
 - MCU
 - Capteurs, actionneurs
 - Circuit de communication
- Du matériel hétérogène :
 - ▶ Différent type de MCU (ARM, TI, ...)
 - Différents piles de communication (BLE, TSCH, ...)
 - Différents capteurs
- → Redéfinir le code pour chaque élément!

Un OS

- Portage du code
- Abstraction du matériel
- Gère la multiprogrammation

Les contraintes

Contraintes matérielles

- Processeur simple, non prévu pour le calcul
- Peu de mémoire
- Nécessité d'une faible consommation d'énergie

Un OS pour l'IoT doit

- Avoir peu de calcul à effectuer, seulement permettre la collecte des données
- Être compact = taille du code réduite
- Ne s'exécuter qu'en cas de besoin
 - Event driven kernel = réveil à l'arrivée d'un événement
- Posséder des mécanismes de sauvegarde d'énergie

Différentes solutions existent

- Quelques unes :
 - tinyOS, OpenWSN, MS Windows IoT, ARM mbedOS, Intel Zephyr, Huawei LiteOS, ...
- Pour ce cours, 3 technologies parmi les plus utilisées
 - Contiki-ng: Evolution de Contiki, Event-driven kernel
 - ▶ RIOT : Micro-noyau, modulaire
 - FreeRTOS : OS temps réel

Plan de la présentation


- Introduction
- 2 Contiki-NG
- 3 RIOT
- 4 FreeRTOS

Contiki-NG



- 2017 : Evolution (nouvelle branche) de Contiki (2002)
- Amélioration de la pile de communication IPv6
- Ajout de plateformes IoT modernes
- Amélioration de la structure interne
- Distribué sous licence BSD

Architecture



Source: Wikipedia

- Pilotes pour les périphériques = abstraction du matériel
- Multi programmation événementielle : Protothreads
- Empreinte mémoire : \sim 100kO de ROM et \sim 10kO de RAM pour l'OS

Un exemple: Helloworld


```
// Declaration d'un processus
PROCESS(hello_world_process, "Hello_world");
// Lancement du processus au chargement du systeme
AUTOSTART_PROCESSES(&hello_world_process);
// Code du processus
PROCESS_THREAD(hello_world_process, ev, data) {
        PROCESS_BEGIN ( );
        printf("Hello, _world!\n");
        while (1) {
                PROCESS_WAIT_EVENT(); // Attente d'un
        PROCESS_END();
```

Processus Contiki et Protothreads

- Le noyau est basé sur les événements
 - ▶ Une seule pile, moins de mémoire
 - Lancement des processus lorsque quelque chose se produit = signal de capteurs, expiration d'un timer
 - Le lancement ne doit pas être bloqué
- Le comportement d'un processus est implanté via le concept de protothread
 - Le code du processus est un protothread
- Protothreads = exécution séquentielle dans un processus

Protothread vs machine à état


Fonctionnement par machine à états



```
typedef enum {ON, WAITING, OFF} t_state;
t_state state= OFF;
void gestion_evenement()
        if (state = ON)
                if (expired(timer))(
                         if (!comm_complete()){
                                 state= WAITING;
                           else
                                 radio_off();
                                 state= OFF;
                  else if (state == WAITING) {
                         if (comm_complete())
                                 radio_off();
                                 state= OFF:
                           (state == OFF) {
                         if (expired_timer)) {
                                 radio_on():
                                 state= ON;
```

Protothread vs machine à état

Fonctionnement avec Protothreads



• Code plus compact

Timer


- 4 types de timers
 - struct timer :
 - Ne fait qu'informer de l'expiration de timer
 - struct etimer :
 - Envoie un événement à l'expiration du timer
 - struct ctimer :
 - Appelle une fonction à l'expiration du timer
 - struct rtimer :
 - ► Timer temps réel, appelle une fonction à la date précisée

Plan de la présentation

- Introduction
- Contiki-NG
- RIOT
- 4 FreeRTOS

RIOT


RIOT



- Approche μ -noyau : flexible et modulaire
- Multi-plateforme: AVR, ARM, MIPS32, MSP430, PIC32, RISC-V, x86, ...
- ullet Empreinte mémoire : ~ 1.5 ko RAM, ~ 5 ko ROM

Caractéristiques


- Mutil-tâches
- Noyau temps réel à priorité fixe
- Mécanismes de communications inter-tâches (IPC)
- Mécanismes de synchronisation : partage de ressources (Mutex/Sémaphore)
- Différents threads :
 - thread principal : main thread, code principal de l'application
 - ▶ thread d'attente : *idle thread*, code exécuté lorsque les autres threads sont terminés, gère la gestion d'énergie



Source : Alexandre Abadie, INRIA

Couche d'Abstraction Matérielle (HAL)

- Niveau CPU :
 - éléments de base commun à plusieurs cartes
 - spécificités des MCU
 - ▶ classé en architecture (ARM, MIPS, ...), famille (STM32, SAM, ...), type, modèle
 - ▶ évite la redondance de code



E. Baccelli et al. (2018) "RIOT : an Open Source Operating System for Low-end Embedded Devices in the loT", IEEE Internet of Things Journal. PP. 1-1. 10.1109/JIOT.2018.2815038

4 - 1 4 - 4 - 4 - 5 + 4 - 5 +

Couche d'Abstraction Matérielle (HAL)

Niveau Carte :

- Configuration des périphériques (UART, SPI, I2C, ...)
- Configuration des outils
- Macros pour utiliser les LEDs, boutons, capteurs, ...

l'API Périphérique :

- ▶ Interface commune pour différents types d'architectures/familles/types
- Portabilité du code
- Périphérique : timer, uart, spi, i2c, pwm, adc, ...
- ➤ Ajout d'une fonctionnalité au système : FEATURES_REQUIRED = +periph_<nom du périphérique> dans Makefile + #include <periph/nom du périphérique> dans le .c

Exemple de périphérique : GPIO

- GPIO : General Purpose I/O
- API à inclure : periph_gpio
- Ajout des fonctions au code l'application : #include <periph/gpio.h>
- Initialisation du port I/O : gpio_init(), valeurs possibles : INPUT, INPUT avec pull-down, INPUT avec pull-up, OUTPUT, etc
- Mise à un : gpio_set() et à zéro : gpio_clear()
- Utilisation des IT : gpio_init_int()
- Doc : https://doc.riot-os.org/gpio_8h.html

Exemple de code d'application pour RIOT

```
#include <stdio.h>
#include "shell.h"
#include "thread.h"
static char stack[THREAD_STACKSIZE_MAIN];
static void *thread_handler(void *arg)
    (void) arg;
    puts ("Hello_from_thread!");
    return NULL:
int main(void)
    thread\_create(stack, sizeof(stack), THREAD\_PRIORITY\_MAIN - 1,
               0. thread_handler, NULL, "new_thread");
    char line_buf[SHELL_DEFAULT_BUFSIZE];
    shell_run(NULL, line_buf, SHELL_DEFAULT_BUFSIZE);
    return 0:
```

Plan de la présentation

- Introduction
- Contiki-NG
- RIOT
- 4 FreeRTOS

FreeRTOS



- FreeRTOS est un système temps réel utilisé pour les processeurs embarqués
- Utilise un micro-noyau et est sous licence GPL modifiée
- Simple et léger
- Fonctions pour : multi-threads, mutex, semaphores, timers
- Mode tick-less : arrêt des interruptions liées à l'horloge \rightarrow réduit la consommation d'énergie

Gestion des tâches

• Création de tâche : xTaskCreate

Destruction : vTaskDelete

• Attente d'un délai : vTaskDelay

Sémaphore

- Sémaphore binaire : vSemaphoreCreateBinary
- Sémaphore mutex : xSemaphoreCreateMutex
- Prendre le sémaphore : xSemaphoreTake
- Libérer le sémaphore : xSemaphoreGive