
นาฬิกา Neck Watch v1.0




ดุณสมบัติ

- 1.แสดงนาฬิกา บอกเวลา
- 2.แสดงข้อความวิ่ง
- 3.แสดงภาพนิ่ง BMP
- 4.แสดงภาพเคลื่อนไหว Gif animation



การทำงาน



เมื่อโชว์ "z"ให้ปิดสวิตซ์แล้วเปิดใหม่




การ แก้ใชเปลี่ยนข้อความ,รูปภาพ,ภาพเคลื่อนไหว

1.เสียบ USB Type -C ด้านล่าง



จะเจอ Drive ใหม่ในคอม

→ Devices and drives



หา Drive CIRCUITPY

มี Directory ที่แก้ได้ gif pic text

Name	Date modified
.fseventsd	1/1/2020 00:00
clock	7/19/2023 12:14
igif gif	7/19/2023 12:14
🗀 lib	1/1/2020 00:00
늘 pic	7/19/2023 12:14
text text	7/19/2023 12:14
.metadata_never_index	1/1/2020 00:00
.Trashes	1/1/2020 00:00
boot_out.txt	1/1/2020 00:00
Ti₁ code.py	9/30/2023 17:50
ff CordiaUPC-32.bdf	7/15/2023 06:30
f IcleNor.bdf	7/15/2023 06:30
NeckWatch.mpy	7/19/2023 12:18
nix3.bmp	7/15/2023 06:30
settings.toml	7/15/2023 06:30

