
UP Firmware Nixie Lcd Clock

โหลดไฟล์

https://github.com/YakrooThai/Nixie_Lcd_Click_Update



โหลด เป็น ZIP File มา แตกเป็น folder


1.กดปุ่มขาวค้าง 2.แล้วเสียบ USB




จะเจอ DRIVE ชื่อ RPI-RP2



ลากไฟล์ flash_nuke.uf2 ที่โหลดมาไป DRIVE RPI-RPI2




• สักพักมันจะRESET เอง



My Passport (G:)

My Passport (J:)

SynTecH (H:) RPI-RP2 (I:)



ลากไฟล์ adafruit-circuitpython-raspberry_pi_pico-en_US-8.0.0-beta.0.uf2 ไปวาง



จะเปลี่ยนเป็น DRIVE CIRCUITPY

ไปที่ไฟล์ที่โหลดมา คลิกเข้าไปที่ Folder RaspberryPICO

