E209 - Lista de Exercícios GPIO

Realizar os exercícios abaixo considerando o microcontrolador ATMega328, e a linguagem C para microcontroladores. Deve ser utilizado o conceito de máscara de bits para preservar os estados lógicos dos pinos durante as operações.

- 1. Escreva um programa que configure o pino PD2 como saída e, em seguida, use a operação de OR (|) para acender apenas o bit correspondente a esse pino no registro PORTD, mantendo os outros bits inalterados.
- 2. Modifique o programa anterior para apagar o bit correspondente ao pino PD2 usando a operação de AND (&) com o complemento de 1 (~) no bit desejado.
- Crie um programa que configure os pinos PD3 e PB4 como saídas. Em seguida, use a operação de XOR (^) para alternar o estado dos dois pinos simultaneamente.
- 4. Escreva um programa que configure o pino PD5 como entrada e ative o resistor de pull-up interno. Use a operação de AND (&) no registro PIN para verificar o estado do pino.
- 5. Modifique o programa anterior para usar a operação de AND (&) com o complemento de 1 no bit correspondente ao pino desejado no registro PORT para inverter o estado do pino.
- 6. Crie um programa que configure os pinos PD6 e PD7 como saídas. Em seguida, use a operação de AND com NÃO (&~) para apagar apenas o bit correspondente ao pino D6 no registro DDRD.
- 7. Escreva um programa que configure o pino PD2 como entrada. Use a operação de AND (&) para verificar se o bit correspondente a esse pino está setado no registro PIN e, caso positivo, acenda o LED no pino PD3 usando a operação de OR (|).
- 8. Modifique o programa anterior para apagar o LED no pino PD3 usando a operação de AND com NÃO (&~) se o pino PD2 estiver setado.
- 9. Crie um programa que configure os pinos PD4, PD5 e PD6 como saídas. Use a operação de OR (|) para definir esses pinos como saídas de forma simultânea.

- 10. Escreva um programa que configure os pinos PD0, PD1 e PD2 como entradas. Use a operação de AND (&) para verificar se todos esses pinos estão definidos como entradas no registro DDRD.
- 11. Utilizando a estrutura dos programas para ATMega328, crie um programa que alterne o estado de um pino de saída (de sua escolha) sempre que um botão em um pino de entrada (de sua escolha) for pressionado.
- 12. Modifique o programa anterior para que sejam utilizados 2 LEDs em 2 pinos de saída, e os mesmos devem alternar a cada clique do botão no pino de entrada.
- 13. Crie um programa que possua 5 pinos de entrada no Portal B, 1 LED1 como saída no Portal D, e um LED2 como saída no Portal C. O programa deve funcionar como um identificador de padrões, onde o LED1 deve permanecer aceso e o LED2 apagado, enquanto as entradas possuírem bits intercalados. Se todos as entradas estiverem com nível lógico alto ou baixo, o LED2 deve permanecer aceso, e o LED1 apagado.

Exemplo:

ENTRADAS = 10101, LED1 ACESO

ENTRADAS = 10010, NENHUM LED ACESO

ENTRADAS = 01010, LED1 ACESO ENTRADAS = 00000, LED2 ACESO ENTRADAS = 11111, LED2 ACESO

14. Crie um programa em C que funcione como uma fechadura eletrônica. O programa deve possuir 4 botões de entrada, com resistor de pull-up interno. Os 4 botões devem ser conectados aos pinos PB1, PB2, PB3 e PB4. O comando que libera a trava do sistema deve ser conectado ao pino PD3.

O sistema só será liberado se os botões forem pressionados em uma determinada ordem: **PB2** -> **PB3** -> **PB4** -> **PB1**. Sendo que, nenhum pino pode ser pressionado e solto, ou seja, ao final da sequência todos pinos devem estar pressionados para validar o acionamento, que será indicado pelo nível lógico alto no pino PD3.

