# Mode Pengalamatan

D4 Teknik Komputer Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

#### Pokok Bahasan (SAP)

- Pengantar Desain dan Organisasi Komputer
- Evolusi dan Kinerja Komputer
- Komponen dan Struktur CPU
- Memori Komputer
- Peralatan Penyimpanan Data
- Unit Masukan dan Keluaran
- Sistem Bus
- Set Instruksi
- Mode Pengalamatan
- Unit Kontrol
- Pipelining dan Branch Prediction


### Mode Pengalamatan

- Mengatasi keterbatasan format instruksi
- Dapat mereferensi lokasi memori yang besar
- Mode pengalamatan yang mampu menangani keterbatasan tersebut
- Masing masing prosesor menggunakan mode pengalamatan yang berbeda – beda.
- Memiliki pertimbangan dalam penggunaannya.
- Ada beberapa teknik pengalamatan
  - Immediate Addressing
  - Direct Addressing
  - Indirect Addressing
  - Register Addressing
  - Register Indirect Addressing
  - Displacement Addressing
  - Stack Addressing

## Immediate Addressing (1)

- Bentuk pengalamatan ini yang paling sederhana?
  - Operand benar benar ada dalam instruksi atau bagian dari instruksi = Operand sama dengan field alamat.
  - Umumnya bilangan akan disimpan dalam bentuk komplemen dua.
  - Bit paling kiri sebagai bit tanda.
  - Ketika operand dimuatkan ke dalam register data, bit tanda akan digeser ke kiri hingga maksimum word data
  - Contoh :

ADD 5; tambahkan 5 pada akumulator



# Immediate Addressing (+)&(-)


#### Keuntungan

- Mode ini adalah tidak adanya referensi memori selain dari instruksi yang diperlukan untuk memperoleh operand.
- Menghemat siklus instruksi sehingga proses keseluruhan akan cepat.
- Kerugiannya
  - Ukuran bilangan dibatasi oleh ukuran field alamat

# Direct Addressing (2)

- Pengalamatan langsung
  - Kelebihan :
    - Field alamat berisi efektif address sebuah operand.
  - Teknik ini banyak digunakan pada komputer lama dan komputer kecil.
  - Hanya memerlukan sebuah referensi memori dan tidak memerlukan kalkulasi khusus.
  - Kelemahan :
    - Keterbatasan field alamat karena panjang field alamat biasanya lebih kecil dibandingkan panjang word
  - Contoh :


ADD A; tambahkan isi pada lokasi alamat A ke akumulator



# Indirect Addressing (3)

- Mode pengalamatan tak langsung
  - Field alamat mengacu pada alamat word di dalam memori, yang pada gilirannya akan berisi alamat operand yang panjang
  - Contoh:

ADD (A) ; tambahkan isi memori yang ditunjuk oleh isi alamat A ke akumulator



# Indirect Addressing (+)&(-)

#### Keuntungan


 Ruang bagi alamat menjadi besar sehingga semakin banyak alamat yang dapat referensi.

#### Kerugian

 Diperlukan referensi memori ganda dalam satu fetch sehingga memperlambat proses operasi

### Register Addressing (4)

- Metode pengalamatan register mirip dengan mode pengalamatan langsung.
- Perbedaannya terletak pada field alamat yang mengacu pada register, bukan pada memori utama.
- Field yang mereferensi register memiliki panjang 3 atau 4 bit, sehingga dapat mereferensi 8 atau 16 register general purpose.




### Register Addressing (+)&(-)

- Keuntungan pengalamatan register
  - Diperlukan field alamat berukuran kecil dalam instruksi dan tidak diperlukan referensi memori.
  - Akses ke register lebih cepat daripada akses ke memori, sehingga proses eksekusi akan lebih cepat.
- Kerugian
  - Ruang alamat menjadi terbatas

# Register Indirect Addressing (5)


- Metode pengalamatan register tidak langsung mirip dengan mode pengalamatan tidak langsung.
- Perbedaannya adalah field alamat mengacu pada alamat register. Letak operand berada pada memori yang ditunjuk oleh isi register.
- Keuntungan dan keterbatasan pengalamatan register tidak langsung pada dasarnya sama dengan pengalamatan tidak langsung.
  - Keterbatasan field alamat diatasi dengan pengaksesan memori yang tidak langsung sehingga alamat yang dapat direferensi makin banyak.
  - Dalam satu siklus pengambilan dan penyimpanan, mode pengalamatan register tidak langsung hanya menggunakan satu referensi memori utama sehingga lebih cepat daripada mode pengalamatan tidak langsung



# Displacement Addressing (6)

- Menggabungkan kemampuan pengalamatan langsung dan pengalamatan register tidak langsung.
- Mode ini mensyaratkan instruksi memiliki dua buah field alamat, sedikitnya sebuah field yang eksplisit.
  - Field eksplisit bernilai A dan field implisit mengarah pada register

## Displacement Addressing (6)



- Operand berada pada alamat A ditambah isi register.
- Tiga model displacement
  - Relative Addressing
  - Base Register Addressing
  - Indexing

### Displacement Addressing

- Relative addressing, register yang direferensi secara implisit adalah program counter (PC).
  - Alamat efektif didapatkan dari alamat instruksi saat itu ditambahkan ke field alamat.
  - Memanfaatkan konsep lokalitas memori untuk menyediakan operand – operand berikutnya.
- Base register addressing, register yang direferensikan berisi sebuah alamat memori, dan field alamat berisi perpindahan dari alamat itu.
  - Referensi register dapat eksplisit maupun implisit.
  - Memanfaatkan konsep lokalitas memori.
- Indexing adalah field alamat mereferensi alamat memori utama, dan register yang direferensikan berisi pemindahan positif dari alamat tersebut.
  - Merupakan kebalikan dari model base register.
  - Field alamat dianggap sebagai alamat memori dalam indexing.
  - Manfaat penting dari indexing adalah untuk eksekusi program program iteratif

# Stack Addressing (7)

- Stack adalah array lokasi yang linier = pushdown list = last-in-first-out-queue.
- Stack merupakan blok lokasi yang terbalik.
  - Butir ditambahkan ke puncak stack sehingga setiap saat blok akan terisi secara parsial.
- Yang berkaitan dengan stack adalah pointer yang nilainya merupakan alamat bagian paling atas stack.
- Dua elemen teratas stack dapat berada di dalam register CPU, yang dalam hal ini stack ponter mereferensi ke elemen ketiga stack.
- Stack pointer tetap berada di dalam register.
- Dengan demikian, referensi referensi ke lokasi stack di dalam memori pada dasarnya merupakan pengalamatan register tidak langsung

# Mode pengalamatan (tabel)

Mode	Algoritma	Keuntungan	Kerugian
Immediate Direct Indirect Register Register Indirect Displacement Stack	Operand = A	Tidak ada referensi memori	Besaran operand terbatas
	eA = A	Sederhana	Ruang alamat terbatas
	eA = (A)	Ruang alamat besar	Referensi memori ganda
	eA = R	Tidak ada referensi memori	Ruang alamat terbatas
	eA = (R)	Ruang alamat besar	Referensi memori ekstra
	eA = A + (R)	Fleksibel	Kompleks
	eA = top of stack	Tidak ada referensi	Aplikasi memori terbatas

Pentium dilengkapi bermacam – macam mode pengalamatan untuk memudahkan bahasa – bahasa tingkat tinggi mengeksekusinya secara efisien.

Mode	Algoritma
Immediate	Operand = A
Register	eA = R
Displacement	eA = (SR) + A
Base	eA = (SR) + (B)
Base with displacement	eA = (SR) + (B) + A
Scaled index with displacement	eA = (SR) + (B) + (I) + A
Base with scaled index and displacement	eA = (SR) + (I) x S + (B) + A
Relative	eA = (PC) + A

#### **Keterangan:**

**SR** = register segment

PC = program counter

A = isi field alamat

**B** = register basis

I = register indeks

S = faktor skala

#### Mode immediate

- Operand berada di dalam instruksi.
- Operand dapat berupa data byte, word maupun doubleword
- Mode operand register, operand adalah isi register.
  - Beberapa macam jenis register
    - register 8 bit (AH, BH, CH, DH, AL, BL, CL, DL)
    - register 16 bit (AX, BX, CX, DX, SI, DI, SP, BP)
    - register 32 bit (EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, ESP, EBP)
    - register 64 bit yang dibentuk dari register 32 bit secara berpasangan.
    - register 8, 16 dan 32 merupakan register untuk penggunaan umum (general purpose register).
    - register 64 bit biasanya untuk operasi floating point.
    - register segmen (CS, DS, ES, SS, FS, GS)

- Mode displacement
  - Alamat efektif berisi bagian bagian instruksi dengan displacement 8, 16, atau 32 bit.
  - Dengan segmentasi, seluruh alamat dalam instruksi mengacu ke sebuah offset di dalam segmen.
  - Dalam Pentium, mode ini digunakan untuk mereferensi variabel – variabel global

#### Mode base

- Pengalamatan indirect yang menspesifikasi satu register 8, 16 atau 32 bit berisi alamat efektifnya.
- Base with displacement mode
  - Instruksi mempunyai diplacement yang akan ditambahkan ke register basis.
  - Umumnya termasuk general purpose register.
  - Contoh penggunaan mode ini adalah digunakan kompiler untuk menunjuk awal daerah variabel, untuk mengindeks suatu larik, dan digunakan untuk mengakses field sebuah record

- Mode scaled index with diplacement
  - Instruksi mengandung diplacement yang akan ditambahkan ke register indeks.
  - Register indeks dapat berupa sembarang register kecuali ES yang umumnya untuk pengolahan stack.
  - Dalam perhitungan alamat efektif, isi register indeks dikalikan dengan 1, 2, 4, atau 8 dan kemudian ditambahkan ke diplacement.
  - Mode ini sangat cocok untuk pengindekan larik.
  - Faktor skala 2 digunakan untuk larik integer 16 bit, skala 4 untuk larik integer 32 bit dan faktor skala 8 untuk bilangan floating point

- Base with index and diplacement mode
  - menjumlahkan isi register basis, register indeks, dan diplacement untuk mendapatkan alamat efektifnya.
  - Register basis dan register indeks dapat berupa sembarang register, kecuali ESP.
  - Contoh:
    - Untuk mengakses larik lokal pada stack frame.
    - Mode ini juga dapat digunakan untuk mendukung larik dua dimensi, diplacement menunjuk awal larik dan satiap register menangani satu dimensi larik

- Base scaled index with diplacement mode
  - Alamat efektif diperoleh dari penjumlahan isi register indeks yang dikalikan dengan faktor skala
  - Isi register basis, dan diplacement.
  - Mode ini sangat berguna untuk pengaksesan larik pada stack frame

- Mode relative addressing
  - Digunakan dalam instruksi instruksi tranfer kontrol.
  - Diplacement ditambahkan ke program counter (PC), yang menunjuk ke instruksi berikutnya

#### Format Instruksi

- Format instruksi menentukan susunan dan tata letak bit suatu instruksi.
- Format intruksi harus mencakup opcode serta implisit dan eksplisit operand.
- Biasanya set instruksi memiliki lebih dari satu format instruksi.
- Inti dari format instruksi adalah menentukan panjang instruksi dan alokasi bit dalam instruksi tersebut

## Panjang Instruksi

- Penentuan panjang intruksi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh
  - Ukuran memori
  - Organisasi memori
  - Struktur bus
  - Kompleksitas CPU
  - Kecepatan CPU
    - Bahasan RISC -

#### Pertimbangan: (INSTRUKSI)

- Instruksi yang kompleks mempengaruhi perancangan perangkat keras prosesor, karena fungsi – fungsi yang disajikan CPU harus diimplementasikan dalam perangkat keras.
- Semakin kompleks perangkat keras, tentunya akan meningkatkan faktor biaya walau belum tentu meningkatkan kinerja komputer secara keseluruhan.
- Penentuan panjang instruksi menjadi sangat essensi untuk mencapai kinerja komputer yang maksimal

#### Pertimbangan: (PROGRAMMER)

- Menginginkan opcode, operand, dan mode pengalamatan yang lebih banyak serta range alamat yang lebih besar karena semua itu akan mempermudah pemrogram mengimplementasikan keinginannya dalam program.
- Pertimbangannya bahwa opcode, operand dan mode pengalamatan yang lebih banyak akan membutuhkan ruang yang lebih besar.
- Instruksi 32 bit akan menempati ruang dua kali lebih banyak daripada instruksi 16 bit, namun kegunaannya mungkin tidak akan dua kali lebih banyak

#### Pertimbangan lain:

- Panjang instruksi harus sama dengan panjang perpindahan memori (pada sistem bus, panjang bus data) dan panjang instruksi seharusnya merupakan kelipatan panjang instruksi lainnya.
- Hal ini harus dipertimbangkan untuk mendapatkan optimalisasi proses eksekusi instruksi nantinya, baik kecepatan perpindahan maupun alokasi memorinya.
- Kecepatan perpindahan data tidak dapat diatasi dengan menambah kecepatan prosesor.
- Kecepatan prosesor hanya berhubungan dengan eksekusi insternalnya, sedangkan kecepatan perpindahan tergantung bus, memori, dan data itu sendiri.
- Cara meningkatkan kecepatan perpindahan data adalah dengan menggunakan cache memori dan menggunakan instruksi – instruksi yang lebih pendek

- Panjang instruksi harus merupakan kelipatan panjang karakter, yang umumnya 8 bit, dan kelipatan panjang bilangan fixed point.
- Diabaikan?
  - Terjadi pemborosan bit pada setiap word ketika sejumlah karakter disimpan di dalamnya
- Keputusan salah yang pernah diambil IBM
  - Mengeluarkan arsitektur prosesor 36 bit, terjadi banyak pemborosan karena ukuran karakter 8 bit.
  - Arsitektur tersebut diganti dengan arsitektur 32 bit

## Bagaimana dengan Alokasi Bit?

- Inti dalam alokasi bit adalah berada pada untung rugi antara jumlah opcode dengan kemampuan pengalamatannya.
- Opcode yang banyak akan menyebabkan bit yang lebih banyak pada field opcode, yang secara otomatis akan mengurangi jumlah bit untuk pengalamatan.
- Faktor yang merupakan hal hal yang penting dalam menentukan penggunaan bit – bit pengalamatan :
  - Jumlah mode pengalamatan
  - Jumlah operand
  - Register vs memori
  - Jumlah set register
  - Jangkauan alamat
  - Granularitas alamat

#### Jumlah mode pengalamatan

 Mode pengalamatan dapat dilakukan secara implisit atau eksplisit, yang kesemuanya memerlukan jumlah bit yang berbeda

#### Jumlah operand

- Jumlah operand sangat mempengaruhi kemampuan instruksi.
- Jumlah operand yang sedikit biasanya akan menjadikan instruksi yang panjang dalam suatu fungsi

#### Register vs memori

- Penggunaan register maupun memori membutuhkan jumlah bit yang berbeda.
- Pada pengalamatan implisit dengan register akan dibutuhkan bit lebih kecil dari pada mode pengalamatan langsung ke memori

#### Jumlah set register

- Jumlah set register juga mempengaruhi penggunaan bit bit instruksi.
- General purpose register yang umumnya dimiliki hampir seluruh arsitektur komputer dapat digunakan untuk register alamat maupun register instruksi

#### Jangkauan alamat

- untuk alamat alamat yang mereferensi memori secara eksplisit, jangkauan ditentukan oleh jumlah bit yang digunakan untuk pengalamatan.
- Pertimbangan menggunakan mode displacement patut dipertimbangkan untuk memiliki jangkauan pengalamatan yang besar


#### Granularitas alamat :

 Pengalamatan yang mereferansi memori dapat digunakan pengalamatan yang mereferensi word atau byte

#### Format Instruksi Pentium

- Arsitektur Pentium dilengkapi bermacam macam format instruksi.
- Instruksi instruksinya dibangun mulai dari nol hingga empat prefiks instruksi opsional, sebuah opcode satu atau dua byte, specifier alamat opsional, yang terdiri dari Mod r/m byte dan scale index byte (SIB), sebuah opsional displacement, dan opsional immidiate

#### Format Instruksi Pentium



# Bagian prefix byte

- Instruction Prefixes Biasa
  - Berisi : Prefiks Lock dan Prefiks perulangan.
  - Prefiks Lock yang digunakan untuk keamanan penggunaan shared memory yang eksklusif dalam lingkugan multiprosesor.
  - Prefiks perulangan berguna untuk uperasi perulangan yang dapat diproses lebih cepat daripada menggunakan loop perangkat lunak biasa
- Segment Override
  - Menspesifikasi register segmen yang harus dipakai instruksi
  - Mengesampingkan (override) pilihan register segmen default yang dihasilkan Pentium untuk instruksi tersebut

### Bagian prefix byte

#### Address Size

- Prosesor dapat mengalamati memori dengan menggunakan alamat 16 bit atau 32 bit.
- Ukuran alamat menentukan ukuran displacement dalam instruksi dan ukuran offset alamat yang dihasilkan selama perhitungan alamat efektif berlangsung.
- Prefiks ukuran alamat digunakan untuk mengubah alamat 16 bit ke 32 bit dan sebaliknya

#### Operand Size

- Instruksi memiliki ukuran operand default 16 bit dan 32 bit
- Prefiks operand mengubah operand 16 bit ke 32 bit dan sebaliknya

#### Field Instruksi

#### Opcode

 Opcode dapat mencakup bit - bit yang menspesifikasikan apakah suatu data merupakan byte atau full-size, arah operasi data, dan apakah immediate data field harus merupakan sign-extended

#### Mod r/m

- Memberikan informasi pengalamatan.
- Byte Mod r/m menspesifikasikan apakah operand berada di dalam register atau berada di dalam memori. Apabila operand berada di dalam memori, maka field – field yang berada di dalam byte akan menspesifikasi mode pengalamatan yang akan dipakai

#### ► SIB

Berisi skala indeks register dan base register

#### Displacement

 Bila mode pengalamatan menggunakan mode ini maka akan ditambahkan field displacement integer bertanda 8 bit, 16 bit atau 32 bit

#### Immadiate

Memberikan nilai operand 8 bit, 16 bit atau 32 bit

## Kesimpulan

- Instruksi = biner
  - Bagian opcode
  - Bagian alamat
- Tipe data dan jenis instruksi digolongkan kebeberapa kelompok
- Panjang bit Opcode mempengaruhi jumlah jenis instruksi
- Jumlah bit Alamat mempengaruhi jangkauan alamat yang bisa digunakan
- Terdapat berbagai macam mode pengalamatan digunakan sesuai dengan kondisi

#### Soal - Soal

- Jelaskan hubungan antara jumlah bit pada opcode dengan jumlah instruksi yang ada!
- Jelaskan hubungan antara jumlah bit pada Alamat yang ada di set instruksi dengan jumlah alamat yang bisa di jangkau!
- Bagaimana cara agar set instrusi jumlah dapat menambah jangkauan pada memori!
- Jelaskan kapan dan pada saat apa mode pengalamatan digunakan