

和瑪 WS 系列情景

面板作業指導書



壹、iLightsIn Pro 軟體通訊設定

- 1. 將燈具與網關接上電源並連接上路由器
- 2. 將情景面板 AC In 接上 220V 電,

可參考 HWS933-Z-PM-6S-R-OTA-PRO 格 .pdf 原廠說明書,

情景面板不可使用 110 V 電壓





1. 产品特性

- 输入电压 220-240Vac
- 3.2 寸 TFT 显示屏
- 分辨率 320x240
- 6个通用轻触按键
- 支持情景功能、单色调光功能、调光调色功能
- 显示电量数据
- 支持继电器开关, 3A继电器
- 工作温度-40℃~85℃






3. 搜尋並添加設備:

步驟: 設置 → 添加設備 → 選擇網關 → 搜尋設備 → 開始搜尋



4. 可重新命名設備:

步驟: 設置 → 編輯設備 → 設備列表 → 編輯設備 → 保存




耀威光電股份有限公司公司:台中市大雅區中清路三段738號

TEL: (04) 2567-9167



5. 情景 → 添加情景 → 保存



6. 設置 → 綁定設置 → 將各情景做設定



7. 完成後,可直接在情景面板做燈具控制



貳、情景面板操作

● 參照上述 壹-5 與 壹-6 設定,

當 APP 設定好後,

無論在哪種面板情境(Classroom、Meeting Room、Office、Gym、Custom),

其對應位置按下去的動作都是調光,且調光比例都是照 APP 的設定



以下 5 種情境,按下情景按紐會呈現:

- 按下情景 1 按紐,燈光呈現 30% 亮度
- 按下情景 2 按紐, 燈光呈現 50% 亮度
- 按下情景 3 按紐, 燈光呈現 80% 亮度
- 按下情景 4 按紐,燈光呈現 0% 亮度
- 按下情景 5 按紐,燈光呈現 100 % 亮度



長按設定按鈕,可進入設定畫面



2. 共 5 種場景可供選擇


Classroom 情境一:








■ 情境二: Meeting Room




■ 情境三: Office






■ 情境四: Gymnasium



■ 情境五: Custom





3. 螢幕亮度調整:

數字 1 為螢幕最暗,數字 5 為螢幕最亮

