R4
USB1
R5
C10
C3
U2
C11
C17
C16
LED1
C15
X2
C14
C13
C7
C2
C12
C4
C5
C6
R12
C8
R15
R14
R2
C9
SW1
U4
H2
SW2
R13
U5
H1
R7
R9
Q2
R11
R10
Q3
D1
K1
R6
R8
Q1
CGQ1