Busan Software Meister High School

MICROPROCESSOR

2309 양유빈


20230914 마이크로프로세서


ADC

Analog Digital Converter

- 아날로그
 - 사람이 자연스럽게 생각할 수 있는 연속적인 신호
 - 자연 속에서 우리가 접하는 모든 것
- 디지털
 - 아날로그를 특정한 최소 단위를 갖는 이산적(離散的)인 수치를 이용하여 처리하는 방법
 - '0'(LOW, GND)과 '1'(HIGH, VCC)의 2가지 불연속적인 신호만 을 기반으로 만들어진 체계
- ADC : 아날로그 신호를 디지털 신호로 바꾸어 주는 장치
 - 저항과 비교기, 엔코더 등의 하드웨어를 이용하여 아날로그
 값을 원하는 비트 수의 디지털 코도로 변환해 주는 회로
 - 분해능(resolution) : 구별해 낼 수 있는 가장 미세한 신호 차이
 - ex) 10bit 분해능 : 아날로그 신호를 210 = 1024단계로 구분 가능

What is Analog to Digital Converter?









STM32F103RB ADC 블록도

STM32F103RB ADC block diagram






광센서

optical sensor

- 일반적으로 빛의 양에 따라 자신의 전기 저항 값이 변하는 부품
- 빛의 양에 따라 저항값이 변하는 가변저항(빛이 밝아지면 저항 값이 작아지고, 빛이 어두워지면 저항 값이 커지는 특성을 가짐)
- CdS(황화카디늄) 센서가 많이 사용됨
- - \circ 저항 R에 걸리는 전압 $V_R = IR = \frac{5}{CdS + R} \times R[V]$
 - VR 지점이 마이크로프로세서의 ADC 포트에 연결되어 있다면, ADC 값을 이용하여 위의 식에서현재 CdS의 저항값을 알아낼 수 있고, CdS의 저항값을 알면 이 CdS의 데이터시트에서 식이나 표를 이용하여현재의 광량을 계산 가능



ADC 변환동작 확인

Check ADC conversion operation

```
#include "main.h"
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include <stdio.h>
/* USER CODE END Includes */
/* USER CODE BEGIN PV */
int adc_value;
/* USER CODE END PV */
/* USER CODE BEGIN 0 */
int __io_putchar(int ch) {
 HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)&ch, 1, 1000);
 if (ch == '\n')
   HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)"\r", 1, 1000);
 return ch;
/* USER CODE END 0 */
```

```
int main(void) {
 /* USER CODE BEGIN 2 */
 HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1);
 /* USER CODE END 2 */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
 while(1)
  HAL_ADC_Start(&hadc1);
  if(HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 10) == HAL_OK) {
   adc_value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
   printf("ACD_VALUE = %d\n\n", adc_value);
   HAL_Delay(1000);
  /* USER CODE END WHILE */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
 /* USER CODE END 3 */
```