Arduino Programming

Theorie Sessie 2



- Loops in Arduino code
- C code vs Arduino code
 - Seriële Monitor
 - Interrupts
 - Code Flags
- Arduino code referentie



algemeen

Loops zijn vrij consistent doorheen de volledige familie programmeer talen gebaseerd op "C"

Arduino code loops = C, C++, C#, Objective C, ...



"for" lus

```
for ( initialisatie; conditie; actie ) {
    // code binnen de lus
}
```

Indien niet nodig buiten de loop gebruiken we bij voorkeur "wegwerp variabelen" = declaratie in het initialisatie gedeelte

de scoop van deze variablen is de loop zelf.



"for" lus

In hardware toepassingen zullen for-loops ook soms gebruikt worden als alternatief voor de "delay()" functie...

```
for ( word t=0; t<100000; t++ ) {
   //doe niets
}</pre>
```



"for" lus

Met name als we slechts een heel korte delay nodig hebben komt dit voor

Of wanneer er geen hardware timers beschikbaar zijn in de hardware om zo'n delay() mee te maken

"Timers" zijn de interne klokjes in de MCU en daar zijn er slechts enkele van... In de ATMega328p zijn er maar drie! Deze worden volgend jaar uitvoerig besproken in de cursus micro-controllers



"while" lus

```
while ( conditie ) {
    // code binnen de lus
}
```

In hardware schakelingen zullen condities echter veel vaker dan bvb in C# gewoon een bool zijn.

Ook int's zondermeer kunnen voorkomen...



Hierbij is geldig dat 0 = false en elk ander cijfer = true

"while" lus

```
• bool sensor = true;
while ( sensor ) { ... }
```

```
• int spanning = 1024;
while ( spanning ) {
    spanning = analogRead(A1);
}
```



"do ..while" lus

```
do {
     // code binnen de lus
} while ( conditie );
```

vergeet hier niet dat de do...while in tegenstelling tot de gewone while dient afgesloten te worden met een punt-comma





Algemene opbouw

Hoe is nu de verhouding tussen Arduino code en de originele C programmeertaal ?

We kijken hiervoor éérst even naar C



Algemene opbouw



Algemene opbouw

```
void mijnfunctie()

{
    // code van mijn functie
}
```



Setup() en Loop()

```
Achterliggende
  Arduino
                                           C/C++-Code
    Code
                                     void arduino setup() {
void setup() {
                                            // setup code
     // setup code
                                     void arduino loop() {
                                       for (;;) {
                                           // loop code
void loop() {
      // loop code
                                     int main() {
                                      arduino setup();
                                      arduino loop();
```



printf

In C hebben we de "printf" functie om tekst op het scherm te zetten

Dit gebruiken we niet enkel als user-output maar ook vaak tijdens de ontwikkeling van ons programma om meer inzicht te krijgen in de code en voor debugging

Op een Arduino echter hebben we geen beeldscherm aansluiting...

Hoe kunnen we dan ooit iets zichtbaar maken?



printf

Ook hier hebben de ontwerpers van de Arduino aan gedacht!

Als oplossing hebben ze in hiervoor de <u>"seriële monitor"</u> geïntegreerd in de hardware en de IDE





Wat?

De ATmega328p microcontroller heeft geen beeldscherm aansluiting


maar heeft wél een seriële communicatie poort

dit zijn 2 draadjes waarover op seriële wijze bits kunnen gestuurd worden naar de chip of bits gelezen kunnen worden uit de chip

De Arduino IDE gebruikt deze verbindingen om ASCII characters van/naar de microcontroller chip te sturen




Werkings principe



Het principe is zoals hierboven waar over hetzelfde draadje de "transmittor" een reeks ééntjes en nulletjes na elkaar zal verzenden naar de "receiver"



Werkings principe



..en bvb elke 8 bit's die toekomen zal de receiver omzetten in een "byte"



Daartoe moet de receiver uiteraard weten hoe snel die ééntjes en nulletjes verzonden worden...

Werkings principe

Stel dat de transmitter

8 x "1" achter elkaar uitzend hierna 8 x "0" en hierna terug 8 x "1"

.. maar de receiver luistert maar aan de halve snelheid dan dat de transmitter deze bits uitstuurt...



Werkings principe

Transmitter → 11111111 00000000 11111111



 $1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1\ \to Receiver$



Werkings principe



Werkings principe

We zien hier hoe de receiver een totaal ander bit-code ontvangt dan dat de zendkant verzonden heeft...

Belangrijk bij zo'n seriële communicatie is dus de

transmissie-snelheid

deze wordt uitgedrukt in "BAUD" als eenheid,

men spreekt wanneer men het heeft over de snelheid dan ook vaak van de "<u>baud-rate</u>"



Serial Begin

```
void setup() {
    Serial.begin(9600);
}
```

met het "Serial.begin" commando stellen we in het setup gedeelte van de Arduino code in aan welke snelheid de ATMega328p chip ASCII tekens zal versturen naar onze PC.



Serial println

```
void loop() {
    Serial.println("Hello World!");
}
```

met het "Serial.println" commando versturen we dan uiteindelijk vanuit onze Arduino code ASCII tekens naar de PC.



Serial print

```
void loop() {
    Serial.print("Hello ...");
}
```

Het verschil tussen "print" en "println" is dat println op het einde van de tekst die we afdrukken naar de volgende lijn gaat,



daar waar "Serial.print" de cursor op dezelfde lijn laat staan

Serial print & println

```
void loop() {
    Serial.print("Hello ");
    Serial.prinln("world");
}
```


deze twee lijnen samen drukken dus "Hello world" af op dezelfde lijn



Arduino IDE

Aan de andere uiteinde van het verhaal hebben we de Seriële monitor van de Arduino IDE

Deze monitor kunnen we openen via het icoontje rechts zoals hieronder aangegeven:





Arduino IDE

Als je daarop klikt krijg je een nieuw venster zoals hieronder:





Arduino IDE

Onderaan in dit venster kan je de snelheid selecteren waarmee de IDE luistert naar de bits die binnenkomen van de Arduino Hardware





Arduino IDE

Merk op dat je hier niet om het even welk getal kan intikken maar enkel kan kiezen uit één van de volgende presets:

> 300, 1200, 2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 74880, 115200, 230400, 250000, 500000, 1000000, 2000000



Arduino IDE

Volgende baud-rates uit deze reeks worden hierbij het vaakst gebruikt:

> 300, **1200**, 2400, **9600**, **19200**, 38400, 57600, 74880, **115200**, 230400, 250000, 500000, 1000000, 2000000



Arduino IDE


Als we nu onze "Hello world" uit het println voorbeeld runnen krijgen we de volgende output:

```
Send
necco worca:
Hello world!

■ Autoscroll  Show timestamp

                                                   Newline
                                                                      9600 baud
                                                                                      Clear output
```











Input sturen naar de Arduino

Het hele proces kan ook gebeuren in de omgekeerde richting

Via de seriële monitor in de IDE kunnen we ASCII inlezen

en vervolgens de bits via de seriële communicatie lijnen verzenden naar de Arduino.











Input sturen naar de Arduino


De baud-rate die we instellen in de Arduino IDE is nu eveneens ook de snelheid waarmee de ASCII tekens naar de hardware worden verzonden

Aan de kant van de Arduino code is de snelheid die we opgaven met Serial.begin() nu eveneens ook de snelheid waarmee De ATMega chip de bits <u>vanuit</u> de IDE zal lezen



Input sturen naar de Arduino

De volledig communicatie verbinding tussen IDE en Arduino Nano hardware ziet er bijgevolg zo uit :





Input sturen naar de Arduino

Om de Arduino commando's om deze gegevenstroom te lezen goed te kunnen begrijpen moeten we weten wat een"input buffer" is en weten wat de exacte werking er van is

→ De bespreking van deze zaken komen in een van de volgende theorie sessies aan bod





Wat?

in microcontroller toepassingen is het typisch dat het verloop van onze code bepaald wordt door tal van events.

Denk aan drukknop, analoge spanningen ...

<u>interrupts</u> zijn een <u>speciale versie</u> van dergelijke events



Wat?

Bij een interrupt wordt de code van onze loop() onderbrokken *ongeacht welke lijn de uitvoering zit*

en springt de code uitvoering onmiddelijk naar een specifiek stukje code die we "ISR" noemen.

Als alle code die in deze ISR staat uitgevoerd is dan keert de programma uitvoering terug naar de plaats in de loop() waar de code onderbroken was.



ISR

De afkorting ISR staat voor

" Interrupt Sub Routine "

In de praktijk van de Arduino code is dit een door ons geschreven C-functie



Code Flow

```
void loop() {
   Statement-1;
                            moment van interrupt
   Statement-2;
   Statement-3;
   Statement-4;
void mijn_isr() {
   Statement-x;
   Statement-y;
                          einde interrupt code
```



attachInterrupt

Hoe nu kan een extern event dit soort code onderbreking veroorzaken?

Hiertoe moeten we een verbinding creëren tussen:

- een hardware pin van de arduino,
- de manier van detectie,
- en de ISR-code die moet aangeroepen worden.



attachInterrupt

Dit doen we met behulp van het "attachInterrupt" commando en wel op de volgende manier:

```
attachInterrupt (digitalPinToInterrupt (pin), ISR, mode);
```

```
<u>pin</u> = de hardware pin op de Arduino Nano
```

ISR = de naam van de functie van onze ISR

mode = de manier van detectie



digitalPinToInterrupt

er zijn echter wél beperking aan wélke pinnen we kunnen gebruiken voor zo'n interrupt:

- Op de Arduino Uno en Nano kan dit énkel met pin D2 en D3
- Op de Arduino Micro kan dit met pinnen D0, 1, 2, 3 en 7.
- Bij de Arduino Mega kan dit met pin D2, 3, 18, 19 20 en 21.



mode

Met de manier van detectie bedoelen we welke actie er nu net voor een interrupt zal zorgen.


De mogelijkheden zijn:

- <u>LOW</u> → wanneer de pin waarde "0" is
- <u>HIGH</u> → wanneer de pin waarde "1" is
- <u>CHANGE</u> → wanneer de pin van waarde omklapt
- <u>RISING</u> → exact op het moment dat de pin waarde van 0 naar 1 overgaat
- <u>FALLING</u> → exact op het moment dat de pin waarde van 1 naar 0 overgaat



mode

manier van detectie






mode

Wat is dan het verschil tussen:

- RISING en HIGH
- FALLING en LOW?





mode

• <u>RISING</u> → exact op het moment dat de pin waarde van 0 naar 1 overgaat

dat wil zeggen dat indien het signaal hoog of "1" wordt én hoog blijft dit slechts één overgang van 0 → 1 teweegbrengt.

• <u>HIGH</u> → wanneer de pin waarde "1" is

dat wil zeggen dat indien de code van de ISR is uitgevoerd en terug verder gaat, de interrupt ingang <u>nog steeds</u> "1" is en dus de ISR <u>opnieuw</u> zal worden aangeroepen en dit zolang het niveau hoog of "1" blijft...



mode

betreft <u>LOW</u> en <u>FALLING</u>:

Dit is uiteraard een identisch verschil maar dan bij het LOW niveau of "0"



voorbeeld:

```
volatile bool knop = false;
void setup() {
  attachInterrupt (digitalPinToInterrupt (2), knopisr, RISING);
void loop() {
   digitalWrite( 7, knop );
void knopisr() {
    knop = true;
```



"Volatile" keyword

Het opmerkzame oog heeft wellicht gemerkt dat in het code voorbeeld de boolean declaratie vooraf gegaan werdt door het onbekende keywoord "volatile"

Doordat de gewone code uitvoering onderbroken wordt hebben we een speciaal soort variabelen nodig die dit soort code-jumps kan overleven.



"Volatile" keyword

In het bijzonder is dit belangrijk wanneer de waarde van dezelfde variable zowel in de loop() als in de ISR functie kan worden aangepast.

De veilige optie is dus om dus steeds de variabelen die in de ISR gebruikt worden bij de declaratie als "volatile" te declareren.



"De ideale ISR"

Het zomaar onderbreken van de code uitvoering op een willekeurig moment bevat nog enkele andere gevaren.

Eens de code uitvoering naar de ISR springt zijn er namelijk delen van de achterliggende C-code die niet langer correct zullen blijven functioneren indien deze ISR te lang duurt...

Een mooie vergelijking is die van iemand die aan het jongleren is :



"De ideale ISR"

We kunnen de gewone code uitvoering van de **loop()** hier beschouwen als het in de lucht gooien en terug opvangen van de ballen door de jongeleur hiernaast.

Als er een interrupt komt wordt deze gewone uitvoering onderbroken, wat het equivalent is van de jongeleur die even wegloop naar ergens anders om bvb nog enkele extra ballen op te rapen.





"De ideale ISR"

De jongeleur kan, als hij/zij snel genoeg is, dit doen zonder dat de "gewone code uitvoering" in de war loopt.

Eventueel kan de jongeleur nog even de ballen extra hoog gooien om wat meer tijd te hebben, maar hoe dan ook... als deze te lang wacht dan vallen de ballen uiteindelijk op de grond.





"De ideale ISR"

Het Arduino equivalent is dat de uitvoering van bepaalde achterliggende C-code zoals onder andere de functie millis() niet langer correct zal uitgevoerd worden.

Hoe lang de onderbreking mag duren is arbitrair, want men weet natuurlijk nooit wanneer exact de interrupt zal komen..

Denk aan de jongeleur: als de ballen toevallig nog héél hoog waren mag dit lang zijn, als ze toevallig nét al aan z'n handen waren dan is dit slechts héél erg kort..



"De ideale ISR"

Een ISR is met andere woorden best **zo kort mogelijk**

Statements zoals "Serial.print" of loops in een ISR zijn dus uit den boze!

ideaal is een ISR slechts één statement lang



"De ideale ISR"

We kunnen dit doen door een boolean variable te declareren en als enige statement in een interrupt sub-routine deze boolean op true te plaatsen

Zo weet onze loop() dat er een interrupt geweest is.

Eventueel, indien nodig, kan dit om meerdere booleans gaan.

Het zetten of wissen van een boolean gaat immers héél snel.




"De ideale ISR"

Andere typische statements die kunnen voorkomen in ISR's zijn de incrementors ++ en decrementors --:

```
Bvb:
       void ingangs_isr() {
           n++;
```

Wees echter niet te snel om dit te gebruiken met een drukknop als bron voor de interrupt...







Wat?

code vlaggen of "Flags" zijn typisch booleaanse variabelen om binnen onze code zaken te signaleren naar andere code gedeeltes

```
bvb: bool vlag_a = false, vlag_b = false;
if( situatie==deze ) { vlag_b = true; }
...
if( vlag_b ) {
    // in dat geval komt deze code
}
```



Gebruik van vlaggen

In code van microcontroller schakelingen maar ook in programma's geschreven in Assembler, worden vlaggen veelvuldig gebruikt.

Het gebruik van vlaggen kan een anders vrij complexe codeflow op een vaak veel eenvoudiger manier bereiken

Het gebruik van vlaggen geniet de voorkeur boven het creëren van verschillende hulp functies indien dat enigsinds mogelijk is.



Gebruik van vlaggen

vooral wanneer dit creëren van verschillende functies als énige reden heeft de code flexibiliteit naar de status van "hyperflexibel" te verhogen

Ja, dit is tegenstrijdig met wat je leerde in C# of PHP... ... maar daar is een goede reden voor !

Microcontrollers hebben slechts enkele kilobytes aan geheugen Ze kunnen zich bijgevolg vaak niet de vele extra lijnen code veroorloven wat wel kan in een PC met vele Gbytes...



Arduino code referentie



Arduino code referentie

Wat?

Niet alle commando's van de Arduino taal zullen in deze theorie sessies besproken worden.

Soms zullen toch enkele van die commando's opduiken in de programmeer voorbeelden,

of je zal ze nodig hebben om bepaalde labo opdrachten te kunnen oplossen...

maar ook daar hebben de Arduino ontwerpers weer een mooie oplossing voor bedacht!



Arduino code referentie

arduino.cc

Op de centrale website van Arduino staat er een vrij volledig referentie document

met uitleg en code voorbeelden van de meest voorkomende arduino commando's

Je kan dit vinden op:

https://www.arduino.cc/reference/en/

