Arduino Programming

Theorie Sessie 3



- Contact-dender: nabespreking labo2
 - Libraries Introductie
 - Arduino memory
 - Arrays & char arrays
 - Strings in C++
 - "Serial read" & input buffer



Labo ervaring


In het labo heb je kunnen kennismaken met het "contactdender" probleem

Wat kon je vaststellen?



Probleem beschrijving


Een drukknop intern is een metalen plaatje met hieronder een veertje






Probleem beschrijving

Bij het loslaten van de drukknop zal het veertje even oscilleren voor het stilstaat








Probleem beschrijving

Dat wil zeggen dat we niet een mooie 0 – 1 overgang krijgen maar contactdender





de-bouncing

Met 'de-bouncing' duiden we de oplossingen voor contact-dender aan.

(dender in het engels = bounce)

We kunnen deze opsplitsen in software en hardware oplossing.



Hardware debouncing


Hardware debouncing kan op verschillende manieren


Een eerste manier is door middel van een RC kring

Deze RC kring werkt als een laag doorlaat filter:



Hardware debouncing








Hardware debouncing

Een tweede manier is m.b.v. een flip-flop schakeling





Hardware debouncing

Voordeel van deze schakeling is dat deze geen tijdsvertraging heeft

Vooral bij meermalig snel drukken op de knop geeft dit een vlotte gebruikerservaring

> Nadeel is dat de schakeling een wisselschakelaar nodig heeft



... en werkt enkel indien de dender niet zo groot is dat ze ook tussen de contacten gaat trillen

Software debouncing

Software debouncing kan eveneens op verschillende manieren

De eenvoudigste is het direct aanroepen van een delay() bij het vaststellen van 1/0 overgang

```
if ( digitalread(...) ) { delay(300); ... }
```



Software debouncing

Wil men voorkomen dat de uitvoering vertraging oploopt kan men gebruik maken van een vlag en millis()





Omschrijving

De C en C++ programeertalen bevatten slechts een beperkt aantal instructies, dito zo bij Arduino code.

Zo bevat Arduino code niet default alle mogelijke commando's om de hele reeks hardware die men op zo'n Arduino kan aansluiten aan te sturen.

Er bestaan immers honderduizenden componenten en wekelijks komen er daar nog tientallen bij



Omschrijving

Er is dus een mechanisme nodig om naar believen functionaliteit aan de taal te kunnen toevoegen.

Dit kan door gebruik te maken van code bibliotheken

Indien extra functionaliteit nodig is, bvb het aansturen van een bepaald hardware onderdeel, dan kan die door simpelweg zo'n bibliotheek toe te voegen aan een Arduino sketch.



Praktisch


Zo'n bibliotheek toevoegen gaat door gebruik van het commando "include"

Omdat bepaalde hardware onderdelen vaak gebruikt worden is de bibliotheek ervan reeds opgenomen in de Arduino IDE.

We kunnen deze bibliotheken toevoegen door ze simpelweg te selectioneren in de IDE:



Praktisch





Praktisch

Zoals men kan zien voegt dit een lijntje code toe aan de sketch die start met "#include ... "

Uiteraard kan men ook direct deze lijn code zelf intikken om ze toe te voegen aan de sketch.

Voorwaarde is wél dat de bibliotheek (engels "library") aanwezig is in de juiste map op de harddisk van onze PC



File locatie

"De juiste map" kan echter <u>twee</u> dingen betekenen

De libraries die je kan selecteren via de eerder vermelde methode ofwel de "ingebouwde" libraries bevinden zich in de "libraries" map die zich ergens tussen de installatie bestanden van de IDE schuil houdt

Om deze libraries toe te voegen gebruiken we:



File locatie

Een tweede mogelijkheid is echter om de libraries nodig voor een sketch samen met die sketch te bewaren.

Een library die zich in zo'n sketch folder bevindt voegen we dan toe als volgt:

#include "aanhalingstekenshier"



Pas dus op bij het schijven van het include statement dat je de juiste schrijfwijze gebruikt!

Toevoegen libraries

Uiteraard bevat ook de IDE niet reeds alle libraries voor alle hardware onderdelen.

Alleen enkele vaak gebruikte, dus is er ook een manier om nog andere of nieuwe libraries toe te voegen aan de IDE.

Dat gaat door het toevoegen van "zip" files.



Toevoegen libraries


Eerst ga je op zoek naar zo'n zip library van het hardware onderdeel of de extra functionaliteit die je wenst toe te voegen.

Een hele reeks van deze libraries zijn te vinden op

https://www.arduino.cc/en/Reference/Libraries

Eens de zip file gedownload gaat het toevoegen zo:







Toevoegen libraries

Hierna krijg je een pop-up venster waarin je de zip file kan selecteren.

Eens toegevoegd komt deze library in de lijst te staan tussen alle andere en kan je ze op dezelfde manier toevoegen aan een sketch als de "ingebakken" bibliotheken



Toevoegen libraries

Het is ook mogelijk om zelf bibliotheken te schrijven.

Gebruikelijkerwijze zullen deze dan in de sketch folder komen en dus toe te voegen met #include "..."

Hoe zelf zo'n bibliotheek te maken komt in een van de volgende theorie sessies aan bod..





ATMega328p

Het geheugen van de Arduino komt integraal van de microcontroller op de PCB.

Er is verder geen extern geheugen aanwezig

Dit geheugen is samengesteld uit 3 verschillende types geheugens:



Memory layout

- 32 KiloBytes Flash geheugen:
 - Non-volatile geheugen die +- 10.000 keer kan herschreven worden voor het faalt.
 - Het geheugen waar programma in terecht komt
- 2 KiloBytes SRAM geheugen:
 - · volatile geheugen, geen schrijfbeperking
 - Hier komen o.a. variabelen terecht tijdens runtime.
- 1 KiloByte EEPROM geheugen:
 - Non-volatile geheugen "Electrically Erasable"
 - Kan +- 100.000 keer herschreven worden.



Memory layout

Dit EEPROM geheugen kan <u>niet</u> direct aangesproken worden in Arduino code.

Er is uiteraard wel een library die we kunnen toevoegen aan onze sketch die dit mogelijk maakt...

Dit EEPROM geheugen is interessant indien we waardes van variabelen ook na het wegvallen van de voedingsspanning willen hergebruiken



Layout Flash


Program Memory Map ATmega328/P

Program Memory

Application Flash Section

 $0x0000 \rightarrow begin adres$

Een deel van het flash geheugen wordt reeds gebruikt door de bootloader



0x3FFF → eind adres



Layout Flash

Program Memory Map ATmega328/P

Program Memory

Application Flash Section Boot Flash Section

0x0000 → begin adres

We hebben dus niet de volle 32 KiloByte ter beschikking voor onze software...

0x3FFF → eind adres



- Arrays & char arrays



Arrays & char arrays

Arrays

Net zoals in andere programeertalen is het vaak nodig verzamelingen aan variabelen te hebben.

In Arduino sketch alsook in C/C++ kan dit door het toevoegen van een index bij het declareren

int rij[10];

Dit statement creëert een array van 10 variabelen van het type "int" aanspreekbaar via de index.



Arrays & char arrays

Arrays

De declaratie bepaalt het aantal elementen

int nogeenarray[n];

... doch de index voor het aanspreken is steeds van 0 tot n-1

int rij[10] heeft dus de elementen rij[0] tot rij[9] ...



Arrays & char arrays

Arrays

In Arduino code, net als C/C++, zijn arrays default nooit dynamisch qua formaat.

Een declaratie van het exacte aantal elementen is m.a.w. verplicht.

Men kan wél indirect het aantal elementen geven bij declaratie door onmiddelijke assignatie:



int rij[] =
$$\{1, 2, 3\}$$
;

Arrays

Bij deze declaratie wijze

int rij[] =
$$\{1, 2, 3\}$$
;

kan de compiler het exacte aantal elementen afleiden uit de assignatie lijst.

merk op : C# kent hier "ArrayList" voor arrays met dynamische grootte "ArrayList" bestaat dus <u>niet</u> in C/C++



Char arrays

Arrays kunnen aangemaakt worden in alle basis types. (int, bool, float, etc)

Indien een array uit char's bestaat spreekt men van een "char-array"

Deze kent extra eigenschappen t.o.v de andere types, met name de declaratie kan op een extra manier:



char zin[] = "dit is een char array";

Char arrays

Ook het toekennen van een waarde tijdens runtime kan op een andere manier:

char letters[10];

. . .

letters = "abcdefgxyz";

Ook hier is het opnieuw <u>niet mogelijk</u> om de grootte van de array onbepaald te laten.



Char arrays

Al ziet deze declaratie er uit als een string in andere programmeertalen,

een char-array is niet hetzelfde als een string in C/C++!



- Strings in C++



Strings in C en C++

String vs char array

In de eerste versies had de C programmeertaal geen strings, deze werden pas later toegevoegd.

Strings in C zijn niet hetzelfde als in C++!

in C zijn dit speciale char-arrays, niets meer

Strings in C++ zijn objecten
Dit is eveneens zo in Arduino code.
We bespreken hier verder enkel de C++ versie



Strings in C++

String vs char array

In tegenstelling tot een char array moet een String afgesloten worden met het "\0" character op het einde

Tijdens assignatie met aanhalingstekens zal de compiler dit zelf toevoegen

String zin = "dit is een string";



Strings in C++

String vs char array

Merk op:

strings behoeven <u>géén</u> rechte haakjes bij het declareren ervan.

Een String mét rechte haakjes tijdens declaratie kán en mág wel... ... maar is dan een <u>array van Strings</u>



String zinnen[] = { "dit is zin een", "dit is zin twee" };

Strings in C++

String vs char array

Merk op:

De characters van een String kunnen net als een char array aangesproken worden met een index

```
String zin = "dit is een string";
char a = zin[3];
```

Deze index echter loopt één element verder dan de identieke char array (hier staat de "\0"!)



- "Serial read"





Omschrijving

Tot nu toe hebben we alle elementen besproken om tot de kern te komen van deze sessie.

Met "Serial.write" hadden we reeds gezien hoe we vanuit een Arduino sketch tekst op de terminal van de Arduino IDE kunnen plaatsen.

Om iets te doen als "Serial.read" echter is het noodzakelijk we eerst begrijpen wat een "input buffer" is en hoe er mee te werken



Post vergelijking

Wanneer we zelf tekst naar de terminal sturen vanuit onze arduino code kunnen we bij wijze van voorbeeld dit beschouwen als het zelf naar het postkantoor gaan voor het posten van een brief.

We nemen dit op in onze takenlijst, kunnen iets doen voordien en we kunnen reeds iets plannen voor erna



Post vergelijking

Eens de brief in de bus zit van het postkantoor is onze taak afgerond

Bij het ontvangen van een brief zit het echter iets complexer.

Veronderstel hierbij voorlopig even dat we géén brievenbus hebben



Post vergelijking

We zouden een taak kunnen uitvoeren en als we klaar zijn even gaan kijken als de postbode voorbijkomt

Vervolgens doen we nog een taak, kijken opnieuw als de postbode voorbijkomt etc.

De kans is groot dat de postbode ofwel nog niet geweest is ofwel reeds voorbij gereden is...



Post vergelijking

De kans dat hij voorbij komt nét op het moment dat we gaan kijken is eerder klein.

De enige oplossing is géén taken uitvoeren en blijven wachten aan de deur tot de brief er is.

Gebruiken we nu wél een brievenbus dan kan het eerste scenario wel werken.



Post vergelijking

We gaan regelmatig kijken naar de brievenbus

Vaak zal de brievenbus leeg zijn, soms eens één brief, soms eens een hele hoop.

Maar vooral kunnen we voor en na elk bezoek aan de brievenbus telkens een taak uitvoeren.



Post vergelijking

Feit blijft wel dat we regelmatig naar de brievenbus moeten gaan kijken.

Doen we dit niet zal de brievenbus overvol geraken en is de kans reëel dat we post gaan missen.



Serial lezen.

Willen we nu tekst lezen van de terminal is zijn de problemen equivalent aan ons voorbeeld.

Onze code bij uitvoering

- weet niet exact wanneer er tekst op komst is,
- weet niet hoeveel tekst dit zal zijn
- en de code zou onuitvoerbaar worden indien de microcontroller permanent moest blijven wachten op seriële data.



Serial input buffer

De oplossing hiervoor is voorzien in de vorm van een input buffer.

Dit kan men best interpreteren als een char array:

waar indien een teken via de seriële ingang ontvangen wordt dit teken het éérste element van de char array wordt.



En alle reeds ontvangen tekens ééntje opgeschoven worden in de array

Serial input buffer

Werking is volgens het "FiFo" principe

"First in = First out"

inkomende data wordt dus in de buffer geduwd

bij het lezen wordt éérst de data genomen die het langst in de buffer zit



Lezen van de buffer

Om de buffer te lezen maken we gebruik van 2 commando's:

Serial.available()

Hiermee gaan we kijken of er iets in de buffer zit

Serial.available geeft aan hoeveel ongelezen bytes er actueel in de buffer zitten



Lezen van de buffer

Eens we weten dat er iets in de buffer zit kunnen we deze uitlezen met het commando


Serial.read()

Serial.read zal <u>één byte</u> uit de buffer lezen. Eens gelezen wordt deze byte direct uit de buffer gewist.



Volgende tekening en stukje code maakt dit alles iets duidelijker:

Serial input buffer



Lezen van de buffer

```
int ontvangenByte = 0;
void setup() {
      Serial.begin (9600);
void loop() {
   if (Serial.available() > 0) {
          ontvangenByte = Serial.read();
          Serial.println(ontvangenByte);
```



Lezen van de buffer

in dit code voorbeeld zal Serial.read() dus énkel het laatste teken lezen, daarna gaat de loop direct verder

Het voordeel van deze lus is dat tussen het bekijken van de "brievenbus" of buffer in andere taken kunnen uitgevoerd worden



Lezen van de volledige buffer

```
int ontvangenByte = 0;
void setup() {
      Serial.begin (9600);
void loop() {
   while (Serial.available() > 0) {
          ontvangenByte = Serial.read();
```



Lezen van de volledige buffer

Door het gebruik van een "while" zullen <u>alle</u> tekens nog in de buffer een na een uitgelezen worden voor de code uit de while gaat.

Gezien Serial.available het exacte aantal tekens in de buffer weergeeft is kan men ook gebruik maken van het volgende commando:



```
Serial.readBytes( opslagvar, aantal );
```

ReadBytes

```
Serial.readBytes( opslagvar, aantal );
```

"opslagvar" is hier een character array waarin de bytes uit de buffer in zullen gekopiëerd worden

"aantal" is het aantal bytes die uit de buffer gelezen moeten worden

Merk op: alle gelezen bytes verdwijnen uit de buffer



Buffer size

Wat nu als we heel veel code hebben in onze loop en té lang wachten om de buffer te lezen ?

De buffer ruimte is niet oneindig groot...

Bij de ATMega328p:

Seriële buffer = 64 bytes groot



Buffer size

Dat wil zeggen dat als data niet tijdig uit de buffer gelezen wordt deze data verloren gaat !

In ons postbode voorbeeld is het equivalent de brief die terug wordt gezonden naar de afzender als "onbestelbaar"



"Serial read": Buffer inhoud

ASCII

Tekst via de seriële monitor worden verzonden als "ASCII" tekens

Volgende lijn is m.a.w géén fout, ook niet als we enkel letters intikken...

```
int ontvangenByte = Serial.read();
```

ASCII codes zijn immers nummerieke waarden tussen 0 en 127



ASCII TABLE

Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char
0	0	[NULL]	32	20	[SPACE]	64	40	@	96	60	*
1	1	[START OF HEADING]	33	21	1	65	41	Α	97	61	a
2	2	[START OF TEXT]	34	22		66	42	В	98	62	b
3	3	[END OF TEXT]	35	23	#	67	43	С	99	63	c
4	4	[END OF TRANSMISSION]	36	24	\$	68	44	D	100	64	d
5	5	[ENQUIRY]	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	6	[ACKNOWLEDGE]	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	7	[BELL]	39	27		71	47	G	103	67	g
8	8	[BACKSPACE]	40	28	(72	48	н	104	68	h
9	9	[HORIZONTAL TAB]	41	29)	73	49		105	69	i
10	Α	[LINE FEED]	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	В	[VERTICAL TAB]	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	С	[FORM FEED]	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	1
13	D	[CARRIAGE RETURN]	45	2D	-	77	4D	М	109	6D	m
14	E	[SHIFT OUT]	46	2E		78	4E	N	110	6E	n
15	F	[SHIFT IN]	47	2F	/	79	4F	0	111	6F	0
16	10	[DATA LINK ESCAPE]	48	30	0	80	50	P	112	70	р
17	11	[DEVICE CONTROL 1]	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	[DEVICE CONTROL 2]	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	[DEVICE CONTROL 3]	51	33	3	83	53	S	115	73	S
20	14	[DEVICE CONTROL 4]	52	34	4	84	54	Т	116	74	t
21	15	[NEGATIVE ACKNOWLEDGE]	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	[SYNCHRONOUS IDLE]	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	[ENG OF TRANS. BLOCK]	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	[CANCEL]	56	38	8	88	58	X	120	78	X
25	19	[END OF MEDIUM]	57	39	9	89	59	Υ	121	79	У
26	1A	[SUBSTITUTE]	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	Z
27	1B	[ESCAPE]	59	3B	;	91	5B	[123	7B	{
28	1C	[FILE SEPARATOR]	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	
29	1D	[GROUP SEPARATOR]	61	3D	=	93	5D	1	125	7D	}
30	1E	[RECORD SEPARATOR]	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	[UNIT SEPARATOR]	63	3F	?	95	5F	-	127	7F	[DEL]



"Serial read": Buffer inhoud

ASCII

Men kan het resultaat van Serial.read() dus zowel toekennen aan een char als aan een int of byte.

Men mag niet vergeten echter dat deze int waarde niet overeenkomt met wat men intikt !!

Als we "5" intikken in de terminal zal onze int immers de waarde 35 krijgen en niet 5...



Decimale cijfers

Een héél eenvoudige en snelle manier om ASCII tekens "0" tot "9" om te zetten naar decimale cijfers van 0 tot 9 is dan ook de volgende:

```
ASCII "0" → waarde 30
ASCII "1" → waarde 31
...
ASCII "9" → waarde 39
```

dus simpel weg de ASCII waarde verminderen met 30 geeft ons het decimale cijfer terug.



Integer parsing

Vaak is de bedoeling om via de terminal echter een integer door te geven, niet gewoon één enkel cijfer.

Gezien ingetikte tekst als ASCII verzonden wordt is deze omzetting dan ook ietwat omslachtig...

Omdat dit zo vaak voorkomt hebben de Arduino onwikkelaars hiervoor een commando voorzien:



Integer parsing

Belangrijk hier is even stil te staan bij het feit dat een int 2-bytes groot is !

Serial.parseInt() zal dus 2 bytes lezen uit de buffer.

Men kan m.a.w. best volgende code schrijven:

```
if (Serial.available() > 1) {
    mijnint = Serial.parceInt();
}
```



String input

Ook voor het lezen van een string bestaat een specifieke methode:

```
Serial.readStringUntil( eindchar )
```

Hierbij is "eindchar" het teken waarmee de te lezen string afgesloten zal worden.

Indien het eindecharacter niet zou komen zou de code hier blijven hangen. Om dit te voorkomen is een timeout voorzien



String input

Standaard staat deze timeout op 1 seconde.

Indien het m.a.w langer dan een seconde duurt voor het eindcharacter komt gaat de code uitvoering alsnog terug verder.

Deze timeout kan men aanpassen en instellen op een zelf gekozen waarde met:

```
ARTESIS PLANTIJN
HOGESCHOOL ANTWERPEN
```

Serial.setTimeout(tijdsduur)