Arduino Programming

Theorie Sessie 1



Introductie



Oorsprong

Arduino is ontstaan in 2005 in het "Interactive Design Institute" van Ivrea, Italië

"Massimo Banzi" is de bekenste figuur en een van de oprichters van het Arduino project.



Oorsprong

Massimo realiseerde zich dat microcontrollers een belangrijke element was om Interactieve Designs te creëren...

.... echter dat microcontrollers voor zijn studenten, veel eer artistieke dan technische mensen, héél erg ontoegangelijk was.



Oorsprong

Alle microcontroller ontwikkel omgevingen van dat moment waren simpelweg té complex voor mensen met een beperkte technisch achtergrond

Alsof dat nog niet genoeg was waren ze hiernaast ook nog héél erg duur in aankoop,

Bovendien waren ze ook nog closed source en dus ontoegankelijk voor studenten om te bestuderen hoe ze werken...



Oorsprong

Massimo besloot daarom om zélf een nieuwe ontwikkel omgeving te creëeren met de volgende voorwaarden:

- héél toegankelijke ontwikkel omgeving
- eenvoudige "programmeertaal"
- eenvoudige programmer (zie later)
- low cost
- volledig opensource zowel soft- als hardware



Oorsprong

Op zoek naar een naam voor het project besloten ze

de naam "Arduino" te kiezen, dit naar "*Bar Di Re Arduino*" de naam van het café waar ze s'middags hun koffie gingen drinken :-)





Onderdelen v/h ecosysteem

Het Arduino platform bestaat uit enkele onderdelen:

- de Arduino ontwikkel omgeving
- de Arduino programmer
- de Arduino hardware



Integrated Development Environment

De ontwikkel omgeving en *een stukje* van programmer zijn bij "Arduino" geïntegreerd in één software pakket, nl:

De Arduino IDE



Hardware

Ook de hardware is reeds een integratie van enkele elementen, namelijk:

- Een microcontroller
- De bootloader
- USB controller
- Voedings spannings regeling



Wat is een microcontroller?

een microcontroller is: "een computer in één chip"



Wat is een microcontroller?

In zo'n microcontroller chip vinden we minimaal:

- CPU
- Geheugen
- I/O systeem
- Seriële Communicatie



Wat is een microcontroller?

Zo'n microcontroller heeft een soort "ingebakken programmertaal"

Dit zijn een reeks instructies die geprogrammeerd kunnen worden door eentjes en nullen te schrijven in het geheugen van de microcontroller.



Wat is een microcontroller?

Deze instructies kunnen slechts kleinere 'getallen' verwerken dan een desktop of laptop CPU.

PC = meestal 64-bit instructies

In een microcontroller gaat het om 8-bits, 16-bits, of bij de hele krachtige om 32-bits instructies



Wat is een microcontroller?

Afhankelik van het type maken Arduino's gebruik van één de volgende microcontroller chips:

ATMega168 (8), ATMega328 (8), ATmega32u4 (8), ATmega2560 (8), Atheros AR9331 (16), AT91SAM3X8E (32), ATSAMD21G18 (32)



Wat is een microcontroller?

Een microcontroller heeft echter in principe géén:

- input voor een Keyboard
- output voor een Monitor
- aansluiting voor Harddisk
- evenmin interne software om deze hardware aan te sturen



Als al deze zaken afwezig zijn, hoe kunnen we dan zo'n chip programmeren...?



Om zo'n microcontroller te programmeren hebben *een programmer* nodig.



Wat is een programmer?

Dit is een toestel die:

- enerzijds kan communiceren met de chip
- anderzijds kan communiceren met een PC
- soft/hardware bevat die de chip in zijn programmeer modus kan plaatsen en data in de chip kan schrijven



Wat is een programmer?

Het hele idee is dat:

- We software ontwikkelen op de PC in een hogere programmeertaal
- De PC onze code zal vertalen (compileren) naar de instructies van de microcontroller
- We tenslotte via de programmer deze vertaalde code gaan uploaden in de chip



Wat is een programmer?

De slimme truuk van de mensen van "Arduino" was:

- De hardware van zo'n programmer ineens in te bouwen op één pcb samen met de microcontroller.
- Software om de microcontroller te programmeren in diezelfde microcontroller in te bakken



Types

Het verhaal van Arduino is gestart met de "Uno"

Deze "Uno" maakt gebruik van de ATMega328p microcontroller en is programmeerbaar via, en krijgt tevens zijn voedingsspanning via USB

Ondertussen zijn er ook een hele reeks andere Arduino's op de markt gekomen



Entry Level















Enhanced Features














Types

Voor het vak Arduino Programming maken we gebruik van een (originele)

Arduino Nano











Pin layout





Pin layout





Arduino Nano V3.0 Pinout

www.CircuitsToday.com



Installatie

De Arduino IDE kan men downloaden van de Arduino website

https://www.arduino.cc/en/Main/Software

De actuele versie is <u>1.8.8</u>



```
    sketch_feb03a | Arduino 1.8.8

<u>F</u>ile <u>E</u>dit <u>S</u>ketch <u>T</u>ools <u>H</u>elp
                                                                  Ð.
   sketch feb03a
void setup() {
   // put your setup code here, to run once:
void loop() {
   // put your main code here, to run repeatedly:
                                   Arduino Nano, ATmega328P on COM1
```



layout

```
sketch_feb03a

void setup() {
   // put your setup code here, to run once:
}

void loop() {
   // put your main code here, to run repeatedly:
}
```

"Arduino Code"

hogere programmeertaal code gebruikt om "sketches" of arduino programma's in te schrijven

"Arduino Code" is gebaseerd op de C/C++ familie uitgebreid met een set typische arduino commando's




layout






layout



Laad de vertaalde code in het geheugen van de microcontroller chip op de Arduino hardware




Interne opbouw






Interne opbouw





omzetting naar C code


Interne opbouw





Arduino IDE

Keuze van de gebruikte hardware






Arduino IDE

sketch_feb03a | Arduino 1.8.8 <u>F</u>ile <u>E</u>dit <u>S</u>ketch <u>Tools H</u>elp Auto Format Ctrl+T Archive Sketch Keuze van de Fix Encoding & Reload sketch feb03. gebruikte hardware Manage Libraries... Ctrl+Shift+I void setup() Serial Monitor Ctrl+Shift+M // put your Serial Plotter Ctrl+Shift+L WiFi101 / WiFiNINA Firmware Updater void loop() Board: "Arduino Nano" put your Processor: "ATmega328P" Port Indien verschillende Get Board Info versies, keuze van de gebruikte MCU Programmer: "ArduinoISP" Burn Bootloader



Arduino IDE







Code opdeling

```
sketch_feb03a§
// initialisatie gedeelte
void setup() {
               // configuratie gedeelte
void loop() {
                // lus gedeelte
                   meestal hoofdbrok van de code
```



GPIO commando's

Configureren van de pin-richting:

```
void setup() {
  pinMode ( 2, OUTPUT );
  pinMode ( 3, INPUT );
}
  pin nummer
```










GPIO commando's

Besturen van de <u>uitg</u>angen:

```
void loop() {
    digitalWrite (| 7, HIGH);
    digitalWrite (| 8, LOW);
}

pin nummer
```



D7


D8



GPIO commando's

Lezen van de <u>ing</u>angen:

```
void loop() {
  bool pin3 = digitalRead ( 3);
  bool pin4 = digitalRead ( 4);
}
status
  pin nummer
```



D3

D4




Variabelen

Boolean: "1" of "0"

```
void loop() {
  bool pin3 = digitalRead ( 3);
  bool pin4 = digitalRead ( 4);
}
variable type
```





Types variabelen (nano)

boolean boolean

"0" of "1", "True" of "False", "High" of "Low"

byte: byte (8 bits getal)

getal van 0 tot 255 decimaal getal van 00000000 tot 11111111 binair getal van 00 tot FF hexadecimaal



Types variabelen (nano)

<u>integer</u> (2's complement 16 bits getal)

getal van -32768 tot 32767 decimaal getal van 0000 tot FFFF hexadecimaal

unsigned int: word:

<u>integer zonder teken</u> (16 bits getal)

getal van 0 to 65535 decimaal getal van 0000 tot FFFF hexadecimaal



Types variabelen (nano)

<u>lange integer</u> (2's complement 32 bits getal)

getal van -2147483648 tot 2147483647 dec.

getal van 00000000 tot FFFFFFF hex.

unsigned long: lange integer zonder teken (32 bits getal)

getal van 0 tot 4294967295 decimaal getal van 00000000 tot FFFFFFF hex.



Types variabelen (nano)

float: floating point (32 bits getal, wetenschappelijk notatie)

getal van 3.4028235 E+38

tot -3.4028235 E+38

double: "grote" float (32 bits getal, wetenschappelijk notatie)

getal van 3.4028235 E+38 tot -3.4028235 E+38

is er dan géén verschil met float...?



Types variabelen

Types zijn afhankelijk van de gebruikte microcontroller!

int: = 16-bit's \rightarrow Arduino Uno en Nano

= 32-bit's → Arduino Duo en SAMD boards

float: = 32-bit's \rightarrow Op alle boards

double: = 32-bit's → Arduino Uno en Nano

= 64-bit's → Arduino Duo en SAMD boards



Types variabelen

Types zijn afhankelijk van de gebruikte microcontroller!

Waarom...?

Niet elke microcontroller kan alle bewerkingen uitvoeren.

De gebruikte 8-bits microcontrollers kunnen geen bewerkingen uitvoeren met 64-bits getallen.

Denk aan een gewone en een wetenschappelijke rekenmachine



Types variabelen (nano)

char: <u>character</u> (8-bits, één letter, ascii)

één letter uit de ASCII tabel

a-z, A-Z, 0-9, leestekens, speciale tekens

<u>char []:</u> <u>String</u> (reeks van 8bits characters)

verzameling van tekens uit de ASCII tabel De rij van characters wordt afgesloten met een "\0" of zogenaamde null-character



Scope van variabelen

Net als in andere hogere talen kunnen variabelen lokaal of globaal zijn :

```
int deze_variable_is_globaal;

void setup() {
   int deze_variable_is_lokaal;
}

void loop() {
   int ook_deze_variable_is_lokaal;
}
```



Vreemde variabelen

Arduino pinnen:

Belangrijk is weten dat achterliggend de naam van de arduino-pinnen een getal waarde zit.



Vreemde variabelen

Arduino pinnen:

Belangrijk is weten dat achterliggend de naam van de arduino-pinnen een getal waarde zit.

Volgende expressie's zijn bijgevolg volledig syntactisch correct:

```
int een_arduino_pin = 2;
int andere_arduino_pin = A3;
```



Wachten

In elektronische schakelingen is een van de activiteiten die we vaak nodig hebben "*niets doen*" of wachten

<u>Voorbeeld:</u> - Een LED laten branden voor 1 seconde

- En vervolgens doven voor 1 seconde

Omdat "wachten" zo vaak voorkomt heeft het Arduino team er speciaal enkele commando's voor gemaakt



Wachten



"Hello world"

Hiermee hebben we nét genoeg commando's gezien voor een éérste "Arduino Sketch"

> ... en dat is een stukje code die een LED doet knipperen met een vast ritme,

ook wel bekend als de "blink-sketch"





"Blink"

```
int ledpin = 3;
void setup() {
  pinMode ( ledpin, OUTPUT );
void loop() {
   digitalWrite ( ledpin, HIGH );
   delay(500);
   digitalWrite ( ledpin, LOW );
   delay(500);
```



"Blink"







Conditionele Statements

<u>if .. else</u>

```
if ( boolean_expression ) {
     // deze code wordt uitgevoerd indien waar
} else {
     // deze code wordt uitgevoerd indien onwaar
}
```




```
int knop = 3;
int led = |4|;
void setup() {
  pinMode (knop, INPUT);
 pinMode ( led, OUTPUT );
void loop() {
  bool toestand = digitalRead(knop);
  if ( toestand ) {
      digitalWrite( led, HIGH );
  } else {
      digitalWrite( led, LOW );
```



Analog GPIO commando

Lezen van de analoge <u>ing</u>angen:

```
void loop() {
  int analoog = analogRead(A3);
}
  analoge waarde
  tussen 0 en 1023
A3
```





Analog GPIO commando

Lezen analoge <u>ing</u>angen:

- Een spanning tussen 0 en 5V wordt een getal tussen 0 en 1023

Dit wil zeggen dat elk stapje
 5V / 1024 = 0,00488V = 4,88 mV
 groot is.

A3

