



Die Arbeit ist sehr gut geraten! Strukturell sehr sauber aufgebaut, Funktionsbeschreibung ist genau richtig in Bezug auf Detaillierungstiefe und Verständlichkeit. Workflows zwar formal nicht immer richtig aber im wesentlichen korrekt.

Die Ergänzung durch Screen Design Entwürfe finde ich besonders gut gelungen. Stückliste am Ende ist ebefalls gut, ein Entwurf wie das ganze HW tatsächlich verbaut werden soll im Gewächshaus fehlt jedoch. Rechtschreibung streckenweise verbesserungswürdig!

Bewertung: 18 Punkte

Autor: eGrowControl Letzte Änderung: 28. November 2014

Dateiname: Pflichtenheft Gewächshaussteuerung

Version: 1.0



## Pflichtenheft

Gewächshaussteuerung

© eGrowControl Seite 1 von 21





### Inhaltsverzeichnis

1	Vorhandene Dokumente	3
2	Überblick	4
3	Hauptziele	4
4	Annahmen und Abgrenzungen	4
5	Workflow	5
6	Funktionalitäten	6
6.1	Überblick	6
6.2	Funktion 1 Gewächshausparameter anzeigen	7
6.3	Funktion 2 System neu starten	8
6.4	Funktion 3 Regelung editieren	9
6.5	Funktion 4 Regelungsparameter editieren	10
6.6	Funktion 5 Temperaturregelung	11
6.7	Funktion 6 Luftfeuchtigkeitsregelung	12
6.8	Funktion 7 Bodenfeuchtigkeitsregelung	13
6.9	Funktion 8 Lichtintensitätsregelung	14
6.10	Funktion 9 Gießen	15
6.11	Funktion 10 Manuelle Steuerung	17
6.12	Funktion 11 Logdatei sichern	18
6.13	Funktion 12 Not-Aus aktivieren	18
7	Benötigte Hardware	19
8	Bearbeitungsaufteilung	21





#### © Copyright EGrowControl

Die Weitergabe, Vervielfältigung oder anderweitige Nutzung dieses Dokumentes oder Teile davon ist unabhängig vom Zweck oder in welcher Form untersagt, es sei denn, die Rechteinhaber/In hat ihre ausdrückliche schriftliche Genehmigung erteilt.

#### Version Historie

Version:	Datum:	Verantwortlich	Änderung
0.1	01.11.2014	eGrowControl	Initiale Dokumenterstellung
0.2	15.11.2014	eGrowControl	Erweiterung und Korrekturen
0.3	20.11.2014	eGrowControl	Erweiterungen (Hardware)
0.4	26.11.2014	eGrowControl	Erweiterungen (Workflow und Funktionen)
0.5	27.11.2014	eGrowControl	Erweiterungen (Funktionen)
1.0	28.11.2014	eGrowControl	Finalisierung

### 1 Vorhandene Dokumente

Dokument	Autor	Datum
Lastenheft Ben-Sto-Jun Gewächshaussteuerung.pdf	eGrowControl	31.10.2014

© eGrowControl Seite 3 von 21



### 2 Überblick

Es wird eine Arduino basierende Gewächshaussteuerung realisiert.

Folgende Funktionen werden im Funktionsumfang enthalten sein:

Die Bewässerungsautomatik kann zum einen "von Hand" bzw. per Zeitintervall gesteuert werden und zum anderen mithilfe eingebauter Bodenfeuchtigkeitssensoren bei Unter-/ Überschreiten eines bestimmbaren Bodenfeuchtigkeitsparameterwertes de/aktiviert werden.

Die Füllmenge des Wassernachfüllbehälters wird kontinuierlich überwacht.

Die Temperatur wird an 2 verschiedenen Stellen gemessen. Eine Temperaturregelung wird implementiert. Mithilfe von Ventilatoren und dem am Gewächshausdach angebrachten Leuchtmittel sollen bei Über- oder Unterschreiten eines Temperaturparameterwertes Temperaturkorrekturen vornehmen.

Die Luftfeuchtigkeit wird an 2 verschiedenen Stellen gemessen um eine vollkommene Überwachung der Wachsbedingungen zu gewährleisten.

Die Lichtintensität wird an der Pflanzenspitze gemessen. Bei Unterschreiten eines vorbestimmten Lichtintensitätsparameterwertes wird die Lichtintensität der Beleuchtung hochreguliert.

Ein Rauchmeldemodul überwacht den sachgerechten Ablauf im Gewächshaus und dient der Notabschaltung, falls ein vorher bestimmter Rauchintensitätsschwellenwert überschritten wird.

Alle gewonnen Daten werden grafisch in einem EGrowControl-Leitstand aufbereitet.

Zahlenwerteingaben und Teilschrittänderungen ermöglichen die einfache Parameteranpassung an gewünschte Werte, welche mithilfe der Zweipunkregelung bei der Bewässerungsautomatik bzw. mithilfe der Dreipunktregelung bei der Temperaturregelung ausgeführt wird.

Der EGrowControl-Leitstand ist auf einer Webseite eingebettet, welche eine weltweit ortsunabhängige Regelung ermöglicht.

Eine Logdatei erfasst alle aufgezeichneten Werte und legt Sie auf dem Webserver ab.

### 3 Hauptziele

#	Ziel	Beschreibung der Implementation
1	Steuerung der Hauptparameter per Web-Leitstand	Web-GUI
2	Vollständiges Monitoring des Wachstumsprozesses	Web-GUI
3	Regelung der wachstumsrelevanten Parameter	Mikrokontrollsystem
4	Sicherheitsabschaltung bei Rauchgasbildung	Mikrokontrollsystem



### 4 Annahmen und Abgrenzungen

#	Annahmen (fachliche und technische Annahmen)	
1	Das Gewächshaus verfügt über einen Stromanschluss	
2	Das Gewächshaus verfügt über einen Ethernetanschluss	2
3	Das Routing des Ethernetrouters ist frei konfigurierbar, volles Port-Forwarding	

#	Abgrenzungen (Was ist in dieser Lösung nicht enthalten bzw. abgedeckt)
1	Ein Eletronische PH-Wert Regelung wird aus Kostengründen nicht implementiert werden, manuelle PH-Wert Kontrolle durch PH-Wert-Teststreifen im Wassertank möglich.
2	Wassertank muss manuell nachgefüllt werden.
3	Keine Handy-Application.
4	Keine Drahtlose Kommunikation (Sicherheit)




© eGrowControl Seite 4 von 21





#### 5 **Workflow**

Graphische Einbindung des Workflows



---Diagramm 1 "Workflow"---

Seite 5 von 21 © eGrowControl



#### 6 Funktionalitäten

### 6.1 Überblick

#### Messung und Anzeige der Gewächshausparameter :

Die Boden- Luftfeuchtigkeit und Temperatur werden an jeweils 2 verschiedenen Stellen gemessen.

Die Lichtintensität wird an der Pflanzenspitze gemessen.

Alle gewonnen Daten werden grafisch in einem EGrowControl-Leitstand aufbereitet.

(Siehe 6.2 "Gewächshausparameter anzeigen")

#### Regelung per Leitstand-Interface:

Zahlenwerteingaben und Teilschrittänderungen innerhalb des Leitstand-Interfaces ermöglichen die einfache Parameteranpassung an gewünschte Werte.

(Siehe 6.4 "Regelungsparameter ändern")

#### Temperaturregelung:

Die Temperaturregelung wird mit Hilfe von Ventilatoren und dem, am Gewächshausdach angebrachten, Leuchtmittel, bei Über- oder Unterschreiten eines Temperaturparameterwertes, Temperaturkorrekturen vornehmen.



(Siehe 6.5 "Temperaturregelung")

#### <u>Luftfeuchtigkeitsregelung</u>:

Die Luftfeuchtigkeitsregelung wird mit Hilfe von Ventilatoren und dem, am Gewächshausdach angebrachten, Leuchtmittel und der Bewässerung, bei Über- oder Unterschreiten eines Luftfeuchtigkeitsparameterwertes, Korrekturen vornehmen.

(Siehe 6.6 "Luftfeuchtigkeitsregelung")

#### Bodenfeuchtigkeitsregelung:

Die Bodenfeuchtigkeitsregelung wird mit Hilfe der Bewässerung und dem, am Gewächshausdach angebrachten, Leuchtmittel, bei Über- oder Unterschreiten eines Bodenfeuchtigkeitsparameterwertes, Korrekturen vornehmen.



(Siehe 6.7 "Bodenfeuchtigkeitsregelung")

#### **Lichtintensitätsregelung:**

Die Lichtintensitätsregelung wird mit Hilfe des, am Gewächshausdach angebrachten, Leuchtmittels, bei Über- oder Unterschreiten eines Lichtintensitätsparameterwertes, Korrekturen vornehmen. (Siehe 6.8 "Lichtintensitätsregelung")

#### Bewässerung:

Die Bewässerung wird mittels einer Pumpe und einem kontrolliertem Wassertank realisiert und ist sowohl Teilfunktion der Regelungen, als auch manuell vom User verwendbar. (Siehe 6.9 "Gießen")

#### Logdatei:

Eine Logdatei erfasst alle aufgezeichneten Werte und legt Sie auf dem Webserver ab. Diese Erfassung wird stündlich automatisch erfolgen, aber auch vom User manuell verwendbar sein. (Siehe 6.10 "Logdatei sichern")

#### Not-Aus:

Ein Not-Aus wird bei starker Rauchentwicklung automatisch erfolgen, oder von User zum Stoppen des Systems verwendet werden.

(Siehe 6.11 "Not-Aus")



#### Manuelle Steuerung:

Um für Wartungsarbeiten bestimmte Funktionalitäten testen zu können sowie Manuell in das System eingreiffen zu können, kann die Manuelle Steuerung verwendet werden. (Siehe 6.11 "Manuelle Steuerung")

© eGrowControl Seite 6 von 21





### 6.2 Funktion 1 Gewächshausparameter anzeigen

Zweck/Ziel	Diese Funktion erlaubt dem User die Ansicht von verschiedenen Messwerten nach Systemsüberprüfung zu darstellen
Akteur/Auslöser	Batch-Prozess
Berechtigung	Admin
Daten-Input	Mikrokontroller Antwort
Verarbeitungsschritte	<ol> <li>System starten</li> <li>System-Status über Mikrokontroller-Test verfahren überprüfen</li> <li>Umgebungswerte messen</li> <li>Die Resultierende Daten darstellen</li> <li>Zurück zu Schritt 2</li> </ol>
Ergebnis	Als Ergebnis Bekommt den Anwender die notwendige Daten dargestellt
Plausibilitäten	-Die Gerätezustände bekommt die Funktion als boolesche Werte (true = fehlerfrei, false = fehler) -Die verschiedene Werte sollen als folgend dargestellt:  • Temperatur in Celsius: °C.  • Luftfeuchtigkeit und Bodenfeuchtigkeit in Prozent: %  • Licht Intensität in Prozent: %  • Wassertankstand in Prozent: %  • Status: Ventilation; Gießen; Rauchmelder; Regelung
Fehlerhandling	Im Fehlerfall wird das System heruntergefahren
Folgeprozess	Reglungsparameter editieren Logdatei sichern



-- Webinterface Entwurf Mainpage--

© eGrowControl Seite 7 von 21



---

# Gewächshausparameter anzeigen




Diagramm 2 "Gewächshausparameter anzeigen"---

### 6.3 Funktion 2 System neu starten

Zweck/Ziel	Ziel dieser Funktion ist die Möglichkeit das System wiederzustarten	
Akteur/Auslöser	Anwender	
Berechtigung	Admin	
Daten-Input	kein	
Verarbeitungsschritte	<ol> <li>Der Anwender wählt die Neu Start Option</li> <li>Ein Bestätigung wird gefragt</li> <li>Funktion 1 wird aktiviert</li> </ol>	
Ergebnis	Rückkehr zum Startknoten	
Plausibilitäten	kein	
Fehlerhandling	Im Fehlerfall wird das System heruntergefahren	
Folgeprozess	Verschiedene Werte Anzeigen Logdatei sichern	

© eGrowControl Seite 8 von 21





## 6.4 Funktion 3 Regelung editieren

Zweck/Ziel	Die Funktion erlaubt <del>zude</del> m Anwender das System zu steuern
Akteur/Auslöser	Anwender
Berechtigung	Admin
Daten-Input	kein
Verarbeitungsschritte	kein
Ergebnis	Die neue Sollwerte werden übertragen
Plausibilitäten	kein
Fehlerhandling	Im Fehlerfall wird das System heruntergefahren
Folgeprozess	<ul> <li>Temperaturregeln oder</li> <li>Bodenfeuchtigkeitsregeln oder</li> <li>Luftfeuchtigkeitsregeln oder</li> <li>Lichtintensitätsregelung oder</li> <li>Gießen</li> <li>Logdatei sichern</li> </ul>
Out of Scope	Lüftungsmittel Drehmoment

© eGrowControl Seite 9 von 21





### 6.5 Funktion 4 Regelungsparameter editieren

Zweck/Ziel	Die Funktion erlaubt zum Anwender grundlegende Parameter einzustellen
Akteur/Auslöser	Anwender
Berechtigung	Admin
Daten-Input	kein
Verarbeitungsschritte	<ul> <li>Gießmenge speichern</li> <li>Gießleistungsparameter speichern</li> <li>Bodenfeuchte-Meßintervall speichern</li> <li>Bodenfeuchte-Meßdauer speichern</li> <li>Rauchschwellenwert speichern</li> </ul>
Ergebnis	Die neue Parameter werden übertragen
Plausibilitäten  Die Regelungsparameter müssen veränderbar sein, um eventuelle Änderungen im System anpassen zu können. Variierende Pumpleistungen von Wasserpumpen w sich auf die Gießmenge/dauer aus.  Variierende Gewächshaushöhen wirken sich auf die Rauchintensität aus. Bei der Bodenfeuchtemessung entstehen an Anode & Kathode des Sensors aus dem Wasser Wasserstoff & Sauerstoff.  Um eine Knallgasexplosion zu vermeiden sowie die Abnutzung des Sensors zu reduzieren müssen die Messdauer möglichst klein (zB x Sekunden) und der Messintervall möglichste groß sein (zB xx Minuten).  Beide Werte hängen von der Gewächshaushöhe ab.	
Fehlerhandling	Im Fehlerfall wird der User benachrichtigt



-- Webinterface Entwurf Regelungsparameter--


© eGrowControl Seite 10 von 21





### 6.6 Funktion 5 Temperaturregelung

Zweck/Ziel	Die Funktion bringt die Temperaturmesswerte zu neue eingetragene Sollwert.
Akteur/Auslöser	Batch-Prozess
Vorbedingung	Sollwert wird gegeben
Daten-Input	Temperaturwert
Verarbeitungsschritte	<ol> <li>Prozess starten</li> <li>Sollwert mit Umgebungstemperaturwert vergleichen</li> <li>Fall 1: Temperatur erhöhen         Leuchtentensität erhöhen und Ventilation ausschalten.         Fall 2: Temperatur senken         Leuchtentensität senken und Ventilation einschalten.</li> <li>Nach 5 Minuten zu Schritt 2 zurückkehren</li> </ol>
Ergebnis	Die Temperatur zum neuen Wert gebracht.
Plausibilitäten Das Toleranzintervall ist zu 5% vereinbart.	
Fehlerhandling Im Fehlerfall wird das System heruntergefahren.	
Folgeprozess Logdatei sichern	



---Diagramm 3 "Temperaturregelung"---


© eGrowControl Seite 11 von 21





### 6.7 Funktion 6 Luftfeuchtigkeitsregelung

Zweck/Ziel	Die Funktion bringt die Luftfeuchtigkeitwerte zu neuem eingetragenen Sollwert.
Akteur/Auslöser	Batch-Prozess
Vorbedingung	Sollwert wird gegeben
Daten-Input	Luftfeuchtigkeitwert
Verarbeitungsschritte	<ol> <li>Prozess starten</li> <li>Sollwert mit Umgebungsluftfeuchtigkeitwert vergleichen</li> <li>Fall 1: Feuchtigkeit erhöhen         <ul> <li>euchtentensität senken und Ventilation einschalten.</li> <li>Fall 2: Feuchtigkeit senken</li></ul></li></ol>
Ergebnis	die Luftfeuchtigkeit zum neuen Wert gebracht.
Plausibilitäten	Das Toleranzintervall ist zu 5% vereinbart.
Fehlerhandling	Im Fehlerfall wird das System heruntergefahren.
Folgeprozess	Logdatei sichern




© eGrowControl Seite 12 von 21





### 6.8 Funktion 7 Bodenfeuchtigkeitsregelung

Zweck/Ziel	Die Funktion bringt die Bodenfeuchtigkeit Werte zu neuem eingetragenen Sollwert.	
Akteur/Auslöser	Batch-Prozess	
Vorbedingung	Sollwert wird gegeben	
Daten-Input	Bodenfeuchtigkeit Wert	
Verarbeitungsschritte	<ol> <li>Prozess starten</li> <li>Sollwert mit UmgebungsBodenfeuchtigkeit Wert vergleichen</li> <li>Fall 1 : Feuchtigkeit erhöhen         Gießen.         Fall 2: Feuchtigkeit senken         Leuchtentensität erhöhen.</li> <li>Nach 5 Minuten zu Schritt 2 zurückkehren</li> </ol>	
Ergebnis	die Bodenfeuchtigkeit zum neuen Wert gebracht.	
Plausibilitäten	Das Toleranzintervall ist zu 5% vereinbart.	
Fehlerhandling	Im Fehlerfall wird das System heruntergefahren.	
Folgeprozess	Logdatei sichern	



---Diagramm 5 "Bodenfeuchtigkeitsregelung"---


© eGrowControl Seite 13 von 21





### 6.9 Funktion 8 Lichtintensitätsregelung

Zweck/Ziel	Die Funktion bringt die Lichtintensität zu neuem eingetragenen Sollwert.	
Akteur/Auslöser	Batch-Prozess	
Vorbedingung	Sollwert wird gegeben	
Daten-Input	Lichtintensität Wert	
Verarbeitungsschritte	<ol> <li>Prozess starten</li> <li>Sollwert mit Lichtintensität Wert vergleichen</li> <li>Fall 1: Lichtintensität erhöhen         Fall 2: Lichtintensität senken         Leuchtentensität erhöhen.</li> <li>Nach 5 Minuten zu Schritt 2 zurückkehren</li> </ol>	
Ergebnis	Lichtintensität zum neuen Wert gebracht.	
Plausibilitäten	Das Toleranzintervall ist zu 5% vereinbart.	
Fehlerhandling	Im Fehlerfall wird das System heruntergefahren.	
Folgeprozess	Logdatei sichern	



© eGrowControl Seite 14 von 21





### 6.10 Funktion 9 Gießen


Zweck/Ziel	Die Funktion ermöglicht die Bewässerung des Boden	
Akteur/Auslöser	Anwender, Batch-Prozess.	
Berechtigung	Admin (Anwender)	
Vorbedingung	<ul> <li>Bodenfeuchtigkeitsregeln.</li> <li>Luftfeuchtigkeitsregeln.</li> <li>Gießbefehl von GUI. (Gießen Knopf geklickt)</li> </ul>	
Daten-Input	Prozess-Anforderer : Boole (false= Batch-Prozess, true = Anwender)	
Verarbeitungsschritte	<ol> <li>Prozess starten</li> <li>Wassertankstand prüfen         Fall 1: Leer         2.1 Fehlermeldung         Fall 2: nicht Leer         2.2 Pflanzen gießen.         2.3 Befehl Stamm prüfen:         2.3.1 Befehl von Batch-Prozess: Gießprozess beendet         2.3.2 Befehl von Anwender: Wasserstand ausgeben.</li> </ol>	
Ergebnis	Pflanzen gegossen	
Plausibilitäten	Das Gießverfahren wird per ml gesteuert. Spezifische Pumpleistungskennwerte werden in die Berechnung einbezogen	
Fehlerhandling	Im Fehlerfall wird das System heruntergefahren.	
Folgeprozess	Ba Logdatei sichern (Anwender Befehl)	

© eGrowControl Seite 15 von 21





## Gießen



---Diagramm 7 "Gießen"---


© eGrowControl Seite 16 von 21





### 6.11 Funktion 10 Manuelle Steuerung

Zweck/Ziel	Die Funktion gewährleistet dem Anwender eine Manuelle Steuerung der einzelnen Aktoren	
Akteur/Auslöser	Anwender	
Berechtigung	Admin (Anwender)	
Vorbedingung	Manuelle Steuerung Button aktiviert	
Daten-Input	Ventilation Status; Licht Status; Gießstatus	
Verarbeitungsschritte	<ol> <li>Prozess aktivieren</li> <li>Regelungswerte abfragen         <ul> <li>2.1 Fall 1: Licht für x min aktivieren</li> <li>2.2 Fall 2: Gießen für x ml aktivieren</li> <li>2.3 Fall 3: Ventilation für x min aktivieren</li> </ul> </li> </ol>	
Ergebnis	Logdatei gesichert.	
Plausibilitäten	Die Manuelle Regelung ist für Wartungsarbeiten sowie für ungeregelte Eingriffe in das System. Der Manuelle Steuerungseingriff hat eine höhere Priorität als die Regelung.	
Fehlerhandling	Im Fehlerfall wird eine Fehlermeldung zum Anwender gesendet.	
Folgeprozess	Gewächshausparameter anzeigen	



-- Webinterface Entwurf Manuelle Steuerung--

© eGrowControl Seite 17 von 21





## 6.12 Funktion 11 Logdatei sichern

Zweck/Ziel	Die Funktion sichert die gesammelte Daten in einem Text datei für weitere Nutzung	
Akteur/Auslöser	Anwender, Batch-Prozess	
Berechtigung	Admin (Anwender)	
Vorbedingung	<ul> <li>Mindestens einer den Messwerte verändert ist.</li> <li>Sichern-Befehl von GUI. (Logdatei sichern Knopf geklickt)</li> </ul>	
Daten-Input	<ul> <li>Temperaturwert (in °C).</li> <li>Lichtintensität Wert (in %)</li> <li>Bodenfeuchtigkeit Wert (in %)</li> <li>Luftfeuchtigkeitwert (in %)</li> <li>Logdatei Text File</li> </ul>	
Verarbeitungsschritte	Neue Zeile in Text File mit den verschiedenen Werten einfühgen.	
Ergebnis	Logdatei gesichert.	
Plausibilitäten	Die Werte werden alphanumerisch (ASCII Kodierung) in Text File geschrieben.	
Fehlerhandling	Im Fehlerfall wird eine Fehlermeldung zum Anwender gesendet.	
Folgeprozess	Gewächshausparameter anzeigen	

### 6.13 Funktion 12 Not-Aus aktivieren

Zweck/Ziel	Die Funktion ist als Sicherheitmassnahme gesetzt.	
Akteur/Auslöser	Anwender, Batch-Prozess.	
Berechtigung	Admin (Anwender)	
Vorbedingung	<ul><li>Rauchschwellenwert überschritten</li><li>Not-Aus Befehl von GUI. (Not Aus Knopf geklickt)</li></ul>	
Daten-Input	Kein	
Verarbeitungsschritte	<ol> <li>Prozess starten.</li> <li>Logdatei sichern.</li> <li>System ausschalten.</li> </ol>	
Ergebnis	Logdatei gesichert, System Shutdown	
Fehlerhandling	System Shutdown	
Folgeprozess	Kein	

© eGrowControl Seite 18 von 21





## 7 Benötigte Hardware

AC : Alternating Current = Wechselstrom DC: Direct Current = Gleichstrom

Name	Schnittstellen & Spannungsbelegung	Bild
Arduino Mega 2650 R3 Microcontrollerboard	Seriell, DigitalPins, PWM-Analog-Pins , USB-B DC 12V/GND	
Ethernet Shield für Arduino Mega 2560	RSJ 45 Ethernet Kabel, DigitalPins, PWM- Analog-Pins DC 12V/GND	
DHT11 Luftfeuchtigkeits-/Temperatursensor	PWM-Analog-Pins DC 5V/GND	
Bodenfeuchtigkeitssensor (Elektrolyse-Widerstandssensor, kein Dauerbetrieb!!!)	PWM-Analog-Pins DC 5V/GND	

© eGrowControl Seite 19 von 21



### entrol Pflichtenheft



Wasserstandsensor	PWM-Analog-Pin DC 5V/GND	Findure of the state of the sta
Licht-Intensität Sensor	PWM-Analog-Pin DC 5V/GND	
4Kanal 12V Gleichstrom zu 220V Gleich- Wechselstrom Schaltrelais	Digital-Pins  DC 5V/GND  AC 220V/GND	
PC Lüfter	PWM-Analog-Pin DC 12V/GND	
Rauchgassensor MQ2	PWM-Analog-Pin / Digital-Pin DC 5V/GND	

© eGrowControl Seite 20 von 21



### htroi Pflichtenheft



E 27 Lampenfassung	AC 220V/GND	
E 27 Glühlampe	AC 220V/GND	
Dosierschlauch- / Peristaltikpumpe	DC 12V/GND	

## 8 Bearbeitungsaufteilung

Amin	Workflow, Funktionalitäten (Beschreibungen), Diagramme und eGrowControl-Logo
Dennis	Überblick, Hauptziele, Annahmen und Abgrenzungen, Benötigte Hardware, Kontrolle auf Stimmigkeit, Finalisierung
Martin	Funktionalitäten (Überblick und Diagramme), Formale Bearbeitung und Fehlerkontrolle

© eGrowControl Seite 21 von 21