RISC-V 移植

RISC-V简介

RISC-V (读作"RISC-FIVE")是基于精简指令集计算 (RISC)原理建立的开放 指令集架构 (ISA), V表示为第五代RISC (精简指令集计算机),表示此前已经四代RISC处理器原型芯片。

内核移植简介

- 内核移植就是指将 RT-Thread 内核在不同的芯片架构、不同的板卡上运行起来,能够具备线程管理和调度,内存管理,线程间同步和通信、定时器管理等功能。移植可分为 CPU 架构移植和BSP (Board support package,板级支持包)移植两部分。
- 在嵌入式领域有多种不同 CPU 架构,例如 Cortex-M、ARM920T、MIPS32、RISC-V 等等。为了使 RT-Thread 能够在不同 CPU 架构的芯片上运行,RT-Thread 提供了一个 libcpu 抽象层来适配不同 的 CPU 架构。libcpu 层向上对内核提供统一的接口,包括全局中断的开关,线程栈的初始化,上下文切换等。
- RT-Thread 的 libcpu 抽象层向下提供了一套统一的 CPU 架构移植接口,这部分接口包含了全局中断开关函数、线程上下文切换函数、时钟节拍的配置和中断函数、Cache 等等内容。下表是 CPU 架构移植需要实现的接口和变量。

RTOS内核移植

RTOS内核移植一般需要实现如下功能,对接RTOS

- 中断使能/失能
- 任务切换
- 中断处理
- 时钟节拍
- [Cache]

libcpu 移植相关 API介绍

函数和变量	描述
rt_base_t rt_hw_interrupt_disable(void);	关闭全局中断
void rt_hw_interrupt_enable(rt_base_t level);	打开全局中断
rt_uint8_t *rt_hw_stack_init(void *tentry, void *parameter, rt_uint8_t *stack_addr, void *texit);	线程栈的初始化,内核在线程创建和线程初始 化里面会调用这个函数
void rt_hw_context_switch_to(rt_uint32 to);	没有来源线程的上下文切换,在调度器启动第一个线程的时候调用,以及在 signal 里面会调用
<pre>void rt_hw_context_switch(rt_uint32 from, rt_uint32 to);</pre>	从 from 线程切换到 to 线程,用于线程和线程之间的切换
<pre>void rt_hw_context_switch_interrupt(rt_uint32 from, rt_uint32 to);</pre>	从 from 线程切换到 to 线程,用于中断里面进行切换的时候使用
rt_uint32_t rt_thread_switch_interrupt_flag;	表示需要在中断里进行切换的标志
rt_uint32_t rt_interrupt_from_thread, rt_interrupt_to_thread;	在线程进行上下文切换时候,用来保存 from 和 to 线程

RISC-V 内核移植

RT-Thread RISC-V 内核架构介绍

• 在RISC-V内核架构设计上,common文件夹一般来用存放的是不同RISC-V内核的通用任务切换代码,其他不同内核之间不一样的地方,使用单独的文件夹存放。



不同的RISC-V内核芯片,我们会发现一个很有意思的现象:任务切换代码经常有一些不一样的地方,比较碎片化,因此我们会发现,有时,很难比较统一的将任务切换代码都放在common文件夹中,查看libcpu\risc-v\SConscript文件,我们会发现,不同内核架构,有时无法使用common文件夹中的任务切换代码

```
# RT-Thread building script for bridge
     from building import *
    Import ('rtconfig')
    cwd = GetCurrentDir()
    group = []
    list = os.listdir(cwd)
                                                不同RISC-V内核,有时无法使用
    # add common code files
   if rtconfig.CPU == "e9xx" :
                                                 common中的任务切换代码,需
         group = group
15 Helif rtconfig.CPU == "nuclei" :
                                                 在自己的文件夹下, 单独实现任务
        group = group
   elif rtconfig.CPU == "virt64" :
                                                 切换代码
        group = group
19 else:
20 gr
21
        group = group + SConscript(os.path.join(cwd, 'common', 'SConscript'))
   # cpu porting code files
# CPU porting Code files

if rtconfig.CPU == "e9xx" :


group = group + SConscri

group = group + SConscri
        group = group + SConscript(os.path.join(cwd, rtconfig.VENDOR, rtconfig.CPU, 'SConscript'))
        group = group + SConscript(os.path.join(cwd, rtconfig.CPU, 'SConscript'))
   Return ('group')
```

RT-Thread RISC-V 内核移植API实现

内核移植的主要工作内容,主要就是实现上面libcpu移植相关的API,相关实现函数也位于上面提到的libcpu/risc-v文件夹中,因为不同的RISC-V内核,任务切换相关API实现也不完全一样,下面我们以GD32Fv103 芯片为例,将介绍一下,如何实现一个RISC-V内核架构的芯片移植工作。

GD32VF103 是 bumblebee 内核,相关的内核移植API主要位于如下文件 夹中,接下来,我们依次介绍内核移植API的实现



关闭全局中断

```
/*
 * rt_base_t rt_hw_interrupt_disable(void);
 * 保存全局中断状态,然后关闭中断,返回保存的中断状态
 */
    .globl rt_hw_interrupt_disable
rt_hw_interrupt_disable:
    csrrci a0, mstatus, 8  /* 8表示mstatus的第3bit,即MIE字段,设置为0,关闭全局中断*/
ret
```

打开全局中断

实现线程栈初始化

```
* This function will initialize thread stack
* @param tentry the entry of thread
* @param parameter the parameter of entry
* @param stack_addr the beginning stack address
* Oparam texit the function will be called when thread exit
* @return stack address
rt_uint8_t *rt_hw_stack_init(void
                                     *tentry,
                            void *parameter,
                            rt_uint8_t *stack_addr,
                            void
                                     *texit)
{
   struct rt_hw_stack_frame *frame;
   rt_uint8_t
                    *stk;
   int
                      i;
   stk = stack_addr + sizeof(rt_ubase_t);
   stk = (rt_uint8_t *)RT_ALIGN_DOWN((rt_ubase_t)stk, REGBYTES);
   stk -= sizeof(struct rt_hw_stack_frame);
   frame = (struct rt_hw_stack_frame *)stk;
```

实现上下文切换

一般在CM3等架构下,我们习惯在任务切换函数中,触发PendSV中断,然后在PendSV处理函数中实现上下文切换,在RISC-V架构中,可以使用Software interrupt来替换PendSV,也可以不使用Software interrupt,直接在任务切换函数中,进行上下文的切换,rt-thread libcpu/risc-v/common/下任务切换的实现,其实使用的是方法二,即**直接在任务切换函数中,直接进行上下文切换**,而没有使用Software interrupt,主要原因是:

- 1. 使用Software interrupt模式,代码处理起来会别扭一些,特别是在使用Software interrupt并没有特别性能提升的时候,可能更没有必要
- 2. 目前已知的一些RISC-V并没有硬件自动压栈,出栈一些CPU寄存器,相比PendSV硬件上可以自动压栈,出栈
- 3. 其实CM3中使用PendSV做任务切换,也并不是架构强制要求的,只是鼓励RTOS这么使用,RTOS也可以完全不实用PendSV来做任务切换,是否这么做,完全取决于RTOS如何实现

当然,也可以使用Software interrupt来做任务切换, [libcpu/risc-v/nuclei] 这里的内核移植,就是使用了Software interrupt来做任务切换的

rt_hw_context_switch_to

rt_hw_context_switch_to 主要是在第一次切换到新的线程时使用到,第一次线程切换时,是没有from线程的,只有to线程

```
mv a0, a1
call rt_cpus_lock_status_restore
#endif
/* 将sp的值加上2个寄存器位宽(32位架构中,寄存器位宽为4字节),然后将地址中的内容取出来赋值给a0,
        * 其实这里的a0就是to线程当前的mstatus,恢复to线程的mstatus
        */
LOAD a0, 2 * REGBYTES(sp)

/* 将to线程的mstatus写入CPU的mstatus寄存器中 */
csrw mstatus, a0
j rt_hw_context_switch_exit /* 该函数实现了下文的恢复(to线程的相关状态恢复到CPU寄存器中) */
```

```
.global rt_hw_context_switch_exit
rt_hw_context_switch_exit:
#ifdef RT_USING_SMP
#ifdef RT_USING_SIGNALS
   mv a0, sp
   csrr t0, mhartid
   /* switch interrupt stack of current cpu */
   la sp, __stack_start__
   addi t1, t0, 1
   li 💮
       t2, __STACKSIZE__
   mul t1, t1, t2
   add sp, sp, t1 /* sp = (cpuid + 1) * __STACKSIZE__ + __stack_start__ */
   call rt_signal_check
   mv sp, a0
#endif
#endif
   /*
   * 将sp指向的地址,偏移0个寄存器位宽,并将其中的值,取出来,赋值给a0
   /* resw ra to mepc */
   LOAD a0, 0 * REGBYTES(sp)
   csrw mepc, a0
   /* 恢复to线程的 x1(ra)寄存器 */
   LOAD x1, 1 * REGBYTES(sp)
   li t0, 0x00007800
   csrw mstatus, t0
   LOAD a0, 2 * REGBYTES(sp)
   csrs mstatus, a0
   /* 恢复to 线程其他寄存器值 */
   LOAD x4, 4 * REGBYTES(sp)
   LOAD x5, 5 * REGBYTES(sp)
   LOAD x6,
            6 * REGBYTES(sp)
   LOAD x7, 7 * REGBYTES(sp)
   LOAD x8, 8 * REGBYTES(sp)
   LOAD x9, 9 * REGBYTES(sp)
   LOAD x10, 10 * REGBYTES(sp)
```

```
LOAD x11, 11 * REGBYTES(sp)
   LOAD x12, 12 * REGBYTES(sp)
    LOAD x13, 13 * REGBYTES(sp)
   LOAD x14, 14 * REGBYTES(sp)
   LOAD x15, 15 * REGBYTES(sp)
   LOAD x16, 16 * REGBYTES(sp)
   LOAD x17, 17 * REGBYTES(sp)
   LOAD x18, 18 * REGBYTES(sp)
   LOAD x19, 19 * REGBYTES(sp)
   LOAD x20, 20 * REGBYTES(sp)
   LOAD x21, 21 * REGBYTES(sp)
   LOAD x22, 22 * REGBYTES(sp)
   LOAD x23, 23 * REGBYTES(sp)
   LOAD x24, 24 * REGBYTES(sp)
   LOAD x25, 25 * REGBYTES(sp)
   LOAD x26, 26 * REGBYTES(sp)
   LOAD x27, 27 * REGBYTES(sp)
   LOAD x28, 28 * REGBYTES(sp)
   LOAD x29, 29 * REGBYTES(sp)
   LOAD x30, 30 * REGBYTES(sp)
   LOAD x31, 31 * REGBYTES(sp)
   addi sp, sp, 32 * REGBYTES
#ifdef ARCH_RISCV_FPU
   FLOAD
          f0, 0 * FREGBYTES(sp)
   FLOAD f1, 1 * FREGBYTES(sp)
   FLOAD f2, 2 * FREGBYTES(sp)
   FLOAD f3, 3 * FREGBYTES(sp)
   FLOAD
          f4, 4 * FREGBYTES(sp)
   FLOAD
          f5, 5 * FREGBYTES(sp)
          f6, 6 * FREGBYTES(sp)
   FLOAD
   FLOAD f7, 7 * FREGBYTES(sp)
   FLOAD f8, 8 * FREGBYTES(sp)
   FLOAD
          f9, 9 * FREGBYTES(sp)
   FLOAD
          f10, 10 * FREGBYTES(sp)
          f11, 11 * FREGBYTES(sp)
   FLOAD
   FLOAD
          f12, 12 * FREGBYTES(sp)
           f13, 13 * FREGBYTES(sp)
   FLOAD
   FLOAD
           f14, 14 * FREGBYTES(sp)
          f15, 15 * FREGBYTES(sp)
   FLOAD
    FLOAD
           f16, 16 * FREGBYTES(sp)
   FLOAD
           f17, 17 * FREGBYTES(sp)
           f18, 18 * FREGBYTES(sp)
    FLOAD
   FLOAD
           f19, 19 * FREGBYTES(sp)
   FLOAD
           f20, 20 * FREGBYTES(sp)
           f21, 21 * FREGBYTES(sp)
    FLOAD
   FLOAD
           f22, 22 * FREGBYTES(sp)
           f23, 23 * FREGBYTES(sp)
    FLOAD
           f24, 24 * FREGBYTES(sp)
   FLOAD
           f25, 25 * FREGBYTES(sp)
   FLOAD
           f26, 26 * FREGBYTES(sp)
    FLOAD
   FLOAD
           f27, 27 * FREGBYTES(sp)
           f28, 28 * FREGBYTES(sp)
    FLOAD
           f29, 29 * FREGBYTES(sp)
   FLOAD
           f30, 30 * FREGBYTES(sp)
   FLOAD
           f31, 31 * FREGBYTES(sp)
    FLOAD
```

```
addi sp, sp, 32 * FREGBYTES
#endif
mret
```

rt hw context switch

该函数用于在线程(而不是中断中)实现上下文切换

```
/*
 * #ifdef RT_USING_SMP
 * void rt_hw_context_switch(rt_ubase_t from, rt_ubase_t to, struct rt_thread
*to_thread);
 * #else
 * void rt_hw_context_switch(rt_ubase_t from, rt_ubase_t to);
 * #endif
                   a0 存放的是from线程的sp
 * a0 --> from
                     a1 存放的是to线程的sp
 * a1 --> to
 * a2 --> to_thread to_thread仅在使能了SMP功能后使用到
    .globl rt_hw_context_switch
rt_hw_context_switch:
    /* 保存from线程的状态到from线程的栈中 */
    /* saved from thread context
         x1/ra -> sp(0)
         x1/ra -> sp(1)
         mstatus.mie -> sp(2)
          x(i) -> sp(i-4)
     */
#ifdef ARCH_RISCV_FPU
    addi sp, sp, -32 * FREGBYTES
    FSTORE f0, 0 * FREGBYTES(sp)
    FSTORE f1, 1 * FREGBYTES(sp)
    FSTORE f2, 2 * FREGBYTES(sp)
    FSTORE f3, 3 * FREGBYTES(sp)
    FSTORE f4, 4 * FREGBYTES(sp)
    FSTORE f5, 5 * FREGBYTES(sp)
    FSTORE f6, 6 * FREGBYTES(sp)
    FSTORE f7, 7 * FREGBYTES(sp)
    FSTORE f8, 8 * FREGBYTES(sp)
    FSTORE f9, 9 * FREGBYTES(sp)
    FSTORE f10, 10 * FREGBYTES(sp)
    FSTORE f11, 11 * FREGBYTES(sp)
    FSTORE f12, 12 * FREGBYTES(sp)
    FSTORE f13, 13 * FREGBYTES(sp)
    FSTORE f14, 14 * FREGBYTES(sp)
    FSTORE f15, 15 * FREGBYTES(sp)
    FSTORE f16, 16 * FREGBYTES(sp)
    FSTORE f17, 17 * FREGBYTES(sp)
    FSTORE f18, 18 * FREGBYTES(sp)
    FSTORE f19, 19 * FREGBYTES(sp)
    FSTORE f20, 20 * FREGBYTES(sp)
    FSTORE f21, 21 * FREGBYTES(sp)
```

```
FSTORE f22, 22 * FREGBYTES(sp)
    FSTORE f23, 23 * FREGBYTES(sp)
    FSTORE f24, 24 * FREGBYTES(sp)
   FSTORE f25, 25 * FREGBYTES(sp)
    FSTORE f26, 26 * FREGBYTES(sp)
   FSTORE f27, 27 * FREGBYTES(sp)
   FSTORE f28, 28 * FREGBYTES(sp)
   FSTORE f29, 29 * FREGBYTES(sp)
   FSTORE f30, 30 * FREGBYTES(sp)
    FSTORE f31, 31 * FREGBYTES(sp)
#endif
   addi sp, sp, -32 * REGBYTES
   STORE sp, (a0)
   STORE x1, 0 * REGBYTES(sp)
   STORE x1, 1 * REGBYTES(sp)
   csrr a0, mstatus
   andi a0, a0, 8
   beqz a0, save_mpie
   1i a0, 0x80
save_mpie:
   STORE a0, 2 * REGBYTES(sp)
   STORE x4, 4 * REGBYTES(sp)
   STORE x5, 5 * REGBYTES(sp)
   STORE x6, 6 * REGBYTES(sp)
   STORE x7, 7 * REGBYTES(sp)
    STORE x8, 8 * REGBYTES(sp)
   STORE x9, 9 * REGBYTES(sp)
   STORE x10, 10 * REGBYTES(sp)
   STORE x11, 11 * REGBYTES(sp)
   STORE x12, 12 * REGBYTES(sp)
   STORE x13, 13 * REGBYTES(sp)
   STORE x14, 14 * REGBYTES(sp)
   STORE x15, 15 * REGBYTES(sp)
   STORE x16, 16 * REGBYTES(sp)
   STORE x17, 17 * REGBYTES(sp)
   STORE x18, 18 * REGBYTES(sp)
   STORE x19, 19 * REGBYTES(sp)
    STORE x20, 20 * REGBYTES(sp)
   STORE x21, 21 * REGBYTES(sp)
   STORE x22, 22 * REGBYTES(sp)
   STORE x23, 23 * REGBYTES(sp)
   STORE x24, 24 * REGBYTES(sp)
    STORE x25, 25 * REGBYTES(sp)
   STORE x26, 26 * REGBYTES(sp)
   STORE x27, 27 * REGBYTES(sp)
   STORE x28, 28 * REGBYTES(sp)
   STORE x29, 29 * REGBYTES(sp)
   STORE x30, 30 * REGBYTES(sp)
   STORE x31, 31 * REGBYTES(sp)
    /* restore to thread context
    * sp(0) -> epc;
    * sp(1) -> ra;
    * sp(i) -> x(i+2)
```

```
*/
LOAD sp, (a1)

#ifdef RT_USING_SMP
mv a0, a2
call rt_cpus_lock_status_restore
#endif /*RT_USING_SMP*/

/* 该函数实现了下文的恢复(to线程的相关状态恢复到CPU寄存器中) */
j rt_hw_context_switch_exit
```

rt_hw_context_switch_interrupt

在上下文实现,主要是在中断函数中进行调用,设置上下文切换的标志,然后在 irq_entry 中实现上下文的切换

```
void rt_hw_context_switch_interrupt(rt_ubase_t from, rt_ubase_t to)
{
   if (rt_thread_switch_interrupt_flag == 0)
        rt_interrupt_from_thread = from;

   rt_interrupt_to_thread = to;
   rt_thread_switch_interrupt_flag = 1;

   return ;
}
```

实现时钟节拍

要实现时间片轮转调度、软定时器、rt_thread_delay()等功能,必须要保证rt_tick_increase()被周期性调用。在RISC-V系列MCU中,可以使用内核timer实现

```
/* System Tick Configuration */
static void systick_config(rt_uint32_t ticks) {
    /* set value */
    *(rt_uint64_t *) (TMR_CTRL_ADDR + TMR_MTIMECMP) = ticks;
    /* enable interrupt */
    eclic_irq_enable(CLIC_INT_TMR, 0, 0);
    /* clear value */
    *(rt_uint64_t *) (TMR_CTRL_ADDR + TMR_MTIME) = 0;
}
```

```
/* This is the timer interrupt service routine. */
void eclic_mtip_handler(void) {
    /* clear value */
    *(rt_uint64_t *) (TMR_CTRL_ADDR + TMR_MTIME) = 0;

    /* enter interrupt */
    rt_interrupt_enter();
    /* tick increase */
    rt_tick_increase();

    /* leave interrupt */
    rt_interrupt_leave();
}
```

参考文档

- [1] 文档中心-内核移植
- [2] RISC-V-Reader-Chinese-v2p1.pdf
- [3] [野火®]《RT-Thread+内核实现与应用开发实战—基于STM32》.pdf
- [4] Bumblebee内核指令架构手册.pdf