Tracer пакетов - сравнение устройств уровня 2 и уровня 3

Задача

- Часть 1. Сравнение коммутаторов 2-го и 3-го уровней
- Часть 2. Сравнение коммутатора 3-го уровня и маршрутизатора

Общие сведения

В рамках этого интерактивного задания вам предстоит использовать различные команды для проверки трех различных топологий коммутации, а также сравнить сходства и различия между коммутаторами 2960 и 3650. Помимо этого, вам предстоит сравнить таблицу маршрутизации маршрутизатора 4321 с аналогичной таблицей коммутатора 3650.

Примечание. Для получения дополнительных сведений о коммутаторе уровня 3 WS-C3650-24PS-L *и* маршрутизаторе *ISR 4321/K9 выполните* поиск в Интернете.

Инструкция

Шаг 1: Сравните коммутаторы уровня 2 и уровня 3

а. Изучите физические характеристики устройств D1 и ASw-1.

Сколько физических портов установлено в каждом отдельном коммутаторе? D1-28, ASw-1 - 26

Сколько портов Fast Ethernet и Gigabit Ethernet имеет каждый из коммутаторов? 24/2

Укажите скорость передачи данных на интерфейсах Fast Ethernet и Gigabit Ethernet каждого коммутатора. 100 и 1000 mbps

Является ли какой-либо из коммутаторов модульным? оба

б. Порт коммутатора 3650 можно настроить в качестве интерфейса 3-го уровня посредством ввода команды **no switchport** в режиме конфигурации интерфейса. Это дает возможность специалистам назначать IP-адрес и маску подсети интерфейсу коммутатора аналогично настройке данных параметров на маршрутизаторе.

В чем заключается различие между коммутатором 2-го уровня и коммутатором 3-го уровня? L3 свитч имеет функцию маршрутизации

В чем заключается различие между физическим интерфейсом коммутатора и интерфейсом VLAN? Интерфейс имеет ір

На каких уровнях действуют коммутаторы 2960 и 3650? 2960 –L2, 3650 – L2/L3

Выполните команду **show run**, чтобы проверить настройки коммутаторов **D1** и **ASw-1**. Заметили ли вы между ними какие-либо различия?

```
interface GigabitEthernet1/1/1
no switchport
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface GigabitEthernet1/1/2
no switchport
ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface GigabitEthernet1/1/3
interface GigabitEthernet1/1/4
interface Vlanl
no ip address
shutdown
interface GigabitEthernet0/2
interface Vlanl
ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
ip default-gateway 192.168.10.1
line con 0
line vty 0 4
login
line vty 5 15
login
•
ı
end
ASw-1#
```

Отобразите таблицу маршрутизации, используя команду **show ip route**. Почему вы думаете, что команда не работает на **ASw-1**, но работает на **D1**?

На ASw-1 нет таблицы маршрутизации

```
Dl#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet1/1/1
C 192.168.11.0/24 is directly connected, GigabitEthernet1/1/2
D1#
```

Шаг 2: Сравните коммутатор 3-го уровня с маршрутизатором

До недавнего времени коммутаторы и маршрутизаторы представляли собой устройства с разным набором функций. Термин «коммутатор» был зарезервирован за аппаратным устройством, которое функционирует на 2-м уровне. С другой стороны, маршрутизаторы представляют собой устройства, которые принимают решения о пересылке с учетом информации 3-го уровня. В них используются протоколы маршрутизации для обмена данными маршрутизации и связи с другими маршрутизаторами. Коммутаторы 3-го уровня, например 3650, могут быть настроены для пересылки пакетов на 3 уровне. Выполнение команды **ip routing** в режиме глобальной конфигурации позволяет использовать протоколы маршрутизации на коммутаторах 3-го уровня, что дает им некоторые возможности маршрутизатора. Хотя коммутаторы уровня 3 в некоторой степени похожи, они отличаются от маршрутизаторов во многих других аспектах.

а. Откройте вкладку Physical на D1 и R1.

Заметили ли вы какие-либо различия или сходства в этих таблицах? Замечаете ли вы какие-либо различия между этими двумя устройствами? На свитче в разы больше портов

Выполните команду **show run**, чтобы проверить настройки R1 и D1. Заметили ли вы какиелибо различия или сходства в настройках этих коммутаторов?

С помощью какой команды можно назначить IP-адрес на одном из физических интерфейсов D1? No switchport, ip address a.b.c.d a.b.c.d

Выполните команду **show ip route** на обоих устройствах. Заметили ли вы какие-либо различия или сходства в этих таблицах?

```
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface GigabitEthernet0/0/1
ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface Serial0/1/0
no ip address
clock rate 2000000
shutdown
interface Serial0/1/1
no ip address
clock rate 2000000
shutdown
interface Vlanl
no ip address
shutdown
ip classless
ip flow-export version 9
interface GigabitEthernet1/1/1
 no switchport
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
interface GigabitEthernet1/1/2
 no switchport
 ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
interface GigabitEthernet1/1/3
interface GigabitEthernet1/1/4
interface Vlan1
no ip address
 shutdown
.
```

Теперь проанализируйте таблицы маршрутизации R2 и D2. Что присутствует сейчас, что не было в конфигурации R1 и D1? Адреса, добавленные через OSPF

```
D2>enable
D2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
      D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
      i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
     1.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
       1.1.1.0 [110/2] via 10.11.48.1, 00:14:16, GigabitEthernet1/0/1
     10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
С
       10.11.48.0 is directly connected, GigabitEthernet1/0/1
     192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet1/1/1
C
    192.168.11.0/24 is directly connected, GigabitEthernet1/1/2
D2#
```

Какая сеть находится в таблице маршрутизации D2, которая была извлечена из R2? 1.0.0.0/24

- б. Проверьте, является ли каждая топология полностью связанной, выполнив следующие тесты:
 - Запустите Ping с PC1 на PC2 Работает
 - Запустите Ping с PC3 на PC4 Работает
 - Запустите Ping с PC5 на PC6 и PC7 Работает

В каждом из трех примеров компьютеры находятся в разных сетях.

Какое устройство используется для обеспечения связи между сетями? L3 switch

Почему отправка эхо-запросов через сети была успешной, несмотря на отсутствие маршрутизаторов в сетях? Маршрутизацией занимался L3 switch

Бонусный вопрос: Мы говорим, что маршрутизаторы - это устройства уровня 3, а обычные (не уровня 3) коммутаторы - устройства уровня 2. Однако мы можем назначить IP-адрес интерфейсу управления (SVI) коммутатора уровня 2. Как это возможно, если коммутаторы являются устройствами уровня 2? SVI используется исключительно для управления (удаленного подключения)