Packet Tracer. Получатели широковещательной рассылки.

Задачи

Часть 1. Наблюдение за трафиком широковещательной рассылки в сети VLAN

Часть 2. Вопросы на закрепление

Сценарий

В этом задании 24-портовый коммутатор Catalyst 2960 полностью заполнен. Все порты используются. Вы будете наблюдать широковещательный трафик в реализации VLAN и отвечать на некоторые связанные вопросы.

Инструкция

Шаг 1. Используйте команду ping для генерирования трафика.

- а. Нажмите на **PC0**. На вкладке **Desktop** (рабочий стол) нажмите **Command Prompt** (Командная строка).
- б. ведите команду ping 192.168.1.8. Выполнение команды ping должно быть успешным.

В отличие от сети LAN, сеть VLAN представляет собой домен широковещательной рассылки, создаваемый коммутаторами. В программе Packet Tracer в режиме **Simulation** (Моделирование) с помощью утилиты ping проверьте связь с оконечными устройствами в соответствующих сетях VLAN. Ответьте на вопросы шага 2, основываясь на своих наблюдениях.

```
C:\>ping 192.168.1.8

Pinging 192.168.1.8 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.8: bytes=32 time<lms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.8:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Шаг 2:Создайте и проверьте широковещательный трафик.

- а. Перейдите в режим Simulation (Моделирование).
- б. Нажмите кнопку **Edit Filters** (Редактировать фильтры) в Simulation Panel (Панель моделирования). Снимите флажок с пункта **Show All/None** (Показывать все/ничего). Установите флажок в поле **ICMP**.
- в. Выберите средство **Add Complex PDU** (Добавить сложный PDU) это значок открытого конверта на панели справа.
- г. Наведите курсор на топологию стрелка курсора будет отображаться в виде конверта со знаком «плюс» (+).
- д. Нажмите на **PC0**, чтобы он выполнял роль источника для данного тестового сообщения. После этого откроется диалоговое окно **Create Complex PDU** (Создать сложный PDU). Введите следующие значения:


ІР-адрес узла-назначения : 255.255.255.255 (широковещательный адрес)

Порядковый номер: 1

o One Shot Time: 0 (Время однократного события: 0)

По умолчанию параметр **Select Application** (Выбрать приложение) в настройках PDU имеет значение PING.


Назовите не менее трех других доступных приложений.



- е. Нажмите Create PDU (Создать PDU). Этот тестовый пакет широковещательной рассылки теперь появится в Simulation Panel Event List (Список событий панели моделирования). Пакет также появится в окне PDU List (Список PDU). Это первая единица данных протокола (PDU) для Сценария 0.
- ж. Дважды нажмите Capture/Forward (Захватить/вперед).

Что произошло с пакетом? Пакет отправился на Switch, a switch разослал по всему широковещательному домену (vlan30)

з. Повторите процесс для РС8 и РС16.



Вопросы для повторения

- 1. Если компьютер в сети VLAN 10 отправляет широковещательное сообщение, какие устройства его получат? Все, кто находятся в этой vlan, т.е 8 9 10 11 12 13 14 15
- 2. Если компьютер в сети VLAN 20 отправляет широковещательное сообщение, какие устройства его получат? Все, кто находятся в этой vlan, т.е 16 17 18 19 20 21 22 23
- 3. Если компьютер в сети VLAN 30 отправляет широковещательное сообщение, какие устройства его получат? Все, кто находятся в этой vlan, т.е 1 2 3 4 5 6 7

- 4. Что происходит с кадром, отправленным с компьютера сети VLAN 10 на компьютер сети VLAN 30? Он не отправляется
- 5. Какие порты включаются на коммутаторе, если компьютер, подключенный к порту 11, отправляет одноадресное сообщение на компьютер, подключенный к порту 13? 11 13
- 6. Какие порты включаются на коммутаторе, если компьютер, подключенный к порту 2, отправляет одноадресное сообщение на компьютер, подключенный к порту 23? 2
- 7. Что представляют собой коллизионные домены на коммутаторе применительно к портам? Каждый порт – отдельный коллизионный домен
- 8. Что представляют собой широковещательные домены на коммутаторе применительно к портам? Порты, объединенные в одну vlan