Пояснение, почему мало баллов Все работает, как нужно, но pkt не засчитывает мое решение. Вероятнее всего ошибка в самом pkt Packet Tracer. Реализацией ACL IPv4 (повышенный уровень сложности)

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес
Branch	G0/0/0	192.168.1.1/26
	G0/0/1	192.168.1.65/29
	S0/1/0	192.0.2.1/30
	S0/1/1	192.168.3.1/30
HQ	G0/0/0	192.168.2.1/27
	G0/0/1	192.168.2.33/28
	S0/1/1	192.168.3.2/30
PC-1	NIC	192.168.1.10/26
PC-2	NIC	192.168.1.20/26
PC-3	NIC	192.168.1.30/26
Admin	NIC	192.168.1.67/29
Enterprise Web Server	NIC	192.168.1.70/29
Branch PC	NIC	192.168.2.17/27
Branch Server	NIC	192.168.2.45/28
Internet User	NIC	198.51.100.218/24
External Web Server	NIC	203.0.113.73/24

Задачи

- Настройка маршрутизатора со стандартными именованными ACL.
- Настройка маршрутизатора с расширенными именованными ACL.
- Настройте маршрутизатор с расширенными ACL в соответствии с конкретными требованиями
- Настройка ACL для управления доступом к терминальным линиям сетевых устройств.
- Настройте соответствующие интерфейсы маршрутизатора с ACL в соответствующем направлении.
- Проверка работы настроенных списков АСL.

Общие сведения и сценарий

В этом задании будут настроены расширенные, стандартные именованные и расширенные именованные списки ACL в соответствии с указанными требованиями к связи.

Инструкция

Шаг 1: Проверка подключения в новой сети компании

Прежде чем настраивать списки ACL, проверьте подключение к сети в том виде, в каком она есть. Все хосты должны иметь возможность выполнить пинг до всех остальных узлов.

Шаг 2. Настройка стандартных и расширенных списков управления доступом в соответствии с требованиями.

Настройте ACL для соответствия следующим требованиям.

Важные руководящие принципы:

- о**Не** используйте неявную deny any в конце списков ACL.
- оИспользуйте сокращения (host и any), когда это возможно.
- оНапишите инструкции ACL соответсвующие требований в том порядке, в котором они указаны здесь.
- о Разместите списки ACL в наиболее эффективное местоположение и направление.

Требования ACL 1

- оСоздать ACL **101**.
- оЯвно блокировать доступ FTP к Enterprise Web Server из Интернета.
- оНикакой трафик ICMP из Интернета не должен быть разрешен любым хостам в сети LAN 1 HQ
- оРазрешить весь оставшийся трафик.

```
HQ(config) #ip access-list extended 101

HQ(config-ext-nacl) #deny tcp any host 192.168.1.70 eq 21

HQ(config-ext-nacl) #permit ip any host 192.168.1.70

HQ(config) #int g0/0/1

HQ(config-if) #ip access-group 101 out
```

Требования ACL 2

- оИспользовать номер ACL 111
- оНи один хост в сети LAN 1 HQ не должен иметь доступа к Branch Server.
- оВсе остальные виды трафика должны быть разрешены.

```
Scandard Scandard Access Disc
 Branch(config) #ip access-list extended 111
  nood in danger boulde nood
Branch(config-ext-nacl) #deny ip 192.168.1.0 0.0.0.63 host 192.168.2.45
Branch (config-ext-nacl) #permit ip any host 192.168.2.45
Branch (config) #int g0/0/1
Branch(config-if) #ip access-group ?
  <1-199> IP access list (standard or extended)
  WORD Access-list name
Branch(config-if) #ip access-group 111
% Incomplete command.
Branch(config-if) #ip access-group 111 ?
 in inbound packets
 out outbound packets
Branch(config-if) #ip access-group 111 out
Branch (config-if) #
```

ACL 3: Требования

- o Создайте именованный стандартный ACL. Используйте имя **vty_block**. Имя ACL должно точно совпадать с этим именем.
- оТолько адреса из сети HQ LAN 2 должны иметь доступ к линиям VTY маршрутизатора HQ.

```
HQ(config) #ip access-list standard vty_block

HQ(config-std-nacl) #permit 192.168.1.64 0.0.0.7

HQ(config-std-nacl) #deny any

HQ(config) #line vty 0 15

HQ(config-line) #access-class vty_block in
```

ACL 4: Требования

оСоздайте именованный расширенный ACL с именем **branch_to_hq**. Имя ACL должно точно совпадать с этим именем.

оНи один хосты ни в одной из ветвей LAN не должны иметь доступа к локальной сети HQ 1. Используйте одну инструкцию списка доступа для из каждой сети Branch LAN.

• Весь остальной трафик IP должен быть разрешен.

```
HQ(config)#ip access-list extended branch_to_hq
HQ(config-ext-nacl) #deny ip 192.168.1.64 0.0.0.7 ?
  A.B.C.D Destination address
         Any destination host
A single destination host
  any
  host
HQ(config-ext-nacl) #deny ip 192.168.1.64 0.0.0.7 192.168.1.0 0.0.0.63
HQ(config-ext-nacl) #deny ip 192.168.2.0 0.0.0.31 192.168.1.0 0.0.0.63
HQ(config-ext-nacl) #deny ip 192.168.2.32 0.0.0.15 192.168.1.0 0.0.0.63
HQ(config-ext-nacl) #exit
HQ(config) #int g0/0/0
HQ(config-if) #ip access-group ?
 <1-199> IP access list (standard or extended)
  WORD
          Access-list name
HO(config-if) #exit
HQ(config) #ip access-list extended branch to hq
HQ(config-ext-nacl) #permit ip any
% Incomplete command.
HQ(config-ext-nacl) #permit ?
  ahp Authentication Header Protocol
eigrp Cisco's EIGRP routing protocol
  esp Encapsulation Security Payload
        Cisco's GRE tunneling
  are
  icmp Internet Control Message Protocol
        Any Internet Protocol
  ip
  ospf OSPF routing protocol
  top Transmission com-
udb User Datagram Protocol
         Transmission Control Protocol
HQ(config-ext-nacl) #permit ip ?
 A.B.C.D Source address
  any Any source host host A single source host
  host
HQ(config-ext-nacl) #permit ip any any
HQ(config-ext-nacl) #exit
HQ(config) #int g0/0/0
HQ(config-if) #access-group branch to hq
% Invalid input detected at '^' marker.
HQ(config-if) #access-group branch to hq out
% Invalid input detected at '^' marker.
HQ(config-if) #ip access-group branch to hq out
HQ(config-if)#
```

Шаг 3. Проверка операции ACL.

а. Выполните следующие тесты на связность между устройствами в топологии. Обратите внимание, являются ли они успешными или нет.

Примечание. Используйте команду show ip access-lists для проверки работы ACL. Используйте команду clear access list counters для сброса счетчиков совпадений.

Отправьте запрос ping от Branch PC на Enterprise Web Server. Была ли проверка успешной? Дайте пояснение. Не было запрета на отправку істр пакетов из LAN Branch PC

```
C:\>ping 192.168.1.70

Pinging 192.168.1.70 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.70: bytes=32 time=12ms TTL=126
Reply from 192.168.1.70: bytes=32 time=14ms TTL=126
Reply from 192.168.1.70: bytes=32 time=20ms TTL=126
Reply from 192.168.1.70: bytes=32 time=2ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 20ms, Average = 12ms

C:\>
```

Какое заявление ACL разрешало или отклоняло пинг между этими двумя устройствами? Перечислите имя или номер списка доступа, маршрутизатор, на котором он был применен, и конкретную строку, сопоставляемую трафиком.

ACL 101 permit ip any any

Попытка выполнить эхо-запрос с PC-1 на HQ LAN 1 на сервер Branch Server. Была ли проверка успешной? Дайте пояснение. ACL branch to hq запрещает запрос

```
C:\>ping 192.168.2.45

Pinging 192.168.2.45 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.2: Destination host unreachable.
Ping statistics for 192.168.2.45:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>
```

Какое заявление ACL разрешало или отклоняло пинг между этими двумя устройствами?

```
ACL branch_to_hq
HQ(config-ext-nacl) #deny ip 192.168.2.32 0.0.0.15 192.168.1.0 0.0.0.63
```

Откройте веб-браузер на внешнем сервере и попытайтесь открыть веб-страницу, хранящуюся на корпоративном веб-сервере. Успешно? Дайте пояснение.



Нет запрета на такие действия

Какая инструкция ACL разрешала или отклоняла пинг между этими двумя устройствами?

ACL 111 permit ip any any

б. Проверьте подключения к внутреннему серверу из Интернета.

В командной строке на компьютере Internet User PC попытайтесь установить FTP-соединение с сервером филиала. Успешно ли FTP-соединение? Нет

Какой список доступа следует изменить, чтобы пользователи из Интернета не могли подключаться к серверу филиалов по FTP?

HQ(config-ext-nacl) #deny tcp any host 192.168.1.70 eq 21

Какие операторы должны быть добавлены в список доступа, чтобы запретить этот трафик?