## Урок 3. Обзор доступных средств индикации (светодиоды, светодиодные матрицы, дисплеи)

Задание 1. Необходимо подключить светодиод и потенциометр, для того, чтобы управлять яркостью нашего светодиода. Светодиод можно выбрать любой. Задание 2.\* Необходимо любыми доступными средствами индикации отобразить сигнал с любого датчика. Например: взять датчик температуры и отображать на светодиодной матрице грустный смайлик, если погода плохая, и веселый - если хорошая.

```
Задание 1:
int sensorPin = A2; // select the input pin for the potentiometer
int ledPin = 2; // select the pin for the LED
int sensorValue = 0; // variable to store the value coming from the sensor
void setup() {
    // declare the ledPin as an OUTPUT:
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
    // read the value from the sensor:
    sensorValue = analogRead(sensorPin)/4;
    // turn the ledPin on
    analogWrite(ledPin, sensorValue);
    delay(10);
```

Результат работы кода показан на видео: PWM led.mp4

```
Задание 2:
#include <OneWire.h>
* Описание взаимодействия с цифровым датчиком ds18b20
* Подключение ds18b20 к ардуино через пин 8
*/
OneWire ds(8); // Создаем объект OneWire для шины 1-Wire, с помощью которого будет
осуществляться работа с датчиком
int i;
void setup(){
 Serial.begin(9600);
 int initPins[6]={3,4,5,6,7,9};
   for (i=0; i<=5; i++)
 { pinMode(initPins[i], OUTPUT);
 }
}
void loop(){
// Определяем температуру от датчика DS18b20
 byte data[2]; // Место для значения температуры
 ds.reset(); // Начинаем взаимодействие со сброса всех предыдущих команд и параметров
 ds.write(0xCC); // Даем датчику DS18b20 команду пропустить поиск по адресу. В нашем случае
только одно устрйоство
 ds.write(0x44); // Даем датчику DS18b20 команду измерить температуру. Само значение
температуры мы еще не получаем - датчик его положит во внутреннюю память
 delay(1000); // Микросхема измеряет температуру, а мы ждем.
 ds.reset(); // Теперь готовимся получить значение измеренной температуры
 ds.write(0xCC);
```

```
ds.write(0xBE); // Просим передать нам значение регистров со значением температуры
 // Получаем и считываем ответ
 data[0] = ds.read(); // Читаем младший байт значения температуры
 data[1] = ds.read(); // A теперь старший
// Формируем итоговое значение:
// - сперва "склеиваем" значение,
// - затем умножаем его на коэффициент, соответсвующий разрешающей способности (для 12
бит по умолчанию - это 0,0625)
 float temperature = ((data[1] << 8) | data[0]) * 0.0625;
// Выводим полученное значение температуры в монитор порта
 Serial.println(temperature);
indicator(temperature);
}
int indicator(int level)
{ int numberPins[12];
  if (level>26)
  {int numberPins[12]={3,1,4,0,5,1,6,1,7,1,9,1};
    for (i=0; i<=11; i+=2)
  { digitalWrite(numberPins[i], numberPins[i+1]);
  }
  }
  else
  {int numberPins[12]={3,1,4,1,5,0,6,0,7,1,9,0};
    for (i=0; i<=11; i+=2)
  { digitalWrite(numberPins[i], numberPins[i+1]);
  }
  }
```

Работа кода показана на видео LH temp.mp4

}