

ARCHITECTURE DES ORDINATEURS

Chapitre 4:

Le Microprocesseur 80x86

Filière : 2ème Année préparatoire


Présenter par : MILI MANEL


Email: manel.mili@issatso.u-sousse.tn

Chapitre 4: le Microprocesseur 80x86


- 1. Description 80x86
- 2. Gestion et segmentation de la Mémoire
- 3. Les Registres du 80x86
- 4. Jeux d'instructions 80x86
- 5. Les sous programmes








Le 8086 est constitué de deux unités fonctionnant en parallèle :




L'unité UIB (Unité d'Interface de Bus) comporte essentiellement :

- Une file d'attente d'instructions générée en FIFO (First In First Out)
- Les registres de segments
- Compteur d'instructions (IP) ou bien PC



L' 'UE (unité d'exécution comporte) :

- Les registres généraux et les registres d'adressages
- Le registre d'état (Flags)
- Registre de données (accumulateurs)
- L'UAL
- Décodeur d'instructions





Chapitre 4: le Microprocesseur 80x86

- 1. Description 80x86
- 2. Gestion et segmentation de la Mémoire
- 3. Les Registres du 80x86
- 4. Jeux d'instructions 80x86
- 5. Les sous programmes

Une case mémoire est repérée par le 8086 au moyen de deux registres:

- L'adresse de base d'un segment
- Un déplacement ou offset (appelé aussi adresse effective) dans ce segment.





 une adresse logique : donnée par le couple (segment, offset) notée sous la forme

segment: offset

Une adresse physique: L'adresse d'une case mémoire donnée sous la forme d'une quantité sur 20 bits (5 digits hexadécimaux). Elle correspond à la valeur envoyée réellement sur le bus d'adresses.


Bits	20 19 18 17	16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6	543210
		Base	0 0 0 0
+	0 0 0 0	Offset	
=	Adresse physique		

=> Adresse physique = (16 × segment) + offset

Chapitre 4: le Microprocesseur 80x86


- 1. Description 80x86
- 2. Gestion et segmentation de la Mémoire
- 3. Les Registres du 80x86
- 4. Jeux d'instructions 80x86
- 5. Les sous programmes

•Registres généraux : 4 registres sur 16 bits.





Le 8086 a 4 registres segments de 16 bits chacun :

- √CS (code segment)
- ✓DS (Data segment)
- ✓ES (Extra segment)
- √SS (Stack segment)




Il existe 4 registres d'adressage de taille 16 bits (SI, DI, SP, BP).






- 2 registres de 16 bits : un pointeur d'instruction et un indicateur.
- ✓ <u>Le registre IP</u> (Pointeur d'instruction / Le compteur de programme): Il contient l'adresse de l'emplacement mémoire où se situe la prochaine instruction à exécuter. Autrement dit, il doit indiquer au processeur la prochaine instruction à exécuter. Le registre IP est constamment modifié après l'exécution de chaque instruction afin qu'il pointe sur l'instruction suivante.
- ✓ Le registre d'état (indicateur Flag): sert à contenir l'état de certaines opérations effectuées par le processeur. Le registre d'état du 8086 est formé par les bits suivants :



Chapitre 4: le Microprocesseur 80x86

- 1. Description 80x86
- 2. Gestion et segmentation de la Mémoire
- 3. Les Registres du 80x86
- 4. Jeux d'instructions 80x86
- 5. Les sous programmes



Langage Haut Niveau
For , if....
C/VHDL/Pascal/Java

Compilation

Langage Assembleur Mov, Add.... Le langage assembleur est le langage le plus proche au langage machine.

Langage Machine 011101

- •Le langage machine est le seul langage compris par μp.
- > Difficile à maitriser

>chaque processeur posséde un assembleur différent. (opérations assez simple)

Assemble

compilateur ARM

LDR R4,@X SUB R4,R4,#1 STR @X, R4

Structure d'un programme en assembleur :

TITLE nomprogramme ; cette directive permet de nommer votre programme

Pile **SEGMENT STACK**; segment de pile dont le nom est Pile ; déclarer la pile et sa taille Pile **ENDS**

Donnees **SEGMENT**; voici le segment de données ; Placez ici les déclarations de données

Donnees **ENDS**

code SEGMENT; voici le segment d'instructions
ASSUME DS:donnee, CS: code
debut:
mov ax, donnee
mov ds, ax
; placez vos instructions...
code ENDS
END debut; fin du programme suivie de l'étiquette de la première instruction

Variables


En 8086 la base de représentation :

- ✓ Hexa: commence par un chiffre et se termine par un H
- ✓ Binaire : commence par un chiffre et se termine par un b.
- ✓ Décimal : que des chiffres
- Directive pour 8086:
- ✓ DB (Define Byte): variable 8 bits
- ✓ DW(Define Word): variable 16 bits
- ✓ EQU: constante

A DW 1234H
B DB 126
M DB "salut \$"

TAB DB 20 dup (?); Réservation de 20 éléments (octets) en mémoire non initialisés

DELTA DB 9,1AH,-1,'B'; suite d'éléments dans un tableau



1. Les instructions de transfert

Elles permettent de déplacer des données d'une source vers une destination :

- Registre vers mémoire ;
- Registre vers registre;
- Mémoire vers registre.

Syntaxe: MOV destination, source

2. Les instructions arithmétiques

Syntaxe: ADD Opérande 1, Opérande 2



Exemples:

```
ADD AX,123;

ADD AX,BX;

ADD [123],AX;
```

Syntaxe: SUB Opérande 1 , Opérande 2




Opérande 1 ← Opérande 1 – Opérande 2

Syntaxe: MUL Opérande



Instruction à un seul opérande. Elle effectue une multiplication non signée entre l'accumulateur (AL ou AX) et l'opérande Op. Le résultat de taille double est stocké dans l'accumulateur et son extension (AH:AL ou DX:AX)



L'opérande Op ne peut pas être une donnée, c'est soit un registre soit une position mémoire, dans ce dernier cas, il faut préciser la taille (byte ou word)

Multiplication	Opérande 1	Opérande 2	Résultat
Octet x Octet	AL	Registre ou memoire	AX
Mots x Mots	AX	Registre ou memoire	DX AX
Mots x Octet	AL= Octet, AH=0	Registre ou memoire	DX AX

Exemples:

mov al,51 mov bl,8 mul bl

mov ax, 4253h mov bx,1689 mul bx

Syntaxe: DIV Opérande

Effectue la division AX/Op₈ ou (DX|AX)/Op₁₆ selon la taille de Op qui doit être soit un registre soit une mémoire. Dans le dernier cas il faut préciser la taille de l'opérande, exemple : DIV byte [adresse] ou DIV word [adresse].

Opération sur 8 bits			Opération sur 16 bits		
DIV Op ₈ ; AX /Op ₈			DIV Op ₁₆ ; DX:AX /Op ₁₆		
AL ← Quotient			AX ← Quotien	t	
AH Reste	AX	Op ₈	DX Reste	DX:AX	Op ₁₆
	АН	AL		DX	AX

3. Les instructions logiques

Syntaxe: AND Od , Os

Elle permet de faire un ET logique entre la destination et la source (octet ou un mot) le résultat est mis dans la destination.

Exemple:

- Il y a deux types de décalage :
 - Les décalages logiques (opérations non signées)
 - Les décalages arithmétiques (opérations signées).

Les décalages logiques (opérations non signées): SHR et SHL

Syntaxe: SHR Opérande, n




(SHift logical Right): Cette instruction décale l'opérande de n positions vers la droite.

Exemple:

MOV AL, 10001101B SHR AL, 1

Entrée d'un 0 à la place du bit de poids fort ; le bit sortant passe à travers l'indicateur de retenue CF.



Exemple : Décalage de AL de quatre positions vers la droite :

MOV CL, 4 SHR AL, CL



CF 0


Les décalages arithmétiques (opérations signées): SAR et SAL

SAR op, n



Ce décalage conserve le bit de signe bien que celui-ci soit décalé. le bit de signe est réinjecté.

Exemple: mov al,11001011B sar al,1






Les décalages arithmétiques permettent de conserver le signe. Ils sont utilisés pour effectuer des opérations arithmétiques comme des multiplications et des divisions par 2.

Les instructions de Rotations: ROR et ROL

Syntaxe: ROR Opérande, n

Rotation à droite (Rotate Right): Cette instruction décale l'opérande de n positions vers la droite et réinjecte par la gauche les bits sortant.



→ Réinjection du bit sortant qui est copié dans l'indicateur de retenue CF.

4. Les instructions de branchement

Instruction de saut inconditionnel:

Syntaxe: JMP etiquette



se brancher" inconditionnellement à l'instruction marquée par label (etiquette)

Syntaxe: INT n




appel à l'interruption logicielle n° n

L'interruption 21h du DOS

L'interruption 21h peut réaliser plusieurs fonctions DOS différentes. Nous ne citerons ici quelques exemples :


□ La valeur du registre AH permet d'indiquer quelle est la fonction que l'on appelle : MOV AH, numero fonction INT 21H

Une interruption est un évènement qui provoque l'arrêt du programme en cours et provoque le branchement du microprocesseur à un sous-programme particulier dit de ''traitement de l'interruption''.



Numéro Fonction

01H	Lecture caractère met le code ascii lu dans AL
02H	Affiche caractère code ascii dans registre DL
09H	Affiche chaîne de car DX=adresse début chaîne, terminée par '\$'
0BH	Lit état clavier met AL=1 si caractère, 0 sinon



Offset indique l'adresse mémoire du premier élément de Dx et le caractère '\$' indique la fin de la chaine.

Exemple:

Ce programme lit un caractère au clavier et l'affiche en majuscule :

MOV AH, 01H ; code fonction DOS

INT 21H; attente et lecture d'un caractère

SUB AL, 20H; passe en majuscule

MOV DL, AL;

MOV AH, 02H ; code fonction affichage

INT 21H; affiche le caractère

Instruction de saut conditionnel:

Un saut conditionnel n'est exécuté que si une certaine condition est satisfaite, sinon l'exécution se poursuit séquentiellement à l'instruction suivante.

Ils sont généralement employés pour prendre une décision suivant les drapeaux, qui sont mis à jour par les instructions arithmétiques, logiques et de comparaison.

Il existe deux catégories :

- -sauts sur les drapeaux
- -sauts arithmétiques

Sauts sur les drapeaux

La condition du saut porte sur l'état de l'un (ou plusieurs) des indicateurs d'état flags du microprocesseur :

instruction	nom	condition
JZ label	Jump if Zero	saut si $ZF = 1$
JNZ label	Jump if Not Zero	saut si $ZF = 0$
JE label	Jump if Equal	saut si $ZF = 1$
JNE label	Jump if Not Equal	saut si $ZF = 0$
JC label	Jump if Carry	saut si $CF = 1$
JNC label	Jump if Not Carry	saut si $CF = 0$
JS label	Jump if Sign	saut si $SF = 1$
JNS label	Jump if Not Sign	saut si $SF = 0$
JO label	Jump if Overflow	saut si $OF = 1$
JNO label	Jump if Not Overflow	saut si $OF = 0$
JP label	Jump if Parity	saut si $PF = 1$
JNP label	Jump if Not Parity	saut si $PF = 0$

Sauts arithmétiques

• Ils suivent en général l'instruction de comparaison :

CMP opérande1, opérande2

condition	nombres signés	nombres non signés
=	JEQ label	JEQ label
>	JG label	JA label
<	JL label	JB label
\neq	JNE label	JNE label

Les instructions de contrôle de Boucle

Instruction LOOP

"se brancher" à l'instruction marquée par label: tant que CX#0

Syntaxe: MOV CX,178

label:...

•••

LOOP label

Exemple:

on veut additionner deux nombres signés N1 et N2 se trouvant respectivement aux offsets 1100H et 1101H. Le résultat est rangé à l'offset 1102H s'il est positif, à l'offset 1103H s'il est négatif et à l'offset 1104H s'il est nul.

Chapitre 4: le Microprocesseur 80x86

- 1. Description 80x86
- 2. Gestion et segmentation de la Mémoire
- 3. Les Registres du 80x86
- 4. Jeux d'instructions 80x86
- 5. Les sous programmes

- Pour éviter la répétition d'une même séquence d'instructions plusieurs fois dans un programme, on rédige la séquence une seule fois en lui attribuant un nom (au choix) et on l'appelle lorsqu'on en a besoin.
- Le programme appelant est le programme principal. La séquence appelée est un sous-programme ou procédure.

Remarque: une procédure peut être de type NEAR si elle se trouve dans le même segment ou de type FAR si elle se trouve dans un autre segment.

■ Ecriture de la procédure (ou sous-programme) : Les instructions composant la procédure sont regroupées entre 2 mots clés :

Nom-sp PROC near
instruction1
instruction2
...
RET
Nom-sp ENDP

- Nom-sp représente le nom de la fonction
- Le 1^{er} mot clef PROC marque le début de la procédure
- Le 2nd mot clef RET désigne la dernière instruction
- ENDP annonce la fin de la procédure.

- Appel d'un sous-programme par le programme principal : **CALL** procédure
 - Lors de l'exécution de l'instruction CALL, le pointeur d'instruction IP est chargé avec l'adresse de la première instruction du sous-programme.
 - Lors du retour au programme appelant, l'instruction suivant le CALL doit être exécutée, c'est-`a-dire que IP doit être rechargé avec l'adresse de cette instruction.
 - Avant de charger IP avec l'adresse du sous-programme, l'adresse de retour au programme principal, c. à d. le contenu de IP, est sauvegardée dans une zone mémoire particulière appelée pile.
- Lors de l'exécution de l'instruction RET, cette adresse est récupérée à partir de la pile et rechargée dans IP, ainsi le programme appelant peut se poursuivre.

Syntaxe: PUSH Opérande



Empiler l'opérande Op (Op doit être un opérande 16 bits)

- Décrémente SP de 2
- Copie Op dans la mémoire pointée par SP

```
PUSH R<sub>16</sub>
PUSH word [adr]
```

Syntaxe: POP Opérande



Dépiler dans l'opérande Op (Op doit être un opérande 16 bits)

- incrémente SP de 2
- Copie la mémoire pointée par SP dans Op

POP
$$R_{16}$$

POP word M

